



<b>ko</b>	<b>안전 지침서</b>
-----------	---------------

## 안전 주의사항

**사용 전에 반드시 읽어 주십시오 . 다음 지침을 준수해 주십시오 .**

아래 수록된 주의사항은 사용자와 다른 사람들에게 발생할 수 있는 위험과 재산 피해를 방지하고 사용자가 본 기기를 안전하고 올바르게 사용할 수 있도록 돕기 위한 것이므로 다음 지침을 반드시 준수해야 합니다 .

이 설명서를 읽은 후엔 언제든지 살펴볼 수 있는 안전한 장소에 보관해야 합 니다 .

- 본 기기 구입처나 Yamaha 공식 AS 센터에 검사 또는 수리를 요청해야 합니다 .
- Yamaha 는 부적절하게 기기를 사용하거나 개조하여 발생한 사용자의 부상 또는 제품의 손상에 대해 책임지지 않습니다 .
- 본 제품은 일반적인 가정용입니다 . 생명이나 보건 , 고부가가치 자산을 관리하는 등 높은 신뢰성이 필요한 용도로 사용하지 마십시오 .

## 경고

이 사항은 “중상 또는 사망의 위험 ”을 의미합니다 .

**이상 징후 발견 시**

- 다음 이상 징후 중 하나라도 발생하는 경우 즉시 전원을 끄고 전원 플러그를 분리하십시오 .
  - 전원 코드 / 플러그가 손상된 경우 .
  - 기기에서 이상한 냄새 , 이상한 소리 또는 연기가 나는 경우 .
  - 기기 내부로 이물질이나 물이 들어간 경우 .
  - 사용 중 음향이 상실된 경우 .
  - 기기에 균열 또는 손상이 있는 경우 .

계속 사용할 경우 감전되거나 화재 또는 오작동이 발생할 수 있습니다 . 즉시 제품 구입처나 Yamaha 공식 AS 센터에 검사 또는 수리를 요청하십시오 .

**전원**

- 전원 코드를 손상시킬 수 있는 어떤 행동도 실시하지 마십시오 .
  - 히터 주변에 두지 마십시오 .
  - 과도하게 구부리거나 개조하지 마십시오 .
  - 흡집을 내지 마십시오 .
  - 무거운 물체 아래에 두지 마십시오 .

코드의 코어가 노출된 전원 코드를 사용하면 감전되거나 화재가 발생할 수 있습니다 .
- 번개가 칠 가능성이 있는 경우에는 전원 플러그나 코드를 만지지 마십시오 .
  - 이를 준수하지 않을 경우 감전될 수 있습니다 .
- 표면에 전원 전압이 인쇄되어 있는 본 기기를 사용하십시오 . 적절한 AC 콘센트에 연결하지 않으면 감전되거나 화재 또는 오작동이 발생할 수 있습니다 .
- 제공된 전원 코드를 사용해야 합니다 .
  - 위의 사항을 준수하지 않을 경우 화상을 입거나 화재 또는 오작동이 발생할 수 있습니다 .
- 제공된 전원 코드를 다른 기기에 사용해도 안 됩니다 .
  - 위의 사항을 준수하지 않을 경우 화상을 입거나 화재 또는 오작동이 발생할 수 있습니다 .
- 전원 플러그를 전기적으로 점검하고 , 오물이나 먼지가 쌓인 경우에는 이를 제거하십시오 .
  - 이를 준수하지 않을 경우 화재가 발생하거나 감전될 수 있습니다 .
- 본 기기를 설치할 때 AC 콘센트가 가까이 있는지 확인하십시오 .
  - 고장 또는 오작동이 발생할 경우 즉시 전원 스위치를 끄고 AC 콘센트에서 플러그를 뽑으십시오 . 전원 스위치가 꺼져 있더라도 백면 AC 콘센트에서 전원 코드를 뽑지 않았다면 전원이 차단된 것이 아닙니다 .
- 본 기기를 장기간 사용하지 않을 경우 AC 콘센트에서 전원 플러그를 뽑아야 합니다 .
  - 이를 준수하지 않을 경우 화재 또는 오작동이 발생할 수 있습니다 .

**분해 금지**

- 본 기기를 분해하거나 개조하지 마십시오 .
  - 이를 준수하지 않을 경우 화재 , 감전 , 부상 또는 오작동을 유발할 수 있습니다 .

**침수 경고**

- 비에 젖지 않도록 하고 , 물 또는 습기가 많은 장소에서 사용하거나 담겨있는 액체가 입구 등의 부위로 쏟아질 우려가 있는 용기 ( 예 : 화병 , 병 또는 유리컵 )를 본 기기에 올려놓지 않도록 하십시오 . 물과 같은 액체가 기기 안으로 스며들면 화재 또는 오작동이 발생하거나 감전될 수 있습니다 .
- 절대로 젖은 손으로 플러그를 꽂거나 빼지 마십시오 . 젖은 손으로 본 기기를 취급하지 마십시오 .
  - 이를 준수하지 않을 경우 감전되거나 오작동이 발생할 수 있습니다 .

**화재 경고**

- 기기 근처에 연소성 물품이나 불꽃을 놓지 마십시오 . 화재가 발생할 수 있습니다 .

**취급**

- 본 기기를 떨어뜨리거나 강한 충격을 주지 않도록 주의하십시오 .
  - 이를 준수하지 않을 경우 감전되거나 화재 또는 오작동이 발생할 수 있습니다 .

**무선 기기**

- 본 기기를 의료 장치 근처나 의료 시설 내에서 사용하지 마십시오 .
  - 본 기기에서 방출되는 무선파는 전자 의료기기에 영향을 미칠 수 있습니다 .
- 심박조율기 또는 체세포기를 이식한 사람이 있을 경우 15cm 이내에서는 본 기기를 사용하지 마십시오 .
  - 본 기기에서 방출되는 무선파는 이식용 심박조율기 또는 체세포기와 같은 전자 의료기기에 영향을 미칠 수 있습니다 .

## 주의

이 사항은 “부상의 위험 ”을 의미합니다 .

**전원**

- 연결할 때 전원 플러그가 헐겁게 꽂히는 AC 콘센트는 사용하지 마십시오 .
  - 이를 준수하지 않을 경우 화재가 발생하거나 감전 또는 화상을 입을 수 있습니다 .
- 전원 플러그를 분리할 때는 항상 코드가 아닌 플러그 자체를 잡으십시오 .
  - 코드를 잡고 뽑으면 코드가 손상되어 감전되거나 화재가 발생할 수 있습니다 .
- AC 콘센트에 걸까지 전원 플러그를 확실하게 연결하십시오 .
  - 중분의 연결되지 않은 상태로 기기를 사용하면 플러그에 쌓인 먼지로 인해 화재가 발생하거나 화상을 입을 수 있습니다 .

**설치**

- 불안정한 장소에는 본 기기를 설치하지 마십시오 .
  - 뚜껑이 열려 기기가 떨어지거나 넘어져 부상을 입을 수 있습니다 .
- 본 기기를 설치할 때는 열 방출을 방해하지 마십시오 .
  - 전으로 덮지 마십시오 .
  - 카펫이나 양탄자 위에 설치하지 마십시오 .
  - 본 기기의 환기구 ( 냉각용 슬릿 )를 막지 마십시오 .
  - 본 기기를 설명서와 다르게 설치하지 마십시오 .
  - 환기가 잘 안 되는 비좁은 곳에서 기기를 사용하지 마십시오 .
  - 위의 사항을 준수하지 않을 경우 열이 기기 안에 갇혀 화재 또는 오작동이 발생할 수 있습니다 . 기기 주변 공간인 충분한지 확인하십시오 .
    - 상단에 최소한 20 cm, 측면에 20 cm, 후면에 20 cm 의 공간을 둥니다 .
- 표시된 것 이외의 방법으로 기기를 설치하지 마십시오 .
  - 이를 준수하지 않으면 오작동이 발생하거나 기기가 떨어져 부상을 입을 수 있습니다 .
- 부식성 가스나 염기와 접촉할 수 있는 장소 , 또는 과도한 연기나 증기가 있는 장소에 기기를 설치하지 마십시오 .
  - 오작동이 발생할 수 있습니다 .
- 지진과 같은 재난 사고 발생 시에 기기 근처에 있지 마십시오 .
  - 기기가 뒤집히거나 떨어져 부상을 입을 수 있으므로 신속하게 기기로부터 멀리 떨어져 안전한 장소로 이동하십시오 .
- 본 기기를 옮기기 전에 반드시 전원 스위치를 끄고 모든 연결 케이블을 분리하십시오 .
  - 이를 준수하지 않을 경우 케이블이 손상되거나 자신 또는 다른 사람이 케이블에 걸려 넘어질 수 있습니다 .

**청력 손실**

- 음량을 크게 하거나 귀에 거슬리는 수준의 음량으로 장시간 기기를 사용하지 마십시오 .
  - 연구적인 청력 손실이 발생할 수 있습니다 . 청력 손실이 나타나거나 귀 울림현상이 발생하는 경우에는 이비인후과 전문의의 진찰을 받으십시오 .

**유지보수**

- 기기를 세척하기 전에 AC 콘센트에서 전원 플러그를 뽑으십시오 .
  - 이를 준수하지 않을 경우 감전될 수 있습니다 .

**취급**

- 기기의 베이스 리플렉스 포트에 손이나 손가락을 넣지 마십시오 .
  - 이를 준수하지 않을 경우 부상을 입을 수 있습니다 .
- 기기의 베이스 리플렉스 포트에 금속 또는 종이와 같은 이물질을 넣지 마십시오 .
  - 이를 준수하지 않을 경우 감전되거나 화재 또는 오작동이 발생할 수 있습니다 .
- 다음을 반드시 준수하십시오 .
  - 기기 위에 올라서거나 앉지 마십시오 .
  - 기기 위에 무거운 물건을 올려놓지 마십시오 .
  - 기기를 쌓아두지 마십시오 .
  - 기기에 기대지 마십시오 .
  - 이를 준수하지 않으면 부상을 입거나 기기가 손상될 수 있습니다 .
- 음향이 왜곡되는 경우 기기를 작동하지 마십시오 .
  - 이와 같은 상태로 오랫동안 사용될 경우 과열되어 화재가 발생할 수 있습니다 .

### 주의사항

**제품 고장 , 손상 , 오작동 및 데이터 손실을 방지하기 위해 준수해야 하는 사 항을 나타냅니다 .**

**전원**

- 기기를 장기간 사용하지 않을 경우 콘센트에서 전원 플러그를 뽑아야 합니다 . 본 기기가 꺼져도 미세한 전류가 계속 흐릅니다 .

**설치**

- 직사광선에 노출된 장소 , 히터 근처와 같이 매우 뜨거운 장소나 매우 차가운 장소 또는 과도하게 먼지가 쌓이거나 진동이 발생할 수 있는 장소에서는 본 기기를 사용하지 마십시오 .
  - 이를 준수하지 않을 경우 기기의 패널이 변형되고 내부 구성부품이 오작동을 일으키거나 작동 상태가 불안정해질 수 있습니다 .
- 무선 기능을 사용하는 경우 금속 벽이나 책상 , 전자레인지 또는 다른 무선 네트워크 장치 근처에 본 기기를 설치하지 마십시오 .
  - 장애물로 인해 전송 거리가 짧아질 수 있습니다 .

**취급**

- 본 기기에 비닐 , 플라스틱 또는 고무 제품을 올려놓지 마십시오 .
  - 이를 준수하지 않을 경우 본 기기의 패널이 변색되거나 변형될 수 있습니다 .
- ( 기기 운송 중이나 금속 가열 또는 냉각 시와 같이 ) 외부 온도가 크게 변해 기기 안에서 물방울이 맺힐 수 있는 경우 전원을 꺼지 않은 상태로 기기를 몇 시간 동안 그대로 두어 완전히 말린 후 사용해 주십시오 .
  - 물방울이 맺힌 상태에서 기기를 사용하면 오작동 문제가 발생할 수 있습니다 .

**유지보수**

- 온도나 습도가 크게 변하면 기기 표면에 물방울(응결)이 맺힐 수 있습니다 .
  - 물방울이 맺히면 부드러운 천으로 즉시 닦아냅니다 . 기기에 물방울이 그대로 있으면 나무 패널로 흡수되어 변형을 유발할 수 있습니다 .
- 기기를 닦을 때는 부드러운 마른 천을 사용하십시오 .
  - 벤진 또는 시너와 같은 화학약품 , 세정제 또는 화학성 세척용 천을 사용하면 변색 또는 변형될 수 있습니다 .

**스피커**

- 스피커 장치를 만지지 마십시오 .
  - 이를 준수하지 않으면 스피커 장치가 손상될 수 있습니다 .

**폐기 또는 양도**

- 본 제품에 대한 소유권을 양도할 계획이면 본 문서와 제공된 부속품을 제품과 함께 동봉하십시오 .
- 현지 당국의 규칙에 따라 본 제품과 부속품을 폐기하십시오 .

<p> 해당 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있음 .</p>
<p>(544-M01 KR interference 01)</p>

## 정보

**본 기기에 포함된 기능 정보**

- 공기기 베이스 리플렉스 포트에서 배출될 수 있습니다 . 이는 기기의 오작동이 아닙니다 . 이 현상은 베이스가 목격한 음악이 출력될 때 특히 자주 나타납니다 .
- AC 콘센트에서 전원 플러그를 뽑으면 본 기기의 무선 기능이 비활성화됩니다 . 전원 플러그가 연결된 상태에서 본 기기를 끄더라도 본 기기의 무선 기능은 활성화된 상태로 유지됩니다 .

본 제품은 타사 소프트웨어 프로그램을 사용합니다 .

사용되는 타사 소프트웨어 프로그램의 저작권 및 라이선스 계약 조건에 대해서는 다음 웹사이트를 참조하십시오 .

https://manual.yamaha.com/av/cm/sla/21/sr\_ws/

<p>Yamaha Global Site <b>https://www.yamaha.com/</b></p>
<p>Yamaha Downloads <b>https://download.yamaha.com/</b></p>

YAMAHA CORPORATION

10-1 Nakazawa-cho, Naka-ku, Hamamatsu, 430-8650 Japan