

# P-125 快速操作指南

按住相应按钮的同时，按下如下所示的突出显示琴键之一选择示范曲或设置参数。

## 1 乐曲播放

快速播放

50首预设乐曲 (50首古典音乐名著) 乐曲编号

从计算机载入的乐曲数据

示范/乐曲

50首预设乐曲 (50首古典音乐名著) 乐曲编号/乐曲名

1 Canon D dur	11 Salut d'amour op.12	21 Prelude (Wohltemperierte Klavier I No.1)	31 Etude op.10-3 "Chanson de l'adieu"	41 Humoresque
2 Air On the G String	12 From the New World	22 Menuett G dur BWV Anh.114	32 Etude op.10-12 "Revolutionary"	42 Arietta
3 Jesus, Joy of Man's Desiring	13 Sicilienne	23 Piano Sonata No.15 K.545 1st mov.	33 Valse op.64-1 "Petit chien"	43 Tango (España)
4 Twinkle, Twinkle, Little Star	14 Clair de lune	24 Turkish March	34 Nocturne op.9-2	44 The Entertainer
5 Piano Sonata op.31-2 "Tempest" 3rd mov.	15 Jupiter (The Planets)	25 Piano Sonata op.13 "Pathétique" 2nd mov.	35 Nocturne KK4a-16/BI 49 [Post.]	45 Maple Leaf Rag
6 Ode to Joy	16 Menuett (Eine kleine Nachtmusik K.525)	26 Für Elise	36 Träumerei	46 La Fille aux Cheveux de Lin
7 Wiegenlied op.98-2	17 Menuett G dur	27 Piano Sonata op.27-2 "Mondschein" 1st mov.	37 Barcarolle	47 Arabesque No.1
8 Grande Valse Brillante	18 Marcia alla Turca	28 Impromptu op.90-2	38 La prière d'une Vierge	48 Cakewalk
9 Polonaise op.53 "Héroïque"	19 Piano Concerto No.1 op.11 2nd mov.	29 Frühlinglied op.62-6	39 Liebesträume No.3	49 Je te veux
10 La Campanella	20 The Nutcracker Medley	30 Fantaisie-Impromptu	40 Blumenlied	50 Gymnopédies No.1

## 2 音色设置

混响类型

混响深度

制音共鸣

立体声优化器

音色1和音色2之间的平衡

八度设置

力度灵敏度

钢琴

# P-125 快速操作指南

## 3 节拍器设置

当前速度值的音色确认 | 节拍器音量 | 节拍器速度 | 节拍器节拍

节拍器

降1 默认值 升1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

降10 升10

无节拍 2 3 4 5 6

A#-1 C#0 D#0 F#0 G#0 A#0 C1 D1 E1 F1 G1 A1 B1 C2 D2 E2 F2 G2 A2 B2 C3 D3 E3 F3 G3 A3 B3 C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 C5 D5 E5 F5 G5 A5 B5 C6 D6 E6 F6 G6 A6 B6 C7

## 4 节奏设置

当前速度值的音色确认 | 节奏音量 | 节奏速度 | 节奏 | 贝司 | 前奏/尾声

节奏

降1 默认值 升1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

降10 升10

8Beat 16Beat Shuffle2 Shuffle3 Gospel 8BeatBallad FastJazz Swing 6-8SlowRock SlowJazz JazzWaltz Samba BossaNova Rumba Salsa KidsPop 6-8March Christmas3-4 ChristmasSwing

关 开

前奏 关 前奏 开 尾声 关 尾声 开

A#-1 C#0 D#0 F#0 G#0 A#0 C1 D1 E1 F1 G1 A1 B1 C2 D2 E2 F2 G2 A2 B2 C3 D3 E3 F3 G3 A3 B3 C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 C5 D5 E5 F5 G5 A5 B5 C6 D6 E6 F6 G6 A6 B6 C7

## 5 其他设置

操作确认音 | 自动关机 | 调音 | IAC | 移调 | MIDI发送通道 | MIDI接收通道 | 本机控制 | 程序变更 | AUX OUT音量 | 音频循环返送 | 声音增强 | 桌面EQ | 内置扬声器

节拍器 + 节奏

开 关

禁用 启用

440.0Hz 442.0Hz

关 降1 升1 默认值

-5 -4 -3 -2 -1 0 (原始音高) +1 +2 +3 +4 +5 +6

降1 升1 通道 1 (默认值) 关

降1 升1 通道 1 通道 1+2 所有 (默认值)

开/关 开/关

可变 固定 关 开 开

关 关 自动

A#-1 C#0 D#0 F#0 G#0 A#0 C1 D1 E1 F1 G1 A1 B1 C2 D2 E2 F2 G2 A2 B2 C3 D3 E3 F3 G3 A3 B3 C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 C5 D5 E5 F5 G5 A5 B5 C6 D6 E6 F6 G6 A6 B6 C7