

注意事項

請在操作使用前，首先仔細閱讀下述內容

請將本手冊放在安全、便利拿取的地方，以備將來查閱。

關於AC變壓器



警告

- 本AC變壓器僅適用於Yamaha電子樂器。請勿用於其他用途。
- 僅限室內使用。請勿在任何潮濕環境中使用。



注意

- 安裝時，請確保AC(交流電)插座易於插拔。如出現問題或故障，請立即關閉樂器的電源開關，並從插座上拔下AC變壓器。AC變壓器插在AC插座時，請切記，即使關閉電源開關，還是有最低電流流入樂器。若長時間不使用樂器，請務必將電源線從壁式AC插座拔下。

關於樂器



警告事項

務必遵守以下基本預防措施，避免因為觸電、短路、毀損、火災或其他危險而造成人員嚴重受傷或甚至死亡。這些預防措施包括，但不限於以下：

電源 /AC變壓器

- 勿將電源線放在熱源附近，如加熱器或暖氣片。此外，不要過度彎曲或毀損電線或上面壓重物。
- 只能使用本樂器所規定的額定電壓。規定的電壓印在本樂器的銘牌上。
- 只能使用規定的變壓器(請參考快速指南)。使用不適當變壓器會導致樂器受損或過熱。
- 只能使用提供的電源線/插頭。
- 定期檢查插頭，清掉堆積在上面的塵土或灰塵。
- 請務必將電源線插在有保護接地連接的合適電源插座。接地不當可能造成觸電意外。

請勿拆解

- 本樂器內含非使用人可自行維修之零件。切勿打開本樂器或試圖拆解或改裝內部零件。如果出現異常，請馬上停止使用，並請Yamaha合格維修人員檢修。

關於潮濕的警告

- 不要讓樂器淋雨，靠近水源或在潮濕環境中使用。樂器上也不要擺放任何內含液體的容器(如花瓶、水瓶或玻璃)，否則可能導致液體灑入開口。如果液體，如水，滲入樂器，請馬上關掉電源，拔掉A C 插座上的插頭。然後請Yamaha合格維修人員進行檢修。
- 切勿用濕手插拔電源線插頭。

火警


- 切勿在樂器上擺放燃燒中的物體，如蠟燭。燃燒中的物體可能傾倒，並引起火災。

對電子醫療設備的影響

- 無線電波可能會影響電子醫療設備。
 - 切勿在醫療設備附近或限制使用無線電波的區域內使用本樂器。
 - 切勿在佩戴心律調節器或有植入式去顫器的人員周圍 15 公分(6英寸)範圍內使用本樂器。

當意識到任何異常情況時

- 當出現以下任何一種情況，請馬上關掉電源，拔掉插頭。然後請Yamaha合格維修人員檢修。
 - 電源線或插頭已出現磨損或毀損。
 - 發散出不正常的氣味或冒煙。
 - 有物體掉入樂器內。
 - 使用時，樂器突然沒有聲音。
 - 樂器出現任何裂紋或斷裂。



小心事項

務必遵守以下基本預防措施，避免對您或他人造成傷害或造成樂器或其他財物毀損。這些預防措施包括但不限於以下：

電源 /AC變壓器

- 不要把電源線插在有多路連接器的電子插座，否則會造成聲音品質不良或可能導致插座過熱。
- 拔掉樂器或插座的電線時，一定要握住電線頭，而非電線，再將其拔起。直接拉電線可能造成電線毀損。
- 長期不使用樂器，電襲擊時，將電源線從插頭拔下。

安放位置

- 切勿將樂器擺在不穩的地方，否則可能導致樂器意外翻覆。
- 移動樂器前，務必先拔掉所有連接線，防止毀損連接線或導致人員被線絆倒而受傷。
- 安裝時，請確保AC(交流電)插座易於插拔。如出現問題或故障，請立即關閉樂器的電源開關，並從插座上拔下AC變壓器。AC變壓器插在AC插座時，請切記，即使關閉電源開關，還是有最低電流流入樂器。若長時間不使用樂器，請務必將電源線從壁式AC插座拔下。

連接

- 將樂器與其他電子裝置連接前，先關掉所有裝置的電源。打開或關掉所有裝置電源前，將所有音量調到最低。
- 務必將所有裝置的音量調到最低，並在使用樂器時，逐漸將音量調到您要的聽覺感受。

小心操作

- 切勿將紙張、金屬或其他物品塞入或讓物品落入樂器面板或鍵盤的縫隙。此舉可能對您或他人造成人身傷害，導致樂器或其他財物毀損或造成操作故障。
- 切勿將身體靠在樂器，或在上面放置重物，也不要再操作按鈕、開關或插孔連接器，過分用力。
- 切勿長期將樂器/裝置或耳機音量調太高或會導致不舒服的程度，否則可能造成您的聽力永久受損。若您感覺聽力有受損或耳鳴，請找醫生檢查。

對因為不當使用或擅自改裝本樂器所造成的損失，資料遺失或毀壞，Yamaha一概不負責。

如果需要廢棄設備時請務必依照當地法規處置。

不使用樂器時，請務必關掉電源。

就算[ON] (待機 / 開啟)開關處於待機模式(電源顯示燈熄滅)，仍有最低量電流流向樂器。若長期不使用本樂器，務必記得將電源線從AC插座拔下。

注意事項:

為避免樂器發生任何發生故障/毀損，資料或其他財物遭到毀損，請遵守以下注意事項。

■ 操作處理

- 切勿在電視、收音機、音響設備、手機、或其他電子裝置附近使用本樂器。否則，樂器、電視或收音機可能產生噪音。
- 如果您在使用樂器時搭配使用行動裝置(如智慧手機或平板)的應用程式，建議您先將裝置設置為“飛行模式”，再打開藍牙，避免通訊時導致雜音。
- 切勿在Wi-Fi路由器3公尺範圍內使用本樂器。
- 不要將樂器置於灰塵過多或會搖晃、或極冷、極熱(如長時間直接曝曬於陽光下、電暖爐附近、白天的車內)的地方，防止面板變形、內部零件毀損或樂器無法操作。在溫度極高或極低之處，內建電池可能比平時更快充電或根本無法充電。
- 不要在樂器上擺放乙烯基、塑膠或橡膠類產品，否則可能造成面板或鍵盤褪色。
- 由於樂器有內建揚聲器，因此樂器底部帶有磁性。切勿將易受磁性影響的物品放在樂器附近，例如時鐘或信用卡。

■ 維護保養

- 請用柔軟、乾燥的布清潔本樂器，切勿用塗料稀釋劑、溶劑、酒精、清潔劑或浸染化學品的抹布清潔樂器。

信息

■ 關於版權

- 複製市場販售的音樂資料，包括但不限於MIDI資料和/或有聲資料，除個人使用外，嚴格禁止做其他用途。

■ 關於本說明書

- 手冊內的插圖與LCD畫面都只做教學用途，可能與您實際在樂器上看到的有所不同。
- Apple、iTunes、Mac、Macintosh、iPhone、iPad、iPod touch和Lightning是蘋果公司在美國和其他國家/地區的註冊商標。
- IOS是思科公司在美國和其他國家/地區的註冊商標並在授權下使用。
- Bluetooth®文字商標和徽標是藍牙技術聯盟擁有的註冊商標，Yamaha公司已取得這類商標的使用權。
- 本說明書中的公司名稱及產品名稱均為其各自公司的商標或註冊商標。
- 為便於您理解說明書的內容，本公司已經依據國家的相關標準盡可能的將其中的英文表述翻譯成中文。但是，由於(音樂的旋律、節奏、曲目等)專業性、通用性及特殊性，仍有部分內容僅以原文形式記載。如您有任何問題，煩請隨時與本公司客服聯繫(客服專線：Yamaha台灣客服中心免付費電話：0809-091-388)。

- *Bluetooth* 是一種使用 2.4 GHz 頻段在大約 10 米區域內的設備之間進行無線通信的技術。

■ *Bluetooth* 訊號說明

- *Bluetooth* 兼容設備使用的 2.4 GHz 頻段是許多類型設備共用的無線電頻段。雖然 *Bluetooth* 兼容設備採用的技術可最大限度地減少使用同一無線電頻段的其他部件的影響，但是這種影響可能會降低通信速度或縮短通信距離，並且在某些情況下還會導致通信中斷。
- 訊號傳輸速度和可能的通信距離因通信設備之間的距離、有無障礙、無線電波條件和設備類型而有所不同。
- Yamaha 不保證本裝置與兼容 *Bluetooth* 功能的設備之間的所有無線連接。



本產品的型號、製造號碼、電源需求等規格可能標在銘牌上或銘牌附近，銘牌位於本機底部。請將該製造號碼填寫到下方的橫線上，並妥善保存本說明書，以便在產品遺失或失竊時做為購買憑證查驗使用。

型號名稱

製造號碼

(bottom_zh-TW_01)

1.
 - 使用頻率：2.4 - 2.4835 GHz
 - 等效全向輻射功率 (EIRP)：天線增益 < 10dBi時：≤ 100 mW 或 ≤ 20 dBm
 - 最大功率譜密度：天線增益 < 10dBi時：≤ 20 dBm/MHz(EIRP)
 - 仔頻容線：20 ppm
 - 帶外發射功率(在2.4-2.4835GHz頻段以外)
≤ -80 dBm / Hz (EIRP)
 - 雜散發射(輻射)功率(對應載波±2.5倍信道帶寬以外)：
≤ -36 dBm / 100 kHz (30 - 1000 MHz)
≤ -33 dBm / 100 kHz (2.4 - 2.4835 GHz)
≤ -40 dBm / 1 MHz (3.4 - 3.53 GHz)
≤ -40 dBm / 1 MHz (5.725 - 5.85 GHz)
≤ -30 dBm / 1 MHz (其它1 - 12.75 GHz)
2. 不得擅自更改發射頻率、加大發射功率(包括額外加裝射頻功率放大器)，不得擅自外接天線或改用其它發射天線；
3. 使用時不得對各種合法的無線電通信業務產生有害干擾；一旦發現有干擾現象時，應立即停止使用，並採取措施消除干擾後方可繼續使用；
4. 使用微功率無線電設備，必須忍受各種無線電業務的干擾或工業、科學及醫療應用設備的輻射干擾；
5. 不得在飛機和機場附近使用。

保護環境

如果需要廢棄設備時，請與本地相關機構聯繫，獲取正確的廢棄方法。請勿將設備隨意丟棄或作為生活垃圾處理。