

P-121 快速操作指南

按住相应按钮的同时，按下如下所示的突出显示琴键之一选择示范曲或设置参数。

1 乐曲播放

示范/乐曲



快速播放
50首预设乐曲 (50首古典音乐名著) 乐曲编号
从计算机载入的乐曲数据

50首预设乐曲 (50首古典音乐名著) 乐曲编号/乐曲名

1 Canon D dur	11 Salut d'amour op.12	21 Prelude (Wohlt temperierte Klavier I No.1)	31 Etude op.10-3 "Chanson de l'adieu"	41 Humoresque
2 Air On the G String	12 From the New World	22 Menuett G dur BWV Anh.114	32* Etude op.10-12 "Revolutionary"	42 Arietta
3 Jesus, Joy of Man's Desiring	13 Sicilienne	23 Piano Sonate No.15 K.545 1st mov.	33* Valse op.64-1 "Petit chien"	43 Tango (España)
4 Twinkle, Twinkle, Little Star	14 Clair de lune	24 Turkish March	34 Nocturne op.9-2	44 The Entertainer
5 Piano Sonate op.31-2 "Tempest" 3rd mov.	15 Jupiter (The Planets)	25 Piano Sonate op.13 "Pathétique" 2nd mov.	35 Nocturne KK4a-16/BI 49 [Posth.]	45 Maple Leaf Rag
6 Ode to Joy	16 Menuett (Eine kleine Nachtmusik K.525)	26 Für Elise	36 Träumerei	46 La Fille aux Cheveux de Lin
7 Wiegenlied op.98-2	17 Menuett G dur	27 Piano Sonate op.27-2 "Mondschein" 1st mov.	37* Barcarolle	47 Arabesque No.1
8 Grande Valse Brillante	18 Marcia alla Turca	28* Impromptu op.90-2	38* La prière d'une Vierge	48* Cakewalk
9 Polonaise op.53 "Héroïque"	19 Piano Concerto No.1 op.11 2nd mov.	29 Frühlinglied op.62-6	39* Liebesträume No.3	49* Je te veux
10 La Campanella	20 The Nutcracker Medley	30 Fantaisie-Impromptu	40 Blumenlied	50 Gymnopédies No.1

带星号 (*) 的乐曲编号代表在73键键盘上无法正常弹奏。

2 音色设置

钢琴



八度切换
混响类型
混响深度
制音共鸣
立体声优化器
音色1和音色2之间的平衡
八度切换 (双重音色/分割音色/双人演奏模式)
力度灵敏度

P - 1 2 1 快速操作指南

3 节拍器设置

节拍器

当前速度值的音色确认 | 节拍器音量 | 节拍器速度 | 节拍器节拍

降1 升1 | 默认值 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 | 降10 升10 | 无节拍 2 3 4 5 6

F#0 G#0 A#0 E0 F0 G0 A0 B0 C#1 D#1 E1 F#1 G#1 A#1 B1 C2 D2 E2 F2 G2 A2 B2 C#3 D#3 E3 F3 G3 A3 B3 C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 C#5 D#5 E5 F5 G5 A5 B5 C#6 D#6 E6

4 节奏设置

节奏

当前速度值的音色确认 | 节奏音量 | 节奏速度 | 节奏 | 贝司 | 前奏/尾声

降1 升1 | 默认值 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 | 降10 升10 | 8Beat 16Beat Shuffle1 Shuffle2 Shuffle3 Gospel 8BeatBallad FastJazz Swing SlowJazz JazzWaltz Samba BossaNova Rumba Salsa KidsPop 6-8March Christmas3-4 ChristmasSwing | 关 开 | 前奏关 前奏开 尾声关 尾声开

F#0 G#0 A#0 E0 F0 G0 A0 B0 C#1 D#1 E1 F#1 G#1 A#1 B1 C2 D2 E2 F2 G2 A2 B2 C#3 D#3 E3 F3 G3 A3 B3 C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 C#5 D#5 E5 F5 G5 A5 B5 C#6 D#6 E6

5 其他设置

节拍器 + 节奏

操作确认音 | 自动关机 | 调音 | IAC | 移调 | 本机控制 | 程序变更 | MIDI发送通道 | MIDI接收通道 | 控制变更 | AUX OUT音量 | 音频循环返送 | 声音增强 | 桌面EQ | 内置扬声器

关 开 禁用 启用 | 440.0Hz 442.0Hz | 关 开 默认值 | -5 -4 -3 -2 -1 | 0 (原始音高) +1 +2 +3 +4 +5 | 通道1 (默认值) 通道关 | 通道1 通道1+2 所有(默认值) | 开/关 开/关 | 可变 固定 关 开 开 | 关 关 开 开 自动

F#0 G#0 A#0 E0 F0 G0 A0 B0 C#1 D#1 E1 F#1 G#1 A#1 B1 C2 D2 E2 F2 G2 A2 B2 C#3 D#3 E3 F3 G3 A3 B3 C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 C#5 D#5 E5 F5 G5 A5 B5 C#6 D#6 E6