



Digital Workstation

PSR-S975

PSR-S775

Data List (Voice List / Style List)

音色暨節奏一覽表

音色一覽表

PSR-S975

類別	音色名稱	音色編號			音色類型	
		MSB	LSB	PC# (1-128)		
Piano (鋼琴)	ConcertGrand (演奏會平台鋼琴)	0	122	1	S.Art! (超清晰)	
	PopGrand (流行平台鋼琴)	104	11	1	S.Art! (超清晰)	
	RockPiano (搖滾鋼琴)	104	10	1	S.Art! (超清晰)	
	AmbientPiano (氛圍鋼琴)	104	9	1	S.Art! (超清晰)	
	OctavePiano1 (八度鋼琴 1)	104	2	4	S.Art! (超清晰)	
	MIDIGrand (MIDI 平台鋼琴)	104	2	3	S.Art! (超清晰)	
	MIDIGrandPad (MIDI 平台長音)	104	3	3	S.Art! (超清晰)	
	MIDIGrandSyn (MIDI 平台合成)	104	8	1	S.Art! (超清晰)	
	Piano&Orchestra (鋼琴&樂團)	104	12	1	S.Art! (超清晰)	
	OctavePiano2 (八度鋼琴 2)	104	3	4	S.Art! (超清晰)	
	GrandPiano (平台鋼琴)	0	113	1	Live! (現場)	
	BrightPiano (明亮鋼琴)	0	112	2	Live! (現場)	
	HonkyTonk (酒吧鋼琴)	0	112	4	Regular (一般)	
	WarmGrand (溫暖平台鋼琴)	0	114	1	Live! (現場)	
	CocktailPiano (雞尾酒鋼琴)	104	1	4	S.Art! (超清晰)	
	Harpsichord (大鍵琴)	8	32	113	S.Art! (超清晰)	
	GrandHarpsi (長型大鍵琴)	0	113	7	Live! (現場)	
	E.Piano (電鋼琴)	SuitcaseEP (手提電鋼琴)	0	118	5	Cool! (超酷)
		VintageEP (電鋼琴)	0	116	5	Regular (一般)
SmoothTine (滑順電鋼琴尖音)		0	119	6	Regular (一般)	
ElectricPiano (電鋼琴)		0	119	5	Cool! (超酷)	
TremoloSuitcase (手提電鋼琴顫音)		0	113	5	Cool! (超酷)	
SweetDX (甜美 DX)		104	0	6	Cool! (超酷)	
BalladDX (情歌 DX)		0	124	6	Cool! (超酷)	
DXDynamics (DX 動態)		0	123	6	Cool! (超酷)	
BalladBells (情歌鐘鈴)		104	2	6	Cool! (超酷)	
MidnightDX (甜美 DX)		104	1	6	Cool! (超酷)	
StageEP (舞台電鋼琴)		0	117	5	Regular (一般)	
CP80Stage (CP80 舞台)		0	113	3	Regular (一般)	
ClaviBright (古鋼琴明亮)		0	112	8	Regular (一般)	
WahClavi (哇音古鋼琴)		0	113	8	Regular (一般)	
PhaseClavi (相位效果古鋼琴)		0	115	8	Regular (一般)	
DreamDX (甜美 DX)		104	3	6	Cool! (超酷)	
SparkleStack (生動疊音電鋼琴)		0	121	6	Cool! (超酷)	
GalaxyEP (銀河電鋼琴)		0	114	5	Cool! (超酷)	
Magnetics (電磁共鳴)		104	0	5	Regular (一般)	

類別	音色名稱	音色編號			音色類型
		MSB	LSB	PC# (1-128)	
Organ& Accor- dion (管風琴& 手風琴)	WhiterBars (白音管)	8	32	30	S.Art! (超清晰)
	AllBarsOut (全部音管出)	8	32	31	S.Art! (超清晰)
	JazzRotary (爵士旋轉)	8	32	114	S.Art! (超清晰)
	ClassicBars (經典音管)	8	34	30	S.Art! (超清晰)
	Organ-a-Go-Go (管風琴阿哥哥)	104	0	17	Cool! (超酷)
	CurvedBars (曲狀音管)	0	121	17	Cool! (超酷)
	EvenBars (勻稱音管管風琴)	0	111	17	Cool! (超酷)
	VintageFast (復古快)	0	127	17	Cool! (超酷)
	RotorOrgan (Rotor 管風琴)	0	117	19	Cool! (超酷)
	ClassicJazz (經典爵士)	0	117	17	Cool! (超酷)
	RockRotary (搖滾旋轉)	8	33	114	S.Art! (超清晰)
	ProgRockOrgan (行進搖滾管風琴)	8	33	30	S.Art! (超清晰)
	HoldItFast (堅決自信)	0	111	18	Cool! (超酷)
	R&BTremolo (節奏藍調顫音)	0	111	19	Cool! (超酷)
	ScannerJazz (Scanner 爵士)	0	118	19	Cool! (超酷)
	60sCombo1 (60 年代綜合 1)	104	32	17	Cool! (超酷)
	60sCombo2 (60 年代綜合 2)	104	33	17	Cool! (超酷)
	60sCombo3 (60 年代綜合 3)	104	34	17	Cool! (超酷)
	60sCombo4 (60 年代綜合 4)	104	35	17	Cool! (超酷)
	FullRocker (全搖滾客)	0	115	19	Cool! (超酷)
	FullOrgan (全管風琴)	0	112	20	Regular (一般)
	ChapelOrgan (小教堂管風琴)	0	113	20	Regular (一般)
	HymnOrgan (讚美詩管風琴)	0	114	20	Regular (一般)
	ChurchOrgan (教會管風琴)	0	115	20	Regular (一般)
	Harmonium1 (和譜 1)	0	114	21	Regular (一般)
	FullTheatre (全劇院)	0	127	19	Regular (一般)
	SweetTheatre (甜美劇院)	0	126	19	Regular (一般)
	TibiaChorus (笛管合奏)	104	5	18	Regular (一般)
	Tibia16'&4' (笛管 16'&4' 伴奏)	104	8	17	Regular (一般)
	Harmonium2 (和譜 2)	0	115	21	Regular (一般)
Tibia8'&4' (笛管 8'&4')	104	9	17	Regular (一般)	
Vox&Tibia (人聲 & 笛管)	104	10	17	Regular (一般)	
Tibia8' (笛管 8')	104	6	18	Regular (一般)	
VoxHumana8' (人聲音管 8')	104	7	18	Regular (一般)	
Trumpet&Kinura (小號 & Kinura 管風琴)	0	125	18	Regular (一般)	

類別	音色名稱	音色編號			音色類型
		MSB	LSB	PC# (1-128)	
Organ & Accordion (管風琴與手風琴)	OrganAccomp1 (管風琴伴奏 1)	0	108	18	Regular (一般)
	OrganAccomp2 (管風琴伴奏 2)	0	107	18	Regular (一般)
	OrganAccomp3 (管風琴伴奏 3)	0	106	18	Regular (一般)
	OrganAccomp4 (管風琴伴奏 4)	0	105	18	Regular (一般)
	OrganAccomp5 (管風琴伴奏 5)	0	104	18	Regular (一般)
	TwoChannels (雙聲道)	0	109	18	Cool! (超酷)
	MellowDrawbar (圓潤音栓管風琴)	0	115	18	Regular (一般)
	EuroOrgan (歐洲管風琴)	0	118	17	Regular (一般)
	JazzFast (爵士快)	0	127	18	Cool! (超酷)
	JazzSlow (爵士慢)	0	126	18	Cool! (超酷)
	WhiterBarsSlow (白色音管 慢)	104	1	18	Cool! (超酷)
	WhiterBarsFast (白色音管 快)	104	0	18	Cool! (超酷)
	AllBarsOutSlow (全部音管出 慢)	104	1	19	Cool! (超酷)
	AllBarsOutFast (全部音管出 快)	104	0	19	Cool! (超酷)
	AllBarsPhase (全部音管分段)	104	2	19	Cool! (超酷)
	BallroomOrgan (舞廳管風琴)	0	115	4	Regular (一般)
	Harmonica (口琴)	0	112	23	Sweet! (甜美)
	MasterAccordion (大師手風琴)	0	118	22	Regular (一般)
	FullRegister (全音色)	104	2	22	Regular (一般)
	Cassotto (手風琴 Cassotto)	104	0	22	Regular (一般)
	JazzAccordion (爵士手風琴)	0	120	22	Regular (一般)
	BluesHarp (藍調豎琴)	0	114	23	Regular (一般)
	TangoAccordion (探戈手風琴)	0	114	24	Regular (一般)
	Cajun (卡真民族風)	104	3	22	Regular (一般)
	FrenchMusette (法國風笛舞)	0	119	22	Regular (一般)
	Steirische (奧地利史泰利亞風格)	0	117	22	Regular (一般)
	ModernHarp (現代豎琴風)	0	113	23	Regular (一般)
	AccordionBass (手風琴低音)	0	121	22	Regular (一般)
	Bandoneon (班多紐手風琴)	0	113	24	Regular (一般)
	MasterBass (大師手風琴低音)	0	122	22	Regular (一般)
	MusetteBass (風笛舞)	0	123	22	Regular (一般)
	AccordionClarinet (手風琴豎笛)	104	1	22	Regular (一般)
	TangoBass (探戈手風琴低音)	0	115	24	Regular (一般)
	FullRegisterBass (全音色手風琴低音)	104	5	22	Regular (一般)
	CajunBass (卡真手風琴低音)	104	6	22	Regular (一般)

類別	音色名稱	音色編號			音色類型
		MSB	LSB	PC# (1-128)	
Guitar (吉他)	RockHero (搖滾英雄)	8	35	6	S.Art! (超清晰)
	ShadowedGuitar (影子吉他)	8	56	4	S.Art! (超清晰)
	VintageAmp (復古音箱)	8	41	4	S.Art! (超清晰)
	FingerChorus (指彈合奏)	8	42	4	S.Art! (超清晰)
	FingerAmp (指彈音箱)	8	43	4	S.Art! (超清晰)
	ConcertGuitar (演奏會吉他)	8	32	1	S.Art! (超清晰)
	SteelGuitar (鋼絃吉他)	8	32	2	S.Art! (超清晰)
	JazzArtist (爵士藝術家)	8	39	7	S.Art! (超清晰)
	ElectroAcoustic (電子原聲)	8	35	1	S.Art! (超清晰)
	FlamencoGuitar (佛朗明哥吉他)	8	33	1	S.Art! (超清晰)
	FingerBright (指彈明亮)	8	50	4	S.Art! (超清晰)
	BluesBright (藍調明亮)	8	35	5	S.Art! (超清晰)
	VintagePure (復古純粹)	8	47	4	S.Art! (超清晰)
	VintageSlap (復古擊絃)	8	48	4	S.Art! (超清晰)
	FunkSlap (放克擊絃)	8	49	4	S.Art! (超清晰)
	SixtiesGuitar (60 年代吉他)	8	57	4	S.Art! (超清晰)
	SeventiesChorus (70 年代副歌吉他)	8	58	4	S.Art! (超清晰)
	HalfWahLead (半哇音主奏)	8	55	6	S.Art! (超清晰)
	OverdriveWah (超載哇音吉他)	8	39	6	S.Art! (超清晰)
	WahWahGuitar (哇哇吉他)	8	56	6	S.Art! (超清晰)
	JazzClean (爵士清音吉他)	8	32	7	S.Art! (超清晰)
	JazzVintage (爵士復古吉他)	8	38	7	S.Art! (超清晰)
	SolidJazzGuitar (實心爵士吉他)	8	40	7	S.Art! (超清晰)
	SemiAcoustic (半原聲吉他)	8	33	7	S.Art! (超清晰)
	SmoothJazzGuitar (悅耳爵士吉他)	8	35	7	S.Art! (超清晰)
	BluesWarm (藍調溫暖吉他)	8	34	5	S.Art! (超清晰)
	CountryPick (鄉村彈片吉他)	8	44	4	S.Art! (超清晰)
	VintageRock (復古搖滾吉他)	8	36	6	S.Art! (超清晰)
	VintageBlues (復古藍調吉他)	8	37	6	S.Art! (超清晰)
	PedalSteelAmp (踏板鋼絃音箱)	8	52	4	S.Art! (超清晰)
	PureVintage (純粹復古)	8	42	6	S.Art! (超清晰)
	VintageMute (復古悶音)	104	0	29	Cool! (超酷)
	VintageSpring (復古彈音)	8	54	4	S.Art! (超清晰)
	BluesyNight (藍調夜晚)	8	55	4	S.Art! (超清晰)
	LightChorus (輕快合奏)	8	53	4	S.Art! (超清晰)
	ClassicStack (經典疊音)	8	41	6	S.Art! (超清晰)
GrungeGuitar (嘈雜吉他)	8	40	6	S.Art! (超清晰)	
StereoRock (音響搖滾)	104	2	31	Cool! (超酷)	
StageLead (舞台主奏)	8	38	6	S.Art! (超清晰)	
RockLegend (搖滾傳奇)	8	34	6	S.Art! (超清晰)	
BalladDelay (情歌延遲)	8	46	4	S.Art! (超清晰)	
BrightChorus (明亮副歌)	8	45	4	S.Art! (超清晰)	

類別	音色名稱	音色編號			音色類型	
		MSB	LSB	PC# (1-128)		
Guitar (吉他)	WarmSolid (溫暖實心吉他)	8	33	4	S.Art! (超清晰)	
	CleanSolid (清音實心吉他)	8	34	4	S.Art! (超清晰)	
	PedalSteel (踏板鋼絃吉他)	8	36	4	S.Art! (超清晰)	
	HardFlamenco (硬式佛朗明哥)	0	118	25	Live! (現場)	
	AlohaGuitar (夏威夷吉他)	0	118	27	Regular (一般)	
	SlideNylon (滑音尼龍絃)	0	117	25	Live! (現場)	
	SlideSteel (滑音鋼絃)	0	118	26	Live! (現場)	
	SlideJazzGuitar (滑音爵士吉他)	104	0	27	Cool! (超酷)	
	SlideFinger (滑音指彈吉他)	104	5	28	Cool! (超酷)	
	SlidePick (滑音彈片吉他)	104	7	28	Cool! (超酷)	
	SlidePickAmp (滑音彈片音箱)	104	8	28	Cool! (超酷)	
	SlideWarm (滑音溫暖)	104	6	28	Cool! (超酷)	
	FingerSlapSlide (指彈擊絃滑音)	8	51	4	S.Art! (超清晰)	
	BluesSlapSlide (藍調擊絃滑音)	8	36	5	S.Art! (超清晰)	
	MutedGuitar (悶音吉他)	0	119	29	Cool! (超酷)	
	DynamicMute (動態悶音)	0	118	29	Cool! (超酷)	
	NylonMute (尼龍絃悶音)	0	119	25	Live! (現場)	
	SteelMute (鋼絃悶音吉他)	0	120	26	Live! (現場)	
	Bass (貝斯)	VintageRound (復古圓音)	8	32	18	S.Art! (超清晰)
		VintageFlat (復古扁音)	8	33	18	S.Art! (超清晰)
VintageMute (復古悶音)		8	32	19	S.Art! (超清晰)	
FretlessBass (無琴格貝斯)		8	32	20	S.Art! (超清晰)	
SlapBass (擊絃貝斯)		0	112	37	Regular (一般)	
AcousticBass (原聲貝斯)		8	32	17	S.Art! (超清晰)	
SoftAcousticBass (柔和原聲貝斯)		8	33	17	S.Art! (超清晰)	
VintagePickMute (復古彈片悶音)		104	0	35	Cool! (超酷)	
MellowFinger (圓潤指彈)		0	112	34	Regular (一般)	
VintagePick (復古彈片)		104	1	35	Regular (一般)	
VintageRound (復古圓音)		104	1	34	Cool! (超酷)	
VintageFlat (復古扁音)		104	2	34	Cool! (超酷)	
HalfMute (半悶音)		0	115	34	Cool! (超酷)	
SuperFretless (超級無琴格)		0	113	36	Regular (一般)	
FusionBass (融合貝斯)		0	113	37	Regular (一般)	
AcousticJazzBass (原聲爵士貝斯)		8	34	17	S.Art! (超清晰)	
BallroomBass (舞廳貝斯)		104	0	33	Regular (一般)	
PickBass (彈片貝斯)		0	112	35	Regular (一般)	
ElectricBass (電貝斯)		0	114	34	Cool! (超酷)	
PickDynoBass (彈片動態貝斯)		0	113	35	Cool! (超酷)	
RockBass (搖滾貝斯)		0	114	35	Regular (一般)	
VintageDyno (復古動態)		104	2	35	Cool! (超酷)	
FunkBass (放克貝斯)		0	112	38	Regular (一般)	
VintageMute (復古悶音)		104	3	34	Cool! (超酷)	
FretlessBass (無琴格貝斯)		0	112	36	Cool! (超酷)	

類別	音色名稱	音色編號			音色類型
		MSB	LSB	PC# (1-128)	
Bass (貝斯)	AcousticBass (原聲貝斯)	104	1	33	Regular (一般)
	SoftAcousticBass (柔和原聲貝斯)	104	2	33	Regular (一般)
	Bass&Cymbal (貝斯&鈸)	0	114	33	Regular (一般)
	LoBass (低頻貝斯)	104	0	40	Regular (一般)
	DarkBass (暗沉貝斯)	104	1	40	Regular (一般)
	MoonBass (月亮貝斯)	104	0	39	Regular (一般)
	KickBass (震動貝斯)	104	1	39	Regular (一般)
	ClubBass (夜店貝斯)	104	2	39	Regular (一般)
	FatPulse (渾厚強勁貝斯)	104	2	40	Regular (一般)
	WazzoSaw (鋸齒波貝斯)	104	3	81	Regular (一般)
	DeepPoint (深點貝斯)	104	3	39	Regular (一般)
	TightBass (緊實貝斯)	104	3	40	Regular (一般)
	Competitor (競爭者)	104	4	39	Regular (一般)
	1o1Sub (超低頻貝斯)	104	5	39	Regular (一般)
	LittleBassSynth (小貝斯合成)	104	6	39	Regular (一般)
	TeknoBass (電子貝斯)	104	7	39	Regular (一般)
	PercPunch (打擊貝斯)	104	8	39	Regular (一般)
	SquareBass (方波貝斯)	104	4	40	Regular (一般)
	TranceBass (迷幻貝斯)	104	9	39	Regular (一般)
	SubCutBass (超低音截頻貝斯)	104	5	40	Regular (一般)
	DynoAcidBass (動態迷幻貝斯)	104	10	39	Regular (一般)
	MiniSub (迷你超低音貝斯)	104	6	40	Regular (一般)
	FatSineResonance (渾厚正弦波共鳴)	104	11	39	Regular (一般)
	BalladBass (情歌貝斯)	104	7	40	Regular (一般)
	VelocityMaster (力度大師)	104	17	82	Regular (一般)
	SubBass (超低音貝斯)	0	114	40	Regular (一般)
	HardBass (強音貝斯)	0	114	39	Regular (一般)
	ResonanceBass (共鳴貝斯)	0	112	39	Regular (一般)
	HouseBass (浩室貝斯)	0	116	39	Regular (一般)
	BigDrone (持續低音貝斯)	0	118	39	Regular (一般)
	TBBass (TB 貝斯)	0	117	40	Regular (一般)

PSR-S975

類別	音色名稱	音色編號			音色類型
		MSB	LSB	PC# (1-128)	
Bass (貝斯)	LFOSynBass (LFO 合成貝斯)	0	110	102	Regular (一般)
	DX100Bass (DX100 貝斯)	0	118	40	Regular (一般)
	FatLoBass (渾厚低音貝斯)	0	119	39	Regular (一般)
	RampBass (暴跳貝斯)	0	119	40	Regular (一般)
	DarkCoreBass (深沉核心貝斯)	0	120	40	Regular (一般)
	FunkBass (放克貝斯)	0	121	40	Regular (一般)
	BleepBass (尖銳貝斯)	0	122	40	Regular (一般)
	ClickOrganBass (觸鍵管風琴貝斯)	104	27	18	Regular (一般)
	DeepSub MW (超低音 MW)	104	18	88	Regular (一般)
	MultiSawBass (多樣鋸齒波貝斯)	104	20	88	Regular (一般)
	Strings (絃樂)	RealStrings (真實絃樂)	8	33	50
ClassicalStrings (古典絃樂)		8	36	49	S.Art! (超清晰)
TheatreStrings (劇院絃樂)		8	37	49	S.Art! (超清晰)
LushStrings (Lush 絃樂)		8	41	49	S.Art! (超清晰)
BallroomStrings (舞廳絃樂)		8	35	50	S.Art! (超清晰)
Violin (小提琴)		0	113	41	Sweet! (甜美)
Pizzicato (撥奏)		0	113	46	Live! (現場)
RealTremolo (真實顫音)		104	0	45	Live! (現場)
RealSpiccato (真實跳弓)		104	6	49	Live! (現場)
OrchestralHarp (管絃樂豎琴)		104	1	47	Regular (一般)
ConcertStrings (音樂會絃樂)		8	32	50	S.Art! (超清晰)
StudioStrings (錄音室絃樂)		8	32	49	S.Art! (超清晰)
Strings (絃樂)		0	117	50	Live! (現場)
MovieStrings (電影絃樂)		0	123	49	Live! (現場)
WarmStrings (溫暖絃樂)		8	39	49	S.Art! (超清晰)
Mandolin (曼陀林)		0	114	26	Sweet! (甜美)
PizzicatoGlocken (撥奏鐘琴)		0	115	46	Live! (現場)
TremoloStrings (顫音絃樂)		0	113	45	Live! (現場)

類別	音色名稱	音色編號			音色類型
		MSB	LSB	PC# (1-128)	
Strings (絃樂)	Spiccato (跳弓)	0	120	49	Live! (現場)
	MellowHarp (圓潤豎琴)	104	0	47	Regular (一般)
	BigStrings (大型絃樂團)	8	40	49	S.Art! (超清晰)
	RealStrings f (真實絃樂 強)	8	40	50	S.Art! (超清晰)
	RealStrings mf (真實絃樂 中)	8	41	50	S.Art! (超清晰)
	RealStrings p (真實絃樂 弱)	8	42	50	S.Art! (超清晰)
	RealTremolo Sfz (真實顫音突強)	104	1	45	Live! (現場)
	BalladStrings (情歌絃樂)	8	34	50	S.Art! (超清晰)
	RealStrings f (真實絃樂 強)	104	4	50	Live! (現場)
	RealStrings mf (真實絃樂 中強)	104	5	50	Live! (現場)
	RealStrings p (真實絃樂 弱)	104	6	50	Live! (現場)
	TheatreOrchestra (劇院管絃樂團)	104	1	50	Regular (一般)
	Allegro (快板)	0	122	50	Live! (現場)
	Strings f (絃樂 強)	0	119	49	Live! (現場)
	Strings mf (絃樂 中強)	0	118	49	Live! (現場)
	Strings p (絃樂 弱)	0	117	49	Live! (現場)
	TremoloBowing (顫音弓奏)	8	34	49	S.Art! (超清晰)
	Tutti (齊奏)	0	120	50	Regular (一般)
	Spiccato (跳弓)	8	33	49	S.Art! (超清晰)
	DiscoStrings1 (迪斯可絃樂 1)	0	123	50	Live! (現場)
	DiscoStrings2 (迪斯可絃樂 2)	0	124	50	Live! (現場)
	DynamicStrings (動態絃樂)	0	124	49	Live! (現場)
	SoloViolin (獨奏小提琴)	0	112	41	Regular (一般)
	Viola (中提琴)	0	112	42	Regular (一般)
	Fiddle (民俗小提琴)	0	112	111	Regular (一般)
	Cello (大提琴)	0	112	43	Regular (一般)
	Contrabass (低音大提琴)	0	112	44	Regular (一般)
	SynthStrings1 (合成絃樂 1)	0	112	51	Regular (一般)
	SynthStrings2 (合成絃樂 2)	0	113	51	Regular (一般)
	OberStrings (絃樂上聲部)	0	113	52	Regular (一般)
	SymphonicUnison (交響齊奏)	104	0	50	Regular (一般)
	ChamberStrings (室內樂絃樂)	0	112	50	Regular (一般)
	Banjo1 (班鳩琴 1)	104	0	106	Regular (一般)
	Zither1 (齊特琴)	104	1	16	Regular (一般)
	Koto (日本箏)	0	112	108	Regular (一般)
	Hackbrett1 (海克布里琴 1)	104	2	47	Regular (一般)
	Sitar1 (西塔琴 1)	104	0	105	Regular (一般)
	Oud (烏德琴)	0	113	106	Regular (一般)
	Zither2 (齊特琴 2)	104	0	16	Regular (一般)
	Shamisen (三味線)	0	112	107	Regular (一般)
Hackbrett2 (海克布里琴 2)	0	113	47	Regular (一般)	
Sitar2 (西塔琴 2)	0	113	105	Regular (一般)	
Banjo2 (班鳩琴 2)	0	112	106	Regular (一般)	
Watariyat (亞述絃樂)	0	125	49	Regular (一般)	
ErHu (二胡)	0	113	111	Regular (一般)	

PSR-S975

類別	音色名稱	音色編號			音色類型
		MSB	LSB	PC# (1-128)	
Strings (絃樂)	Kanoun (卡農琴)	0	113	108	Regular (一般)
	PiPa (琵琶)	0	119	106	Regular (一般)
	OrchestraHit (管絃樂齊奏)	0	112	56	Regular (一般)
Brass (銅管)	BrightTrumpet (明亮小號)	8	32	65	S.Art! (超清晰)
	SilverTrumpet (銀色小號)	8	33	65	S.Art! (超清晰)
	GoldenTrumpet (金色小號)	8	34	65	S.Art! (超清晰)
	BigBandTrumpet (爵士大樂團小號)	8	37	65	S.Art! (超清晰)
	TrumpetFall (小號減弱)	8	38	65	S.Art! (超清晰)
	Cornet (短號)	0	119	57	Sweet! (甜美)
	MutedTrumpet (悶音小號)	0	114	60	Sweet! (甜美)
	FlugelHorn (柔音號)	0	118	57	Sweet! (甜美)
	Trombone (長號)	0	117	58	Sweet! (甜美)
	Trumpet (小號)	0	115	57	Sweet! (甜美)
	TrumpetShake (小號抖動)	8	35	65	S.Art! (超清晰)
	SilverTrumpet (銀色小號)	0	121	57	Sweet! (甜美)
	GoldenTrumpet (金色小號)	0	122	57	Sweet! (甜美)
	AlpBass (阿爾卑斯號低音)	0	113	34	Regular (一般)
	BaritoneHorn (上低音號法國號)	0	113	59	Regular (一般)
	MutedCornet (悶音短號)	104	0	60	Sweet! (甜美)
	BrightTrombone (明亮長號)	104	0	58	Sweet! (甜美)
	MellowTrumpet (圓潤小號)	0	120	57	Sweet! (甜美)
	Tuba (低音號)	104	0	59	Regular (一般)
	BaritoneHit (上低音號齊奏)	0	114	59	Regular (一般)
	Horns (法國號)	104	0	61	Live! (現場)
	SymphonyHorns1 (交響曲法國號)	104	1	61	Live! (現場)
	SymphonyHorns2 (交響曲法國號)	104	2	61	Live! (現場)
	FrenchHorns (多把法國號)	0	112	61	Live! (現場)
	SymphonyBrass (交響曲銅管)	0	119	61	Live! (現場)
	WarmHorns (溫暖法國號)	8	33	61	S.Art! (超清晰)
	MutedHorns (悶音法國號)	8	34	61	S.Art! (超清晰)
	BigBandBrass (爵士大樂團銅管)	8	37	57	S.Art! (超清晰)
	SmoothBrass (悅耳銅管)	8	36	57	S.Art! (超清晰)
	DynamicBrass (動態銅管)	0	127	62	Live! (現場)
	BallroomBrass (舞廳銅管)	0	113	60	Regular (一般)
	PowerBrass (強勁銅管)	0	121	63	Live! (現場)
	AccentBrass (重音銅管)	0	109	62	Live! (現場)
StoppedHorns (手塞法國號)	104	3	61	Live! (現場)	
SoftHorns (輕柔法國號)	8	32	61	S.Art! (超清晰)	
Sforzando (突強)	0	105	62	Live! (現場)	
SforzandoFall (突強減弱)	0	107	62	Live! (現場)	
SymphonyHorns (交響曲法國號)	0	115	61	Live! (現場)	
BrassDynamics (銅管強弱變化)	0	106	62	Live! (現場)	

類別	音色名稱	音色編號			音色類型
		MSB	LSB	PC# (1-128)	
Brass (銅管)	PopBrass (流行銅管)	0	117	63	Live! (現場)
	BrassBand (銅管樂團)	0	123	57	Live! (現場)
	SoftHorns (輕柔法國號)	0	117	61	Live! (現場)
	SoftTrombones (輕柔長號)	0	118	61	Live! (現場)
	BrassShake (銅管抖動)	8	32	57	S.Art! (超清晰)
	AccentFalls (重音減弱)	8	38	57	S.Art! (超清晰)
	Brass f (銅管 強)	0	108	62	Live! (現場)
	Brass mf (銅管 中強)	0	110	62	Live! (現場)
	Brass p (銅管 弱)	0	111	62	Live! (現場)
	BrassFalls f (銅管減弱 強)	8	34	57	S.Art! (超清晰)
	BrassFalls mf (銅管減弱 中強)	8	35	57	S.Art! (超清晰)
	HyperBrass (超級銅管)	0	118	63	Live! (現場)
	SmallBrass (小型銅管)	0	120	61	Live! (現場)
	OctaveBrass (八度音銅管)	0	116	63	Live! (現場)
	OberBrass (上聲部銅管)	0	113	64	Regular (一般)
	ThinthBrass (幸司銅管)	104	0	63	Regular (一般)
	BrassProfit (銅管增強)	104	1	63	Regular (一般)
	SlowPWMBBrass (慢速 PWM 銅管)	104	2	63	Regular (一般)
	FastPWMBBrass (快速 PWM 銅管)	104	6	63	Regular (一般)
	SoftVelocityBrass (柔和銅管)	0	120	63	Regular (一般)
	80sBrass (80年代銅管)	0	113	63	Regular (一般)
	SoftAnalog (柔和類比)	0	114	64	Regular (一般)
	FunkyAnalog (放克類比)	0	115	63	Regular (一般)
	TechnoBrass (電子銅管)	0	114	63	Regular (一般)
	OberHorns (上聲部法國號)	0	115	64	Regular (一般)
	FatSynthBrass (渾厚合成銅管)	0	116	64	Regular (一般)

PSR-S975

類別	音色名稱	音色編號			音色類型	類別	音色名稱	音色編號			音色類型	
		MSB	LSB	PC# (1-128)				MSB	LSB	PC# (1-128)		
Woodwind (木管)	Saxophone (薩克斯風)	8	32	83	S.Art! (超清晰)	Woodwind (木管)	OrchestralFlute (管絃樂長笛)	8	32	74	S.Art! (超清晰)	
	BigBandSax (爵士大樂團薩克斯風)	8	35	83	S.Art! (超清晰)		OrchestralOboe (管絃樂雙簧管)	8	32	69	S.Art! (超清晰)	
	JazzTenorSax (爵士次中音薩克斯風)	0	125	67	Sweet! (甜美)		OrchestralClarinet (管絃樂豎笛)	104	0	72	Live! (現場)	
	PopTenor (流行次中音薩克斯風)	0	127	67	Sweet! (甜美)		OrchBassoon (管絃樂低音管)	104	0	71	Sweet! (甜美)	
	BalladTenorSax (情歌次中音薩克斯風)	0	126	67	Sweet! (甜美)		GermanClarinet (德式單簧管)	104	2	72	Regular (一般)	
	SopranoSax (高音薩克斯風)	0	113	65	Sweet! (甜美)		BalladPanFlute (情歌排笛)	0	113	76	Sweet! (甜美)	
	AltoSax (中音薩克斯風)	8	32	67	S.Art! (超清晰)		ClassicalFlute (古典長笛)	0	115	74	Sweet! (甜美)	
	TenorSax (次中音薩克斯風)	0	117	67	Sweet! (甜美)		JazzFlute (爵士長笛)	0	114	74	Sweet! (甜美)	
	RockSax (搖滾薩克斯風)	8	33	83	S.Art! (超清晰)		ClassicalOboe (古典雙簧管)	0	113	69	Sweet! (甜美)	
	GrowlSax (咆哮薩克斯風)	0	111	67	Sweet! (甜美)		JazzClarinet (爵士單簧管)	0	114	72	Sweet! (甜美)	
	SaxSection (薩克斯風聲部)	0	116	67	Live! (現場)		Piccolo (短笛)	0	112	73	Regular (一般)	
	SaxSectionHard (薩克斯風聲部強勁)	0	122	67	Live! (現場)		EnglishHorn (英國管)	0	112	70	Regular (一般)	
	SaxSectionSoft (薩克斯風聲部柔和)	0	121	67	Live! (現場)		Flutes&Oboes (長笛&雙簧管)	104	2	74	Regular (一般)	
	SaxAppeal (薩克斯風突出)	0	123	67	Live! (現場)		Clarinet&Flutes (豎笛&長笛)	104	1	72	Regular (一般)	
	BigBandSaxes (爵士大樂團薩克斯風組)	0	110	67	Live! (現場)		Clarinet&Oboe (豎笛&雙簧管)	104	1	69	Regular (一般)	
	BigBandUnison (爵士大樂團齊奏)	0	109	67	Live! (現場)		Whistle (哨笛)	0	112	79	Regular (一般)	
	BigBandOctave (爵士大樂團八度)	0	108	67	Live! (現場)		Nav (阿拉伯笛)	0	114	78	Regular (一般)	
	SoftSaxes (柔和薩克斯風)	8	39	83	S.Art! (超清晰)		DiZi (中國笛)	0	118	74	Regular (一般)	
	SaxSection (薩克斯風聲部)	8	36	83	S.Art! (超清晰)		Choir&Pad (合唱 & 長音)	Sheng (笙)	0	116	110	Regular (一般)
	SaxSectionOctave (薩克斯風聲部八度)	8	37	83	S.Art! (超清晰)			Shakuhachi (尺八)	0	112	78	Regular (一般)
	PopAltoSax (流行中音薩克斯風)	104	0	66	Sweet! (甜美)	Bagpipe (風笛)		0	112	110	Regular (一般)	
	SoftAltoSax (柔和中音薩克斯風)	8	34	67	S.Art! (超清晰)	Recorder (木笛)		0	112	75	Regular (一般)	
	BaritoneSax (上低音薩克斯風)	104	0	68	Regular (一般)	Ocarina (陶笛)		0	112	80	Regular (一般)	
	SaxesUnison (薩克斯風齊奏)	8	38	83	S.Art! (超清晰)	BoysChoirOoh (少年合唱鳴聲)		8	32	52	S.Art! (超清晰)	
	Moonlight (月光)	0	115	72	Regular (一般)	BoysChoirAah (少年合唱啊聲)		8	33	52	S.Art! (超清晰)	
	BalladSection (情歌段落)	0	119	67	Regular (一般)	VPSOft (VP 柔和)		104	0	90	Regular (一般)	
	AltoFlutes (中音長笛)	104	1	74	Regular (一般)	VaporPad (蒸氣長音)		104	1	90	Regular (一般)	
	FluteEnsemble (長笛團)	0	116	74	Regular (一般)	ButterStrings (滑順絃樂)		104	2	51	Regular (一般)	
	OrchWoodwind (管絃樂木管)	104	1	71	Regular (一般)	NewAtmosphere (新氣氛)		104	4	90	Regular (一般)	
	DoubleReeds (雙簧類)	104	2	69	Regular (一般)	DarkFatSaw (深沉渾厚鋸齒波)		104	2	90	Regular (一般)	
						BrightFatSaw (明亮渾厚鋸齒波)		104	5	91	Regular (一般)	
						SuperDarkPad (超級深沉長音)		0	119	90	Regular (一般)	
					AnalogPad (類比長音)	0	120	90	Regular (一般)			
					SweetHeaven (甜美空靈)	0	118	89	Regular (一般)			
					DreamHeaven (夢幻空靈)	0	121	89	Regular (一般)			
					NewHeaven (新空靈)	104	10	89	Regular (一般)			
					FantasyBells (幻想鐘聲)	104	11	89	Regular (一般)			
					CrossPhase (交叉淡化相位效果)	104	1	102	Regular (一般)			
					GospelVoices (福音人聲)	0	116	53	Live! (現場)			
					Humming (哼唱聲)	0	118	53	Live! (現場)			
					Mmh (嗎/嘛聲)	0	117	53	Live! (現場)			
					PadVoices (長音多聲部)	104	6	96	Live! (現場)			
					GothicVox (哥德式人聲)	0	113	54	Regular (一般)			
					ItopiaBells (伊托比亞鐘聲)	104	13	89	Regular (一般)			

PSR-S975

類別	音色名稱	音色編號			音色類型
		MSB	LSB	PC# (1-128)	
Choir&Pad (合唱&長音)	OrganBells (管風琴鐘聲)	104	12	89	Regular (一般)
	SkyBells (天空鐘)	104	16	89	Regular (一般)
	WaterGames (戲水)	104	4	102	Regular (一般)
	MyGeneration (我的世代)	104	5	102	Regular (一般)
	SoftChoirOoh (柔和合唱嗚聲)	8	35	52	S.Art! (超清晰)
	SoftChoirAah (柔和合唱啊聲)	8	36	52	S.Art! (超清晰)
	BoysChoir MW (少年合唱 MW)	8	34	52	S.Art! (超清晰)
	BoysChoirOhAh (少年合唱哦啊聲)	8	49	56	S.Art! (超清晰)
	HahChoir (合唱哈聲)	0	114	53	Regular (一般)
	BoysChoirAah (少年合唱啊聲)	104	8	53	Live! (現場)
	BoysChoirOoh (少年合唱嗚聲)	104	8	54	Live! (現場)
	BellHeaven (鐘聲空靈)	0	119	89	Regular (一般)
	PanHeaven (左右相位空靈)	0	120	89	Regular (一般)
	ProHeaven (專業空靈)	0	122	89	Regular (一般)
	Pianosphere (鋼琴層)	104	19	89	Regular (一般)
	NylonHeaven (尼龍絃空靈)	104	2	100	Regular (一般)
	PianoSweeper (鋼琴掃掠)	104	3	100	Regular (一般)
	AiryHarp (悠揚鐘聲)	104	17	89	Regular (一般)
	FlyingHarmonics (飛翔和聲)	104	1	100	Regular (一般)
	AllOrNothing (全或無)	104	6	102	Regular (一般)
	RainyDay (雨天)	104	5	90	Regular (一般)
	SoundPictures (有聲電影)	104	3	95	Regular (一般)
	ReflectingZone (反映區間)	104	21	89	Regular (一般)
	DeepMotion (深沉律動)	104	4	96	Regular (一般)
	Digisweeper (數位鋸齒波)	104	7	102	Regular (一般)
	WarpedWaves (彎曲波)	104	2	95	Regular (一般)
	Spectralis 0 (合成器)	104	4	95	Regular (一般)
	MetallicRain (金屬雨)	104	8	102	Regular (一般)
	AmbientTheme (氛圍主題)	104	20	89	Regular (一般)
	SpectrumPad (頻譜長音)	104	5	95	Regular (一般)
	MysticPad (神秘長音)	104	6	95	Regular (一般)
	HybridPad (混合長音)	104	22	89	Regular (一般)
	Randomizer (隨機取樣器)	104	10	102	Regular (一般)
	TheFog (霧)	104	9	102	Regular (一般)
	Aerosphere (大氣)	104	1	95	Regular (一般)
	MorningDew (晨露)	104	0	95	Regular (一般)
	GalaxyPad (銀河長音)	104	3	89	Regular (一般)
	NightMotion (夜晚運動)	104	4	89	Regular (一般)
	HotSwell (激烈增強)	104	2	96	Regular (一般)
	PearlsPad (珍珠長音)	104	2	89	Regular (一般)

類別	音色名稱	音色編號			音色類型
		MSB	LSB	PC# (1-128)	
Choir&Pad (合唱&長音)	BreathPad (呼吸長音)	104	0	92	Regular (一般)
	LightPad (輕盈長音)	104	2	52	Regular (一般)
	NylonPad (尼龍絃長音)	104	0	100	Regular (一般)
	PremiumPad (優質長音)	104	0	52	Regular (一般)
	Atlantis (亞特蘭提斯)	104	11	102	Regular (一般)
	Tric-Trac (Tric-Trac)	104	2	98	Regular (一般)
	WhisperGallery (細語之廊)	104	0	93	Regular (一般)
	HybridLines (混合多線條)	104	4	92	Regular (一般)
	MidnightSpecial (午夜特調)	104	3	102	Regular (一般)
	Atmo5th (氣氛五度)	104	6	90	Regular (一般)
	SpaceRider (太空騎士)	104	1	96	Regular (一般)
	NobleMan (貴族)	104	1	89	Regular (一般)
	DouxFlange (甜美迴旋長音)	104	3	96	Regular (一般)
	MediumTunePad (中音長音)	104	0	51	Regular (一般)
	DarkLight (暗光)	104	3	90	Regular (一般)
	BrightPadTrance (明亮長音迷幻)	104	4	91	Regular (一般)
	OctaveStrings (八度音絃樂)	104	4	51	Regular (一般)
	ChillinChords (恐怖和絃)	104	6	52	Regular (一般)
	BrightPopPad (明亮流行長音)	104	3	51	Regular (一般)
	SoftEnsemble (柔和長音合奏)	104	1	51	Regular (一般)
	80sPad (80年代長音)	104	1	52	Regular (一般)
	BrightPadClassic (明亮長音經典)	104	3	91	Regular (一般)
	AmbientPad (氛圍長音)	104	0	89	Regular (一般)
	Trance MW (迷幻中波)	104	0	96	Regular (一般)
	EarlyDigital (早期數位)	104	0	94	Regular (一般)
	AnaDayz (類比白日)	104	3	52	Regular (一般)
	Bellsphere (鐘聲層)	104	5	89	Regular (一般)
	SixthSense (第六感)	104	2	102	Regular (一般)
	PercPad (打擊長音)	104	0	102	Regular (一般)
	DarkAngelPad (暗黑天使長音)	0	121	90	Regular (一般)
	LitePad (輕柔長音)	0	122	90	Regular (一般)
	PopPad (流行長音)	0	112	91	Regular (一般)
GloriousPhase (燦爛相位效果)	0	114	91	Regular (一般)	
BigOctavePad (大八度長音)	0	115	91	Regular (一般)	

PSR-S975

類別	音色名稱	音色編號			音色類型
		MSB	LSB	PC# (1-128)	
Synth (合成器)	ClubLead (夜店主奏)	104	3	63	Regular (一般)
	HandsUp! (雙手伸起來!)	104	21	91	Regular (一般)
	Gemini (雙子座)	104	20	91	Regular (一般)
	PunchyChordz (重擊和絃)	104	24	91	Regular (一般)
	1984Synth (1984 合成器)	104	20	82	Regular (一般)
	Oxygen (氧氣)	0	122	82	Regular (一般)
	Matrix (矩陣)	0	123	82	Regular (一般)
	WireLead (金屬線主奏)	0	120	82	Regular (一般)
	SoftR&B (柔和節奏藍調)	0	119	81	Regular (一般)
	EarlyLead (早期主奏)	0	118	82	Regular (一般)
	LektroCodes (電子密碼)	104	2	85	Regular (一般)
	SoftSquare (柔和方波)	104	5	81	Regular (一般)
	WildPWM (狂野脈寬調變)	104	4	81	Regular (一般)
	DetunedVintage (失諧復古)	104	1	85	Regular (一般)
	PWMLead (脈寬調變主奏)	104	1	82	Regular (一般)
	SimpleComp (簡易壓縮)	104	12	82	Regular (一般)
	BalladComp (情歌壓縮)	104	6	89	Regular (一般)
	HeavenBell (空靈鐘聲)	104	0	101	Regular (一般)
	BrightPadBell (明亮長音鐘聲)	104	7	89	Regular (一般)
	ResonanceComp (共鳴壓縮)	104	4	63	Regular (一般)
	HPFDance (高通濾波舞曲)	104	0	91	Regular (一般)
	DetunedSawOctave (失諧鋸齒波八度)	104	8	82	Regular (一般)
	DancyHook (舞曲上鉤)	104	9	82	Regular (一般)
	TrancePerc (迷幻打擊)	104	5	82	Regular (一般)
	Chordmaster (和絃大師)	104	13	82	Regular (一般)
	DigitalSequence (數位模進)	104	2	88	Regular (一般)
	AnalogSeq (類比模進)	104	3	88	Regular (一般)
	TranceSeq1 (迷幻模進 1)	104	4	88	Regular (一般)
	TranceSeq2 (迷幻模進 2)	104	5	88	Regular (一般)
	TranceSeq3 (迷幻編曲機2)	104	1	91	Regular (一般)
	FaatComp (渾厚壓縮)	104	4	52	Regular (一般)
	FatSawHook (渾厚鋸齒波上鉤)	104	7	52	Regular (一般)
	DanceChords (舞曲和絃)	104	5	52	Regular (一般)
	DanceHook (舞曲上鉤)	0	112	87	Regular (一般)
	OctaveHook (八度音上鉤)	0	113	87	Regular (一般)
	PunchyHook (重擊上鉤)	0	127	82	Regular (一般)
	HipaLead (高通主奏)	0	118	85	Regular (一般)
	CryingLead (哭泣主奏)	0	114	88	Regular (一般)
	MouthLead (開口主奏)	104	0	82	Regular (一般)
	PunchLead (捶打主奏)	104	7	82	Regular (一般)

類別	音色名稱	音色編號			音色類型	
		MSB	LSB	PC# (1-128)		
Synth (合成器)	PunchLead (捶打主奏)	104	7	82	Regular (一般)	
	PercSeqFS (打擊模進頻移)	104	6	88	Regular (一般)	
	PercSeqFM1 (打擊模進調頻1)	104	7	88	Regular (一般)	
	PercSeqFM2 (打擊模進調頻2)	104	8	88	Regular (一般)	
	PercSeqSaw (打擊模進鋸齒波)	104	11	82	Regular (一般)	
	PercSeqHipa (打擊模進高通)	104	9	88	Regular (一般)	
	SynthSticks (合成鼓棒)	104	0	107	Regular (一般)	
	SazFeeze (SazFeeze)	104	0	98	Regular (一般)	
	EasternAir (東方歌調)	104	1	98	Regular (一般)	
	Xtune (X調)	104	1	88	Regular (一般)	
	PitchFall (音高偏低)	104	0	104	Regular (一般)	
	RSSawLead1 (RS 鋸齒波主奏 1)	0	104	82	Regular (一般)	
	RSSawLead2 (RS 鋸齒波主奏 2)	0	106	82	Regular (一般)	
	RSTechSaw (RS 科技鋸齒波)	0	108	82	Regular (一般)	
	RSDualSaw (RS 雙鋸齒波)	0	109	82	Regular (一般)	
	RSWarmPad (RS 溫暖長音)	0	113	92	Regular (一般)	
	RSRampLead (RS 坡形主奏)	0	107	82	Regular (一般)	
	RSDistortionLead (RS 失真主奏)	0	114	84	Regular (一般)	
	RSQuackLead (RS 呱呱主奏)	0	119	85	Regular (一般)	
	RSSynthPad (RS 合成長音)	0	123	90	Regular (一般)	
	RSNoisePad (RS 噪音長音)	0	124	90	Regular (一般)	
	RSAnalogPad (RS 類比長音)	0	126	90	Regular (一般)	
	RSDualSquare (RS 雙方波)	0	127	81	Regular (一般)	
	RSTeknoMan (RS 科技人)	0	125	90	Regular (一般)	
	RSShortResonance (RS 短共鳴)	0	116	91	Regular (一般)	
	RSSync1 (RS 同步 1)	0	105	82	Regular (一般)	
	RSSync2 (RS 同步 2)	0	119	88	Regular (一般)	
	BriteDecay (明亮頹廢)	104	5	85	Regular (一般)	
	PWMPercussion (脈寬調變打擊)	104	6	82	Regular (一般)	
	VinalogSaw (復古鋸齒波)	104	3	82	Regular (一般)	
	Noise (噪音)	0	120	123	Regular (一般)	
	Per- cussion (打擊樂器)	Vibraphone (顫音琴)	104	1	12	Sweet! (甜美)
		JazzVibes (爵士鐵琴)	0	113	12	Regular (一般)
		Vibes&Flutes (顫音琴 & 長笛)	0	114	12	Regular (一般)
		Marimba (馬林巴木琴)	104	0	13	Regular (一般)

PSR-S975

類別	音色名稱	音色編號			音色類型
		MSB	LSB	PC# (1-128)	
Percussion (打擊 樂器)	Xylophone (木琴)	104	0	14	Regular (一般)
	Vibes&JazzGuitar (顫音琴 & 爵士吉他)	8	33	12	S.Art! (超清晰)
	Celesta (鋼片琴)	0	112	9	Regular (一般)
	Glockenspiel (鐘琴)	104	0	10	Regular (一般)
	TubularBells (管鐘)	0	112	15	Regular (一般)
	Timpani (定音鼓)	0	112	48	Regular (一般)
	Kalimba (卡林巴琴)	0	112	109	Regular (一般)
	Dulcimer (揚琴)	0	112	16	Regular (一般)
	SteelDrums (鋼鼓)	0	112	115	Regular (一般)
	StackBell (排鐘)	104	8	89	Regular (一般)
	NiceBell (尼斯鐘聲)	104	9	89	Regular (一般)
	MusicBox (音樂盒)	0	112	11	Regular (一般)
	Drum Kit (鼓組)	RealDrums (真實鼓組)	127	0	92
RealBrushes (真實鼓刷)		127	0	42	Live!Drums (現場鼓組)
HouseKit (浩室鼓組)		127	0	61	Drums (鼓組)
DrumMachine (打鼓機)		127	0	62	Drums (鼓組)
CymbalKit (鈸組)		126	0	50	Live!SFX (現場特效)
NewSFXKit1 (新特效套組 1)		126	0	3	Live!SFX (現場特效)
NewSFXKit2 (新特效套組 2)		126	0	4	Live!SFX (現場特效)
BassDrumKit (低音域鼓組)		126	0	21	SFX (特效)
ReverseBDKit (迴音 BD 套組)		126	0	22	SFX (特效)
AcousticKit (原聲鼓組)		127	0	90	Live!Drums (現場鼓組)
RockKit (搖滾套組)		127	0	91	Live!Drums (現場鼓組)
PowerKit1 (強勁鼓組1)		127	0	88	Live!Drums (現場鼓組)
PowerKit2 (強勁鼓組2)		127	0	89	Live!Drums (現場鼓組)
BrushKit (鼓刷套組)		127	0	41	Live!Drums (現場鼓組)
AnalogT8Kit (類比 T8 套組)		127	0	59	Drums (鼓組)
AnalogT9Kit (類比 T8 鼓組)		127	0	60	Drums (鼓組)
BreakKit (霹靂舞鼓組)		127	0	58	Drums (鼓組)
HipHopKit (嘻哈鼓組)		127	0	57	Drums (鼓組)
DanceKit (舞曲鼓組)		127	0	28	Drums (鼓組)
StudioKit (錄音室鼓組)		127	0	87	Live!Drums (現場鼓組)
HitKit (齊奏鼓組)		127	0	5	Drums (鼓組)
JazzKit (爵士鼓組)		127	0	33	Drums (鼓組)
PopLatinKit (流行拉丁鼓組)		126	0	44	Live!SFX (現場特效)
RoomKit (室內套組)		127	0	9	Drums (鼓組)
ElectroKit (電子套組)		127	0	25	Drums (鼓組)
AnalogKit (類比套組)		127	0	26	Drums (鼓組)
SymphonyKit (交響樂鼓組)		127	0	49	Live!Drums (現場鼓組)
CubanKit (古巴鼓組)		126	0	41	Live!SFX (現場特效)
TurkishKit (土耳其套組)		126	0	68	Live!SFX (現場特效)
IndianKit (印度鼓組)		126	0	115	SFX (特效)
ArabicKit1 (阿拉伯套組 1)		126	0	37	SFX (特效)
ArabicMixKit (阿拉伯套組)		126	0	65	SFX (特效)
ChineseKit (中華套組)		126	0	125	SFX (特效)
ChineseMixKit (中華混音套組)		127	0	128	SFX (特效)
NoisesKit (噪音套組)		126	0	9	SFX (特效)
SFX Kit1 (特效套組 1)		126	0	1	SFX (特效)
SFX Kit2 (特效套組 2)		126	0	2	SFX (特效)
SeaShore (海岸)		104	0	123	Live! (現場)
Helicopter (直升機)		104	0	126	Live! (現場)
Applause1 (掌聲 1)		104	0	127	Live! (現場)
Applause2 (掌聲 2)		104	1	127	Live! (現場)
GunShot (槍聲)		104	0	128	Live! (現場)
Organ Flutes (管風琴 風管)	OrganFlutes (管風琴風管)	10	0	9	OrganFlutes (管風琴風管)
	USDSmile (USD 微笑)	10	1	9	OrganFlutes (管風琴風管)

類別	音色名稱	音色編號			音色類型
		MSB	LSB	PC# (1-128)	
Organ Flutes (管風琴 風管)	ReggaeBars (雷鬼音柱)	10	2	9	OrganFlutes (管風琴風管)
	WarmTheatre (溫暖劇院)	10	3	9	OrganFlutes (管風琴風管)
	OrganPops (管風琴流行)	10	4	9	OrganFlutes (管風琴風管)
	RockOrgan (搖滾管風琴)	10	5	9	OrganFlutes (管風琴風管)
	SoulPercussion (靈魂打擊樂)	10	6	9	OrganFlutes (管風琴風管)
	GospelTruth (福音真理)	10	7	9	OrganFlutes (管風琴風管)
	PadOrgan (長音管風琴)	10	8	9	OrganFlutes (管風琴風管)
	FullOrgan (全管風琴)	10	9	9	OrganFlutes (管風琴風管)
	StringBars (絃樂音柱)	10	0	10	OrganFlutes (管風琴風管)
	LatinSpin (拉丁旋轉)	10	1	10	OrganFlutes (管風琴風管)
	ShadyBars (陰暗音柱)	10	2	10	OrganFlutes (管風琴風管)
	FunkOrgan (放克管風琴)	10	3	10	OrganFlutes (管風琴風管)
	BalladOrgan (情歌管風琴)	10	4	10	OrganFlutes (管風琴風管)
	RichBars (豐富音柱)	10	5	10	OrganFlutes
	TrumpetBars (小號音柱)	10	6	10	OrganFlutes (管風琴風管)
	SoulBars (靈魂音柱)	10	7	10	OrganFlutes (管風琴風管)
	ClariBars (單簧管音柱)	10	8	10	OrganFlutes (管風琴風管)
	JazzSquabble (爵士嘈雜段)	10	9	10	OrganFlutes (管風琴風管)
	EuroPerc (歐洲打擊樂)	10	0	11	OrganFlutes (管風琴風管)
	BalladEuro (情歌歐洲)	10	1	11	OrganFlutes (管風琴風管)
	EuroReeds (歐洲簧片類)	10	2	11	OrganFlutes (管風琴風管)
	EvenWarmth (均勻溫暖)	10	3	11	OrganFlutes (管風琴風管)
	BrightEuro (明亮歐洲)	10	4	11	OrganFlutes (管風琴風管)
	EuroPops (歐洲流行)	10	5	11	OrganFlutes (管風琴風管)
	FullEuro (飽滿歐洲)	10	6	11	OrganFlutes (管風琴風管)
	EuroAccomp1 (歐洲伴奏 1)	10	7	11	OrganFlutes (管風琴風管)
	EuroAccomp2 (歐洲伴奏 2)	10	8	11	OrganFlutes (管風琴風管)
	EuroAccomp3 (歐洲伴奏 3)	10	9	11	OrganFlutes (管風琴風管)

PSR-S975 (類別：經典傳承)

子類別	音色名稱	音色編號			音色類型	
		MSB	LSB	PC# (1-128)		
Piano (鋼琴)	ConcertGrand (演奏會平台鋼琴)	0	115	1	Live! (現場)	
	PopGrand (流行平台鋼琴)	104	5	1	Live! (現場)	
	RockPiano (搖滾鋼琴)	104	4	1	Live! (現場)	
	AmbientPiano (氛圍鋼琴)	104	3	1	Live! (現場)	
	CocktailPiano (雞尾酒鋼琴)	104	0	4	Live! (現場)	
	OctavePiano1 (八度鋼琴 1)	0	113	4	Live! (現場)	
	OctavePiano2 (八度鋼琴 2)	0	114	4	Live! (現場)	
	MIDIGrand (MIDI 平台鋼琴)	104	0	3	Live! (現場)	
	MIDIGrandPad (MIDI 平台長音)	104	1	3	Live! (現場)	
	MIDIGrandSyn (溫暖平台合成)	104	1	1	Live! (現場)	
	PianoOrchestra (鋼琴交響樂團)	104	2	1	Live! (現場)	
	MIDIGrand (MIDI 平台鋼琴)	0	112	3	Regular (一般)	
	Harpichord (大鍵琴)	0	112	7	Live! (現場)	
	E.Piano (電鋼琴)	HyperTines (超級尖音電鋼琴)	0	113	6	Regular (一般)
		NewTines (新尖音電鋼琴)	0	116	6	Regular (一般)
JazzChorus (爵士合奏)		0	118	6	Regular (一般)	
BalladStack (情歌疊音)		0	114	3	Regular (一般)	
PhaseEP (相位效果電鋼琴)		0	120	5	Regular (一般)	
ModernEP (現代電鋼琴)		0	115	6	Regular (一般)	
FunkEP (放克電鋼琴)		0	112	5	Regular (一般)	
ChorusBell (合奏鐘聲)		0	120	6	Regular (一般)	
VenusEP (維納斯電鋼琴)		0	114	6	Regular (一般)	
SuperDX (超級DX)		0	117	6	Regular (一般)	
PolarisEP (北極星電鋼琴)		0	115	5	Regular (一般)	
DXModern (DX 現代)		0	112	6	Regular (一般)	
StereoClavi (立體聲古鋼琴)		0	114	8	Regular (一般)	
Organ (管風琴)		Kinura8' (Kinura 8')	0	123	17	Regular (一般)
		Trumpet8' (小號 8')	0	124	17	Regular (一般)
	Trumpet16'&8' (小號 16'&8')	0	124	18	Regular (一般)	
	Tibia8'Acmp (笛管 8' 伴奏)	0	122	18	Regular (一般)	
	Tibia8'&4'Acmp (笛管 8'&4' 伴奏)	0	122	17	Regular (一般)	
	Tibia16'&4'Acmp (笛管 16'&4' 伴奏)	0	114	17	Regular (一般)	
	TibiaFullAcmp (笛管全部)	0	114	18	Regular (一般)	
	Vox8'Acmp (人聲 8' 伴奏)	0	123	18	Regular (一般)	
	Vox&TibiaAcmp (人聲 & 笛管伴)	0	125	17	Regular (一般)	
	ReedOrgan (簧風琴)	0	112	21	Regular (一般)	
	60sOrgan (60年代管風琴)	0	116	18	Regular (一般)	
	ClickOrgan (短促管風琴)	0	112	18	Regular (一般)	
	DanceOrgan (舞曲管風琴)	0	113	18	Regular (一般)	
	BrightDrawbar (明亮音栓)	0	116	17	Regular (一般)	
	DrawbarOrgan1 (音栓管風琴1)	0	120	18	Regular (一般)	
	DrawbarOrgan2 (音栓管風琴2)	0	115	17	Regular (一般)	
	ElectricOrgan (電管風琴)	0	118	18	Regular (一般)	
	GospelOrgan (福音管風琴)	0	119	17	Regular (一般)	
	JazzOrgan1 (爵士管風琴1)	0	112	17	Regular (一般)	
	JazzOrgan2 (爵士管風琴2)	0	113	17	Regular (一般)	
	JazzOrgan3 (爵士管風琴3)	0	120	17	Regular (一般)	
	PercOrgan (打擊管風琴)	0	119	18	Regular (一般)	
	FullRocker2 (搖滾管風琴)	104	3	19	Cool! (超酷)	
	PurpleOrgan (紫色管風琴)	0	114	19	Regular (一般)	
	RockOrgan1 (搖滾管風琴1)	0	112	19	Regular (一般)	
	RockOrgan2 (搖滾管風琴2)	0	119	19	Regular (一般)	
	RockOrgan3 (搖滾管風琴3)	0	113	19	Regular (一般)	
	RotaryDrive (旋轉驅動)	0	116	19	Regular (一般)	
	RotarySwitch (旋轉切換管風琴)	0	110	18	Cool! (超酷)	
	ClassicJazz (經典爵士)	0	126	17	OrganFlutes (管風琴風笛)	
	Guitar (吉他)	NylonGuitar (尼龍絃吉他)	8	34	1	S.Art! (超清晰)
		ClassicalGuitar (古典吉他)	0	115	25	Live! (現場)
		DynamicNylon (動態尼龍絃吉他)	0	116	25	Live! (現場)
		FolkGuitar (民謠吉他)	8	33	2	S.Art! (超清晰)
		DynamicSteel (動態鋼絃吉他)	0	116	26	Live! (現場)
SteelGuitar (鋼絃吉他)		0	117	26	Live! (現場)	
12StringGuitar (12絃吉他)		0	113	26	Live! (現場)	
18StringGuitar (18絃吉他)		0	119	26	Regular (一般)	
CampfireGuitar (營火吉他)		0	115	26	Regular (一般)	
FolkGuitar (民謠吉他)		0	112	26	Regular (一般)	
70sSolidGuitar (70年代實心吉他)		8	38	4	S.Art! (超清晰)	
CleanElectric (清音電吉他)		8	35	4	S.Art! (超清晰)	
SingleCoilClean (單線圈清音)		8	39	4	S.Art! (超清晰)	
VintageAmp (復古音箱)		8	40	4	S.Art! (超清晰)	
WarmElectric (溫暖電吉他)		8	32	4	S.Art! (超清晰)	
70sSolidGuitar (70年代實心吉他)		104	1	28	Cool! (超酷)	
BalladSolid (情歌實心)		0	109	28	Cool! (超酷)	
ChorusSolid (合奏實心)		0	107	28	Cool! (超酷)	

子類別	音色名稱	音色編號			音色類型	
		MSB	LSB	PC# (1-128)		
Guitar (吉他)	CleanGuitar (清音吉他)	0	112	28	Cool! (超酷)	
	CleanSolid (清音實心)	104	3	28	Cool! (超酷)	
	ElectricGuitar (電吉他)	0	114	29	Cool! (超酷)	
	FunkGuitar (放克吉他)	0	116	29	Cool! (超酷)	
	Slapback (擊回)	104	0	28	Cool! (超酷)	
	SlapSolid (擊絃實心)	0	108	28	Cool! (超酷)	
	SlideClean (湧絃清音)	0	117	29	Cool! (超酷)	
	SlideSolid (湧絃實心)	0	110	28	Cool! (超酷)	
	TremoloSolid (顫音實心)	0	111	28	Cool! (超酷)	
	WarmSolid (溫暖實心)	104	2	28	Cool! (超酷)	
	60sCleanGuitar (60年代清音)	0	117	28	Regular (一般)	
	BrightClean (明亮清音)	0	116	28	Regular (一般)	
	ChorusGuitar (合奏)	0	124	28	Regular (一般)	
	CoolWahGuitar (超酷哇音)	104	4	28	Regular (一般)	
	DeepChorus (深沉合奏)	0	114	28	Regular (一般)	
	Electric12String (12絃電)	0	119	28	Regular (一般)	
	FunkGuitar (放克)	0	113	29	Regular (一般)	
	MutedGuitar (悶音)	0	112	29	Regular (一般)	
	SolidChord (實心和絃)	0	121	28	Regular (一般)	
	SolidGuitar (實心)	0	118	28	Regular (一般)	
	TremoloGuitar (顫音)	0	113	28	Regular (一般)	
	VintageMuteEcho (復古悶音回聲)	0	115	29	Regular (一般)	
	VintageOpen (復古開放絃)	0	123	28	Regular (一般)	
	VintageStrum (復古撥絃)	0	126	28	Regular (一般)	
	VintageTrem (復古顫音)	0	120	28	Regular (一般)	
	WahGuitar (哇音)	0	122	28	Regular (一般)	
	JazzGuitar (爵士)	0	115	27	Cool! (超酷)	
	JazzSoloGuitar (爵士獨奏)	0	116	27	Cool! (超酷)	
	DXJazzGuitar (DX 爵士)	0	117	27	Regular (一般)	
	LoungeGuitar (沙發酒吧)	104	1	27	Regular (一般)	
	OctaveGuitar (八度)	0	113	27	Regular (一般)	
	Feedbacker (回授)	8	33	5	S.Art! (超清晰)	
	GuitarHero (吉他英雄)	8	32	6	S.Art! (超清晰)	
	HeavyRock (重搖滾)	8	32	5	S.Art! (超清晰)	
	BluesGuitar (藍調)	0	117	30	Cool! (超酷)	
	GuitarHero (吉他英雄)	104	0	31	Cool! (超酷)	
	HeavyRock (重搖滾)	104	1	31	Cool! (超酷)	
	PowerLead (強勁主奏)	0	115	31	Cool! (超酷)	
	CrunchGuitar (破音)	0	113	31	Regular (一般)	
	DistortionGuitar (失真)	0	112	31	Regular (一般)	
	FeedbackGuitar (回授)	0	113	30	Regular (一般)	
	HeavyStack (厚重)	0	114	31	Regular (一般)	
	MetalMaster (金屬大師)	0	120	31	Regular (一般)	
	PowerChord (強勁和絃)	0	117	31	Regular (一般)	
	VoodooLead (巫毒藍調主奏)	0	116	31	Regular (一般)	
CrunchGuitar (破音)	8	33	6	S.Art! (超清晰)		
HalfDrive (半驅動)	8	37	4	S.Art! (超清晰)		
HalfDrive (半驅動)	104	0	30	Cool! (超酷)		
VintageLead (復古主奏)	0	125	28	Cool! (超酷)		
LeadGuitar (主奏)	0	114	30	Regular (一般)		
RockGuitar (搖滾)	0	116	30	Regular (一般)		
OverdriveGuitar (超載電)	0	112	30	Regular (一般)		
SmoothLead (悅耳主奏)	0	119	27	Regular (一般)		
VintageAmp (復古音箱)	0	115	30	Regular (一般)		
PedalSteel (踏板鋼絃)	0	115	28	Regular (一般)		
Bass (貝斯)	AcousticBass (原聲貝斯)	0	112	33	Regular (一般)	
	ClickBass (短促貝斯)	0	115	39	Regular (一般)	
	PunchyBass (重擊貝斯)	0	117	39	Regular (一般)	
	AnalogBass (類比貝斯)	0	112	40	Regular (一般)	
	DXFunkBass (DX 放克貝斯)	0	113	38	Regular (一般)	
	DrySynthBass (乾音合成貝斯)	0	116	40	Regular (一般)	
	80sSynthBass (80年代合成貝斯)	0	115	40	Regular (一般)	
	HiQBass (高頻貝斯)	0	113	39	Regular (一般)	
	Accor-dion (手風琴)	Accordion (手風琴)	0	116	22	Regular (一般)
		BallroomAcc (舞廳手風琴)	0	112	24	Regular (一般)
MusetteAccordion (風笛舞手風琴)		0	112	22	Regular (一般)	
SmallAccordion (小手風琴)		0	115	22	Regular (一般)	
SoftAccordion (柔和手風琴)		0	114	22	Regular (一般)	
TuttiAccordion (手風琴齊奏)		0	113	22	Regular (一般)	
Strings (絃樂)		BowStrings (拉奏絃樂)	0	116	49	Regular (一般)
	ConcertoStrings (協奏曲絃樂)	0	115	49	Regular (一般)	
	Marcato (強音絃樂)	0	115	50	Regular (一般)	
	Orchestra (管絃樂團)	0	116	50	Live! (現場)	
	OrchStrings (管絃樂團絃樂)	0	113	49	Regular (一般)	

PSR-S975 (類別：經典傳承)

子類別	音色名稱	音色編號			音色類型
		MSB	LSB	PC# (1-128)	
Strings (絃樂)	Pizzicato (撥奏)	0	112	46	Regular (一般)
	SlowStrings (慢起音絃樂)	0	113	50	Regular (一般)
	StringFalls (絃樂減弱)	0	121	49	Live! (現場)
	StringQuartet (絃樂四重奏)	0	114	50	Regular (一般)
	Strings (絃樂)	0	112	49	Regular (一般)
	Symphonic (交響)	0	114	49	Regular (一般)
	TremoloStrings (顫音絃樂)	0	112	45	Regular (一般)
	Orchestra&Flute (管絃樂和長笛)	0	119	50	Regular (一般)
	Orchestra&Oboe (管絃樂團&雙簧管)	0	121	50	Regular (一般)
	Orchestra&Horns (管絃樂團&法國號)	0	118	50	Regular (一般)
	Sitar3 (西塔琴 3)	0	112	105	Regular (一般)
	Harp (豎琴)	0	112	47	Regular (一般)
	AnalogStrings (類比絃樂)	0	112	52	Regular (一般)
	JazzTrumpet (爵士小號)	0	116	57	Regular (一般)
	SoloTrumpet (獨奏小號)	0	112	57	Regular (一般)
MutedTrumpet (悶音小號)	0	112	60	Regular (一般)	
FlugelHorn (柔音號)	0	113	57	Regular (一般)	
SoloTrombone (獨奏長號)	0	112	58	Regular (一般)	
Trombone (長號)	0	116	58	Regular (一般)	
SoftTrombone (柔和長號)	0	115	58	Regular (一般)	
MellowTrombone (圓潤長號)	0	114	58	Regular (一般)	
SmoothTrombone (悅耳長號)	0	118	58	Regular (一般)	
Tuba2 (低音號 2)	0	112	59	Regular (一般)	
MellowHorns (圓潤法國號)	0	119	62	Regular (一般)	
TromboneSection (長號聲部)	0	113	58	Regular (一般)	
BigBandBrass (爵士大樂團銅管)	0	113	62	Regular (一般)	
BigBrass (大型銅管)	0	121	62	Regular (一般)	
BrassCombo (銅管小樂隊)	0	115	67	Regular (一般)	
BrassHit (銅管齊奏)	0	126	62	Regular (一般)	
BrassSection (銅管分部)	0	112	62	Regular (一般)	
BreathBrass (呼吸銅管)	0	116	61	Regular (一般)	
BrightBrass (明亮銅管)	0	120	62	Regular (一般)	
FullHorns (飽滿法國號)	0	114	62	Regular (一般)	
HighBrass (高音銅管)	0	115	62	Regular (一般)	
MellowBrass (圓潤銅管)	0	116	62	Regular (一般)	
NaturalBrass (天然銅管)	0	124	62	Regular (一般)	
Sforzando (突強)	0	125	62	Regular (一般)	
SmallBrass (小型銅管)	0	117	62	Regular (一般)	
SoftBrass (柔和銅管)	0	123	62	Regular (一般)	
TrumpetEns (小號合奏)	0	122	62	Regular (一般)	
HybridComp (混合壓縮)	0	119	63	Regular (一般)	
Hybrihorn (混合法國號)	0	113	61	Regular (一般)	
Hybridpad (混合長音)	0	114	61	Regular (一般)	
PopBrass (流行銅管)	0	118	62	Regular (一般)	
SynthBrass (合成銅管)	0	112	63	Regular (一般)	
Woodwind (木管)	OrchestralFlute (管絃樂長笛)	104	0	74	Sweet! (甜美)
	Flute (長笛)	0	112	74	Regular (一般)
	OrchestralOboe (管絃樂雙簧管)	104	0	69	Sweet! (甜美)
	Oboe (雙簧管)	0	112	69	Regular (一般)
	Clarinnet (單簧管)	0	112	72	Regular (一般)
	Bassoon (低音管)	0	112	71	Regular (一般)
	SopranoSax (高音薩克斯風)	0	112	65	Regular (一般)
	AltoSax (中音薩克斯風)	0	114	66	Sweet! (甜美)
	AltoSax (中音薩克斯風)	0	112	66	Regular (一般)
	Saxophone (薩克斯風)	104	0	67	Sweet! (甜美)
	TenorSax (次中音薩克斯風)	0	112	67	Regular (一般)
	GrowlSax (咆哮薩克斯風)	0	118	67	Regular (一般)
	BaritoneSax (上低音薩克斯風)	0	112	68	Regular (一般)
	ChiffPanFlute (吸氣音排笛)	0	113	74	Regular (一般)
	EthnicFlute (民族長笛)	0	112	76	Regular (一般)
	SaxStack (薩克斯風堆疊)	0	124	67	Regular (一般)
	WoodwindsEns (管樂團)	0	113	67	Regular (一般)
	SaxyMood (薩克斯風情調)	0	120	67	Regular (一般)
	AirChoir (悠揚合唱)	0	112	55	Regular (一般)
	Choir (合唱)	0	112	53	Regular (一般)
	UuhChoir (嗚聲合唱)	0	115	53	Regular (一般)
Voices (人聲)	0	113	55	Regular (一般)	
VoxHumana (人聲合唱)	0	112	54	Regular (一般)	
AnalogSwell (類比增強)	0	119	96	Regular (一般)	
AngelVibes (天使共鳴)	0	114	99	Regular (一般)	
Area51 (51 區)	0	112	90	Regular (一般)	
Atmosphere (氣氛)	0	112	100	Regular (一般)	
BrightOber (明亮上聲部)	0	113	96	Regular (一般)	
BrightSawPad (明亮鋸齒波長音)	0	113	91	Regular (一般)	

子類別	音色名稱	音色編號			音色類型
		MSB	LSB	PC# (1-128)	
Choir&Pad (合唱&長音)	Bubblespace (泡泡空間)	0	113	102	Regular (一般)
	CyberPad (電子長音)	0	113	100	Regular (一般)
	DarkMoon (暗月)	0	113	90	Regular (一般)
	DarkPad (深沉長音)	0	118	96	Regular (一般)
	DigitalPad (數位鋸齒波)	0	115	94	Regular (一般)
	Disclosure (揭露)	0	116	90	Regular (一般)
	Dunes (沙丘)	0	114	90	Regular (一般)
	DXPad (DX 長音)	0	112	93	Regular (一般)
	Equinox (秋分)	0	112	95	Regular (一般)
	EveningStars (晚星)	0	117	102	Regular (一般)
	Fantasia (幻想)	0	112	89	Regular (一般)
	FarEast (遠東)	0	112	98	Regular (一般)
	GlassPad (玻璃長音)	0	114	94	Regular (一般)
	GoldenAge (黃金年代)	0	115	89	Regular (一般)
	HahPad (哈聲長音)	0	116	95	Regular (一般)
	HipaStrings (高通絃樂)	0	114	96	Regular (一般)
	Insomnia (失眠)	0	113	95	Regular (一般)
	Ionosphere (電離層)	0	115	95	Regular (一般)
	Mediterrain (地中海)	0	114	100	Regular (一般)
	MellowPad (圓潤長音)	0	117	96	Regular (一般)
	Messenger (信使)	0	116	96	Regular (一般)
	Millennium (千禧年)	0	117	89	Regular (一般)
	Mystery (神秘)	0	113	98	Regular (一般)
	NeoWarmPad (新溫暖長音)	0	115	90	Regular (一般)
	OberSweep (上聲部掃掠)	0	115	96	Regular (一般)
	PsychoPad (瘋狂長音)	0	118	102	Regular (一般)
	S&HGroove (S&H律動)	0	115	102	Regular (一般)
	Sirius (天狼星)	0	114	102	Regular (一般)
	Skydiver (高空跳傘)	0	112	102	Regular (一般)
	Solaris (索拉力星)	0	114	95	Regular (一般)
	Stargate (星際奇兵)	0	114	89	Regular (一般)
	Sunbeam (太陽光)	0	123	89	Regular (一般)
	Symbiont (共生體)	0	113	89	Regular (一般)
TimeTravel (時空旅行)	0	116	89	Regular (一般)	
VelocityAshrami (力度)	0	116	102	Regular (一般)	
Wave2001 (波浪 2001)	0	112	96	Regular (一般)	
XenonPad (氙長音)	0	112	92	Regular (一般)	
MagicBell (魔法鐘聲)	8	32	121	S.Art! (超清晰)	
Synth (合成器)	Adrenaline (快感爽編)	0	113	85	Regular (一般)
	AeroLead (空氣主奏)	0	112	84	Regular (一般)
	Analogon (類比)	0	115	82	Regular (一般)
	Attack (起音)	104	4	82	Regular (一般)
	AttackSaw (起音鋸齒波)	0	126	82	Regular (一般)
	BigLead (大主奏)	0	113	82	Regular (一般)
	BigTune (大曲)	0	118	90	Regular (一般)
	Blaster (爆裂)	0	114	82	Regular (一般)
	BleepLead (短促響亮主奏)	104	0	85	Regular (一般)
	BrassyLead (銅管風主奏)	104	5	63	Regular (一般)
	BrassHit (銅管齊奏)	0	113	56	Regular (一般)
	BrightMini (明亮迷你)	0	125	81	Regular (一般)
	ChorusSawLead (合奏鋸齒波主奏)	104	10	82	Regular (一般)
	CrystalEyes (清澈眼眸)	0	125	89	Regular (一般)
	Fargo (法哥)	0	119	82	Regular (一般)
	FireWire (火線)	0	116	82	Regular (一般)
	FlangeFilter (迴旋濾波)	104	2	82	Regular (一般)
	FunkyLead (放克主奏)	0	121	82	Regular (一般)
	FusionLead (融合主奏)	104	15	82	Regular (一般)
	HiBias (海拜爾)	0	116	81	Regular (一般)
	HipLead (嘻主奏)	0	113	81	Regular (一般)
	HopLead (哈主奏)	0	117	81	Regular (一般)
	Impact (衝擊)	0	113	88	Regular (一般)
	LFOPad (LFO 長音)	0	104	102	Regular (一般)
	LFOSync1 (LFO 合成 1)	0	108	102	Regular (一般)
	LFOSync2 (LFO 合成 2)	0	107	102	Regular (一般)
	LFOSync3 (LFO 合成 3)	0	109	102	Regular (一般)
	LFOSync4 (LFO 合成 4)	0	106	102	Regular (一般)
	LFOSync5 (LFO 合成 5)	0	105	102	Regular (一般)
	MelodyMaker (旋律製造)	0	117	90	Regular (一般)
	MiniLead (迷你主奏)	0	114	81	Regular (一般)
	Nomad (游牧)	104	1	105	Regular (一般)
	OrbitSine (軌道正弦波)	0	126	81	Regular (一般)
Padbells (長音主奏)	0	126	89	Regular (一般)	
PanLead (左右相位主奏)	0	122	81	Regular (一般)	
Paraglide (飛行傘)	0	114	85	Regular (一般)	

PSR-S975 (類別：經典傳承)

子類別	音色名稱	音色編號			音色類型
		MSB	LSB	PC# (1-128)	
Synth (合成器)	PercSquare (打擊方波)	0	123	81	Regular (一般)
	PopLead (流行主奏)	0	120	81	Regular (一般)
	Portatone (電子琴)	0	112	85	Regular (一般)
	ProLead (專業主奏)	0	113	84	Regular (一般)
	ResonantClavi (共鳴古鋼琴)	104	2	91	Regular (一般)
	RoboLead (機器人主奏)	0	124	82	Regular (一般)
	SawLead (鋸齒波主奏)	0	112	82	Regular (一般)
	Skyline (天際線)	0	115	85	Regular (一般)
	SoftMini (柔和迷你)	0	124	81	Regular (一般)
	SoftSaw (柔和鋸齒波)	104	16	82	Regular (一般)
	SquareLead (方波主奏)	0	112	81	Regular (一般)
	Stardust (星塵)	0	112	99	Regular (一般)
	StringBells (絃樂鐘聲)	0	124	89	Regular (一般)
	SubLead (超低音主奏)	104	0	81	Regular (一般)
	SunBell (太陽鐘)	0	113	99	Regular (一般)
	TalkModLead (語音調變主奏)	104	0	88	Regular (一般)
	TechGlide (電子滑行)	104	14	82	Regular (一般)
	TechLead (電子主奏)	0	117	85	Regular (一般)
	Tekline (電子線狀)	0	116	85	Regular (一般)
	TinyLead (小主奏)	0	118	81	Regular (一般)
	TranceLead (迷幻主奏)	0	121	81	Regular (一般)
	TrumpetSaw (小號鋸齒波)	0	125	82	Regular (一般)
	UnderHeim (溫德罕)	0	112	88	Regular (一般)
	VinylLead (黑膠唱片主奏)	0	115	81	Regular (一般)
Warp (彎曲)	0	117	82	Regular (一般)	
Percussion (打擊樂器)	Vibraphone (顫音琴)	0	112	12	Regular (一般)
	Marimba (馬林巴木琴)	0	112	13	Regular (一般)
	Xylophone (木琴)	0	112	14	Regular (一般)
	Glockenspiel (鐘琴)	0	112	10	Regular (一般)
DrumKit (鼓組)	StandardKit1 (標準鼓組1)	127	0	1	Live!Drums (現場鼓組)
	StandardKit2 (標準鼓組2)	127	0	2	Live!Drums (現場鼓組)
	RockKit (搖滾套組)	127	0	17	Drums (鼓組)
	ArabicKit2 (阿拉伯套組 1)	126	0	36	SFX (特效)

PSR-S975 (類別：極佳音色)

子類別	音色名稱	音色編號			音色類型	
		MSB	LSB	PC# (1-128)		
Guitar (吉他)	NylonGuitar (尼龍絃吉他)	8	0	1	MegaVoice (極佳音色)	
	12StringGuitar (12絃吉他)	8	1	3	MegaVoice (極佳音色)	
	HiStringGuitar (高絃電吉他)	8	0	3	MegaVoice (極佳音色)	
	SteelGuitar (鋼絃吉他)	8	0	2	MegaVoice (極佳音色)	
	CleanGuitar (清音吉他)	8	0	4	MegaVoice (極佳音色)	
	FingerGuitar (指彈吉他)	8	4	4	MegaVoice (極佳音色)	
	FingerSlapGuitar (指彈擊絃吉他)	8	5	4	MegaVoice (極佳音色)	
	SingleCoilGuitar (單線圈吉他)	8	3	4	MegaVoice (極佳音色)	
	SolidGuitar1 (實心吉他 1)	8	1	4	MegaVoice (極佳音色)	
	SolidGuitar2 (實心吉他 2)	8	2	4	MegaVoice (極佳音色)	
	SlapAmpGuitar (擊絃音箱吉他)	8	8	4	MegaVoice (極佳音色)	
	VintagePickGuitar (復古彈片吉他)	8	6	4	MegaVoice (極佳音色)	
	VintageSlapGuitar (復古擊絃吉他)	8	7	4	MegaVoice (極佳音色)	
	JazzGuitar (爵士吉他)	8	0	7	MegaVoice (極佳音色)	
	DistortionGuitar (失真吉他)	8	0	6	MegaVoice (極佳音色)	
	OverdriveGuitar (超載電吉他)	8	0	5	MegaVoice (極佳音色)	
	Bass (貝斯)	AcousticBass (原聲貝斯)	8	0	17	MegaVoice (極佳音色)
		ElectricBass (電貝斯)	8	0	18	MegaVoice (極佳音色)
		PickBass (彈片貝斯)	8	0	19	MegaVoice (極佳音色)
		VintageFlat (復古扁音)	8	2	18	MegaVoice (極佳音色)
VintagePick (復古彈片)		8	1	19	MegaVoice (極佳音色)	
VintageRound (復古圓音)		8	1	18	MegaVoice (極佳音色)	
FretlessBass (無琴格貝斯)		8	0	20	MegaVoice (極佳音色)	
Strings (絃樂)		ClassicalStrings (古典絃樂)	8	1	49	MegaVoice (極佳音色)
		RealStrings (真實絃樂)	8	1	50	MegaVoice (極佳音色)
		SmallStrings (小型絃樂團)	8	0	49	MegaVoice (極佳音色)
	LargeStrings (大型絃樂團)	8	0	50	MegaVoice (極佳音色)	
Brass (銅管)	Trumpet (小號)	8	0	65	MegaVoice (極佳音色)	
	Brass (銅管)	8	0	57	MegaVoice (極佳音色)	
Woodwind (木管)	TenorSax (次中音薩克斯風)	8	0	83	MegaVoice (極佳音色)	

類別	音色名稱	音色編號			音色類型	
		MSB	LSB	PC# (1-126)		
Piano (鋼琴)	ConcertGrand (演奏會平台鋼琴)	0	115	1	Live! (現場)	
	PopGrand (流行平台鋼琴)	104	5	1	Live! (現場)	
	RockPiano (搖滾鋼琴)	104	4	1	Live! (現場)	
	AmbientPiano (氛圍鋼琴)	104	3	1	Live! (現場)	
	OctavePiano1 (八度鋼琴 1)	0	113	4	Live! (現場)	
	MIDIGrand (MIDI 平台鋼琴)	104	0	3	Live! (現場)	
	MIDIGrandPad (MIDI 平台長音)	104	1	3	Live! (現場)	
	MIDIGrandSyn (溫暖平台合成)	104	1	1	Live! (現場)	
	PianoOrchestra (鋼琴樂團)	104	2	1	Live! (現場)	
	OctavePiano2 (八度鋼琴 2)	0	114	4	Live! (現場)	
	Harpischord (大鍵琴)	8	32	113	S.Art! (超清晰)	
	GrandPiano (平台鋼琴)	0	113	1	Live! (現場)	
	WarmGrand (溫暖平台鋼琴)	0	114	1	Live! (現場)	
	BrightPiano (明亮鋼琴)	0	112	2	Live! (現場)	
	CocktailPiano (雞尾酒鋼琴)	104	0	4	Live! (現場)	
	HonkyTonk (酒吧鋼琴)	0	112	4	Regular (一般)	
	GrandHarpisi (長型大鍵琴)	0	113	7	Live! (現場)	
	E.Piano (電鋼琴)	SuitcaseEP (手提電鋼琴)	0	118	5	Cool! (超酷)
		VintageEP (電鋼琴)	0	116	5	Regular (一般)
		SmoothTine (滑順電鋼琴尖音)	0	119	6	Regular (一般)
ElectricPiano (電鋼琴)		0	119	5	Cool! (超酷)	
TremoloSuitcase (手提電鋼琴顫音)		0	113	5	Cool! (超酷)	
SweetDX (甜美 DX)		104	0	6	Cool! (超酷)	
BalladDX (情歌 DX)		0	124	6	Cool! (超酷)	
DXDynamics (DX 動態)		0	123	6	Cool! (超酷)	
BalladBells (情歌鐘鈴)		104	2	6	Cool! (超酷)	
MidnightDX (甜美 DX)		104	1	6	Cool! (超酷)	
StageEP (舞台電鋼琴)		0	117	5	Regular (一般)	
CP80Stage (CP80 舞台)		0	113	3	Regular (一般)	
ClaviBright (古鋼琴明亮)		0	112	8	Regular (一般)	
WahClavi (哇音古鋼琴)		0	113	8	Regular (一般)	
PhaseClavi (相位效果古鋼琴)		0	115	8	Regular (一般)	
DreamDX (甜美 DX)		104	3	6	Cool! (超酷)	
SparkleStack (生動聲音電鋼琴)		0	121	6	Cool! (超酷)	
GalaxyEP (銀河電鋼琴)		0	114	5	Cool! (超酷)	
Organ& Accor-dion (管風琴& 手風琴)		WhiterBars (白音管)	8	32	30	S.Art! (超清晰)
		AllBarsOut (全部音管出)	8	32	31	S.Art! (超清晰)
	JazzRotary (爵士旋轉)	8	32	114	S.Art! (超清晰)	
	ClassicBars (經典音管)	8	34	30	S.Art! (超清晰)	
	Organ-a-Go-Go (管風琴阿哥哥)	104	0	17	Cool! (超酷)	
	CurvedBars (曲狀音管)	0	121	17	Cool! (超酷)	
	EvenBars (勻稱音柱管風琴)	0	111	17	Cool! (超酷)	
	VintageFast (復古快)	0	127	17	Cool! (超酷)	
	RotorOrgan (Rotor 管風琴)	0	117	19	Cool! (超酷)	
	ClassicJazz (經典爵士)	0	117	17	Cool! (超酷)	
	RockRotary (搖滾旋轉)	8	33	114	S.Art! (超清晰)	
	ProgRockOrgan (行進搖滾管風琴)	8	33	30	S.Art! (超清晰)	
	HoldItFast (堅決自信)	0	111	18	Cool! (超酷)	
	R&BTremolo (節奏藍調顫音)	0	111	19	Cool! (超酷)	
	ScannerJazz (Scanner 爵士)	0	118	19	Cool! (超酷)	
	OrganAccomp1 (管風琴伴奏 1)	0	108	18	Regular (一般)	
	OrganAccomp2 (管風琴伴奏 2)	0	107	18	Regular (一般)	
	OrganAccomp3 (管風琴伴奏 3)	0	106	18	Regular (一般)	
	OrganAccomp4 (管風琴伴奏 4)	0	105	18	Regular (一般)	
	OrganAccomp5 (管風琴伴奏 5)	0	104	18	Regular (一般)	
	FullOrgan (全管風琴)	0	112	20	Regular (一般)	
	ChapelOrgan (小教堂管風琴)	0	113	20	Regular (一般)	
	HymnOrgan (讚美詩管風琴)	0	114	20	Regular (一般)	
	ChurchOrgan (教會管風琴)	0	115	20	Regular (一般)	
	MellowDrawbar (圓潤音柱管風琴)	0	115	18	Regular (一般)	
	Harmonium1 (和譜 1)	0	114	21	Regular (一般)	
	Harmonium2 (和譜 2)	0	115	21	Regular (一般)	
	TwoChannels (雙聲道)	0	109	18	Cool! (超酷)	
	FullRocker (全搖滾客)	0	115	19	Cool! (超酷)	
	EuroOrgan (歐洲管風琴)	0	118	17	Regular (一般)	
	FullTheatre (全劇院)	0	127	19	Regular (一般)	
	SweetTheatre (甜美劇院)	0	126	19	Regular (一般)	
	TibiaChorus (笛管合奏)	104	5	18	Regular (一般)	
	Tibia16'&4' (笛管 16'&4' 伴奏)	104	8	17	Regular (一般)	
	Tibia8'&4' (笛管 8'&4')	104	9	17	Regular (一般)	
	Vox&Tibia (人聲 & 笛管)	104	10	17	Regular (一般)	
	Tibia8' (笛管 8')	104	6	18	Regular (一般)	
	VoxHumana8' (人聲音管 8')	104	7	18	Regular (一般)	
	Trumpet&Kinura (小號 & Kinura 管風琴)	0	125	18	Regular (一般)	

類別	音色名稱	音色編號			音色類型	
		MSB	LSB	PC# (1-126)		
Organ& Accor-dion (管風琴& 手風琴)	BallroomOrgan (舞廳管風琴)	0	115	4	Regular (一般)	
	WhiterBarsSlow (白色音管 慢)	104	1	18	Cool! (超酷)	
	WhiterBarsFast (白色音管 快)	104	0	18	Cool! (超酷)	
	AllBarsOutSlow (全部音管出 慢)	104	1	19	Cool! (超酷)	
	AllBarsOutFast (全部音管出 快)	104	0	19	Cool! (超酷)	
	AllBarsPhase (全部音管分段)	104	2	19	Cool! (超酷)	
	JazzSlow (爵士 慢)	0	126	18	Cool! (超酷)	
	JazzFast (爵士 快)	0	127	18	Cool! (超酷)	
	Harmonica (口琴)	0	112	23	Sweet! (甜美)	
	MasterAccordion (大師手風琴)	0	118	22	Regular (一般)	
	FullRegister (全音色)	104	2	22	Regular (一般)	
	Cassotto (手風琴 Cassotto)	104	0	22	Regular (一般)	
	JazzAccordion (爵士手風琴)	0	120	22	Regular (一般)	
	BluesHarp (藍調響琴)	0	114	23	Regular (一般)	
	TangoAccordion (探戈手風琴)	0	114	24	Regular (一般)	
	Cajun (卡真民族風)	104	3	22	Regular (一般)	
	FrenchMusette (法國風笛舞)	0	119	22	Regular (一般)	
	Steirische (奧地利史泰利亞風格)	0	117	22	Regular (一般)	
	ModernHarp (現代響琴風)	0	113	23	Regular (一般)	
	AccordionBass (手風琴低音)	0	121	22	Regular (一般)	
	Bandoneon (班多鈕手風琴)	0	113	24	Regular (一般)	
	MasterBass (大師手風琴低音)	0	122	22	Regular (一般)	
	MusetteBass (風笛舞)	0	123	22	Regular (一般)	
	AccordionClarinet (手風琴簫笛)	104	1	22	Regular (一般)	
	TangoBass (探戈手風琴低音)	0	115	24	Regular (一般)	
	FullRegisterBass (全音色手風琴低音)	104	5	22	Regular (一般)	
	CajunBass (卡真手風琴低音)	104	6	22	Regular (一般)	
	Guitar (吉他)	RockLegend (搖滾傳奇)	8	34	6	S.Art! (超清晰)
		StageLead (舞台主奏)	8	38	6	S.Art! (超清晰)
		OverdriveWah (超載哇音吉)	8	39	6	S.Art! (超清晰)
BluesyNight (藍調夜晚)		8	55	4	S.Art! (超清晰)	
LightChorus (輕快合奏)		8	53	4	S.Art! (超清晰)	
ConcertGuitar (演奏會吉)		8	32	1	S.Art! (超清晰)	
SteelGuitar (鋼絃吉)		8	32	2	S.Art! (超清晰)	
ElectroAcoustic (電子原聲)		8	35	1	S.Art! (超清晰)	
JazzVintage (爵士復古吉)		8	38	7	S.Art! (超清晰)	
JazzArtist (爵士藝術家)		8	39	7	S.Art! (超清晰)	
SixtiesGuitar (60 年代吉)		8	57	4	S.Art! (超清晰)	
HalfWahLead (半哇音主奏)		8	55	6	S.Art! (超清晰)	
WahWahGuitar (哇哇吉)		8	56	6	S.Art! (超清晰)	
SeventiesChorus (70 年代副歌吉)		8	58	4	S.Art! (超清晰)	
VintageSpring (復古彈音)		8	54	4	S.Art! (超清晰)	
FlamencoGuitar (佛朗明哥吉)		8	33	1	S.Art! (超清晰)	
SemiAcoustic (半原聲吉)		8	33	7	S.Art! (超清晰)	
JazzClean (爵士清音吉)		8	32	7	S.Art! (超清晰)	
PedalSteel (踏板鋼絃吉)		8	36	4	S.Art! (超清晰)	
AlohaGuitar (夏威夷吉)		0	118	27	Regular (一般)	
PureVintage (純粹復古)		8	42	6	S.Art! (超清晰)	
VintageAmp (復古音箱)		8	40	4	S.Art! (超清晰)	
GrungeGuitar (嗜雜吉)		8	40	6	S.Art! (超清晰)	
ClassicStack (經典疊音)		8	41	6	S.Art! (超清晰)	
CrunchGuitar (破音吉)		8	33	6	S.Art! (超清晰)	
WarmSolid (溫暖實心吉)		8	33	4	S.Art! (超清晰)	
CleanSolid (清音實心吉)		8	34	4	S.Art! (超清晰)	
SlideJazzGuitar (滑音爵士吉)		104	0	27	Cool! (超酷)	
SolidJazzGuitar (實心爵士吉)		8	40	7	S.Art! (超清晰)	
SmoothJazzGuitar (悅耳爵士吉)		8	35	7	S.Art! (超清晰)	
NylonGuitar (尼龍絃吉)	8	34	1	S.Art! (超清晰)		
FolkGuitar (民謠吉)	8	33	2	S.Art! (超清晰)		
SteelGuitar (鋼絃吉)	0	117	26	Live! (現場)		
12StringGuitar (12絃吉)	0	113	26	Live! (現場)		
ClassicalGuitar (古典吉)	0	115	25	Live! (現場)		
MutedGuitar (悶音吉)	0	119	29	Cool! (超酷)		
DynamicMute (動態悶音)	0	118	29	Cool! (超酷)		
NylonMute (尼龍絃悶音)	0	119	25	Live! (現場)		
SteelMute (鋼絃悶音吉)	0	120	26	Live! (現場)		
HardFlamenco (硬式佛朗明哥)	0	118	25	Live! (現場)		
GuitarHero (吉他英雄)	8	32	6	S.Art! (超清晰)		
SingleCoilClean (單線圈清音)	8	39	4	S.Art! (超清晰)		
PedalSteelAmp (踏板鋼絃音箱)	8	52	4	S.Art! (超清晰)		
Slapback (擊回)	104	0	28	Cool! (超酷)		
HalfDrive (半驅動)	8	37	4	S.Art! (超清晰)		
Bass (貝斯)	VintageRound (復古圓音)	104	1	34	Cool! (超酷)	
	VintagePick (復古彈片)	104	1	35	Regular (一般)	

PSR-S775

類別	音色名稱	音色編號			音色類型
		MSB	LSB	PC# (1-128)	
Bass (貝斯)	VintageFlat (復古扁音)	104	2	34	Cool! (超酷)
	FretlessBass (無琴格貝斯)	0	112	36	Cool! (超酷)
	SlapBass (擊絃貝斯)	0	112	37	Regular (一般)
	AcousticBass (原聲貝斯)	0	112	33	Regular (一般)
	VintagePickMute (復古彈片悶音)	104	0	35	Cool! (超酷)
	VintageDyno (復古動態)	104	2	35	Cool! (超酷)
	MellowFinger (圓潤指彈)	0	112	34	Regular (一般)
	PickBass (彈片貝斯)	0	112	35	Regular (一般)
	VintageMute (復古悶音)	104	3	34	Cool! (超酷)
	ElectricBass (電貝斯)	0	114	34	Cool! (超酷)
	HalfMute (半悶音)	0	115	34	Cool! (超酷)
	SuperFretless (超級無琴格)	0	113	36	Regular (一般)
	FusionBass (融合貝斯)	0	113	37	Regular (一般)
	FunkBass (放克貝斯)	0	112	38	Regular (一般)
	RockBass (搖滾貝斯)	0	114	35	Regular (一般)
	PickDynoBass (彈片動態貝斯)	0	113	35	Cool! (超酷)
	LoBass (低頻貝斯)	104	0	40	Regular (一般)
	DarkBass (暗沉貝斯)	104	1	40	Regular (一般)
	MoonBass (月亮貝斯)	104	0	39	Regular (一般)
	KickBass (震動貝斯)	104	1	39	Regular (一般)
	ClubBass (夜店貝斯)	104	2	39	Regular (一般)
	FatPulse (渾厚強勁貝斯)	104	2	40	Regular (一般)
	WazzoSaw (鋸齒波貝斯)	104	3	81	Regular (一般)
	DeepPoint (深點貝斯)	104	3	39	Regular (一般)
	TightBass (緊實貝斯)	104	3	40	Regular (一般)
	Competitor (競爭者)	104	4	39	Regular (一般)
	1o1Sub (超低頻貝斯)	104	5	39	Regular (一般)
	LittleBassSynth (小貝斯合成)	104	6	39	Regular (一般)
	TeknoBass (電子貝斯)	104	7	39	Regular (一般)
	PercPunch (打擊貝斯)	104	8	39	Regular (一般)
	SquareBass (方波貝斯)	104	4	40	Regular (一般)
	TranceBass (迷幻貝斯)	104	9	39	Regular (一般)
	SubCutBass (超低音截頻貝斯)	104	5	40	Regular (一般)
	DynoAcidBass (動態迷幻貝斯)	104	10	39	Regular (一般)
	MiniSub (迷你超低音貝斯)	104	6	40	Regular (一般)
	FatSineResonance (渾厚正弦波共鳴)	104	11	39	Regular (一般)
	BalladBass (情歌貝斯)	104	7	40	Regular (一般)
	VelocityMaster (力度大師)	104	17	82	Regular (一般)
	SubBass (超低音貝斯)	0	114	40	Regular (一般)
	HardBass (強音貝斯)	0	114	39	Regular (一般)
	ResonanceBass (共鳴貝斯)	0	112	39	Regular (一般)
	HouseBass (浩室貝斯)	0	116	39	Regular (一般)
	BigDrone (持續低音貝斯)	0	118	39	Regular (一般)
	TBBass (TB 貝斯)	0	117	40	Regular (一般)
	Bass&Cymbal (貝斯&鈸)	0	114	33	Regular (一般)
	LFOSynBass (LFO 合成貝斯)	0	110	102	Regular (一般)
	DX100Bass (DX100 貝斯)	0	118	40	Regular (一般)
	FatLoBass (渾厚低音貝斯)	0	119	39	Regular (一般)
	RampBass (暴跳貝斯)	0	119	40	Regular (一般)
	DarkCoreBass (深沉核心貝斯)	0	120	40	Regular (一般)
	FunkBass (放克貝斯)	0	121	40	Regular (一般)
	BleepBass (尖銳貝斯)	0	122	40	Regular (一般)
	ClickOrganBass (觸鍵管風琴貝斯)	104	27	18	Regular (一般)
	DeepSub MW (超低音 MW)	104	18	88	Regular (一般)
MultiSawBass (多樣鋸齒波貝斯)	104	20	88	Regular (一般)	
Strings (絃樂)	ConcertStrings (音樂會絃樂)	8	32	50	S.Art! (超清晰)
	StudioStrings (錄音室絃樂)	8	32	49	S.Art! (超清晰)
	Strings (絃樂)	0	117	50	Live! (現場)
	MovieStrings (電影絃樂)	0	123	49	Live! (現場)
	ChamberStrings (室內樂絃樂)	0	112	50	Regular (一般)
	Violin (小提琴)	0	113	41	Sweet! (甜美)
	Pizzicato (撥奏)	0	113	46	Live! (現場)
	TremoloStrings (顫音絃樂)	0	113	45	Live! (現場)
	Spiccato (跳弓)	0	120	49	Live! (現場)
	OrchestralHarp (管絃樂豎琴)	104	1	47	Regular (一般)
	Spiccato (跳弓)	8	33	49	S.Art! (超清晰)
	Strings f (絃樂 強)	0	119	49	Live! (現場)
	Strings mf (絃樂 中強)	0	118	49	Live! (現場)
	Strings p (絃樂 弱)	0	117	49	Live! (現場)
	Allegro (快板)	0	122	50	Live! (現場)
	Mandolin (曼陀林)	0	114	26	Sweet! (甜美)
	PizzicatoGlocken (撥奏鐘琴)	0	115	46	Live! (現場)
	TremoloBowing (顫音弓奏)	8	34	49	S.Art! (超清晰)
	DynamicStrings (動態絃樂)	0	124	49	Live! (現場)

類別	音色名稱	音色編號			音色類型	
		MSB	LSB	PC# (1-128)		
Strings (絃樂)	MellowHarp (圓潤豎琴)	104	0	47	Regular (一般)	
	OberStrings (絃樂上聲部)	0	113	52	Regular (一般)	
	SynthStrings1 (合成絃樂 1)	0	112	51	Regular (一般)	
	SynthStrings2 (合成絃樂 2)	0	113	51	Regular (一般)	
	DiscoStrings1 (迪斯科絃樂 1)	0	123	50	Live! (現場)	
	DiscoStrings2 (迪斯科絃樂 1)	0	124	50	Live! (現場)	
	SymphonicUnison (交響齊奏)	104	0	50	Regular (一般)	
	TheatreOrchestra (劇院管絃樂團)	104	1	50	Regular (一般)	
	Hackbrett1 (海克布里琴 1)	104	2	47	Regular (一般)	
	Zither1 (齊特琴)	104	1	16	Regular (一般)	
	Zither2 (齊特琴 2)	104	0	16	Regular (一般)	
	Banjo1 (班鳩琴 1)	104	0	106	Regular (一般)	
	Watariyat (亞述絃樂)	0	125	49	Regular (一般)	
	ErHu (二胡)	0	113	111	Regular (一般)	
	Kanoun (卡農琴)	0	113	108	Regular (一般)	
	Oud (烏德琴)	0	113	106	Regular (一般)	
	PiPa (琵琶)	0	119	106	Regular (一般)	
	Sitar1 (西塔琴 1)	104	0	105	Regular (一般)	
	Sitar2 (西塔琴 2)	0	113	105	Regular (一般)	
	Koto (日本箏)	0	112	108	Regular (一般)	
	Shamisen (三味線)	0	112	107	Regular (一般)	
	Banjo2 (班鳩琴 2)	0	112	106	Regular (一般)	
	SoloViolin (獨奏小提琴)	0	112	41	Regular (一般)	
	Viola (中提琴)	0	112	42	Regular (一般)	
	Cello (大提琴)	0	112	43	Regular (一般)	
	Contrabass (低音大提琴)	0	112	44	Regular (一般)	
	Fiddle (民俗小提琴)	0	112	111	Regular (一般)	
	Hackbrett2 (海克布里琴 2)	0	113	47	Regular (一般)	
	Tutti (齊奏)	0	120	50	Regular (一般)	
	OrchestraHit (管絃樂齊奏)	0	112	56	Regular (一般)	
	Brass (銅管)	BrightTrumpet (明亮小號)	8	32	65	S.Art! (超清晰)
		SilverTrumpet (銀色小號)	8	33	65	S.Art! (超清晰)
GoldenTrumpet (金色小號)		8	34	65	S.Art! (超清晰)	
BigBandTrumpet (爵士大樂團小號)		8	37	65	S.Art! (超清晰)	
TrumpetFall (小號減弱)		8	38	65	S.Art! (超清晰)	
Coronet (短號)		0	119	57	Sweet! (甜美)	
MutedTrumpet (悶音小號)		0	114	60	Sweet! (甜美)	
FlugelHorn (柔音號)		0	118	57	Sweet! (甜美)	
Trombone (長號)		0	117	58	Sweet! (甜美)	
Trumpet (小號)		0	115	57	Sweet! (甜美)	
TrumpetShake (小號抖動)		8	35	65	S.Art! (超清晰)	
SilverTrumpet (銀色小號)		0	121	57	Sweet! (甜美)	
GoldenTrumpet (金色小號)		0	122	57	Sweet! (甜美)	
MellowTrumpet (圓潤小號)		0	120	57	Sweet! (甜美)	
BaritoneHorn (上低音號法國號)		0	113	59	Regular (一般)	
Tuba (低音號)		104	0	59	Regular (一般)	
AlpBass (阿爾卑斯號低音)		0	113	34	Regular (一般)	
BaritoneHit (上低音號齊奏)		0	114	59	Regular (一般)	
BigBandBrass (爵士大樂團銅管)		8	37	57	S.Art! (超清晰)	
SmoothBrass (悅耳銅管)		8	36	57	S.Art! (超清晰)	
DynamicBrass (動態銅管)		0	127	62	Live! (現場)	
PowerBrass (強勁銅管)		0	121	63	Live! (現場)	
AccentBrass (重音銅管)		0	109	62	Live! (現場)	
FrenchHorns (多把法國號)		0	112	61	Live! (現場)	
SymphonyBrass (交響曲銅管)		0	119	61	Live! (現場)	
Brass f (銅管 強)		0	108	62	Live! (現場)	
Brass mf (銅管 中強)		0	110	62	Live! (現場)	
Brass p (銅管 弱)		0	111	62	Live! (現場)	
BrassFalls f (銅管減弱 強)		8	34	57	S.Art! (超清晰)	
BrassFalls mf (銅管減弱 中強)		8	35	57	S.Art! (超清晰)	
BrassBand (銅管樂團)		0	123	57	Live! (現場)	
SoftHorns (輕柔法國號)		0	117	61	Live! (現場)	
SoftTrombones (輕柔長號)		0	118	61	Live! (現場)	
BrassShake (銅管抖動)		8	32	57	S.Art! (超清晰)	
AccentFalls (重音減弱)		8	38	57	S.Art! (超清晰)	
Sforzando (突強)		0	105	62	Live! (現場)	
SforzandoFall (突強減弱)		0	107	62	Live! (現場)	
SymphonyHorns (交響曲法國號)		0	115	61	Live! (現場)	
BrassDynamics (銅管強弱變化)		0	106	62	Live! (現場)	
PopBrass (流行銅管)		0	117	63	Live! (現場)	
HyperBrass (超級銅管)	0	118	63	Live! (現場)		
SmallBrass (小型銅管)	0	120	61	Live! (現場)		
BallroomBrass (舞廳銅管)	0	113	60	Regular (一般)		
OctaveBrass (八度音銅管)	0	116	63	Live! (現場)		

類別	音色名稱	音色編號			音色類型	
		MSB	LSB	PC# (1-128)		
Brass (銅管)	OberBrass (上聲部銅管)	0	113	64	Regular (一般)	
	ThinBrass (幸司銅管)	104	0	63	Regular (一般)	
	BrassProfit (銅管增強)	104	1	63	Regular (一般)	
	SlowPWMBass (慢速 PWM 銅管)	104	2	63	Regular (一般)	
	FastPWMBass (快速 PWM 銅管)	104	6	63	Regular (一般)	
	SoftVelocityBrass (柔和銅管)	0	120	63	Regular (一般)	
	80sBrass (80年代銅管)	0	113	63	Regular (一般)	
	AnalogBrass (類比銅管)	0	112	64	Regular (一般)	
	SoftAnalog (柔和類比)	0	114	64	Regular (一般)	
	FunkyAnalog (放克類比)	0	115	63	Regular (一般)	
	TechnoBrass (電子銅管)	0	114	63	Regular (一般)	
	OberHorns (上聲部法國號)	0	115	64	Regular (一般)	
	FatSynthBrass (渾厚合成銅管)	0	116	64	Regular (一般)	
	Woodwind (木管)	Saxophone (薩克斯風)	8	32	83	S.Art! (超清晰)
		BigBandSax (爵士大樂團薩克斯風)	8	35	83	S.Art! (超清晰)
		JazzTenorSax (爵士次中音薩克斯風)	0	125	67	Sweet! (甜美)
PopTenor (流行次中音薩克斯風)		0	127	67	Sweet! (甜美)	
BalladTenorSax (情歌次中音薩克斯)		0	126	67	Sweet! (甜美)	
SopranoSax (高音薩克斯風)		0	113	65	Sweet! (甜美)	
AltoSax (中音薩克斯風)		0	114	66	Sweet! (甜美)	
TenorSax (次中音薩克斯風)		0	117	67	Sweet! (甜美)	
RockSax (搖滾薩克斯風)		8	33	83	S.Art! (超清晰)	
GrowlSax (咆哮薩克斯風)		0	111	67	Sweet! (甜美)	
SaxSection (薩克斯風聲部)		0	116	67	Live! (現場)	
SaxSectionSoft (薩克斯風聲部柔和)		0	121	67	Live! (現場)	
SaxSectionHard (薩克斯風聲部強勁)		0	122	67	Live! (現場)	
SaxAppeal (薩克斯風突出)		0	123	67	Live! (現場)	
BigBandSaxes (爵士大樂團薩克斯風組)		0	110	67	Live! (現場)	
BigBandUnison (爵士大樂團齊奏)		0	109	67	Live! (現場)	
BigBandOctave (爵士大樂團八度)		0	108	67	Live! (現場)	
Moonlight (月光)		0	115	72	Regular (一般)	
BalladSection (情歌段落)		0	119	67	Regular (一般)	
BartoneSax (上低音薩克斯風)		0	112	68	Regular (一般)	
OrchestralFlute (管絃樂長笛)		104	0	74	Sweet! (甜美)	
OrchestralOboe (管絃樂雙簧管)		104	0	69	Sweet! (甜美)	
OrchestralClarinet (管絃樂單簧管)		104	0	72	Live! (現場)	
OrchBassoon (管絃樂低音管)		104	0	71	Sweet! (甜美)	
GermanClarinet (德式單簧管)		104	2	72	Regular (一般)	
Flutes&Obos (長笛&雙簧管)		104	2	74	Regular (一般)	
Clarinet&Flutes (雙簧&長笛)		104	1	72	Regular (一般)	
Clarinet&Oboe (雙簧&雙簧管)		104	1	69	Regular (一般)	
DoubleReeds (雙簧類)		104	2	69	Regular (一般)	
OrchWoodwind (管絃樂木管)		104	1	71	Regular (一般)	
ClassicalFlute (古典長笛)		0	115	74	Sweet! (甜美)	
ClassicalOboe (古典雙簧管)		0	113	69	Sweet! (甜美)	
JazzClarinet (爵士單簧管)		0	114	72	Sweet! (甜美)	
EnglishHorn (英國管)		0	112	70	Regular (一般)	
JazzFlute (爵士長笛)		0	114	74	Sweet! (甜美)	
Piccolo (短笛)		0	112	73	Regular (一般)	
BalladPanFlute (情歌排笛)		0	113	76	Sweet! (甜美)	
AltoFlutes (中音長笛)		104	1	74	Regular (一般)	
FluteEnsemble (長笛團)		0	116	74	Regular (一般)	
Nay (阿拉伯笛)		0	114	78	Regular (一般)	
DiZi (中國笛)		0	118	74	Regular (一般)	
Sheng (笙)		0	116	110	Regular (一般)	
Shakuhachi (尺八)		0	112	78	Regular (一般)	
Bagpipe (風笛)		0	112	110	Regular (一般)	
Recorder (木笛)		0	112	75	Regular (一般)	
Ocarina (陶笛)		0	112	80	Regular (一般)	
Whistle (哨笛)		0	112	79	Regular (一般)	
Choir&Pad (合唱&長音)		GospelVoices (福音人聲)	0	116	53	Live! (現場)
		Humming (哼唱聲)	0	118	53	Live! (現場)
		HahChoir (合唱哈聲)	0	114	53	Regular (一般)
		SweetHeaven (甜美空靈)	0	118	89	Regular (一般)
		DreamHeaven (夢幻空靈)	0	121	89	Regular (一般)
		Mmh (嗯聲)	0	117	53	Live! (現場)
	GothicVox (哥德式人聲)	0	113	54	Regular (一般)	
	BellHeaven (鐘聲空靈)	0	119	89	Regular (一般)	
	PanHeaven (左右相位空靈)	0	120	89	Regular (一般)	
	ProHeaven (專業空靈)	0	122	89	Regular (一般)	
	CrossPhase (交叉淡化相位效果)	104	1	102	Regular (一般)	
	GalaxyPad (銀河長音)	104	3	89	Regular (一般)	
	NightMotion (夜晚運動)	104	4	89	Regular (一般)	
	MorningDew (晨露)	104	0	95	Regular (一般)	

類別	音色名稱	音色編號			音色類型
		MSB	LSB	PC# (1-128)	
Choir&Pad (合唱&長音)	Aerosphere (大氣)	104	1	95	Regular (一般)
	NewAtmosphere (新氣氛)	104	4	90	Regular (一般)
	VPSoft (VP 柔和)	104	0	90	Regular (一般)
	HotSwell (激烈增強)	104	2	96	Regular (一般)
	DarkFatSaw (深沉渾厚鋸齒波)	104	2	90	Regular (一般)
	VaporPad (蒸氣長音)	104	1	90	Regular (一般)
	SpaceRider (太空騎士)	104	1	96	Regular (一般)
	PearlsPad (珍珠長音)	104	2	89	Regular (一般)
	BreathPad (呼吸長音)	104	0	92	Regular (一般)
	NobleMan (貴族)	104	1	89	Regular (一般)
	DouxFlange (甜美迴旋長音)	104	3	96	Regular (一般)
	LightPad (輕盈長音)	104	2	52	Regular (一般)
	ButterStrings (滑順絃樂)	104	2	51	Regular (一般)
	MediumTunePad (中音長音)	104	0	51	Regular (一般)
	NylonPad (尼龍絃長音)	104	0	100	Regular (一般)
	DarkLight (暗光)	104	3	90	Regular (一般)
	AnaDayz (類比白日)	104	3	52	Regular (一般)
	BrightPadTrance (明亮長音迷幻)	104	4	91	Regular (一般)
	OctaveStrings (八度音絃樂)	104	4	51	Regular (一般)
	ChillinChords (恐怖和絃)	104	6	52	Regular (一般)
	BrightPopPad (明亮流行長音)	104	3	51	Regular (一般)
	PremiumPad (優質長音)	104	0	52	Regular (一般)
	SoftEnsemble (柔和長音合奏)	104	1	51	Regular (一般)
	80sPad (80年代長音)	104	1	52	Regular (一般)
	BrightPadClassic (明亮長音經典)	104	3	91	Regular (一般)
	AmbientPad (氛圍長音)	104	0	89	Regular (一般)
	BrightFatSaw (明亮渾厚鋸齒波)	104	5	91	Regular (一般)
	Trance MW (迷幻中波)	104	0	96	Regular (一般)
	EarlyDigital (早期數位)	104	0	94	Regular (一般)
	Bellsphere (鐘聲層)	104	5	89	Regular (一般)
	SixthSense (第六感)	104	2	102	Regular (一般)
	PercPad (打擊長音)	104	0	102	Regular (一般)
	SuperDarkPad (超級深沉長音)	0	119	90	Regular (一般)
	AnalogPad (類比長音)	0	120	90	Regular (一般)
	DarkAngelPad (暗黑天使長音)	0	121	90	Regular (一般)
	LitePad (輕柔長音)	0	122	90	Regular (一般)
	PopPad (流行長音)	0	112	91	Regular (一般)
	GloriousPhase (燦爛相位效果)	0	114	91	Regular (一般)
	AnalogSwell (類比增強)	0	119	96	Regular (一般)
	Skydiver (高空跳傘)	0	112	102	Regular (一般)
	HipaStrings (高通絃樂)	0	114	96	Regular (一般)
	BrightSawPad (明亮鋸齒波長音)	0	113	91	Regular (一般)
	BigOctavePad (大八度長音)	0	115	91	Regular (一般)
	GoldenAge (黃金年代)	0	115	89	Regular (一般)
	Solaris (索拉力星)	0	114	95	Regular (一般)
	Insomnia (失眠)	0	113	95	Regular (一般)
	Mediterrain (地中海)	0	114	100	Regular (一般)
OberSweep (上聲部掃掠)	0	115	96	Regular (一般)	
TimeTravel (時空旅行)	0	116	89	Regular (一般)	
Bubblespace (泡泡空間)	0	113	102	Regular (一般)	
MagicBell (魔法鐘聲)	8	32	121	S.Art! (超清晰)	
MellowPad (圓潤長音)	0	117	96	Regular (一般)	
NeoWarmPad (新溫暖長音)	0	115	90	Regular (一般)	
CyberPad (電子長音)	0	113	100	Regular (一般)	
BrightOber (明亮上聲部)	0	113	96	Regular (一般)	
DarkPad (深沉長音)	0	118	96	Regular (一般)	
Synth (合成器)	ClubLead (夜店主奏)	104	3	63	Regular (一般)
	HandsUp! (雙手伸起來!)	104	21	91	Regular (一般)
	Gemini (雙子座)	104	20	91	Regular (一般)
	PunchyChordz (重擊和絃)	104	24	91	Regular (一般)
	Skyline (天際線)	0	115	85	Regular (一般)
	Oxygen (氧氣)	0	122	82	Regular (一般)
	Matrix (矩陣)	0	123	82	Regular (一般)
	WireLead (金屬線主奏)	0	120	82	Regular (一般)
	SoftR&B (柔和節奏藍調)	0	119	81	Regular (一般)
	EarlyLead (早期主奏)	0	118	82	Regular (一般)
	LektroCodes (電子密碼)	104	2	85	Regular (一般)
	SoftSquare (柔和方波)	104	5	81	Regular (一般)
	WildPWM (狂野脈寬調變)	104	4	81	Regular (一般)
DetunedVintage (失諧復古)	104	1	85	Regular (一般)	
PWMLoad (脈寬調變主奏)	104	1	82	Regular (一般)	
SimpleComp (簡易壓縮)	104	12	82	Regular (一般)	
BalladComp (情歌壓縮)	104	6	89	Regular (一般)	
HeavenBell (空靈鐘聲)	104	0	101	Regular (一般)	

PSR-S775

類別	音色名稱	音色編號			音色類型	
		MSB	LSB	PC# (1-128)		
Synth (合成器)	BrightPadBell (明亮長音鐘聲)	104	7	89	Regular (一般)	
	ResonanceComp (共鳴壓縮)	104	4	63	Regular (一般)	
	HPFDance (高通濾波舞曲)	104	0	91	Regular (一般)	
	DetunedSawOctave (失諧鋸齒波)	104	8	82	Regular (一般)	
	DancyHook (舞曲上鉤)	104	9	82	Regular (一般)	
	TrancePerc (迷幻打擊)	104	5	82	Regular (一般)	
	Chordmaster (和絃大師)	104	13	82	Regular (一般)	
	DigitalSequence (數位模進)	104	2	88	Regular (一般)	
	AnalogSeq (類比模進)	104	3	88	Regular (一般)	
	TranceSeq1 (迷幻模進 1)	104	4	88	Regular (一般)	
	TranceSeq2 (迷幻模進 2)	104	5	88	Regular (一般)	
	TranceSeq3 (迷幻編曲機2)	104	1	91	Regular (一般)	
	FaatComp (渾厚壓縮)	104	4	52	Regular (一般)	
	FatSawHook (渾厚鋸齒波上鉤)	104	7	52	Regular (一般)	
	DanceChords (舞曲和絃)	104	5	52	Regular (一般)	
	DanceHook (舞曲上鉤)	0	112	87	Regular (一般)	
	OctaveHook (八度音上鉤)	0	113	87	Regular (一般)	
	PunchyHook (重擊上鉤)	0	127	82	Regular (一般)	
	HipaLead (高通主奏)	0	118	85	Regular (一般)	
	CryingLead (哭泣主奏)	0	114	88	Regular (一般)	
	MouthLead (開口主奏)	104	0	82	Regular (一般)	
	PunchLead (捶打主奏)	104	7	82	Regular (一般)	
	PercSeqFS (打擊模進頻移)	104	6	88	Regular (一般)	
	PercSeqFM1 (打擊模進調頻1)	104	7	88	Regular (一般)	
	PercSeqFM2 (打擊模進調頻2)	104	8	88	Regular (一般)	
	PercSeqSaw (打擊模進鋸齒波)	104	11	82	Regular (一般)	
	PercSeqHipa (打擊模進高通)	104	9	88	Regular (一般)	
	SynthSticks (合成鼓棒)	104	0	107	Regular (一般)	
	SazFeeze (SazFeeze)	104	0	98	Regular (一般)	
	EasternAir (東方歌調)	104	1	98	Regular (一般)	
	Xtune (X調)	104	1	88	Regular (一般)	
	PitchFall (音高偏低)	104	0	104	Regular (一般)	
	RSSawLead1 (RS 鋸齒波主奏 1)	0	104	82	Regular (一般)	
	RSSawLead2 (RS 鋸齒波主奏 2)	0	106	82	Regular (一般)	
	RS TechSaw (RS 科技鋸齒波)	0	108	82	Regular (一般)	
	RSDualSaw (RS 雙鋸齒波)	0	109	82	Regular (一般)	
	RSWarmPad (RS 溫暖長音)	0	113	92	Regular (一般)	
	RSRampLead (RS 坡形主奏)	0	107	82	Regular (一般)	
	RSDistortionLead (RS 失真主奏)	0	114	84	Regular (一般)	
	RSQuackLead (RS 呱呱主奏)	0	119	85	Regular (一般)	
	RSSynthPad (RS 合成長音)	0	123	90	Regular (一般)	
	RSNoisePad (RS 噪音長音)	0	124	90	Regular (一般)	
	RSAnalogPad (RS 類比長音)	0	126	90	Regular (一般)	
	RSDualSquare (RS 雙方波)	0	127	81	Regular (一般)	
	RSTeknoMan (RS 科技人)	0	125	90	Regular (一般)	
	RSShortResonance (RS 短共鳴)	0	116	91	Regular (一般)	
	RSSync1 (RS 同步 1)	0	105	82	Regular (一般)	
	RSSync2 (RS 同步 2)	0	119	88	Regular (一般)	
	BriteDecay (明亮頹廢)	104	5	85	Regular (一般)	
	PWMPercussion (脈寬調變打擊)	104	6	82	Regular (一般)	
	VinalogSaw (復古鋸齒波)	104	3	82	Regular (一般)	
	Noise (噪音)	0	120	123	Regular (一般)	
	Per- cussion (打擊樂)	Vibraphone (顫音琴)	0	112	12	Regular (一般)
		JazzVibes (爵士顫音琴)	0	113	12	Regular (一般)
		Vibes&Flutes (顫音琴 & 長笛)	0	114	12	Regular (一般)
		Marimba (馬林巴木琴)	0	112	13	Regular (一般)
		Xylophone (木琴)	0	112	14	Regular (一般)
		Vibes&JazzGuitar (顫音琴 & 爵士吉他)	8	33	12	S.Art! (超清晰)
		Celesta (鋼片琴)	0	112	9	Regular (一般)
		Glockenspiel (鐘琴)	0	112	10	Regular (一般)
		SteelDrums (鋼鼓)	0	112	115	Regular (一般)
		TubularBells (管鐘)	0	112	15	Regular (一般)
		Kalimba (卡林巴琴)	0	112	109	Regular (一般)
		Dulcimer (揚琴)	0	112	16	Regular (一般)
		Timpani (定音鼓)	0	112	48	Regular (一般)
		StackBell (排鐘)	104	8	89	Regular (一般)
		NiceBell (尼斯鐘聲)	104	9	89	Regular (一般)
		MusicBox (音樂盒)	0	112	11	Regular (一般)
		DrumKit (鼓組)	RealDrums (真實鼓組)	127	0	92
HouseKit (浩室鼓組)			127	0	61	Drums (鼓組)
AcousticKit (原聲鼓組)			127	0	90	LiveDrums (現場鼓組)
RockKit (搖滾套組)			127	0	91	LiveDrums (現場鼓組)
SymphonyKit (交響樂鼓組)	127		0	49	LiveDrums (現場鼓組)	
BassDrumKit (低音域鼓組)	126	0	21	SFX (特效)		

類別	音色名稱	音色編號			音色類型
		MSB	LSB	PC# (1-128)	
Drum Kit (鼓組)	ReverseBDKit (迴音 BD 套組)	126	0	22	SFX (特效)
	PowerKit1 (強勁鼓組1)	127	0	88	LiveDrums (現場鼓組)
	PowerKit2 (強勁鼓組2)	127	0	89	LiveDrums (現場鼓組)
	BrushKit (鼓刷套組)	127	0	41	LiveDrums (現場鼓組)
	AnalogT8Kit (類比 T8 套組)	127	0	59	Drums (鼓組)
	AnalogT9Kit (類比 T8 鼓組)	127	0	60	Drums (鼓組)
	BreakKit (霹靂舞鼓組)	127	0	58	Drums (鼓組)
	HipHopKit (嘻哈鼓組)	127	0	57	Drums (鼓組)
	DanceKit (舞曲鼓組)	127	0	28	Drums (鼓組)
	StudioKit (錄音室鼓組)	127	0	87	LiveDrums (現場鼓組)
	HitKit (齊奏鼓組)	127	0	5	Drums (鼓組)
	JazzKit (爵士鼓組)	127	0	33	Drums (鼓組)
	PopLatinKit (流行拉丁鼓組)	126	0	44	LiveSFX (現場特效)
	RoomKit (室內套組)	127	0	9	Drums (鼓組)
	ElectroKit (電子套組)	127	0	25	Drums (鼓組)
	AnalogKit (類比套組)	127	0	26	Drums (鼓組)
	CubanKit (古巴鼓組)	126	0	41	LiveSFX (現場特效)
	TurkishKit (土耳其套組)	126	0	68	LiveSFX (現場特效)
	ArabicKit1 (阿拉伯套組 1)	126	0	37	SFX (特效)
	ArabicMixKit (阿拉伯套組 1)	126	0	65	SFX (特效)
	IndianKit (印度鼓組)	126	0	115	SFX (特效)
Organ Flutes (管風琴 風管)	ChineseKit (中華套組)	126	0	125	SFX (特效)
	ChineseMixKit (中華混音套組)	127	0	128	SFX (特效)
	SFX Kit1 (特效套組 1)	126	0	1	SFX (特效)
	SFX Kit2 (特效套組 2)	126	0	2	SFX (特效)
	NoisesKit (噪音套組)	126	0	9	SFX (特效)
	OrganFlutes (管風琴風管)	10	0	9	OrganFlutes (管風琴風管)
	USDSmile (USD 微笑)	10	1	9	OrganFlutes (管風琴風管)
	ReggaeBars (雷鬼音柱)	10	2	9	OrganFlutes (管風琴風管)
	WarmTheatre (溫暖劇院)	10	3	9	OrganFlutes (管風琴風管)
	OrganPops (管風琴流行)	10	4	9	OrganFlutes (管風琴風管)
	RockOrgan (搖滾管風琴)	10	5	9	OrganFlutes (管風琴風管)
	SoulPercussion (靈魂打擊樂)	10	6	9	OrganFlutes (管風琴風管)
	GospelTruth (福音真理)	10	7	9	OrganFlutes (管風琴風管)
	PadOrgan (長音管風琴)	10	8	9	OrganFlutes (管風琴風管)
FullOrgan (全管風琴)	10	9	9	OrganFlutes (管風琴風管)	
StringBars (絃樂音柱)	10	0	10	OrganFlutes (管風琴風管)	
LatinSpin (拉丁旋轉)	10	1	10	OrganFlutes (管風琴風管)	
ShadyBars (陰暗音柱)	10	2	10	OrganFlutes (管風琴風管)	
FunkOrgan (放克管風琴)	10	3	10	OrganFlutes (管風琴風管)	
BalladOrgan (情歌管風琴)	10	4	10	OrganFlutes (管風琴風管)	
RichBars (豐富音柱)	10	5	10	OrganFlutes (管風琴風管)	
TrumpetBars (小號音柱)	10	6	10	OrganFlutes (管風琴風管)	
SoulBars (靈魂音柱)	10	7	10	OrganFlutes (管風琴風管)	
ClariBars (單簧管音柱)	10	8	10	OrganFlutes (管風琴風管)	
JazzSquabble (爵士嘈雜段)	10	9	10	OrganFlutes (管風琴風管)	

PSR-S775 (類別：經典傳承)

子類別	音色名稱	音色編號			音色類型
		MSB	LSB	PC# (1-128)	
Piano (鋼琴)	MIDIGrand (MIDI 平台鋼琴)	0	112	3	Regular (一般)
	BalladStack (情歌疊音)	0	114	3	Regular (一般)
	Harpichord (大鍵琴)	0	112	7	Live! (現場)
E.Piano (電鋼琴)	ChorusBell (合奏鐘聲)	0	120	6	Regular (一般)
	FunkEP (放克電鋼琴)	0	112	5	Regular (一般)
	HyperTines (超級尖音電鋼琴)	0	113	6	Regular (一般)
	JazzChorus (爵士合奏)	0	118	6	Regular (一般)
	ModernEP (現代電鋼琴)	0	115	6	Regular (一般)
	NewTines (新尖音電鋼琴)	0	116	6	Regular (一般)
	PhaseEP (相位效果電鋼琴)	0	120	5	Regular (一般)
	DXModern (DX 現代)	0	112	6	Regular (一般)
	PolarisEP (北極星電鋼琴)	0	115	5	Regular (一般)
	SuperDX (超級DX)	0	117	6	Regular (一般)
	VenusEP (維納斯電鋼琴)	0	114	6	Regular (一般)
	StereoClavi (立體聲古鋼琴)	0	114	8	Regular (一般)
	Kinura8' (Kinura 8')	0	123	17	Regular (一般)
	ReedOrgan (簧風琴)	0	112	21	Regular (一般)
	Tibia16'&4'Acomp (笛管 16'&4' 伴奏)	0	114	17	Regular (一般)
	Tibia8'Acomp (笛管 8' 伴奏)	0	122	18	Regular (一般)
	Tibia8'&4'Acomp (笛管 8'&4' 伴奏)	0	122	17	Regular (一般)
TibiaFullAcomp (笛管全部)	0	114	18	Regular (一般)	
Trumpet16'&8' (小號 16'&8')	0	124	18	Regular (一般)	
Trumpet8' (小號 8')	0	124	17	Regular (一般)	
Vox8'Acomp (人聲 8' 伴奏)	0	123	18	Regular (一般)	
Vox&TibiaAcomp (人聲 & 笛管伴奏)	0	125	17	Regular (一般)	
BrightDrawbar (明亮音栓)	0	116	17	Regular (一般)	
ClickOrgan (短促管風琴)	0	112	18	Regular (一般)	
DanceOrgan (舞曲管風琴)	0	113	18	Regular (一般)	
DrawbarOrgan1 (音栓管風琴1)	0	120	18	Regular (一般)	
DrawbarOrgan2 (音栓管風琴2)	0	115	17	Regular (一般)	
ElectricOrgan (電管風琴)	0	118	18	Regular (一般)	
FullRocker2 (搖滾管風琴)	104	3	19	Cool! (超酷)	
GospelOrgan (福音管風琴)	0	119	17	Regular (一般)	
JazzOrgan1 (爵士管風琴1)	0	112	17	Regular (一般)	
JazzOrgan2 (爵士管風琴2)	0	113	17	Regular (一般)	
JazzOrgan3 (爵士管風琴3)	0	120	17	Regular (一般)	
PercOrgan (打擊管風琴)	0	119	18	Regular (一般)	
PurpleOrgan (紫色管風琴)	0	114	19	Regular (一般)	
RockOrgan1 (搖滾管風琴1)	0	112	19	Regular (一般)	
RockOrgan2 (搖滾管風琴2)	0	119	19	Regular (一般)	
RockOrgan3 (搖滾管風琴3)	0	113	19	Regular (一般)	
RotaryDrive (旋轉驅動)	0	116	19	Regular (一般)	
RotarySwitch (旋轉切換管風琴)	0	110	18	Cool! (超酷)	
80sOrgan (60年代管風琴)	0	116	18	Regular (一般)	
ClassicJazz (經典爵士)	0	126	17	OrganFlutes (管風琴風管)	
Guitar (吉他)	DynamicNylon (動態尼龍絃吉)	0	116	25	Live! (現場)
	SlideNylon (滑音尼龍絃)	0	117	25	Live! (現場)
	DynamicSteel (動態鋼絃吉)	0	116	26	Live! (現場)
	SlideSteel (滑音鋼絃)	0	118	26	Live! (現場)
	18StringGuitar (18絃吉)	0	119	26	Regular (一般)
	CampfireGuitar (營火吉)	0	115	26	Regular (一般)
	FolkGuitar (民謠吉)	0	112	26	Regular (一般)
	JazzGuitar (爵士吉)	0	115	27	Cool! (超酷)
	JazzSoloGuitar (爵士獨奏吉)	0	116	27	Cool! (超酷)
	DXJazzGuitar (DX 爵士吉)	0	117	27	Regular (一般)
	OctaveGuitar (八度音吉)	0	113	27	Regular (一般)
	70sSolidGuitar (70年代實心吉)	8	38	4	S.Art! (超清晰)
	CleanElectric (清音電吉)	8	35	4	S.Art! (超清晰)
	WarmElectric (溫暖電吉)	8	32	4	S.Art! (超清晰)
	70sSolidGuitar (70年代實心吉)	104	1	28	Cool! (超酷)
	BalladSolid (情歌實心)	0	109	28	Cool! (超酷)
	ChorusSolid (合奏實心吉)	0	107	28	Cool! (超酷)
	CleanGuitar (清音吉)	0	112	28	Cool! (超酷)
	CleanSolid (清音實心吉)	104	3	28	Cool! (超酷)
	ElectricGuitar (電吉)	0	114	29	Cool! (超酷)
	FunkGuitar (放克吉)	0	116	29	Cool! (超酷)
	SlapSolid (擊絃實心吉)	0	108	28	Cool! (超酷)
	SlideClean (滑絃清音吉)	0	117	29	Cool! (超酷)
	SlideSolid (滑絃實心吉)	0	110	28	Cool! (超酷)
	TremoloSolid (顫音實心吉)	0	111	28	Cool! (超酷)
	WarmSolid (溫暖實心吉)	104	2	28	Cool! (超酷)
	60sCleanGuitar (60年代清音吉)	0	117	28	Regular (一般)
	BrightClean (明亮清音)	0	116	28	Regular (一般)
	ChorusGuitar (合奏吉)	0	124	28	Regular (一般)

子類別	音色名稱	音色編號			音色類型		
		MSB	LSB	PC# (1-128)			
Guitar (吉他)	DeepChorus (深沉合奏)	0	114	28	Regular (一般)		
	Electric12String (12絃電吉)	0	119	28	Regular (一般)		
	FunkGuitar (放克吉)	0	113	29	Regular (一般)		
	MutedGuitar (悶音吉)	0	112	29	Regular (一般)		
	SolidChord (實心和絃)	0	121	28	Regular (一般)		
	SolidGuitar (實心吉)	0	118	28	Regular (一般)		
	TremoloGuitar (顫音吉)	0	113	28	Regular (一般)		
	VintageMuteEcho (復古悶音回聲)	0	115	29	Regular (一般)		
	VintageOpen (復古開放絃)	0	123	28	Regular (一般)		
	VintageStrum (復古撥絃吉)	0	126	28	Regular (一般)		
	VintageTrem (復古顫音吉)	0	120	28	Regular (一般)		
	WahGuitar (哇音電吉)	0	122	28	Regular (一般)		
	BluesGuitar (藍調吉)	0	117	30	Cool! (超酷)		
	CrunchGuitar (破音吉)	0	113	31	Regular (一般)		
	DistortionGuitar (失真吉)	0	112	31	Regular (一般)		
	Feedbacker (回授電吉)	8	33	5	S.Art! (超清晰)		
	FeedbackGuitar (回授吉)	0	113	30	Regular (一般)		
	GuitarHero (吉他英雄)	104	0	31	Cool! (超酷)		
	HeavyRock (重搖滾)	8	32	5	S.Art! (超清晰)		
	HeavyRock (重搖滾)	104	1	31	Cool! (超酷)		
	HeavyStack (厚重吉)	0	114	31	Regular (一般)		
	MetalMaster (金屬大師)	0	120	31	Regular (一般)		
	PowerChord (強勁和絃)	0	117	31	Regular (一般)		
	PowerLead (強勁主奏吉)	0	115	31	Cool! (超酷)		
	VoodooLead (巫毒藍調主奏吉)	0	116	31	Regular (一般)		
	HalfDrive (半驅動)	104	0	30	Cool! (超酷)		
	LeadGuitar (主奏吉)	0	114	30	Regular (一般)		
	OverdriveGuitar (超載電吉)	0	112	30	Regular (一般)		
	RockGuitar (搖滾吉)	0	116	30	Regular (一般)		
	SmoothLead (悅耳主奏吉)	0	119	27	Regular (一般)		
	VintageAmp (復古音箱)	0	115	30	Regular (一般)		
	VintageLead (復古主奏)	0	125	28	Cool! (超酷)		
	PedalSteel (踏板鋼絃吉)	0	115	28	Regular (一般)		
	Bass (貝斯)	80sSynthBass (80年代合成貝斯)	0	115	40	Regular (一般)	
		AnalogBass (類比貝斯)	0	112	40	Regular (一般)	
		ClickBass (短促貝斯)	0	115	39	Regular (一般)	
		DrySynthBass (乾音合成貝斯)	0	116	40	Regular (一般)	
		DXFunkBass (DX 放克貝斯)	0	113	38	Regular (一般)	
		HiQBass (高頻貝斯)	0	113	39	Regular (一般)	
		PunchyBass (重擊貝斯)	0	117	39	Regular (一般)	
		Accor-dion (手風琴)	Accordion (手風琴)	0	116	22	Regular (一般)
			BallroomAcc (舞廳手風琴)	0	112	24	Regular (一般)
			MusetteAccordion (風笛舞手風琴)	0	112	22	Regular (一般)
			SmallAccordion (小手風琴)	0	115	22	Regular (一般)
	SoftAccordion (柔和手風琴)		0	114	22	Regular (一般)	
	TuttiAccordion (手風琴齊奏)		0	113	22	Regular (一般)	
	Strings (絃樂)		BowStrings (拉奏絃樂)	0	116	49	Regular (一般)
			ConcertoStrings (協奏曲絃樂)	0	115	49	Regular (一般)
			Marcato (強音絃樂)	0	115	50	Regular (一般)
Orchestra (管絃樂團)			0	116	50	Live! (現場)	
OrchStrings (管絃樂團絃樂)		0	113	49	Regular (一般)		
Pizzicato (撥奏)		0	112	46	Regular (一般)		
SlowStrings (慢起音絃樂)		0	113	50	Regular (一般)		
StringFalls (絃樂減弱)		0	121	49	Live! (現場)		
StringQuartet (絃樂四重奏)		0	114	50	Regular (一般)		
Strings (絃樂)		0	112	49	Regular (一般)		
Symphonic (交響)		0	114	49	Regular (一般)		
TremoloStrings (顫音絃樂)		0	112	45	Regular (一般)		
Orchestra&Flute (管絃樂&長笛)		0	119	50	Regular (一般)		
Orchestra&Horns (管絃樂團&法國號)		0	118	50	Regular (一般)		
Orchestra&Oboe (管絃樂團&雙簧管)		0	121	50	Regular (一般)		
Harp (豎琴)		0	112	47	Regular (一般)		
Sitar3 (西塔琴 3)		0	112	105	Regular (一般)		
AnalogStrings (類比絃樂)		0	112	52	Regular (一般)		
Brass (銅管)		JazzTrumpet (爵士小號)	0	116	57	Regular (一般)	
		SoloTrumpet (獨奏小號)	0	112	57	Regular (一般)	
		MutedTrumpet (悶音小號)	0	112	60	Regular (一般)	
		FlugelHorn (柔音號)	0	113	57	Regular (一般)	
		MellowTrombone (圓潤長號)	0	114	58	Regular (一般)	
	SmoothTrombone (悅耳長號)	0	118	58	Regular (一般)		
	SoftTrombone (柔和長號)	0	115	58	Regular (一般)		
	SoloTrombone (獨奏長號)	0	112	58	Regular (一般)		
	Trombone (長號)	0	116	58	Regular (一般)		
	Tuba2 (低音號 2)	0	112	59	Regular (一般)		

PSR-S775 (類別：經典傳承)

子類別	音色名稱	音色編號			音色類型	
		MSB	LSB	PC# (1-128)		
Brass (銅管)	BigBandBrass (爵士大樂團銅管)	0	113	62	Regular (一般)	
	BigBrass (大型銅管)	0	121	62	Regular (一般)	
	BrassCombo (銅管小樂隊)	0	115	67	Regular (一般)	
	BrassHit (銅管齊奏)	0	126	62	Regular (一般)	
	BrassSection (銅管分部)	0	112	62	Regular (一般)	
	BreathBrass (呼吸銅管)	0	116	61	Regular (一般)	
	BrightBrass (明亮銅管)	0	120	62	Regular (一般)	
	FullHorns (飽滿法國號)	0	114	62	Regular (一般)	
	HighBrass (高音銅管)	0	115	62	Regular (一般)	
	MellowBrass (圓潤銅管)	0	116	62	Regular (一般)	
	NaturalBrass (天然銅管)	0	124	62	Regular (一般)	
	Sforzando (突強)	0	125	62	Regular (一般)	
	SmallBrass (小型銅管)	0	117	62	Regular (一般)	
	SoftBrass (柔和銅管)	0	123	62	Regular (一般)	
	TrumpetEns (小號合奏)	0	122	62	Regular (一般)	
	MellowHorns (圓潤法國號)	0	119	62	Regular (一般)	
	TromboneSection (長號聲部)	0	113	58	Regular (一般)	
	HybridComp (混合壓縮)	0	119	63	Regular (一般)	
	HybridHorn (混合法國號)	0	113	61	Regular (一般)	
	HybridPad (混合長音)	0	114	61	Regular (一般)	
	PopBrass (流行銅管)	0	118	62	Regular (一般)	
	SynthBrass (合成銅管)	0	112	63	Regular (一般)	
	Woodwind (木管)	SopranoSax (高音薩克斯風)	0	112	65	Regular (一般)
		AltoSax (中音薩克斯風)	0	112	66	Regular (一般)
		GrowlSax (咆哮薩克斯風)	0	118	67	Regular (一般)
		Saxophone (薩克斯風)	104	0	67	Sweet! (甜美)
		TenorSax (次中音薩克斯風)	0	112	67	Regular (一般)
		SaxStack (薩克斯風堆疊)	0	124	67	Regular (一般)
		SaxyMood (薩克斯風情調)	0	120	67	Regular (一般)
		Flute (長笛)	0	112	74	Regular (一般)
		Oboe (雙簧管)	0	112	69	Regular (一般)
		Clarinet (單簧管)	0	112	72	Regular (一般)
		Bassoon (低音管)	0	112	71	Regular (一般)
		WoodwindsEns (管樂團)	0	113	67	Regular (一般)
		ChiffPanFlute (吸氣音排笛)	0	113	74	Regular (一般)
		EthnicFlute (民族長笛)	0	112	76	Regular (一般)
Choir & Pad (合唱&長音)		AirChoir (悠揚合唱)	0	112	55	Regular (一般)
		Choir (合唱)	0	112	53	Regular (一般)
		UuhChoir (嗚聲合唱)	0	115	53	Regular (一般)
		Voices (人聲)	0	113	55	Regular (一般)
		VoxHumana (人聲合唱)	0	112	54	Regular (一般)
		AngelVibes (天使共鳴)	0	114	99	Regular (一般)
		Area51 (51區)	0	112	90	Regular (一般)
	Atmosphere (氣氛)	0	112	100	Regular (一般)	
	DarkMoon (暗月)	0	113	90	Regular (一般)	
	DigitalPad (數位鋸齒波)	0	115	94	Regular (一般)	
	Disclosure (揭露)	0	116	90	Regular (一般)	
	Dunes (沙丘)	0	114	90	Regular (一般)	
	DXPad (DX長音)	0	112	93	Regular (一般)	
	Equinox (秋分)	0	112	95	Regular (一般)	
	EveningStars (晚星)	0	117	102	Regular (一般)	
	Fantasia (幻想)	0	112	89	Regular (一般)	
	FarEast (遠東)	0	112	98	Regular (一般)	
	GlassPad (玻璃長音)	0	114	94	Regular (一般)	
	HahPad (哈聲長音)	0	116	95	Regular (一般)	
	Ionosphere (電離層)	0	115	95	Regular (一般)	
	Messenger (信使)	0	116	96	Regular (一般)	
	Millennium (千禧年)	0	117	89	Regular (一般)	
	Mystery (神秘)	0	113	98	Regular (一般)	
	PsychoPad (瘋狂長音)	0	118	102	Regular (一般)	
	S&HGroove (S&H律動)	0	115	102	Regular (一般)	
	Sirius (天狼星)	0	114	102	Regular (一般)	
	Stargate (星際奇兵)	0	114	89	Regular (一般)	
	Sunbeam (太陽光)	0	123	89	Regular (一般)	
	Symbiont (共生體)	0	113	89	Regular (一般)	
	VelocityAshrami (力度)	0	116	102	Regular (一般)	
	Wave2001 (波浪 2001)	0	112	96	Regular (一般)	
	XenonPad (氙長音)	0	112	92	Regular (一般)	
	Synth (合成器)	Adrenaline (快感夾纏)	0	113	85	Regular (一般)
AeroLead (空氣主奏)		0	112	84	Regular (一般)	
Analogon (類比)		0	115	82	Regular (一般)	
Attack (起音)		104	4	82	Regular (一般)	
AttackSaw (起音鋸齒波)		0	126	82	Regular (一般)	
BigLead (大主奏)	0	113	82	Regular (一般)		

子類別	音色名稱	音色編號			音色類型
		MSB	LSB	PC# (1-128)	
Synth (合成器)	BigTune (大曲)	0	118	90	Regular (一般)
	Blast (爆裂)	0	114	82	Regular (一般)
	BleepLead (短促響亮主奏)	104	0	85	Regular (一般)
	BrassHit (銅管齊奏)	0	113	56	Regular (一般)
	BrassyLead (銅管風主奏)	104	5	63	Regular (一般)
	BrightMini (明亮迷你)	0	125	81	Regular (一般)
	ChorusSawLead (合奏鋸齒波主奏)	104	10	82	Regular (一般)
	CrystalEyes (清澈眼眸)	0	125	89	Regular (一般)
	Fargo (法哥)	0	119	82	Regular (一般)
	FireWire (火線)	0	116	82	Regular (一般)
	FlangeFilter (迴旋濾波)	104	2	82	Regular (一般)
	FunkLead (放克主奏)	0	121	82	Regular (一般)
	FusionLead (融合主奏)	104	15	82	Regular (一般)
	HiBias (海拜爾)	0	116	81	Regular (一般)
	HipLead (嘻主奏)	0	113	81	Regular (一般)
	HopLead (哈主奏)	0	117	81	Regular (一般)
	Impact (衝擊)	0	113	88	Regular (一般)
	LFOPad (LFO長音)	0	104	102	Regular (一般)
	LFOSync1 (LFO合成 1)	0	108	102	Regular (一般)
	LFOSync2 (LFO合成 2)	0	107	102	Regular (一般)
	LFOSync3 (LFO合成 3)	0	109	102	Regular (一般)
	LFOSync4 (LFO合成 4)	0	106	102	Regular (一般)
	LFOSync5 (LFO合成 5)	0	105	102	Regular (一般)
	MelodyMaker (旋律製造)	0	117	90	Regular (一般)
	MiniLead (迷你主奏)	0	114	81	Regular (一般)
	Nomad (游牧)	104	1	105	Regular (一般)
	OrbitSine (軌道正弦波)	0	126	81	Regular (一般)
	Padbells (長音主奏)	0	126	89	Regular (一般)
	PanLead (左右相位主義)	0	122	81	Regular (一般)
	Paraglide (飛行傘)	0	114	85	Regular (一般)
	PercSquare (打擊方波)	0	123	81	Regular (一般)
	PopLead (流行主奏)	0	120	81	Regular (一般)
	Portatone (電子琴)	0	112	85	Regular (一般)
	ProLead (專業主奏)	0	113	84	Regular (一般)
	ResonantClavi (共鳴古鋼琴)	104	2	91	Regular (一般)
	RoboLead (機器人主奏)	0	124	82	Regular (一般)
	SawLead (鋸齒波主奏)	0	112	82	Regular (一般)
	SoftMini (柔和迷你)	0	124	81	Regular (一般)
	SoftSaw (柔和鋸齒波)	104	16	82	Regular (一般)
	SquareLead (方波主奏)	0	112	81	Regular (一般)
	Stardust (星塵)	0	112	99	Regular (一般)
	StringBells (絃樂鐘聲)	0	124	89	Regular (一般)
	SubLead (超低音主奏)	104	0	81	Regular (一般)
	SunBell (太陽鐘)	0	113	99	Regular (一般)
	TalkModLead (語音調變主奏)	104	0	88	Regular (一般)
	TechGlide (電子滑翔)	104	14	82	Regular (一般)
	TechLead (電子主奏)	0	117	85	Regular (一般)
TekKline (電子線狀)	0	116	85	Regular (一般)	
TinyLead (小主奏)	0	118	81	Regular (一般)	
TranceLead (迷幻主奏)	0	121	81	Regular (一般)	
TrumpetSaw (小號鋸齒波)	0	125	82	Regular (一般)	
UnderHeim (溫德罕)	0	112	88	Regular (一般)	
VinylLead (黑膠唱片主奏)	0	115	81	Regular (一般)	
Warp (彎曲)	0	117	82	Regular (一般)	
Drum Kit (鼓組)	StandardKit1 (標準鼓組1)	127	0	1	Live!Drums (現場鼓組)
	StandardKit2 (標準鼓組2)	127	0	2	Live!Drums (現場鼓組)
	RockKit (搖滾套組)	127	0	17	Drums (鼓組)
	ArabicKit2 (阿拉伯套組 1)	126	0	36	SFX (特效)

PSR-S775 (類別: 極佳音色)

子類別	音色名稱	音色編號			音色類型
		MSB	LSB	PC# (1-128)	
Guitar (吉他)	NylonGuitar (尼龍絃吉他)	8	0	1	MegaVoice (極佳音色)
	12StringGuitar (12絃吉他)	8	1	3	MegaVoice (極佳音色)
	HiStringGuitar (高絃電吉他)	8	0	3	MegaVoice (極佳音色)
	SteelGuitar (鋼絃吉他)	8	0	2	MegaVoice (極佳音色)
	CleanGuitar (清音吉他)	8	0	4	MegaVoice (極佳音色)
	SingleCoilGuitar (單線圈吉他)	8	3	4	MegaVoice (極佳音色)
	SolidGuitar1 (實心吉他 1)	8	1	4	MegaVoice (極佳音色)
	SolidGuitar2 (實心吉他 2)	8	2	4	MegaVoice (極佳音色)
	JazzGuitar (爵士吉他)	8	0	7	MegaVoice (極佳音色)
	DistortionGuitar (失真吉他)	8	0	6	MegaVoice (極佳音色)
	OverdriveGuitar (超載電吉他)	8	0	5	MegaVoice (極佳音色)
	Bass (貝斯)	AcousticBass (原聲貝斯)	8	0	17
ElectricBass (電貝斯)		8	0	18	MegaVoice (極佳音色)
PickBass 彈片貝斯		8	0	19	MegaVoice (極佳音色)
VintageFlat (復古扁音)		8	2	18	MegaVoice (極佳音色)
VintagePick (復古彈片)		8	1	19	MegaVoice (極佳音色)
VintageRound (復古圓音)		8	1	18	MegaVoice (極佳音色)
FretlessBass (無琴格貝斯)		8	0	20	MegaVoice (極佳音色)
Strings (絃樂)	LargeStrings (大型絃樂團)	8	0	50	MegaVoice (極佳音色)
	SmallStrings (小型絃樂團)	8	0	49	MegaVoice (極佳音色)
Brass (銅管)	Trumpet (小號)	8	0	65	MegaVoice (極佳音色)
	Brass (銅管)	8	0	57	MegaVoice (極佳音色)
Woodwind (木管樂器)	TenorSax (次中音薩克斯風)	8	0	83	MegaVoice (極佳音色)

PSR-S975/S775 (類別: GM&XG)

子類別	音色名稱	音色編號			音色類型	
		MSB	LS B	PC# (1-128)		
Piano (鋼琴)	GrandPiano (平台鋼琴)	0	0	1	Regular (一般)	
	GrandPiano KSP (平台鋼琴KSP)	0	1	1	Regular (一般)	
	MellowGrandPiano (圓潤平台鋼琴)	0	18	1	Regular (一般)	
	PianoStrings (鋼琴絃樂)	0	40	1	Regular (一般)	
	Dream (夢幻)	0	41	1	Regular (一般)	
	BrightPiano (明亮鋼琴)	0	0	2	Regular (一般)	
	BrightPiano KSP (明亮鋼琴 KSP)	0	1	2	Regular (一般)	
	El.GrandPiano (電子平台鋼琴)	0	0	3	Regular (一般)	
	El.GrandPiano KSP (電子平台鋼琴 KSP)	0	1	3	Regular (一般)	
	DetunedCP80 (失諧 CP80)	0	32	3	Regular (一般)	
	LayeredCP1 (分層CP電鋼琴1)	0	40	3	Regular (一般)	
	LayeredCP2 (分層CP電鋼琴2)	0	41	3	Regular (一般)	
	Honkytonk (酒吧鋼琴)	0	0	4	Regular (一般)	
	Honkytonk KSP (酒吧爵士鋼琴KSP)	0	1	4	Regular (一般)	
	ElectricPiano1 (電鋼琴 1)	0	0	5	Regular (一般)	
	ElectricPiano1 KSP (電鋼琴 1 KSP)	0	1	5	Regular (一般)	
	MellowElectricPiano (圓潤電鋼琴)	0	18	5	Regular (一般)	
	ChorusEP1 (合奏電鋼琴)	0	32	5	Regular (一般)	
	HardElectricPiano (強音電鋼琴)	0	40	5	Regular (一般)	
	VXfadeEl.Piano1 (力度交叉淡化電鋼琴)	0	45	5	Regular (一般)	
	60sElectricPiano1 (60年代電鋼琴1)	0	64	5	Regular (一般)	
	ElectricPiano2 (電鋼琴 2)	0	0	6	Regular (一般)	
	ElectricPiano2 KSP (電鋼琴 2 KSP)	0	1	6	Regular (一般)	
	ChorusEP2 (合奏電鋼琴2)	0	32	6	Regular (一般)	
	DXEPHard (DX 強音電鋼琴)	0	33	6	Regular (一般)	
	DXLegend (DX 傳奇)	0	34	6	Regular (一般)	
	DXPhaseEP (DX 相位效果電鋼琴)	0	40	6	Regular (一般)	
	DX+AnalogEP (DX+類比電鋼琴)	0	41	6	Regular (一般)	
	DXKotoEP (DX 日本箏電鋼琴)	0	42	6	Regular (一般)	
	VXfadeEl.Piano2 (力度交叉淡化鋼琴2)	0	45	6	Regular (一般)	
	Harpsichord (大鍵琴)	0	0	7	Regular (一般)	
	Harpsichord KSP (大鍵琴KSP)	0	1	7	Regular (一般)	
	Harpsichord2 (大鍵琴2)	0	25	7	Regular (一般)	
	Harpsichord3 (大鍵琴3)	0	35	7	Regular (一般)	
	Clavi (古鋼琴)	0	0	8	Regular (一般)	
Clavi KSP (古鋼琴 KSP)	0	1	8	Regular (一般)		
ClaviWah (古鋼琴哇音)	0	27	8	Regular (一般)		
PulseClavi (強勁古鋼琴)	0	64	8	Regular (一般)		
PierceClavi (尖銳古鋼琴)	0	65	8	Regular (一般)		
Chromatic Perc (旋律 打擊)	Celesta (鋼片琴)	0	0	9	Regular (一般)	
	Glockenspiel (鐘琴)	0	0	10	Regular (一般)	
	MusicBox (音樂盒)	0	0	11	Regular (一般)	
	MusicBox2 (音樂盒 2)	0	64	11	Regular (一般)	
	Vibraphone (顫音琴)	0	0	12	Regular (一般)	
	Vibraphone KSP (顫音琴 KSP)	0	1	12	Regular (一般)	
	HardVibes (強音鑼琴)	0	45	12	Regular (一般)	
	Marimba (馬林巴木琴)	0	0	13	Regular (一般)	
	Marimba KSP (馬林巴木琴KSP)	0	1	13	Regular (一般)	
	SineMarimba (正弦波馬林巴木琴)	0	64	13	Regular (一般)	
	Balimba (巴林巴琴)	0	97	13	Regular (一般)	
	LogDrums (木鼓)	0	98	13	Regular (一般)	
	Xylophone (木琴)	0	0	14	Regular (一般)	
	TubularBells (管鐘)	0	0	15	Regular (一般)	
	ChurchBells (教堂鐘聲)	0	96	15	Regular (一般)	
	Carillon (排鐘)	0	97	15	Regular (一般)	
	Dulcimer (揚琴)	0	0	16	Regular (一般)	
	Dulcimer2 (揚琴 2)	0	35	16	Regular (一般)	
	Cimbalom (匈牙利揚琴)	0	96	16	Regular (一般)	
	Santur (桑圖爾琴)	0	97	16	Regular (一般)	
	Organ (管風琴)	DrawbarOrgan (音栓管風琴)	0	0	17	Regular (一般)
		DetunedDrawOrgan (失諧音栓管風琴)	0	32	17	Regular (一般)
60sDrawbarOrgan1 (60年代音栓管風琴1)		0	33	17	Regular (一般)	
60sDrawbarOrgan2 (60年代音栓管風琴2)		0	34	17	Regular (一般)	
70sDrawbarOrgan1 (70年代音栓管風琴1)		0	35	17	Regular (一般)	
DrawbarOrgan2 (音栓管風琴2)		0	36	17	Regular (一般)	
60sDrawbarOrgan3 (60年代音栓管風琴3)		0	37	17	Regular (一般)	
EvenBarOrgan (勻稱音栓管風琴)		0	38	17	Regular (一般)	
16+2*2_3Organ (16+2吋2/3管風琴)		0	40	17	Regular (一般)	
OrganBass (管風琴低音)		0	64	17	Regular (一般)	
70sDrawbarOrgan2 (70年代音栓管風琴2)		0	65	17	Regular (一般)	
CheezyOrgan (庸俗管風琴)		0	66	17	Regular (一般)	
DrawbarOrgan3 (音栓管風琴3)		0	67	17	Regular (一般)	
PercussiveOrgan1 (打擊管風琴 1)		0	0	18	Regular (一般)	
70sPercussiveOrgan1 (70年代打擊管風琴 1)		0	24	18	Regular (一般)	

VoiceList/音色一覽表

子類別	音色名稱	音色編號			音色類型	
		MSB	LSB	PC# (1-128)		
Organ (管風琴)	DetunedPercOrgan (失諧打擊管風琴)	0	32	18	Regular (一般)	
	LightOrgan (輕快管風琴)	0	33	18	Regular (一般)	
	PercussiveOrgan2 (打擊管風琴 2)	0	37	18	Regular (一般)	
	RockOrgan (搖滾管風琴)	0	0	19	Regular (一般)	
	RotaryOrgan (旋轉管風琴)	0	64	19	Regular (一般)	
	SlowRotary (慢速旋轉)	0	65	19	Regular (一般)	
	FastRotary (快速旋轉)	0	66	19	Regular (一般)	
	ChurchOrgan (教會管風琴)	0	0	20	Regular (一般)	
	ChurchOrgan3 (教會管風琴 3)	0	32	20	Regular (一般)	
	ChurchOrgan2 (教會管風琴 2)	0	35	20	Regular (一般)	
	NotreDame (聖母院)	0	40	20	Regular (一般)	
	OrganFlute (管風琴風管)	0	64	20	Regular (一般)	
	TremoloOrganFlute (顫音管風琴風管)	0	65	20	Regular (一般)	
	ReedOrgan (簧風琴)	0	0	21	Regular (一般)	
	PuffOrgan (吹氣管風琴)	0	40	21	Regular (一般)	
	Accordion (手風琴)	0	0	22	Regular (一般)	
	Accordion Italian (義大利手風琴)	0	32	22	Regular (一般)	
	Harmonica (口琴)	0	0	23	Regular (一般)	
	Harmonica2 (口琴 2)	0	32	23	Regular (一般)	
	TangoAccordion (探戈手風琴)	0	0	24	Regular (一般)	
	TangoAccordion2 (手風琴 2)	0	64	24	Regular (一般)	
	Guitar (吉他)	NylonGuitar (尼龍絃吉他)	0	0	25	Regular (一般)
		NylonGuitar2 (尼龍絃吉他 2)	0	16	25	Regular (一般)
		NylonGuitar3 (尼龍絃吉他 3)	0	25	25	Regular (一般)
		VelocityGtHarmo (力度吉他和聲)	0	43	25	Regular (一般)
Ukulele (烏克麗麗)		0	96	25	Regular (一般)	
SteelGuitar (鋼絃吉他)		0	0	26	Regular (一般)	
SteelGuitar2 (鋼絃吉他 2)		0	16	26	Regular (一般)	
12StrGuitar (12 絃吉他)		0	35	26	Regular (一般)	
Nylon&Steel (尼龍絃&鋼絃吉他)		0	40	26	Regular (一般)	
Steel&Body (鋼絃&打琴板聲)		0	41	26	Regular (一般)	
Mandolin (曼陀林)		0	96	26	Regular (一般)	
JazzGuitar (爵士吉他)		0	0	27	Regular (一般)	
MellowGuitar (圓潤吉他)		0	18	27	Regular (一般)	
JazzAmp (爵士音箱)		0	32	27	Regular (一般)	
CleanGuitar (清音吉他)		0	0	28	Regular (一般)	
ChorusGuitar (合奏吉他)		0	32	28	Regular (一般)	
MutedGuitar (悶音吉他)		0	0	29	Regular (一般)	
FunkGuitar1 (放克吉他 1)		0	40	29	Regular (一般)	
MuteSteelGuitar (悶音鋼絃吉他)		0	41	29	Regular (一般)	
FunkGuitar2 (放克吉他 2)		0	43	29	Regular (一般)	
JazzMan (爵士樂手)		0	45	29	Regular (一般)	
Overdriven (超載)		0	0	30	Regular (一般)	
GuitarPinch (吉他和聲)		0	43	30	Regular (一般)	
DistortionGuitar (失真吉他)		0	0	31	Regular (一般)	
FeedbackGuitar (回授吉他)		0	40	31	Regular (一般)	
FeedbackGuitar2 (回授吉他 2)		0	41	31	Regular (一般)	
GuitarHarmonics (吉他和聲)		0	0	32	Regular (一般)	
GuitarFeedback (吉他和聲)		0	65	32	Regular (一般)	
GuitarHarmonics2 (吉他和聲 2)		0	66	32	Regular (一般)	
Bass (貝斯)		AcousticBass (原聲貝斯)	0	0	33	Regular (一般)
		JazzRhythm (爵士節奏貝斯)	0	40	33	Regular (一般)
		VXUprghtBass (VX 直立貝斯)	0	45	33	Regular (一般)
		FingerBass (指彈貝斯)	0	0	34	Regular (一般)
		FingerBassDark (指彈貝斯深沉)	0	18	34	Regular (一般)
		FlangeBass (迴旋貝斯)	0	27	34	Regular (一般)
		Bass&DistortionEG (貝斯&失真電吉他)	0	40	34	Regular (一般)
		FingerSlapBass (指彈擊絃貝斯)	0	43	34	Regular (一般)
		FingerBass2 (指彈貝斯 2)	0	45	34	Regular (一般)
		ModulatedBass (轉調貝斯)	0	65	34	Regular (一般)
		PickBass (彈片貝斯)	0	0	35	Regular (一般)
		MutePickBass (悶音彈片貝斯)	0	28	35	Regular (一般)
		FretlessBass (無琴格貝斯)	0	0	36	Regular (一般)
		FretlessBass2 (無琴格貝斯 2)	0	32	36	Regular (一般)
		FretlessBass3 (無琴格貝斯 3)	0	33	36	Regular (一般)
		FretlessBass4 (無琴格貝斯 4)	0	34	36	Regular (一般)
	SynthFretless (合成器無琴格貝斯)	0	96	36	Regular (一般)	
	SmthFretless (悅耳無琴格貝斯)	0	97	36	Regular (一般)	
	SlapBass1 (擊絃貝斯 1)	0	0	37	Regular (一般)	
	ResonantSlap (共鳴擊絃)	0	27	37	Regular (一般)	
	PunchThumb (拇指彈撥)	0	32	37	Regular (一般)	
	SlapBass2 (擊絃貝斯 2)	0	0	38	Regular (一般)	
	VelocitySwitchSlap (力度切換擊絃)	0	43	38	Regular (一般)	
	SynthBass1 (合成貝斯 1)	0	0	39	Regular (一般)	

子類別	音色名稱	音色編號			音色類型	
		MSB	LSB	PC# (1-128)		
Bass (貝斯)	SynthBass1 Dark (合成貝斯 1深沉)	0	18	39	Regular (一般)	
	FastResonantBass (快速共鳴貝斯)	0	20	39	Regular (一般)	
	AcidBass (迷幻貝斯)	0	24	39	Regular (一般)	
	ClaviBass (古鋼琴貝斯)	0	35	39	Regular (一般)	
	TechnoBass (電子合成貝斯)	0	40	39	Regular (一般)	
	Orbiter (太空船貝斯)	0	64	39	Regular (一般)	
	SquareBass (方波貝斯)	0	65	39	Regular (一般)	
	RubberBass (橡膠貝斯)	0	66	39	Regular (一般)	
	Hammer (打絃貝斯)	0	96	39	Regular (一般)	
	SynthBass2 (合成貝斯 2)	0	0	40	Regular (一般)	
	MellowSynthBass (圓潤合成貝斯)	0	6	40	Regular (一般)	
	SequenceBass (模進貝斯)	0	12	40	Regular (一般)	
	ClickSynthBass (短促合成貝斯)	0	18	40	Regular (一般)	
	SynthBass2 Dark (合成貝斯 2深沉)	0	19	40	Regular (一般)	
	SmoothSynthBass (悅耳合成貝斯)	0	32	40	Regular (一般)	
	ModulrSynthBass (轉調合成貝斯)	0	40	40	Regular (一般)	
	DXBass (DX 貝斯)	0	41	40	Regular (一般)	
	XWireBass (X線貝斯)	0	64	40	Regular (一般)	
	Strings (絃樂)	Violin (小提琴)	0	0	41	Regular (一般)
		SlowAttackViolin (慢起音小提琴)	0	8	41	Regular (一般)
		Viola (中提琴)	0	0	42	Regular (一般)
		Cello (大提琴)	0	0	43	Regular (一般)
		Contrabass (低音大提琴)	0	0	44	Regular (一般)
		TremoloStrings (顫音絃樂)	0	0	45	Regular (一般)
		SlwAtkTremStrings (慢起音顫音絃樂)	0	8	45	Regular (一般)
SuspenseStrings (懸疑絃樂)		0	40	45	Regular (一般)	
PizzicatoStrings (撥奏絃樂)		0	0	46	Regular (一般)	
OrchestralHarp (管絃樂擊琴)		0	0	47	Regular (一般)	
YangQin (揚琴)		0	40	47	Regular (一般)	
Timpani (定音鼓)		0	0	48	Regular (一般)	
Ensemble (合奏)		Strings1 (絃樂 1)	0	0	49	Regular (一般)
		StereoStrings (立體聲絃音)	0	3	49	Regular (一般)
		SlwAttackStrings (慢起音絃樂)	0	8	49	Regular (一般)
		ArcoStrings (絃樂弓奏)	0	24	49	Regular (一般)
		80sStrings (80年代絃樂)	0	35	49	Regular (一般)
		Orchestra (管絃樂團)	0	40	49	Regular (一般)
		Orchestra2 (管絃樂 2)	0	41	49	Regular (一般)
		TremoloOrchestra (顫音管絃樂)	0	42	49	Regular (一般)
		VelocityStrings (力度絃樂)	0	45	49	Regular (一般)
		Strings2 (絃樂 2)	0	0	50	Regular (一般)
		StereoSlowStrings (立體聲慢起絃樂)	0	3	50	Regular (一般)
		LegatoStrings (連弓絃樂)	0	8	50	Regular (一般)
		WarmStrings (溫暖絃樂)	0	40	50	Regular (一般)
	Kingdom (王國)	0	41	50	Regular (一般)	
	70sStrings (70年代絃樂)	0	64	50	Regular (一般)	
	Strings3 (絃樂 3)	0	65	50	Regular (一般)	
	SynthStrings1 (合成絃樂 1)	0	0	51	Regular (一般)	
	ResonantStrings (共鳴絃樂)	0	27	51	Regular (一般)	
	SynthStrings4 (合成絃樂 4)	0	64	51	Regular (一般)	
	SynthStrings5 (合成絃樂 5)	0	65	51	Regular (一般)	
	SynthStrings2 (合成絃樂 2)	0	0	52	Regular (一般)	
	ChoirAahs (合唱啊聲)	0	0	53	Regular (一般)	
	StereoChoir (立體聲合唱)	0	3	53	Regular (一般)	
	ChoirAahs2 (合唱啊聲 2)	0	16	53	Regular (一般)	
	MellowChoir (圓潤合唱)	0	32	53	Regular (一般)	
ChoirStrings (合奏絃樂)	0	40	53	Regular (一般)		
VoiceOohs (嗚聲)	0	0	54	Regular (一般)		
SynthVoice (合成人聲)	0	0	55	Regular (一般)		
SynthVoice2 (合成人聲 2)	0	40	55	Regular (一般)		
Choral (合唱)	0	41	55	Regular (一般)		
AnalogueVoice (類比人聲)	0	64	55	Regular (一般)		
OrchestraHit (管絃樂齊奏)	0	0	56	Regular (一般)		
OrchestraHit2 (管絃樂齊奏 2)	0	35	56	Regular (一般)		
Impact (衝擊)	0	64	56	Regular (一般)		
Brass (銅管)	Trumpet (小號)	0	0	57	Regular (一般)	
	Trumpet2 (小號 2)	0	16	57	Regular (一般)	
	BrightTrumpet (明亮小號)	0	17	57	Regular (一般)	
	WarmTrumpet (溫暖小號)	0	32	57	Regular (一般)	
	Trombone (長號)	0	0	58	Regular (一般)	
	Trombone2 (長號 2)	0	18	58	Regular (一般)	
	Tuba (低音號)	0	0	59	Regular (一般)	
	Tuba2 (低音號 2)	0	16	59	Regular (一般)	
	MutedTrumpet (悶音小號)	0	0	60	Regular (一般)	
	FrenchHorn (法國號)	0	0	61	Regular (一般)	

PSR-S975/S775 (類別: GM&XG)

子類別	音色名稱	音色編號			音色類型	
		MSB	LSB	PC# (1-128)		
Brass (銅管)	FrenchHornSolo (法國號獨奏)	0	6	61	Regular (一般)	
	FrenchHorn2 (法國號2)	0	32	61	Regular (一般)	
	HornOrchestra (法國號管絃樂)	0	37	61	Regular (一般)	
	BrassSection (銅管分部)	0	0	62	Regular (一般)	
	Tp&TbSection (小號&長號號部)	0	35	62	Regular (一般)	
	BrassSection2 (銅管分部 2)	0	40	62	Regular (一般)	
	HighBrass (高音銅管)	0	41	62	Regular (一般)	
	MellowBrass (圓潤銅管)	0	42	62	Regular (一般)	
	SynthBrass1 (合成銅管 1)	0	0	63	Regular (一般)	
	QuackBrass (嘎嘎銅管)	0	12	63	Regular (一般)	
	ResoSynthBrass (共鳴合成銅管)	0	20	63	Regular (一般)	
	PolyBrass (多聲部銅管)	0	24	63	Regular (一般)	
	SynthBrass3 (合成銅管 3)	0	27	63	Regular (一般)	
	JumpBrass (跳音銅管)	0	32	63	Regular (一般)	
	AnalogVeloBrass1 (類比力度銅管1)	0	45	63	Regular (一般)	
	AnalogBrass1 (類比銅管 1)	0	64	63	Regular (一般)	
	SynthBrass2 (合成銅管 2)	0	0	64	Regular (一般)	
	SoftBrass (柔和銅管)	0	18	64	Regular (一般)	
	SynthBrass4 (合成銅管 4)	0	40	64	Regular (一般)	
	ChoirBrass (合奏銅管)	0	41	64	Regular (一般)	
	AnalogVeloBrass2 (類比力度銅管2)	0	45	64	Regular (一般)	
AnalogBrass2 (類比銅管 2)	0	64	64	Regular (一般)		
Reed (簧片類)	SopranoSax (高音薩克斯風)	0	0	65	Regular (一般)	
	AltoSax (中音薩克斯風)	0	0	66	Regular (一般)	
	SaxSection (薩克斯風聲部)	0	40	66	Regular (一般)	
	HyperAltoSax (超級中音薩克斯風)	0	43	66	Regular (一般)	
	TenorSax (次中音薩克斯風)	0	0	67	Regular (一般)	
	BreathyTenor (呼吸長音)	0	40	67	Regular (一般)	
	SoftTenorSax (柔音次中音薩克斯風)	0	41	67	Regular (一般)	
	TenorSax2 (次中音薩克斯風 2)	0	64	67	Regular (一般)	
	BaritoneSax (上低音薩克斯風)	0	0	68	Regular (一般)	
	Oboe (雙簧管)	0	0	69	Regular (一般)	
	EnglishHorn (英國管)	0	0	70	Regular (一般)	
	Bassoon (低音管)	0	0	71	Regular (一般)	
	Clarinnet (單簧管)	0	0	72	Regular (一般)	
	Pipe (管笛類)	Piccolo (短笛)	0	0	73	Regular (一般)
		Flute (長笛)	0	0	74	Regular (一般)
		Recorder (木笛)	0	0	75	Regular (一般)
		PanFlute (排笛)	0	0	76	Regular (一般)
		BlownBottle (吹瓶)	0	0	77	Regular (一般)
		Shakuhachi (尺八)	0	0	78	Regular (一般)
Whistle (哨笛)		0	0	79	Regular (一般)	
Ocarina (陶笛)		0	0	80	Regular (一般)	
Synth. Lead (合成器 主奏)		SquareLead (方波主奏)	0	0	81	Regular (一般)
	SquareLead2 (方波主奏2)	0	6	81	Regular (一般)	
	LMSquare (LM 方波)	0	8	81	Regular (一般)	
	Hollow (空洞音)	0	18	81	Regular (一般)	
	Shroud (籠罩音)	0	19	81	Regular (一般)	
	Mellow (柔和音)	0	64	81	Regular (一般)	
	SoloSine (正弦波獨奏)	0	65	81	Regular (一般)	
	SineLead (正弦波主奏)	0	66	81	Regular (一般)	
	SawtoothLead (鋸齒波主奏)	0	0	82	Regular (一般)	
	SawtoothLead2 (鋸齒波主奏2)	0	6	82	Regular (一般)	
	ThickSaw (渾厚鋸齒波)	0	8	82	Regular (一般)	
	DynamicSaw (動態鋸齒波)	0	18	82	Regular (一般)	
	DigitalSaw (數位鋸齒波)	0	19	82	Regular (一般)	
	BigLead (大主奏)	0	20	82	Regular (一般)	
	HeavySynth (重金屬合成)	0	24	82	Regular (一般)	
	WaspySynth (似黃蜂合成)	0	25	82	Regular (一般)	
	PulseSaw (強勁鋸齒波)	0	40	82	Regular (一般)	
	Dr.Lead (鼓主奏)	0	41	82	Regular (一般)	
	VelocityLead (力度主奏)	0	45	82	Regular (一般)	
	SequencedAnalog (模進類比)	0	96	82	Regular (一般)	
	CalliopeLead (汽笛風琴主奏)	0	0	83	Regular (一般)	
	PureLead (純粹主奏)	0	65	83	Regular (一般)	
	ChiffLead (吸氣音主奏)	0	0	84	Regular (一般)	
	Rubby (橡膠感)	0	64	84	Regular (一般)	
	CharangLead (十絃琴主奏)	0	0	85	Regular (一般)	
	DistortedLead (失真主奏)	0	64	85	Regular (一般)	
	WireLead (金屬線主奏)	0	65	85	Regular (一般)	
	VoiceLead (人聲主奏)	0	0	86	Regular (一般)	
	SynthAahs (合成啊聲)	0	24	86	Regular (一般)	
	VoxLead (人聲主奏)	0	64	86	Regular (一般)	
	FifthsLead (五度音主奏)	0	0	87	Regular (一般)	

子類別	音色名稱	音色編號			音色類型
		MSB	LSB	PC# (1-128)	
Synth. Lead (合成器 主奏)	BigFive (Big Five 爵士)	0	35	87	Regular (一般)
	Bass&Lead (貝斯&主奏)	0	0	88	Regular (一般)
	Big&Low (高音&低音)	0	16	88	Regular (一般)
	Fat&Perky (寬厚&活潑)	0	64	88	Regular (一般)
	SoftWhirl (輕柔旋轉)	0	65	88	Regular (一般)
Synth. Pad (合成器 長音)	NewAgePad (新世紀長音)	0	0	89	Regular (一般)
	Fantasy (幻想)	0	64	89	Regular (一般)
	WarmPad (溫暖長音)	0	0	90	Regular (一般)
	ThickPad (厚重長音)	0	16	90	Regular (一般)
	SoftPad (輕柔長音)	0	17	90	Regular (一般)
	SinePad (正弦波長音)	0	18	90	Regular (一般)
	HornPad (法國號長音)	0	64	90	Regular (一般)
	RotaryStrings (旋轉絃樂)	0	65	90	Regular (一般)
	PolySynthPad (多聲部合成長音)	0	0	91	Regular (一般)
	PolyPad80 (多聲部長音80)	0	64	91	Regular (一般)
ClickPad (急促長音)	0	65	91	Regular (一般)	
Synth. Effect (合成器 效果)	AnalogPad (類比長音)	0	66	91	Regular (一般)
	SquarePad (方波長音)	0	67	91	Regular (一般)
	ChoirPad (合唱長音)	0	0	92	Regular (一般)
	Heaven (空靈)	0	64	92	Regular (一般)
	ltopia (伊托比亞)	0	66	92	Regular (一般)
	CCPad (CC長音)	0	67	92	Regular (一般)
	BowedPad (弓奏長音)	0	0	93	Regular (一般)
	Glacier (冰河)	0	64	93	Regular (一般)
	GlassPad (玻璃長音)	0	65	93	Regular (一般)
	MetallicPad (金屬長音)	0	0	94	Regular (一般)
	TinePad (尖細長音)	0	64	94	Regular (一般)
	PanPad (左右相位長音)	0	65	94	Regular (一般)
	HaloPad (光環長音)	0	0	95	Regular (一般)
	SweepPad (掃掠長音)	0	0	96	Regular (一般)
	Shwimmer (史威馬長音)	0	20	96	Regular (一般)
	Converge (聚集長音)	0	27	96	Regular (一般)
	PolarPad (極地長音)	0	64	96	Regular (一般)
	Celestial (天空長音)	0	66	96	Regular (一般)
	Rain (雨聲)	0	0	97	Regular (一般)
	ClaviPad (古鋼琴長音)	0	45	97	Regular (一般)
	HarmoRain (和諧雨)	0	64	97	Regular (一般)
	AfricanWind (非洲風)	0	65	97	Regular (一般)
	Carib (加勒比)	0	66	97	Regular (一般)
	SoundTrack (配樂)	0	0	98	Regular (一般)
	Prologue (序幕)	0	27	98	Regular (一般)
	Ancestral (祖靈)	0	64	98	Regular (一般)
	Crystal (水晶)	0	0	99	Regular (一般)
	SynthDrumComp (合成鼓壓縮)	0	12	99	Regular (一般)
	Popcorn (爆米花)	0	14	99	Regular (一般)
	TinyBells (小鈴鐺)	0	18	99	Regular (一般)
	RoundGlocken (圓潤鐘琴)	0	35	99	Regular (一般)
	GlockenChime (鐘琴聲)	0	40	99	Regular (一般)
	ClearBells (清亮鐘聲)	0	41	99	Regular (一般)
	ChorusBells (合奏鐘組)	0	42	99	Regular (一般)
SynthMallet (合成木槌)	0	64	99	Regular (一般)	
SoftCrystal (柔和水晶)	0	65	99	Regular (一般)	
LoudGlocken (響亮鐘聲)	0	66	99	Regular (一般)	
ChristmasBells (聖誕鈴聲)	0	67	99	Regular (一般)	
VibraphoneBells (顫音琴鐘聲)	0	68	99	Regular (一般)	
DigitalBells (數位鋸齒波)	0	69	99	Regular (一般)	
AirBells (悠揚鐘聲)	0	70	99	Regular (一般)	
BellHarp (鐘形豎琴)	0	71	99	Regular (一般)	
Gamelimba (木琴)	0	72	99	Regular (一般)	
Atmosphere (氣氛)	0	0	100	Regular (一般)	
WarmAtmosphere (溫暖氣氛)	0	18	100	Regular (一般)	
HollowRelease (空洞釋放)	0	19	100	Regular (一般)	
NylonElectricPiano (尼龍絃電鋼琴)	0	40	100	Regular (一般)	
NylonHarp (尼龍絃豎琴)	0	64	100	Regular (一般)	
HarpVox (豎琴人聲)	0	65	100	Regular (一般)	
AtmospherePad (氣氛長音)	0	66	100	Regular (一般)	
Planet (星球)	0	67	100	Regular (一般)	
Brightness (明亮)	0	0	101	Regular (一般)	
FantasyBells (幻想鐘聲)	0	64	101	Regular (一般)	
Smokey (煙霧)	0	96	101	Regular (一般)	
Goblins (妖精)	0	0	102	Regular (一般)	
GoblinsSynth (妖精合成)	0	64	102	Regular (一般)	
Creep (搖鈴長音)	0	65	102	Regular (一般)	
RingPad (搖鈴長音)	0	66	102	Regular (一般)	

PSR-S975/S775 (類別: GM&XG)

子類別	音色名稱	音色編號			音色類型	
		MSB	LSB	PC# (1-128)		
Synth. Effect (合成器 效果)	Ritual (宗教儀式)	0	67	102	Regular (一般)	
	ToHeaven (上天堂)	0	68	102	Regular (一般)	
	Night (夜晚)	0	70	102	Regular (一般)	
	Glisten (閃光)	0	71	102	Regular (一般)	
	BellChoir (鐘聲合奏)	0	96	102	Regular (一般)	
	Echoes (回聲)	0	0	103	Regular (一般)	
	Echoes2 (回聲2)	0	8	103	Regular (一般)	
	EchoPan (回聲左右相位)	0	14	103	Regular (一般)	
	EchoBells (回響鐘聲)	0	64	103	Regular (一般)	
	BiqPan (大左右相位)	0	65	103	Regular (一般)	
	SynthPiano (合成鋼琴)	0	66	103	Regular (一般)	
	Creation (創世紀)	0	67	103	Regular (一般)	
	Stardust (星塵)	0	68	103	Regular (一般)	
	Resonant&Panning (共鳴左右相位)	0	69	103	Regular (一般)	
	ScienceFiction (科幻)	0	0	104	Regular (一般)	
	Starz (繁星)	0	64	104	Regular (一般)	
	Ethnic (民族 音樂)	Sitar (西塔琴)	0	0	105	Regular (一般)
		DetunedSitar (失諧西塔琴)	0	32	105	Regular (一般)
		Sitar2 (西塔琴2)	0	35	105	Regular (一般)
		Tambra (塔布拉琴)	0	96	105	Regular (一般)
Tamboura (塔布拉琴)		0	97	105	Regular (一般)	
Banjo (班鳩琴)		0	0	106	Regular (一般)	
MutedBanjo (悶音班鳩琴)		0	28	106	Regular (一般)	
Rabab (拉巴琴)		0	96	106	Regular (一般)	
Gopichant (單絃琴)		0	97	106	Regular (一般)	
Oud (烏德琴)		0	98	106	Regular (一般)	
Shamisen (三味線)		0	0	107	Regular (一般)	
Koto (日本箏)		0	0	108	Regular (一般)	
Taisho-kin (日本大正琴)		0	96	108	Regular (一般)	
Kanoon (卡農琴)		0	97	108	Regular (一般)	
Kalimba (卡林巴琴)		0	0	109	Regular (一般)	
Bagpipe (風笛)		0	0	110	Regular (一般)	
Fiddle (民俗小提琴)		0	0	111	Regular (一般)	
Shanai (印度嗩吶)		0	0	112	Regular (一般)	
Shanai2 (印度嗩吶2)		0	64	112	Regular (一般)	
Pungi (蛇笛)		0	96	112	Regular (一般)	
Hichiriki (簫)	0	97	112	Regular (一般)		
Per- cussive (打擊類)	TinkleBell (叮噠鈴)	0	0	113	Regular (一般)	
	Bonang (銅鼓)	0	96	113	Regular (一般)	
	Altair (河鼓)	0	97	113	Regular (一般)	
	GamelanGongs (甘美朗鐘)	0	98	113	Regular (一般)	
	StereoGamlan (立體聲甘美朗)	0	99	113	Regular (一般)	
	RamaCymbal (喇嘛鈸)	0	100	113	Regular (一般)	
	AsianBells (亞洲鐘聲)	0	101	113	Regular (一般)	
	Agogo (阿哥哥牛鈴)	0	0	114	Regular (一般)	
	SteelDrums (鋼鼓)	0	0	115	Regular (一般)	
	GlassPercussion (玻璃打擊樂)	0	97	115	Regular (一般)	
	ThaiBells (泰國鐘)	0	98	115	Regular (一般)	
	Woodblock (木魚)	0	0	116	Regular (一般)	
	Castanets (響板)	0	96	116	Regular (一般)	
	TaikoDrum (太鼓)	0	0	117	Regular (一般)	
	GranCassa (大鼓)	0	96	117	Regular (一般)	
	MelodicTom (中音鼓)	0	0	118	Regular (一般)	
	MelodicTom2 (中音鼓2)	0	64	118	Regular (一般)	
	RealTom (真實中音鼓)	0	65	118	Regular (一般)	
	RockTom (搖滾中音鼓)	0	66	118	Regular (一般)	
	SynthDrum (合成鼓)	0	0	119	Regular (一般)	
AnalogTom (類比中音鼓)	0	64	119	Regular (一般)		
ElectroPercussion (電子打擊樂)	0	65	119	Regular (一般)		
ReverseCymbal (迴音鈸)	0	0	120	Regular (一般)		
Sound Effect (音效)	GuitarFretNoise (吉他琴格摩擦聲)	0	0	121	Regular (一般)	
	BreathNoise (呼吸聲)	0	0	122	Regular (一般)	
	Seashore (海岸)	0	0	123	Regular (一般)	
	BirdTweet (鳥叫)	0	0	124	Regular (一般)	
	TelephoneRing (電話鈴聲)	0	0	125	Regular (一般)	
	Helicopter (直升機)	0	0	126	Regular (一般)	
	Applause (掌聲)	0	0	127	Regular (一般)	
	Gunshot (槍聲)	0	0	128	Regular (一般)	
	CuttingNoise (切割聲)	64	0	1	Regular (一般)	
	CuttingNoise2 (切割聲2)	64	0	2	Regular (一般)	
	StringSlap (擊絃)	64	0	4	Regular (一般)	
	FluteKeyClick (長笛打鍵聲)	64	0	17	Regular (一般)	
	Shower (陣雨聲)	64	0	33	Regular (一般)	
	Thunder (雷聲)	64	0	34	Regular (一般)	

子類別	音色名稱	音色編號			音色類型
		MSB	LSB	PC# (1-128)	
Sound Effect (音效)	Wind (風聲)	64	0	35	Regular (一般)
	Stream (水流聲)	64	0	36	Regular (一般)
	Bubble (泡泡)	64	0	37	Regular (一般)
	Feed (訊號聲)	64	0	38	Regular (一般)
	Dog (狗)	64	0	49	Regular (一般)
	Horse (馬叫聲)	64	0	50	Regular (一般)
	BirdTweet2 (鳥叫2)	64	0	51	Regular (一般)
	Ghost (鬼聲)	64	0	55	Regular (一般)
	Maou (牛叫聲)	64	0	56	Regular (一般)
	PhoneCall (打電話)	64	0	65	Regular (一般)
	DoorSqueak (門咿呀響)	64	0	66	Regular (一般)
	DoorSlam (甩門聲)	64	0	67	Regular (一般)
	ScratchCut (刮擦聲)	64	0	68	Regular (一般)
	ScratchSplit (劈裂聲)	64	0	69	Regular (一般)
	WindChime (風鈴)	64	0	70	Regular (一般)
	TelephoneRing2 (電話鈴聲2)	64	0	71	Regular (一般)
	CarEngineIgn (汽車引擎發動)	64	0	81	Regular (一般)
	CarTiresSql (煎車聲)	64	0	82	Regular (一般)
	CarPassing (汽車經過)	64	0	83	Regular (一般)
	CarCrash (汽車撞擊)	64	0	84	Regular (一般)
	Siren (警笛)	64	0	85	Regular (一般)
	Train (火車)	64	0	86	Regular (一般)
	JetPlane (噴射機)	64	0	87	Regular (一般)
	Starship (太空船)	64	0	88	Regular (一般)
	Burst (爆破)	64	0	89	Regular (一般)
	RollerCoaster (雲霄飛車)	64	0	90	Regular (一般)
	Submarine (潛水艇)	64	0	91	Regular (一般)
	Laugh (笑聲)	64	0	97	Regular (一般)
	Scream (尖叫聲)	64	0	98	Regular (一般)
	Punch (捶打聲)	64	0	99	Regular (一般)
	Heartbeat (心跳聲)	64	0	100	Regular (一般)
	FootSteps (腳步聲)	64	0	101	Regular (一般)
	MachineGun (機關槍)	64	0	113	Regular (一般)
	LaserGun (雷射槍)	64	0	114	Regular (一般)
	Explosion (爆炸)	64	0	115	Regular (一般)
	Firework (煙火)	64	0	116	Regular (一般)

PSR-S975/S775 (類別: GM2)

子類別	音色名稱	音色編號			音色類型
		MSB	LSB	PC# (1-128)	
Piano (鋼琴)	GrandPiano (平台鋼琴)	121	0	1	Regular (一般)
	GrandPiano Wide (平台鋼琴寬廣)	121	1	1	Regular (一般)
	GrandPiano Dark (平台鋼琴暗沉)	121	2	1	Regular (一般)
	BrightPiano (明亮鋼琴)	121	0	2	Regular (一般)
	BrightPiano Wide (明亮鋼琴寬廣)	121	1	2	Regular (一般)
	El.GrandPiano (電子平台鋼琴)	121	0	3	Regular (一般)
	El.GrandPiano Wide (電子平台鋼琴寬廣)	121	1	3	Regular (一般)
	Honkytonk (酒吧鋼琴)	121	0	4	Regular (一般)
	Honkytonk Wide (酒吧爵士鋼琴寬廣)	121	1	4	Regular (一般)
	ElectricPiano1 (電鋼琴 1)	121	0	5	Regular (一般)
	DetunedEP1 (失諧電鋼琴)	121	1	5	Regular (一般)
	EP1 VelocityMix (電鋼琴 1 力度混合)	121	2	5	Regular (一般)
	60sElectricPiano (60年代電鋼琴)	121	3	5	Regular (一般)
	ElectricPiano2 (電鋼琴 2)	121	0	6	Regular (一般)
	DetunedEP2 (失諧電鋼琴 2)	121	1	6	Regular (一般)
	EP2 VelocityMix (電鋼琴 2 力度混合)	121	2	6	Regular (一般)
	EP2 Legend (傳奇電鋼琴)	121	3	6	Regular (一般)
	EPPhase (相位效果電鋼琴)	121	4	6	Regular (一般)
	Harpichord (大鍵琴)	121	0	7	Regular (一般)
	Harpis OctaveMix (大鍵琴八度音)	121	1	7	Regular (一般)
	Harpichord Wide (大鍵琴寬廣)	121	2	7	Regular (一般)
	Harpis KeyOff (大鍵琴離鍵聲)	121	3	7	Regular (一般)
	Clavi (古鋼琴)	121	0	8	Regular (一般)
	PulseClavi (強勁古鋼琴)	121	1	8	Regular (一般)
	Celesta (鋼片琴)	121	0	9	Regular (一般)
	Glockenspiel (鐘琴)	121	0	10	Regular (一般)
	MusicBox (音樂盒)	121	0	11	Regular (一般)
	Vibraphone (顫音琴)	121	0	12	Regular (一般)
	Vibraphone Wide (顫音琴寬廣)	121	1	12	Regular (一般)
	Marimba (馬林巴木琴)	121	0	13	Regular (一般)
	Marimba Wide (馬林巴木琴寬廣)	121	1	13	Regular (一般)
	Xylophone (木琴)	121	0	14	Regular (一般)
	TubularBells (管鐘)	121	0	15	Regular (一般)
	ChurchBells (教堂鐘聲)	121	1	15	Regular (一般)
	Carillon (排鐘)	121	2	15	Regular (一般)
	Dulcimer (揚琴)	121	0	16	Regular (一般)
	DrawbarOrgan (音栓管風琴)	121	0	17	Regular (一般)
	DetunedDrawOrgan (失諧音栓管風琴)	121	1	17	Regular (一般)
Italian60sOrgan (60年代管風琴)	121	2	17	Regular (一般)	
DrawbarOrgan2 (音栓管風琴 2)	121	3	17	Regular (一般)	
PercussiveOrgan1 (打擊管風琴 1)	121	0	18	Regular (一般)	
DetunedPercOrgan (失諧打擊管風琴)	121	1	18	Regular (一般)	
PercussiveOrgan2 (打擊管風琴 2)	121	2	18	Regular (一般)	
RockOrgan (搖滾管風琴)	121	0	19	Regular (一般)	
ChurchOrgan (教會管風琴)	121	0	20	Regular (一般)	
ChurchOrgan Octave (教堂管風琴八度音)	121	1	20	Regular (一般)	
DetunedChurchOrgan (失諧教會管風琴)	121	2	20	Regular (一般)	
ReedOrgan (簧風琴)	121	0	21	Regular (一般)	
PuffOrgan (吹氣管風琴)	121	1	21	Regular (一般)	
Accordion (手風琴)	121	0	22	Regular (一般)	
Accordion2 (手風琴 2)	121	1	22	Regular (一般)	
Harmonica (口琴)	121	0	23	Regular (一般)	
TangoAccordion (探戈手風琴)	121	0	24	Regular (一般)	
NylonGuitar (尼龍絃吉他)	121	0	25	Regular (一般)	
Ukulele (烏克麗麗)	121	1	25	Regular (一般)	
NylonGuitar KeyOff (尼龍絃吉他離鍵聲)	121	2	25	Regular (一般)	
NylonGuitar2 (尼龍絃吉他 2)	121	3	25	Regular (一般)	
SteelGuitar (鋼絃吉他)	121	0	26	Regular (一般)	
12StrGuitar (12 絃吉他)	121	1	26	Regular (一般)	
Mandolin (曼陀林)	121	2	26	Regular (一般)	
Steel&Body (鋼絃&打琴板聲)	121	3	26	Regular (一般)	
JazzGuitar (爵士吉他)	121	0	27	Regular (一般)	
PedalSteelGuitar (踏板鋼絃吉他)	121	1	27	Regular (一般)	
CleanGuitar (清音吉他)	121	0	28	Regular (一般)	
DetunedCleanGuitar (失諧清音吉他)	121	1	28	Regular (一般)	
MidToneGuitar (中音吉他)	121	2	28	Regular (一般)	
MutedGuitar (悶音吉他)	121	0	29	Regular (一般)	
FunkGuitar (放克吉他)	121	1	29	Regular (一般)	
MutedVeloSwGuitar (悶音強力鋸齒波吉他)	121	2	29	Regular (一般)	
JazzMan (爵士樂手)	121	3	29	Regular (一般)	
Overdriven (超載)	121	0	30	Regular (一般)	
GuitarPinch (吉他琴夾)	121	1	30	Regular (一般)	
Distortion (失真)	121	0	31	Regular (一般)	
FeedbackGuitar (回授吉他)	121	1	31	Regular (一般)	

子類別	音色名稱	音色編號			音色類型	
		MSB	LSB	PC# (1-128)		
Guitar (吉他)	DistortionRhythmGt (失真節奏吉他)	121	2	31	Regular (一般)	
	GuitarHarmonics (吉他和聲)	121	0	32	Regular (一般)	
	GuitarFeedback (吉他回授)	121	1	32	Regular (一般)	
Bass (貝斯)	AcousticBass (原聲貝斯)	121	0	33	Regular (一般)	
	FingerBass (指彈貝斯)	121	0	34	Regular (一般)	
	FingerSlapBass (指彈擊絃貝斯)	121	1	34	Regular (一般)	
	PickBass (彈片貝斯)	121	0	35	Regular (一般)	
	FretlessBass (無琴格貝斯)	121	0	36	Regular (一般)	
	SlapBass1 (擊絃貝斯 1)	121	0	37	Regular (一般)	
	SlapBass2 (擊絃貝斯 2)	121	0	38	Regular (一般)	
	SynthBass1 (合成貝斯 1)	121	0	39	Regular (一般)	
	WarmSyBass (溫暖合成貝斯)	121	1	39	Regular (一般)	
	ResoSynthBass (共振合成貝斯)	121	2	39	Regular (一般)	
	ClaviBass (古鋼琴貝斯)	121	3	39	Regular (一般)	
	Hammer (打絃貝斯)	121	4	39	Regular (一般)	
	SynthBass2 (合成貝斯 2)	121	0	40	Regular (一般)	
	AttackBass (起音貝斯)	121	1	40	Regular (一般)	
	RubberBass (橡膠貝斯)	121	2	40	Regular (一般)	
	AttackPulse (起音脈波)	121	3	40	Regular (一般)	
	Strings (絃樂)	Violin (小提琴)	121	0	41	Regular (一般)
		SlowAttackViolin (慢起音小提琴)	121	1	41	Regular (一般)
		Viola (中提琴)	121	0	42	Regular (一般)
		Cello (大提琴)	121	0	43	Regular (一般)
Contrabass (低音大提琴)		121	0	44	Regular (一般)	
TremoloStrings (顫音絃樂)		121	0	45	Regular (一般)	
PizzicatoStrings (撥奏絃樂)		121	0	46	Regular (一般)	
OrchestralHarp (管絃樂豎琴)		121	0	47	Regular (一般)	
YangQin (揚琴)		121	1	47	Regular (一般)	
Timpani (定音鼓)		121	0	48	Regular (一般)	
Ensemble (合奏合唱)		Strings1 (絃樂 1)	121	0	49	Regular (一般)
		StringsBrass (絃樂銅管)	121	1	49	Regular (一般)
		60sStrings (60年代絃樂)	121	2	49	Regular (一般)
	Strings2 (絃樂 2)	121	0	50	Regular (一般)	
	SynthStrings1 (合成絃樂 1)	121	0	51	Regular (一般)	
	SynthStrings3 (合成絃樂 3)	121	1	51	Regular (一般)	
	SynthStrings2 (合成絃樂 2)	121	0	52	Regular (一般)	
	ChoirAahs (合唱啊聲)	121	0	53	Regular (一般)	
	ChoirAahs2 (合唱啊聲 2)	121	1	53	Regular (一般)	
	VoiceOohs (嗚聲)	121	0	54	Regular (一般)	
	Humming (哼唱聲)	121	1	54	Regular (一般)	
	SynthVoice (合成成人聲)	121	0	55	Regular (一般)	
AnalogVoice (類比人聲)	121	1	55	Regular (一般)		
OrchestraHit (管絃樂齊奏)	121	0	56	Regular (一般)		
BassHitPlus (低音齊奏加強)	121	1	56	Regular (一般)		
6thHit (六度齊奏)	121	2	56	Regular (一般)		
EuroHit (歐洲金曲)	121	3	56	Regular (一般)		
Brass (銅管)	Trumpet (小號)	121	0	57	Regular (一般)	
	DarkTrumpetSoft (暗沉柔和小號)	121	1	57	Regular (一般)	
	Trombone (長號)	121	0	58	Regular (一般)	
	Trombone2 (長號 2)	121	1	58	Regular (一般)	
	BrightTrombone (明亮長號)	121	2	58	Regular (一般)	
	Tuba (低音號)	121	0	59	Regular (一般)	
	MutedTrumpet (悶音小號)	121	0	60	Regular (一般)	
	MutedTrumpet2 (悶音小號 2)	121	1	60	Regular (一般)	
	FrenchHorn (法國號)	121	0	61	Regular (一般)	
	FrenchHorn2 (法國號 2)	121	1	61	Regular (一般)	
	BrassSection (銅管分部)	121	0	62	Regular (一般)	
	BrassSection2 (銅管分部 2)	121	1	62	Regular (一般)	
	SynthBrass1 (合成銅管 1)	121	0	63	Regular (一般)	
	SynthBrass3 (合成銅管 3)	121	1	63	Regular (一般)	
	AnalogSynBrass1 (類比合成銅管 1)	121	2	63	Regular (一般)	
	JumpBrass (跳音銅管)	121	3	63	Regular (一般)	
	SynthBrass2 (合成銅管 2)	121	0	64	Regular (一般)	
SynthBrass4 (合成銅管 4)	121	1	64	Regular (一般)		
AnalogSynBrass2 (類比合成銅管 2)	121	2	64	Regular (一般)		
Reed (簧片類)	SopranoSax (高音薩克斯風)	121	0	65	Regular (一般)	
	AltoSax (中音薩克斯風)	121	0	66	Regular (一般)	
	TenorSax (次中音薩克斯風)	121	0	67	Regular (一般)	
	BaritoneSax (上低音薩克斯風)	121	0	68	Regular (一般)	
	Oboe (雙簧管)	121	0	69	Regular (一般)	
	EnglishHorn (英國管)	121	0	70	Regular (一般)	
	Bassoon (低音管)	121	0	71	Regular (一般)	
	Clarinet (單簧管)	121	0	72	Regular (一般)	

PSR-S975/S775 (類別: GM2)

子類別	音色名稱	音色編號			音色類型	
		MSB	LSB	PC# (1-128)		
Pipe (管笛類)	Piccolo (短笛)	121	0	73	Regular (一般)	
	Flute (長笛)	121	0	74	Regular (一般)	
	Recorder (木笛)	121	0	75	Regular (一般)	
	PanFlute (排笛)	121	0	76	Regular (一般)	
	BlownBottle (吹瓶)	121	0	77	Regular (一般)	
	Shakuhachi (尺八)	121	0	78	Regular (一般)	
	Whistle (哨笛)	121	0	79	Regular (一般)	
	Ocarina (陶笛)	121	0	80	Regular (一般)	
	Synth. Lead (合成器 主奏)	SquareLead (方波主奏)	121	0	81	Regular (一般)
		SquareLead2 (方波主奏2)	121	1	81	Regular (一般)
SineLead (正弦波主奏)		121	2	81	Regular (一般)	
SawtoothLead (鋸齒波主奏)		121	0	82	Regular (一般)	
SawtoothLead2 (鋸齒波主奏2)		121	1	82	Regular (一般)	
SawPulseLead (鋸齒波脈波主奏)		121	2	82	Regular (一般)	
DoubleSawLead (雙鋸齒波主奏)		121	3	82	Regular (一般)	
SequencedAnalog (模擬類比)		121	4	82	Regular (一般)	
CalliopeLead (汽笛風琴主奏)		121	0	83	Regular (一般)	
ChiffLead (吸氣音主奏)		121	0	84	Regular (一般)	
CharangLead (十絃琴主奏)		121	0	85	Regular (一般)	
WireLead (金屬線主奏)		121	1	85	Regular (一般)	
VoiceLead (人聲主奏)		121	0	86	Regular (一般)	
FifthsLead (五度音主奏)		121	0	87	Regular (一般)	
Bass&Lead (貝斯&主奏)		121	0	88	Regular (一般)	
SoftWhirl (輕柔旋轉)		121	1	88	Regular (一般)	
Synth. Pad (合成器 長音)		NewAgePad (新世紀長音)	121	0	89	Regular (一般)
		WarmPad (溫暖長音)	121	0	90	Regular (一般)
		SinePad (正弦波長音)	121	1	90	Regular (一般)
	PolySynthPad (多聲部合成長音)	121	0	91	Regular (一般)	
	ChoirPad (合唱長音)	121	0	92	Regular (一般)	
	ItopiaPad (伊托比亞長音)	121	1	92	Regular (一般)	
	BowedPad (弓奏長音)	121	0	93	Regular (一般)	
	MetallicPad (金屬長音)	121	0	94	Regular (一般)	
	HaloPad (光環長音)	121	0	95	Regular (一般)	
	SweepPad (掃掠長音)	121	0	96	Regular (一般)	
Synth. Effect (合成器 效果)	Rain (雨聲)	121	0	97	Regular (一般)	
	SoundTrack (配樂)	121	0	98	Regular (一般)	
	Crystal (水晶)	121	0	99	Regular (一般)	
	SynthMallet (合成木槌)	121	1	99	Regular (一般)	
	Atmosphere (氣氛)	121	0	100	Regular (一般)	
	Brightness (明亮)	121	0	101	Regular (一般)	
	Goblins (妖精)	121	0	102	Regular (一般)	
	Echoes (回聲)	121	0	103	Regular (一般)	
	EchoBell (回響鐘聲)	121	1	103	Regular (一般)	
	EchoPan (回聲左右相位)	121	2	103	Regular (一般)	
	ScienceFiction (科幻)	121	0	104	Regular (一般)	
	Ethnic (民族)	Sitar (西塔琴)	121	0	105	Regular (一般)
		Sitar2 (西塔琴2)	121	1	105	Regular (一般)
Banjo (班鳩琴)		121	0	106	Regular (一般)	
Shamisen (三味線)		121	0	107	Regular (一般)	
Koto (日本箏)		121	0	108	Regular (一般)	
TaishoKoto (日本大正箏)		121	1	108	Regular (一般)	
Kalimba (卡林巴琴)		121	0	109	Regular (一般)	
Bagpipe (風笛)		121	0	110	Regular (一般)	
Fiddle (民俗小提琴)		121	0	111	Regular (一般)	
Shanai (印度喇叭)		121	0	112	Regular (一般)	
Per- cussive (打擊)		TinkleBell (叮噠鈴)	121	0	113	Regular (一般)
		Agogo (阿哥哥牛鈴)	121	0	114	Regular (一般)
		SteelDrums (鋼鼓)	121	0	115	Regular (一般)
	Woodblock (木魚)	121	0	116	Regular (一般)	
	Castanets (響板)	121	1	116	Regular (一般)	
	TaikoDrum (太鼓)	121	0	117	Regular (一般)	
	ConcertBassDrum (音樂會低音鼓)	121	1	117	Regular (一般)	
	MelodicTom (中音鼓)	121	0	118	Regular (一般)	
	MelodicTom2 (中音鼓2)	121	1	118	Regular (一般)	
	SynthDrum (合成鼓)	121	0	119	Regular (一般)	
	RhythmBoxTom (節奏盒中音鼓)	121	1	119	Regular (一般)	
	ElectricDrum (電子鼓)	121	2	119	Regular (一般)	
	ReverseCymbal (迴音鈸)	121	0	120	Regular (一般)	
Sound Effect (音效)	GuitarFretNoise (吉他琴格摩擦聲)	121	0	121	Regular (一般)	
	GuitarCutNoise (吉他切音)	121	1	121	Regular (一般)	
	StringSlap (擊絃)	121	2	121	Regular (一般)	
	BreathNoise (呼吸聲)	121	0	122	Regular (一般)	
	FluteKeyClick (長笛打鍵聲)	121	1	122	Regular (一般)	
	Seashore (海岸)	121	0	123	Regular (一般)	

子類別	音色名稱	音色編號			音色類型
		MSB	LSB	PC# (1-128)	
Sound Effect (音效)	Rain (雨聲)	121	1	123	Regular (一般)
	Thunder (雷聲)	121	2	123	Regular (一般)
	Wind (風聲)	121	3	123	Regular (一般)
	Stream (水流聲)	121	4	123	Regular (一般)
	Bubble (泡泡)	121	5	123	Regular (一般)
	BirdTweet (鳥叫)	121	0	124	Regular (一般)
	Dog (狗)	121	1	124	Regular (一般)
	HorseGallop (馬蹄聲)	121	2	124	Regular (一般)
	BirdTweet2 (鳥叫2)	121	3	124	Regular (一般)
	TelephoneRing (電話鈴響)	121	0	125	Regular (一般)
	TelephoneRing2 (電話鈴響2)	121	1	125	Regular (一般)
	DoorCreaking (門吱嘎聲)	121	2	125	Regular (一般)
	Door (門)	121	3	125	Regular (一般)
	Scratch (刮聲)	121	4	125	Regular (一般)
	WindChime (風鈴)	121	5	125	Regular (一般)
	Helicopter (直升機)	121	0	126	Regular (一般)
	CarEngine (汽車引擎)	121	1	126	Regular (一般)
	CarStop (汽車停下)	121	2	126	Regular (一般)
	CarPass (汽車經過)	121	3	126	Regular (一般)
	CarCrash (汽車撞擊)	121	4	126	Regular (一般)
	Siren (警笛)	121	5	126	Regular (一般)
	Train (火車)	121	6	126	Regular (一般)
	JetPlane (噴射機)	121	7	126	Regular (一般)
	Starship (太空船)	121	8	126	Regular (一般)
	BurstNoise (爆破聲)	121	9	126	Regular (一般)
	Applause (掌聲)	121	0	127	Regular (一般)
	Laughing (笑聲)	121	1	127	Regular (一般)
	Screaming (尖叫聲)	121	2	127	Regular (一般)
	Punch (捶打聲)	121	3	127	Regular (一般)
	Heartbeat (心跳聲)	121	4	127	Regular (一般)
	Footsteps (腳步聲)	121	5	127	Regular (一般)
	Gunshot (槍聲)	121	0	128	Regular (一般)
MachineGun (機關槍)	121	1	128	Regular (一般)	
LaserGun (雷射槍)	121	2	128	Regular (一般)	
Explosion (爆炸)	121	3	128	Regular (一般)	
Drum (鼓)	StandardSet (標準鼓組)	120	0	1	Drums (鼓組)
	RoomSet (室內組合)	120	0	9	Drums (鼓組)
	PowerSet (強勁鼓組)	120	0	17	Drums (鼓組)
	ElectroSet (電子鼓組)	120	0	25	Drums (鼓組)
	AnalogSet (類比組合)	120	0	26	Drums (鼓組)
	JazzSet (爵士鼓組)	120	0	33	Drums (鼓組)
	BrushSet (鼓刷鼓組)	120	0	41	Drums (鼓組)
	OrchestraSet (交響樂鼓組)	120	0	49	Drums (鼓組)
	SFXSet (特效套組)	120	0	57	SFX (特效)

PSR-S975 節奏一覽表

類別	節奏名稱	
Pop & Rock (流行搖滾)	CanadianRock (加拿大搖滾)	
	60sSuperGroup (60 年代超級樂團)	
	60sBigHit (60 年代金曲)	
	60sGuitarPop (60 年代吉他流行)	
	RetroSoul (復古靈魂樂)	
	16BeatRock (16 拍搖滾)	
	RockShuffleFast (搖滾鬼步舞快板)	
	70sRockShuffle (70 年代搖滾鬼步舞)	
	6-8Rock (6-8 拍搖滾)	
	OrchRockBallad (管絃樂搖滾情歌)	
	60sRisingPop (60 年代新興流行)	
	80sPowerRock (80 年代威動搖滾)	
	80sPopRock (80 年代流行搖滾)	
	80sGuitarPop (80 年代吉他流行)	
	80sSynthRock (60 年代合成器搖滾)	
	BritRockPop (英式流行搖滾)	
	BritPop (英式流行)	
	BritPopSwing (英式流行搖擺)	
	60sVintagePop (60 年復古經典流行)	
	60sPianoPop (60 年鋼琴流行)	
	Cool8Beat (超酷 8 拍)	
	Classic8Beat (經典 8 拍)	
	Uptempo8Beat (輕快 8 拍)	
	Live8Beat (現場 8 拍)	
	8BeatModern (8 拍現代)	
	60s8Beat (60 年代 8 拍)	
	70s8Beat (70 年代 8 拍)	
	80sPop (80 年代流行)	
	90sGuitarPop (90 年代吉他流行)	
	90sRockBallad (90 年代搖滾情歌)	
	HardRock (硬式搖滾)	
	StandardRock (標準搖滾)	
	AcousticRock (原聲搖滾)	
	FunkPopRock (放克流行搖滾)	
	ContempRock (當代搖滾)	
	PowerRock (威動搖滾)	
	ChartRockShfl (排行榜流行鬼步)	
	ChartPianoShfl (排行榜鋼琴鬼步)	
	ContempRockBld (當代搖滾情歌)	
	RockShuffle (搖滾鬼步)	
	60sPopRock (60 年代流行搖滾)	
	VintageGtrPop (復古吉他流行)	
	Unplugged (不插電)	
	ChartGuitarPop (排行榜吉他流行)	
	BubblegumPop (泡泡糖搖滾)	
	WestCoastPop (西岸流行)	
	JazzPop (爵士流行)	
	KoolShuffle (庫爾鬼步)	
	ScandPopShuffle (斯堪地那維亞流行鬼步)	
	Easy8Beat (簡單 8 拍)	
	Ballad (情歌)	ContempGtrPop (當代吉他流行)
		R&BSlowBallad (節奏藍調慢情歌)
		6-8BalladRock (6-8 拍情歌搖滾)
		IndustrialChill (工業風弛放)
		Acoustic8BtBld (原聲 8 拍情歌1)
		70sGlamPiano (70 年代華麗鋼琴)
		80sAnalogBallad (80 年代類比情歌)
		80sSmoothBallad (80 年代悅耳情歌)
		90sCoolBallad (90 年代超酷情歌)
		ChillPerformer (弛放演奏者)
CoudyBay (Coudy Bay)		
NightWalk (夜晚漫步)		
Play4Sofa (沙發音樂)		
AngelSun (天使太陽)		
Chillout1 (弛放 1)		
Chillout2 (弛放 2)		
ChilloutCafe (弛放咖啡廳)		
8BeatBallad1 (8 拍情歌 1)		
8BeatBallad2 (8 拍情歌 2)		
SoulR&B (靈魂節奏藍調)		
R&BSoulBallad (節奏藍調靈魂情歌)		
70sChartBallad (70 年代排行榜情歌)		
80sEPBallad (80 年代電鋼琴情歌)		
80sBoyBand (80 年代男團)		
ModernPopBld (現代流行情歌)		
Modern16BtBld (現代 16 拍情歌)		

類別	節奏名稱	
Ballad (情歌)	16BeatBallad (16 拍情歌)	
	ContempPopBld (當代流行情歌)	
	NewR&BBallad (新節奏藍調情歌)	
	EasyBallad (簡單情歌)	
	EPBallad (電鋼琴情歌)	
	EpicBallad (超經典情歌)	
	PowerBallad (威動情歌)	
	OrganBallad (管風琴情歌)	
	PopGtrBallad (流行情歌)	
	AnalogBallad (類比情歌)	
	PianoBallad (鋼琴情歌)	
	12-8Ballad (12-8 拍情歌)	
	LoveSong (情歌)	
	6-8SlowRock (6-8 拍慢搖滾)	
	6-8Orchestral (6-8 拍管絃)	
	6-8Modern (6-8 拍現代)	
	GuitarSerenade (吉他小夜曲)	
	PopWaltz (流行圓舞曲)	
	Dance (舞曲)	BigRoom (大舞廳)
		ClubMixDJ (夜店混音 DJ)
		FrenchDJ (法國 DJ)
		ReggaetonDJ (雷鬼頓 DJ)
		MinimalElectro (極簡電音)
		PercussiveTrance (打擊迷幻)
		NatureHipHop (自然嘻哈)
ElecCity (電音城市)		
R&BElectro (節奏藍調電音)		
Dubstep (迴響貝斯)		
ClubDJHouse (夜店 DJ 浩室)		
MiamiHouse (邁阿密浩室)		
ElectricHouse (電音浩室)		
GangsterHouse (幫派浩室)		
GrimeHouse (葛萊姆浩室)		
PianoHouse (鋼琴浩室)		
ElectroStep (電音舞步)		
EuroDance (歐洲舞曲)		
ProgressiveHouse (漸進浩室)		
FrenchClubHouse (法國夜店浩室)		
FunkDisco (放克迪斯科)		
70sDisco1 (70 年代迪斯科 1)		
70sDisco2 (70 年代迪斯科 2)		
70sDiscoFunk (70 年代迪斯科放克)		
DiscoPhilly (費城迪斯科)		
80sDisco (80 年代迪斯科)		
90sDisco (90 年代迪斯科)		
DiscoTeens (青少年迪斯科)		
DiscoHouse (迪斯科浩室)		
80sSynthDisco (80 年代合成迪斯科)		
Electronica (電音百匯)		
GlobalDJ's (全球 DJ)		
Ibiza2010 (伊比薩 2010)		
Clubdance1 (夜店舞曲 1)		
Clubdance2 (夜店舞曲 2)		
DreamDance (夢幻舞曲)		
FunkyHouse (放克浩室)		
ClubBeat (夜店節拍)		
TrancePop (迷幻流行)		
RetroClub (復古夜店)		
TripHop1 (痴哈神遊 1)		
TripHop2 (痴哈神遊 2)		
HardStep (硬式舞步)		
Dancehall (舞廳)		
Garage (車庫樂團)		
Dancefloor (舞池)		
USHipHop (美國嘻哈)		
ClassicHipHop (經典嘻哈)		
MellowHipHop (圓潤嘻哈)		
ModernHipHop (現代嘻哈)		
SynthPop (合成流行)		
ChartPop1 (排行榜流行 1)		
ChartPop2 (排行榜流行 2)		
USChartHit (美國排行榜金曲)		
ModChartPop (現代排行榜流行)		
NewHipHop (新嘻哈)		
ChartR&B (排行榜節奏藍調)		
NewR&B (新節奏藍調)		

類別	節奏名稱	
Dance (舞曲)	PopR&B (流行節奏藍調)	
	Groundbeat (街舞)	
	EuroTrance (歐洲迷幻)	
	RetroPop (復古流行)	
	ClubHouse (夜店浩室)	
	6-8Trance (6-8 拍迷幻)	
	Swing & Jazz (搖擺 & 爵士)	BigBandSwing (爵士大樂團搖擺)
		FastJazz (快速爵士)
		CoolSwing (超酷搖擺)
		CoolJazzWaltz (超酷圓舞曲)
		CoolPianoJazz (超酷鋼琴爵士)
		ModernBigBand (現代大樂團)
		ModBigBandBld (現代大樂團情歌)
		ModBigBandShfl (現代大樂團鬼步)
		ClassicBigBand (經典大樂團)
AfroCuban (非洲風古巴)		
AcousticJazz (原聲爵士)		
JazzGuitarClub (爵士吉他夜店)		
CoolJazzBallad (超酷爵士情歌)		
InstrumentalJazz (器樂爵士)		
ModernJazzBld (現代爵士情歌)		
DreamyBallad (夢幻情歌)		
EasyListening (簡單聆聽)		
MidnightSwing (午夜搖擺)		
MORSwing (MOR 搖擺)		
Five-Four (5-4 拍)		
OrchBigBand1 (管絃大樂團 1)		
OrchBigBand2 (管絃大樂團 2)		
BigBandFast1 (爵士大樂團快 1)		
BigBandFast2 (爵士大樂團快 2)		
JumpJive (跳搖擺舞)		
OrchestraSwing1 (管絃搖擺)		
OrchestraSwing2 (管絃大樂團 2)		
JazzClub (爵士夜店)		
OrganGroove (管風琴舞)		
Bebop (Bebop)		
Ragtime (繁音拍爵士)		
Charleston (查爾斯頓)		
Dixieland (早期爵士樂)		
FrenchJazz (法國爵士)		
MoonlightBallad (月光情歌)		
JazzWaltzMed (爵士圓舞曲中速)		
JazzWaltzFast (爵士圓舞曲快速)		
R&B (節奏藍調)	FunkPop (放克流行)	
	FunkyShuffle (放克鬼步)	
	DetroitBeat (底特律擊拍)	
	ModernShuffle (現代鬼步)	
	LiveSoulBand (現場靈魂樂團)	
	70sChartSoul (70 年代排行榜靈魂樂)	
	SoulBrothers (靈魂弟兄)	
	FranklySoul (坦率靈魂)	
	6-8Soul (6-8 拍靈魂)	
	BluesRock (藍調搖滾)	
	ShuffleBlues (鬼步藍調)	
	SlowBlues (慢藍調)	
	BlueberryBlues (藍莓藍調)	
	KoolFunk (庫爾放克)	
	JazzFunk (爵士放克)	
	Rock&Roll1 (搖滾 1)	
	Rock&Roll2 (搖滾 2)	
	Rock&RollShfl (搖滾鬼步)	
	60sRock&Roll (60 年代搖滾)	
	OldiesR&R (老調 R&R)	
	DetroitPop1 (底特律流行 1)	
	DetroitPop2 (底特律流行 2)	
	MotorCity (馬達城市)	
	Soul (靈魂)	
	Twist (扭扭)	
WorshipSlow (禮拜慢速)		
WorshipMed (禮拜中速)		
WorshipFast (禮拜快速)		
Worship6-8 (禮拜 6-8 拍)		
PianoBoogie (鋼琴不羈)		
SouthernGospel (南方福音)		
GospelBrothers (福音弟兄)		
GospelSisters (福音姊妹)		

類別	節奏名稱	
R&B (節奏藍調)	GospelSwing (福音搖擺)	
	LovelyShuffle (優雅鬼步)	
	Skiffle (噪音爵士)	
	Country (鄉村音樂)	CountryBeat (鄉村節拍)
		CountryBlues (鄉村藍調)
		ModernPickin' (現代彈撥)
		70sChartCntry (70 年代鄉村排行榜)
		70sCountryPop (70 年代鄉村流行)
		Bluegrass (藍草)
		ModBluegrass (現代藍草)
		Hoedown (美國 2 拍子民俗舞)
		ModCountryBld1 (現代鄉村抒情 1)
		ModCountryBld2 (現代鄉村抒情 2)
		CountryPop (鄉村流行)
		Country2-4 (鄉村 2-4 拍)
CountryHits (鄉村金曲)		
CntrySing-along (鄉村卡拉)		
CountryWaltz (鄉村圓舞曲)		
CountryTwoStep (鄉村雙步舞)		
CountryBallad (鄉村抒情)		
Country8Beat (鄉村 8 拍)		
CountryShuffle (鄉村鬼步舞)		
CountrySwing (鄉村搖擺)		
CountryRock (鄉村搖滾)		
CountryBrothers (鄉村兄弟)		
CountryStrum (鄉村副絃)		
CountryRockBld (鄉村搖滾抒情)		
ModernCntryPop (現代鄉村流行)		
NewCountry (新鄉村)		
EasyCountry (簡單鄉村)		
FolkPop (民俗流行)		
FingerPickin' (手指彈撥)		
World (世界音樂)	USMarchingBand (美國行進樂隊)	
	ModCeltic4-4 (現代凱爾提克 4-4 拍)	
	ModCeltic6-8 (現代凱爾提克 6-8 拍)	
	SaeidyPop (Saeidy 流行)	
	MalfuffFunk (機械放克)	
	ZitherPolka (齊特琴波卡)	
	BohemianWaltz (波希米亞圓舞曲)	
	IrishHymn1 (愛爾蘭頌歌 1)	
	IrishHymn2 (愛爾蘭頌歌 2)	
	IrishDance (愛爾蘭舞)	
	TurkishEuro1 (土耳其歐洲 1)	
	TurkishEuro2 (土耳其歐洲 2)	
	Saeidy (Saeidy)	
	WehdaSaghira (中東慢板節奏)	
	Laff (Laff)	
	ArabicEuro (阿拉伯歐洲)	
	Keroncong (印尼民謠)	
	Duranguense (杜蘭根塞)	
	Grupera (墨西哥民俗樂)	
	Bhangra (班格拉)	
	Bhajan (拜讚歌)	
	Jing Ju Jie Zou (京劇節奏)	
	Xi Qing Luo Gu (喜慶鑼鼓)	
	ModernDangdut1 (現代當杜特 1)	
	ModernDangdut2 (現代當杜特 2)	
Zouk (祖克)		
Norteno (西班牙北方)		
Sirtaki (希臘塔基)		
Hawaiian (夏威夷)		
FrenchMusette (法國風笛舞)		
HighlandWaltz (高地圓舞曲)		
GermanWaltz (德國圓舞曲)		
FrenchWaltz (法國圓舞曲)		
ItalianWaltz (義大利圓舞曲)		
ScandWaltz (斯堪地那維亞圓舞曲)		
MariachiWaltz (墨西哥街頭圓舞曲)		
ItalianMazurka (義大利馬廐卡)		
ItalianPolka (義大利波卡)		
OberPolka (上波卡)		
OberWalzer (上圓舞曲)		
Jig (吉格)		
Reel (蘇格蘭雙人舞)		
ScottishPolka (蘇格蘭波卡)		
Flamenco (佛朗明哥)		

PSR-S975

類別	節奏名稱	
World (世界音樂)	PopFlamenco (流行佛朗明哥)	
	SpanishPaso (西班牙帕索)	
	OrientalPop (東方流行)	
	USMarch (美國進行曲)	
	GermanMarch (德國進行曲)	
	6-8March (6-8 拍進行曲)	
	Tarantella (塔朗泰拉)	
	HullyGully (Hully Gully)	
	Latin&Ballroom (拉丁&舞廳)	BrazilianBossa (巴西波薩)
		CoolBossa (超酷波薩)
		RumbaFlamenco (倫巴佛朗明哥)
		TangoFlamenco (探戈佛朗明哥)
		SalsaGranCiclon (GranCiclon 靡莎)
		CubanChaCha (古巴恰恰)
		Batucada (非洲風小森巴)
		Axe (Axe)
SambaReggae (森巴雷鬼)		
LatinPartyPop (拉丁派對流行)		
Cumbia (昆比亞)		
Merengue (梅倫格舞)		
Bachata (巴恰達舞)		
Guajira (瓜希拉)		
CubanSon (古巴小子)		
Danzon (丹戎)		
Bomba (邦巴)		
Parranda (非洲原住民音樂劇)		
Forro (呼嘯)		
Joropo (Joropo)		
SheriffReggae (警長雷鬼)		
HappyReggae (快樂雷鬼)		
Calypso (卡力麻舞)		
Salsa (蘇莎)		
Beguine (Beguine)		
BossaNova (波薩諾瓦)		
SlowBossa (慢波薩)		
PopBossa (流行波薩)		
OrchestralBossa (管絃波薩)		
BoleroLento (波羅羅緩板)		
BrazilianSamba (巴西森巴)		
RumbaFlamencos (倫巴佛朗明哥)		
Reggaeton (雷鬼頓)		
LatinDisco (拉丁迪斯科)		
PopLatin (流行拉丁)		
PopLatinBallad (流行拉丁情歌)		
RockChaCha (搖滾恰恰)		
Rumbalsland (倫巴島)		
GuitarRumba (吉他倫巴)		
OrganBossa (管風琴波薩)		
VienneseWaltz (維也納圓舞曲)		
EnglishWaltz (英國圓舞曲)		
Slowfox (慢狐步)		
Foxtrot (狐步)		
Quickstep (快步舞)		
Tango (探戈)		
Pasodoble (鬥牛舞)		
Samba (森巴)		
Rumba (倫巴)		
ChaChaCha (恰恰恰)		
Jive (捷舞)		
Swingfox (搖擺狐步)		
OrganSwing (管風琴搖擺)		
OrganSamba (管風琴森巴)		
OrganRumba (管風琴倫巴)		
OrganChaCha (管風琴恰恰)		
OrganQuickstep (管風琴快步舞)		
9-8Waltz (9-8 拍圓舞曲)		
Movie&Show (電影&節目)	TapDanceSwing (踢踏舞搖擺)	
	EtherealMovie (空靈電影)	
	EtherealVoices (空靈人聲)	
	OnBroadway (百老匯)	
	MovieSoundtrack (電影原聲帶)	
	AnimationBallad (動畫情歌)	
	AniFantasy (動畫幻想曲)	
	Blockbuster (暢銷大片)	
	Sci-fiMarch (科幻進行曲)	
	SecretService (秘動局)	

類別	節奏名稱	
Movie&Show (電影&節目)	RomanticBallet (浪漫芭蕾舞)	
	GreenFantasia (綠色幻想曲)	
	BaroqueAir (巴洛克歌謠)	
	OrchestralMarch (管絃進行曲)	
	OrchestralBolero (管絃波羅羅)	
	BroadwayBallad (百老匯情歌)	
	WildWest (狂野西部)	
	ClassicPianoBld (經典鋼琴情歌)	
	Moonlight6-8 (月光 6-8 拍)	
	Showtune (秀場曲調)	
	MovieSwing1 (電影搖擺 1)	
	MovieSwing2 (電影搖擺 2)	
	MovieBallad (電影情歌)	
	MovieDisco (電影迪斯科)	
	MoviePanther (電影豹)	
	70sTVTheme (70 年代電視主題曲)	
	SaturdayNight (週六夜)	
	PopClassics (流行經典)	
	French50s (法國 50 年代)	
	ChristmasWaltz (聖誕圓舞曲)	
	ChristmasSwing (聖誕搖擺)	
	ChristmasShuffle (聖誕鬼步)	
	Entertainer (娛樂音樂)	BreathlessHit (Breathless 金曲)
		ChartFox (排行榜狐步)
		SwissCharts (瑞士排行榜)
		StandardPop (標準流行)
		Evergreen (長青)
		YoungFox (青春狐步)
		YoungBallad (青春情歌)
		HelloShuffle (哈囉鬼步)
		PartyRock (派對搖滾)
		ModernSchlager (現代德語流行)
		DiscoFoxRock (迪斯科狐步搖滾)
		DiscoFox (迪斯科狐步)
SchlagerPalace (德語流行宮殿)		
ApresSkiHit (滑雪後派對金曲)		
SoftSchlager (輕柔德語流行)		
PartyArena (體育場派對)		
MallorcaParty (馬洛卡派對)		
MallorcaDisco (馬洛卡迪斯科)		
AlpenSchlager (阿爾卑斯德語流行)		
SchlagerFever (德語流行狂熱)		
GermanRock (德國搖滾)		
SchlagerFox (德語流行狐步)		
AlpBallad1 (阿爾卑斯情歌 1)		
AlpBallad2 (阿爾卑斯情歌 2)		
SchlagerWaltz (德語流行圓舞曲)		
SchlagerItalia (德語流行義大利)		
SchlagerShuffle (德語流行鬼步)		
SchlagerSamba (德語流行森巴)		
SchlagerPolka (德語流行波卡)		
SchlagerRumba (德語流行倫巴)		
SchlagerPop (德語流行金榜)		
SchlagerBeat (德語流行擊拍)		
SchlagerAlp (德語流行阿爾卑斯)		
SchlagerRock (德語流行搖滾)		
Schlager6-8 (德語流行 6-8 拍)		
ScandBugg (斯堪地那維亞格)		
ScandSlowRock (斯堪地那維亞慢搖滾)		
ScandCountry1 (斯堪地那維亞鄉村 1)		
ScandCountry2 (斯堪地那維亞鄉村 2)		
ScandShuffle (斯堪地那維亞鬼步)		
70sFrenchHit (70 年代法語金曲)		
EuroPopOrgan (歐洲流行管風琴)		
PolkaPop (波卡流行)		
PubPiano (酒吧鋼琴)		
PartyPolka (派對波卡)		
Tijuana (堤瑪納)		
8BeatAdria (8 拍亞德里亞)		
DiscoHands (迪斯科甩手)		

PSR-S775

類別	節奏名稱	
Pop&Rock (流行&搖滾)	80sPowerRock (80 年代威勁搖滾)	
	80sPopRock (80 年代流行搖滾)	
	80sGuitarPop (80 年代吉他流行)	
	90sRockBallad (90 年代搖滾情歌)	
	BritRockPop (英式流行搖滾)	
	Cool8Beat (超酷 8 拍)	
	Live8Beat (現場 8 拍)	
	Classic8Beat (經典 8 拍)	
	Uptempo8Beat (輕快 8 拍)	
	80sPop (80 年代流行)	
	FunkPopRock (放克流行搖滾)	
	StandardRock (標準搖滾)	
	ContempRock (當代搖滾)	
	AcousticRock (原聲搖滾)	
	HardRock (硬式搖滾)	
	PowerRock (威勁搖滾)	
	ChartPianoShfl (排行榜鋼琴琴步)	
	ChartRockShfl (排行榜流行鬼步)	
	ChartGuitarPop (排行榜吉他流行)	
	RockShuffle (搖滾鬼步)	
	60sVintagePop (60 年復古經典流行)	
	60sGuitarPop (60 年代吉他流行)	
	60sPopRock (60 年代流行搖滾)	
	60sVintageRock (60 年復古搖滾)	
	60s8Beat (60 年代 8 拍)	
	70s8Beat (70 年代 8 拍)	
	BubblegumPop (泡泡糖搖滾)	
	BritPop (英式流行)	
	BritPopSwing (英式流行搖擺)	
	VintageGtrPop (復古吉他流行)	
	90sGuitarPop (90 年代吉他流行)	
	8BeatModern (8 拍現代)	
	WestCoastPop (西岸流行)	
	KoolShuffle (庫爾鬼步)	
	JazzPop (爵士流行)	
	Unplugged (不插電)	
	Ballad (情歌)	ModernPopBld (現代流行情歌)
		SoulR&B (靈魂節奏藍調)
		R&BSoulBallad (節奏藍調靈魂情歌)
		8BeatBallad1 (8 拍情歌 1)
		8BeatBallad2 (8 拍情歌 2)
		70sGlamPiano (70 年代華麗鋼琴)
		80sSmoothBallad (80 年代悅耳情歌)
		90sCoolBallad (90 年代超酷情歌)
		Chillout1 (弛放 1)
		Chillout2 (弛放 2)
EasyBallad (簡單情歌)		
EPBallad (電鋼琴情歌)		
EpicBallad (超經典情歌)		
PowerBallad (威勁情歌)		
OrganBallad (管風琴情歌)		
PianoBallad (鋼琴情歌)		
80sEPBallad (80 年代電鋼琴情歌)		
Modern16BtBld (現代 16 拍情歌)		
16BeatBallad (16 拍情歌)		
ContempPopBld (當代流行情歌)		
6-8SlowRock (6-8 拍慢搖滾)		
6-8Orchestral (6-8 拍管絃)		
6-8Modern (6-8 拍現代)		
12-8Ballad (12-8 拍情歌)		
OrganGroove (管風琴舞)		
NewR&BBallad (新節奏藍調情歌)		
80sBoyBand (80 年代男團)		
PopWaltz (流行圓舞曲)		
GuitarSerenade (吉他小夜曲)		
Dance (舞曲)		ClubDJHouse (夜店 DJ 浩室)
		MiamiHouse (邁阿密浩室)
		ElectricHouse (電音浩室)
		GarageHouse (幫派浩室)
		GrimeHouse (葛萊姆浩室)
	PianoHouse (鋼琴浩室)	
	ElectroStep (電音舞步)	
	OrganDance (歐洲舞曲)	
	ProgressiveHouse (漸進浩室)	
	FrenchClubHouse (法國夜店浩室)	
	Electronica (電音百匯)	

類別	節奏名稱	
Dance (舞曲)	FunkyHouse (放克浩室)	
	Dancehall (舞廳)	
	Garage (車庫樂團)	
	Dubstep (迴響貝斯)	
	ModernHipHop (現代嘻哈)	
	MellowHipHop (圓潤嘻哈)	
	NewHipHop (新嘻哈)	
	ClassicHipHop (經典嘻哈)	
	USHipHop (美國嘻哈)	
	FunkDisco (放克迪斯科)	
	70sDisco1 (70 年代迪斯科 1)	
	70sDisco2 (70 年代迪斯科 2)	
	70sDiscoFunk (70 年代迪斯科放克)	
	DiscoPhilly (費城迪斯科)	
	80sSynthDisco (80 年代合成迪斯科)	
	80sDisco (80 年代迪斯科)	
	90sDisco (90 年代迪斯科)	
	DiscoTeens (青少年迪斯科)	
	DiscoHouse (迪斯科浩室)	
	GlobalDJ's (全球 DJ)	
	Ibiza2010 (伊比薩 2010)	
	ClubHouse (夜店浩室)	
	Clubdance1 (夜店舞曲 1)	
	Clubdance2 (夜店舞曲 2)	
	SynthPop (合成流行)	
	TrancePop (迷幻流行)	
	RetroPop (復古流行)	
	ChartPop (排行榜)	
	ModChartPop (現代排行榜流行)	
	EuroTrance (歐洲迷幻)	
	DreamDance (夢幻舞曲)	
	ClubBeat (夜店節拍)	
	Groundbeat (街舞)	
	6-8Trance (6-8 拍迷幻)	
	NewR&B (新節奏藍調)	
	PopR&B (流行節奏藍調)	
	ChartR&B (排行榜節奏藍調)	
	Swing&Jazz (搖擺&爵士)	ModernBigBand (現代大樂團)
		ModBigBandShfl (現代大樂團鬼步)
		ModBigBandBld (現代大樂團情歌)
		ClassicBigBand (經典大樂團)
		AfroCuban (非洲風古巴)
		AcousticJazz (原聲爵士)
		JazzGuitarClub (爵士吉它夜店)
		CoolJazzBallad (超酷爵士情歌)
		InstrumentalJazz (器樂爵士)
ModernJazzBld (現代爵士情歌)		
OrchBigBand1 (管絃大樂團 1)		
OrchBigBand2 (管絃大樂團 2)		
OrchestraSwing1 (管絃搖擺)		
OrchestraSwing2 (管絃大樂團 2)		
DreamyBallad (夢幻情歌)		
EasyListening (簡單聆聽)		
MidnightSwing (午夜搖擺)		
MORSwing (MOR 搖擺)		
JazzWaltzMed (爵士圓舞曲中速)		
JazzWaltzFast (爵士圓舞曲快速)		
BigBandFast1 (爵士大樂團快 1)		
BigBandFast2 (爵士大樂團快 2)		
JumpJive (跳搖擺舞)		
OrganGroove (管風琴舞)		
FrenchJazz (法國爵士)		
Five-Four (5-4 拍)		
Ragtime (緊音拍爵士)		
Charleston (查爾斯頓)		
Dixieland (早期爵士樂)		
MoonlightBallad (月光情歌)		
R&B (節奏藍調)	ModernShuffle (現代鬼步)	
	70sChartSoul (70 年代排行榜靈魂樂)	
	SoulBrothers (靈魂弟兄)	
	ShuffleBlues (鬼步藍調)	
	SlowBlues (慢藍調)	
	BluesRock (藍調搖滾)	
	LiveSoulBand (現場靈魂樂團)	
	FranklySoul (坦率靈魂)	
	MotorCity (馬達城市)	

PSR-S775

類別	節奏名稱	
R&B (節奏藍調)	OldiesR&R (老調 R&R)	
	Rock&Roll1 (搖滾 1)	
	Rock&Roll2 (搖滾 2)	
	Rock&RollShfi (搖滾鬼步)	
	60sRock&Roll (60 年代搖滾)	
	Skiffle (噪音爵士)	
	6-8Soul (6-8 拍靈魂)	
	GospelSisters (福音姊妹)	
	GospelBrothers (福音弟兄)	
	GospelSwing (福音搖擺)	
	SouthernGospel (南方福音)	
	WorshipSlow (禮拜慢速)	
	WorshipMed (禮拜中速)	
	WorshipFast (禮拜快速)	
	Worship6-8 (禮拜6-8拍)	
	PianoBoogie (鋼琴不羈)	
	JazzFunk (爵士放克)	
	KoolFunk (庫爾放克)	
	DetroitPop1 (底特律流行 1)	
	DetroitPop2 (底特律流行 2)	
	Soul (靈魂)	
	LovelyShuffle (優雅鬼步)	
	Twist (扭扭)	
	BlueberryBlues (藍莓藍調)	
	Country (鄉村音樂)	70sCountryPop (70 年代鄉村流行)
		70sChartCntry (70 年代鄉村排行榜)
		EasyCountry (簡單鄉村)
		CountryStrum (鄉村)
		NewCountry (新鄉村)
		Bluegrass (藍草)
		ModBluegrass (現代藍草)
		Hoedown (美國二拍子民俗舞)
		ModCountryBld1 (現代鄉村抒情 1)
ModCountryBld2 (現代鄉村抒情 2)		
CountryPop (鄉村流行)		
Country2-4 (鄉村 2-4拍)		
CountryHits (鄉村金曲)		
CntrySing-along (鄉村卡拉)		
CountryWaltz (鄉村圓舞曲)		
CountryTwoStep (鄉村雙步舞)		
CountryBallad (鄉村抒情)		
Country8Beat (鄉村 8 拍)		
CountryShuffle (鄉村鬼步舞)		
CountrySwing (鄉村搖擺)		
CountryRock (鄉村搖滾)		
CountryBrothers (鄉村兄弟)		
CountryRockBld (鄉村搖滾抒情)		
ModernCntryPop (現代鄉村流行)		
FolkPop (民俗流行)		
FingerPickin' (手指彈撥)		
World (世界音樂)		ZitherPolka (齊特琴波卡)
		BohemianWaltz (波希米亞圓舞曲)
		Saeidy (Saeidy)
		WehdaSaghira (中東慢板節奏)
		Laff (Laff)
		IrishHymn (愛爾蘭頌歌)
		IrishDance (愛爾蘭舞)
	Flamenco (佛朗明哥)	
	PopFlamenco (流行佛朗明哥)	
	Sirtaki (希臘希塔基)	
	TurkishEuro1 (土耳其歐洲 1)	
	TurkishEuro2 (土耳其歐洲 2)	
	Bhangra (班格拉)	
	Bhajan (拜讚歌)	
	ArabicEuro (阿拉伯歐洲)	
	ModernDangdut1 (現代當杜特 1)	
	ModernDangdut2 (現代當杜特 2)	
	Jing Ju Jie Zou (京劇節奏)	
	Xi Qing Luo Gu (喜慶鑼鼓)	
	Keroncong (印尼民謠)	
	HighlandWaltz (高地圓舞曲)	
	GermanWaltz (德國圓舞曲)	
	FrenchWaltz (法國圓舞曲)	
	ItalianWaltz (義大利圓舞曲)	
	ScandWaltz (斯堪地那維亞圓舞曲)	
	MariachiWaltz (墨西哥街頭圓舞曲)	

類別	節奏名稱	
World (世界音樂)	ItalianMazurka (義大利馬庫卡)	
	ItalianPolka (義大利波卡)	
	OberPolka (上波卡)	
	OberWalzer (上圓舞曲)	
	Zouk (祖克)	
	Norteno (西班牙北方)	
	FrenchMusette (法國風笛舞)	
	Duranguense (杜蘭根塞)	
	Grupera (墨西哥民俗樂)	
	Jig (吉格)	
	Reel (蘇格蘭雙人舞)	
	ScottishPolka (蘇格蘭波卡)	
	SpanishPaso (西班牙帕索)	
	OrientalPop (東方流行)	
	USMarch (美國進行曲)	
	GermanMarch (德國進行曲)	
	6-8March (6-8 拍進行曲)	
	Tarantella (塔朗泰拉)	
	HullyGully (Hully Gully)	
	Latin&Ballroom (拉丁 & 舞廳)	BrazilianSamba (巴西森巴)
		BossaNova (波薩諾瓦)
		FastBossa (快速波薩)
		SlowBossa (慢波薩)
		OrchestralBossa (管絃波薩)
		SheriffReggae (警長雷鬼)
		HappyReggae (快樂雷鬼)
		Axe (Axe)
		SambaReggae (森巴雷鬼)
		LatinPartyPop (拉丁派對流行)
		Cumbia (昆比亞)
		Merengue (梅倫格舞)
		Bachata (巴恰達舞)
		Guajira (瓜希拉)
CubanSon (古巴小子)		
Danzon (丹戎)		
Bomba (邦巴)		
Parranda (非洲原住民音樂劇)		
Forro (呼嚕)		
Joropo (Joropo)		
PopLatin (流行拉丁)		
LatinDisco (拉丁迪斯科)		
PopBossa (流行波薩)		
RockChaCha (搖滾恰恰)		
PopLatinBallad (流行拉丁情歌)		
Beguine (Beguine)		
Salsa (薩莎)		
RumbaFlamencos (倫巴佛朗明哥)		
Calypso (卡力薩舞)		
BoleroLento (波麗露緩板)		
Reggaeton (雷鬼頓)		
RumbalSland (倫巴島)		
GuitarRumba (吉他倫巴)		
OrganBossa (管風琴波薩)		
VienneseWaltz (維也納圓舞曲)		
EnglishWaltz (英國圓舞曲)		
Slowfox (慢狐步)		
Foxtrot (狐步)		
Quickstep (快步舞)		
Tango (探戈)		
Pasodoble (鬥牛舞)		
Samba (森巴)		
Rumba (倫巴)		
ChaChaCha (恰恰恰)		
Jive (捷舞)		
Swingfox (搖擺狐步)		
OrganSwing (管風琴搖擺)		
OrganSamba (管風琴森巴)		
OrganRumba (管風琴倫巴)		
OrganChaCha (管風琴恰恰)		
OrganQuickstep (管風琴快步舞)		
9-8Waltz (9-8 拍圓舞曲)		
Movie&Show (電影 & 節目)	MovieSoundtrack (電影原聲帶)	
	EtherealMovie (空靈電影)	
	Blockbuster (暢銷大片)	
	Sci-fiMarch (科幻進行曲)	
	WildWest (狂野西部)	

類別	節奏名稱	
Movie&Show (電影 & 節目)	AnimationBallad (動畫情歌)	
	AniFantasy (動畫幻想曲)	
	SecretService (秘局局)	
	TapDanceSwing (踢踏舞搖擺)	
	PopClassics (流行經典)	
	GreenFantasia (綠色幻想曲)	
	Moonlight6-8 (月光 6-8 拍)	
	ClassicPianoBld (經典鋼琴情歌)	
	OrchestralMarch (管絃進行曲)	
	OrchestralBolero (管絃波麗露)	
	BaroqueAir (巴洛克歌調)	
	BroadwayBallad (百老匯情歌)	
	MovieBallad (電影情歌)	
	MovieSwing (電影搖擺)	
	Showtune (秀場曲調)	
	70sTVTheme (70 年代電視主題曲)	
	SaturdayNight (週六夜)	
	MovieDisco (電影迪斯科)	
	French50s (法國 50 年代)	
	ChristmasWaltz (聖誕圓舞曲)	
	ChristmasSwing (聖誕搖擺)	
	ChristmasShuffle (聖誕鬼步)	
	Entertainer (娛樂音樂)	BreathlessHit (Breathless 金曲)
		DiscoFoxRock (迪斯科狐步搖滾)
		DiscoFox (迪斯科狐步)
		StandardPop (標準流行)
		PartyRock (派對搖滾)
		MallorcaParty (馬洛卡派對)
		GermanRock (德國搖滾)
		SchlagerFox (德語流行狐步)
		SchlagerWaltz (德語流行圓舞曲)
		SchlagerItalia (德語流行義大利)
		AlpBallad1 (阿爾卑斯情歌 1)
AlpBallad2 (阿爾卑斯情歌 2)		
SchlagerShuffle (德語流行鬼步)		
SchlagerSamba (德語流行森巴)		
SchlagerPolka (德語流行波卡)		
Schlager6-8 (德語流行 6-8 拍)		
SchlagerRumba (德語流行倫巴)		
SchlagerPop (德語流行金榜)		
SchlagerBeat (德語流行擊拍)		
SchlagerAlp (德語流行阿爾卑斯)		
ScandBugg (斯堪地那維亞巴格)		
ScandSlowRock (斯堪地那維亞慢搖滾)		
ScandCountry1 (斯堪地那維亞鄉村 1)		
ScandCountry2 (斯堪地那維亞鄉村 2)		
ScandShuffle (斯堪地那維亞鬼步)		
SchlagerRock (德語流行搖滾)		
70sFrenchHit (70 年代法語金曲)		
EuroPopOrgan (歐洲流行管風琴)		
PartyPolka (派對波卡)		
PolkaPop (波卡流行)		
Tijuana (提瓊納)		
PubPiano (酒吧鋼琴)		
8BeatAdria (8 拍亞德里亞)		
DiscoHands (迪斯科甩手)		