MusicCast 無線連接說明書

網路連線操作說明

事前準備:

1.本產品需搭配區域網路設備進行設定(無限 Wi-Fi 網路)

2.請先於智慧型手機或平板電腦下載「MusicCast Controller App」



<u>步驟一:</u>	步驟二:		步驟三:			步驟四:			
將您的智慧型裝置連接上您的區域網路 打開 MusicCast Controller A		st Controller App 後, 1	· 1.開啟商品電源後·請按 App 上的下一步並長按機身上 Connect 鍵 5 秒,開始進行連線			請至手機「設定」>>「Wi-Fi」·將 Wi-Fi 由區域網路更改為「MusicCastSetup」			
	請點選設定進ノ	「頁面				若要求輸入密碼·請輸入	: 12345678		
★ 設定 Wi-Fi			步驟1 取消	步驟 2 取消	步驟 2 取消	步骤 3-1 取淵	步骤 3-2 取消	く設定 Wi-Fi	
			請將您的音訊裝置連接電源	1. 請長按MusicCast音訊裝置Connect 鍵 5	1. 請長按MusicCast音訊裝置Connect 鍵 5	無線設定	1. 開啟iOS設定	Wi-Fi	
Wi-Fi ✓ YAMAHA_AP_1			Musiccast	musîccast	Musiccast	● Asse Mab ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	2. 選擇WI-F設定	 MusicCastSetup 	• ≈ ()
								建压病法	
		DusicCast						ASUS_B0_2G	• • i)
							😒 W-R 🔗	ASUS_B0_5G	• • ①
	IIIa	SICCUSI	0 0 0		man of Q	建接至 MusicCast 所創建的暫時性無原綱 路中。 計暫時件無線網路為"MusicCastSetur"。	9 法提供MusicCastCature	CEE20180500056	• ≈ () • ≈ ()
		車 軒	接下來,請按下螢幕上的下一步按鈕			你可以從你的 iPhone 或 iPad 中的 "設定" > "WI-FI" 中啟動。	 調選擇MusicCastSetup 當你被問到 "MusicCastSetup"密碼,請翰 入以下資訊。 	DSL-6740C	a ÷ (i)
		20-1971		2. 接下来,請按下營幕上的下一步按鈕	2. 接下來,請按下螢幕上的下一步按鈕	請按下一步檢視設定指引。	12245679	FET WI-FI	• ①
					<u>多符號持中</u>		11343078	kjfyrifaeo	(آ) 🗢 ۵
							NusicCastSetup 🗢 🕦	Starbucks_Free_WiFi	• ①
								ттс	₹ ()
		Durit					4. 請返回 MusicCast App	YAMAHA AP 2	A 7 (1)
		borno -					m	其他…	
		設定	取消 下一步	返回 下一步	返回	返回 下一步	返回		
*請連上您的區域網路				*連線過程中	请勿關閉手機或中斷 * 建	總過程可能需要 1-2 分銷	潼連線時間		
步驟五: 1.下一步 ⋅ 請回到 App 確認與: 2. 輸入您家中區域網路的密碼	步驟二相同的區域網路	步驟六 : 1.設定房間名稱 *可依型號 2.設定顯示圖片	自行設定房間名稱 EX:Room1	恭喜完成 N	lusicCast 連線!	新增設備: 1.請按右 上角設 定進 <i>)</i>	入頁面新增設備		
						2.點選新增設備,並重複網路連線說明步驟新增兩個後環繞揚聲器 WX-021			
請這擇Wi-Fi 取消	請輸入密碼 取消	房間名稱	居間間片	設置完成	S Rooms ► Ø	ා Link Rooms +	Q ° NE	न्त्रत् ू	Rooms + 🕸
WX-051	YAMAHA_AP_1的密碼	請輸入房間名稱	請選擇层間影像		Home1 Home6	Home1 Home6	TT manage	Home1	HomeG
YAMAHA_A₽_1 УАМ	/AHA_AP_1	Room1			Room1	Room1	U MARK	Room	C C
過速译包想要讓MusicCast建設的Wi-FISSID	•••••	您可以相後更改		MusicCast			EMBE Roomi		2
				恭喜您!現在您可以盡情			MusicCast BAR 400	·	
顺示				享受MusicCast!	Nervous (SSE)	Nervous (繁張) L. Struct Marcles	Ameri		
			請選擇照片	新增具他裝置		ALIAN PRIMA	MusicCsat Surround/Stereo	, 五後環繞	đ
			當該基準單值房間,所審副標價會在豐寫上出現以代表此 問題	往後投置MusicCast亲容之投倍,情路攀"设置"	- 187.999			1 Horn	ALC: NO.
			版可以供推更改	18.15			🚫 Amazon Alexa 設定	> 11 1 1 1	
							Google Assistant #2/E	· [4]	
							☑ 通知	うちの	
							♀ 線示	>	
							MusicCast 和百	·	
					Ê			a U	Le

MusicCast 無線連接說明書

MusicCast SORROUND 無限環繞教學影片

無線環繞連接設定說明(MusicCast SURROUND)

<u> 步驟一:</u>

1.點選畫面右上角「設定」,進入頁面後點選「環繞/立體聲設定」>>「設定揚聲器」

2.將揚聲器數量調整為「2台」,並選定您的左右後環繞揚聲器後,點選「儲存」即可完成設定



多房間播放操作說明

*您也可以將 WX-021 作為單獨揚聲器使用 · 放在不同的房間 · 播放與主房間相同音樂 *使用此功能需先解除 MusicCast SURROUND

1.請按左上角·點選您要選擇為主房間揚聲器

2.點選欲增加的揚聲器做連線





恭喜完成 Link 連線!

*如需解除此設定,請重複相圖步驟即可解除設定

恭喜完成 MusicCast SURROUND 連線!



*完成後左右後環繞揚聲器將會於畫面中消失

如您有任何與產品相關問題,請於上班時間撥打客服電話



