
數位鍵盤

資料一覽表

— PSR-E473

— PSR-EW425

目錄

音色一覽表	3	殘響類型一覽表	23
鼓組/SFX 一覽表	11	合唱類型一覽表	23
伴奏一覽表	18	DSP1類型一覽表	24
樂曲一覽表	20	DSP2類型一覽表	25
音型一覽表	20	動態效果類型一覽表	26
和聲類型一覽表	21	MIDI資料格式	28
琶音類型一覽表	22	MIDI執行資料	29
效果類型一覽表	23		

面板音色一覽表

音色 編號	音色庫選擇		MIDI 音色 切換編號# (1-128)	音色名稱
	MSB (0-127)	LSB (0-127)		
PIANO 鋼琴				
1	0	115	1	Live! Concert Grand Piano 現場!演奏會平台鋼琴
2	0	112	1	Stereo Grand Piano (PSR-E473) 立體聲平台鋼琴
				Live! Grand Piano (PSR-EW425) 現場!平台鋼琴
* 3	-	-	-	Octave Piano 八度音鋼琴
4	0	112	2	Bright Piano 明亮鋼琴
5	8	96	113	S.Art Lite Harpsichord 超清晰Lite大鍵琴
6	0	112	7	Harpsichord 大鍵琴
* 7	-	-	-	Octave Harpsichord 八度音大鍵琴
8	0	112	4	Honky Tonk Piano 酒吧爵士鋼琴
9	0	112	3	MIDI Grand Piano MIDI平台鋼琴
10	0	113	3	CP80 CP80舞台鋼琴
* 11	-	-	-	Piano & Strings 鋼琴&弦樂
* 12	-	-	-	Piano Pad 鋼琴襯底
13	0	118	5	Cool! Suitcase Electric Piano 酷威!手提箱電鋼琴
14	0	118	6	Jazz Chorus Electric Piano 爵士合唱電鋼琴
15	0	120	5	Phase Electric Piano 分層電鋼琴
16	0	119	5	Cool! Tremolo Electric Piano 酷威!顫音電鋼琴
17	0	121	5	Cool! Electric Piano 酷威!電鋼琴
18	0	117	5	Stage Electric Piano 舞台電鋼琴
19	0	114	5	Cool! Galaxy Electric Piano 酷威!銀河電鋼琴
20	0	113	6	Hyper Tines 超細音電鋼琴
* 21	-	-	-	Tiny Electric Piano 細音電鋼琴
22	0	112	5	Funky Electric Piano 放克電鋼琴
23	0	112	6	Modern Electric Piano 現代電鋼琴
24	0	114	6	Venus Electric Piano 維納斯電鋼琴
* 25	-	-	-	Electric Piano Pad 電鋼琴襯底
26	0	112	8	Clavi 古鋼琴
27	0	113	8	Wah Clavi 哇音古鋼琴
ORGAN 管風琴				
28	104	54	17	Progressive Rock Organ
29	104	51	17	Jazz Lead Organ 爵士主奏管風琴
30	104	55	17	Gospel Shout Organ
31	104	44	17	Hard Rock Organ
32	104	53	17	Clean Amp Organ
33	104	52	17	Jazz Swish Organ
34	104	48	17	Jazz Light Organ
35	104	56	17	Gospel Worship Organ
36	104	58	17	8feet Organ
37	104	59	17	White Bar Organ
38	0	118	19	Cool! Organ 酷威!管風琴
39	0	117	19	Cool! Rotor Organ 酷威!旋轉管風琴
40	0	112	17	Jazz Organ 1 爵士管風琴 1
41	104	49	17	Jazz Organ 1 + Rotary Fast 爵士管風琴 1 + 快速迴旋
42	0	113	17	Jazz Organ 2 爵士管風琴 2
43	104	50	17	Jazz Organ 2 + Rotary Fast 爵士管風琴 2 + 快速迴旋
44	0	112	19	Rock Organ 搖滾管風琴
45	0	120	19	Octave Shift Organ 八度音轉移管風琴
46	0	114	19	Purple Organ 紫色管風琴
47	104	57	17	Itende Organ
48	0	112	18	Click Organ 短促管風琴
49	0	116	17	Bright Organ 明亮管風琴
50	0	127	19	Theater Organ 劇院管風琴
51	0	121	20	16' + 2' Organ 16'+2' 管風琴
52	0	120	20	16' + 4' Organ 16'+4' 管風琴
* 53	-	-	-	Full Organ 全管風琴
54	0	113	20	Chapel Organ 小教堂管風琴
55	0	112	20	Pipe Organ 管風琴
56	0	112	21	Reed Organ 簧風琴
57	0	112	22	Musette Accordion 法國風笛手風琴
58	0	113	22	Traditional Accordion 傳統手風琴



第11頁

音色 編號	音色庫選擇		MIDI 音色 切換編號# (1-128)	音色名稱
	MSB (0-127)	LSB (0-127)		
59	0	113	24	Bandoneon 班多鈕手風琴
60	0	112	23	Sweet! Harmonica 甜美! 口琴
61	0	113	23	Modern Harp 現代豎琴
62	0	114	23	Blue Harp 藍調豎琴
63	0	115	23	Harmonica 口琴
GUITAR & BASS 吉他 & 貝斯				
64	8	96	1	S.Art Lite Nylon Guitar Harmonics 超清晰Lite尼龍吉他泛音
65	8	96	2	S.Art Lite Steel Guitar Harmonics 超清晰Lite鋼線吉他泛音
66	8	97	1	S.Art Lite Nylon Guitar Slide 超清晰Lite尼龍吉他滑音
67	8	97	2	S.Art Lite Steel Guitar Slide 超清晰Lite鋼線吉他滑音
68	8	96	6	S.Art Lite Distortion Guitar 超清晰Lite破音吉他
69	0	116	25	Dynamic Nylon Guitar 動態尼龍吉他
70	0	118	30	Dynamic Overdriven 動態超載電吉他
71	0	121	31	Dynamic Distortion Guitar 動態破音吉他
72	0	122	25	Nylon Guitar 尼龍吉他
73	0	112	25	Classical Guitar 古典吉他
74	104	25	26	Steel Guitar 鋼線吉他
75	0	112	26	Folk Guitar 民謠吉他
76	0	112	27	Jazz Guitar 爵士吉他
* 77	-	-	-	Octave Jazz Guitar 八度音爵士吉他
78	0	117	28	60s Clean Guitar 60年代清音吉他
79	0	113	26	12Strings Guitar 12弦吉他
80	0	112	28	Clean Guitar 清音吉他
81	0	127	28	Wah Guitar 哇音吉他
82	0	113	27	Octave Guitar 八度音吉他
83	0	112	29	Muted Guitar 悶音吉他
84	0	112	30	Overdriven Guitar 超載電吉他
85	0	112	31	Distortion Guitar 破音吉他
86	0	127	31	Wah Distortion Guitar 哇音破音吉他
87	8	96	18	S.Art Lite Slap Bass 超清晰Lite拍打貝斯
88	0	116	34	Dynamic Electric Bass 動態電貝斯
89	0	112	34	Finger Bass 指撥貝斯
90	0	112	33	Acoustic Bass 原聲貝斯
91	0	112	35	Pick Bass 彈片貝斯
92	0	112	36	Fretless Bass 無音貝斯
93	0	112	37	Slap Bass 擊弦貝斯
94	104	20	88	Multi Saw Bass
95	104	18	88	Deep Sub
96	0	118	40	DX100 Bass
97	0	119	40	Ramp Bass
98	0	120	40	Dark Core Bass
99	0	119	39	Fat Lo Bass
100	0	122	40	Bleep Bass
101	0	121	40	Funk Bass 放克貝斯
102	0	112	39	Synth Bass 合成貝斯
103	0	113	39	Hi-Q Bass 高音質貝斯
104	0	113	40	Dance Bass 舞曲貝斯
STRINGS 弦樂器				
105	8	96	50	S.Art Lite Strings 超清晰Lite弦樂
106	0	117	50	Live! Strings Live! 弦樂
107	104	23	49	Studio Strings 工作室弦樂
108	0	112	49	Strings 弦樂
109	0	112	50	Chamber Strings 室內樂弦樂
110	0	115	50	Marcato Strings 強音弦樂
111	0	113	50	Slow Strings 慢起音弦樂
* 112	-	-	-	Octave Strings 八度音弦樂
* 113	-	-	-	Orchestra Section 管弦樂聲部
* 114	-	-	-	Orchestra Tutti 管弦樂齊奏
115	0	112	45	Tremolo Strings 顫音弦樂
116	0	112	51	Synth Strings 合成弦樂
117	0	112	46	Pizzicato Strings 撥奏弦樂
118	0	116	46	Orchestra Pizzicato Strings 管弦樂團撥奏弦樂
* 119	-	-	-	Octave Pizzicato Strings 八度音撥奏弦樂
120	0	113	41	Sweet! Violin 甜美! 小提琴
121	0	112	41	Violin 小提琴

音色一覽表

音色 編號	音色庫選擇		MIDI 音色 切換編號# (1-128)	音色名稱
	MSB (0-127)	LSB (0-127)		
122	0	112	43	Cello 大提琴
* 123	-	-	-	Strings Session 弦樂聲部
124	0	112	44	Contrabass 低音提琴
125	0	112	47	Harp 豎琴
* 126	-	-	-	Octave Harp 八度豎琴
127	0	112	56	Orchestra Hit 管弦樂流行樂
* 128	-	-	-	Orchestra Hit & Timpani 管弦樂流行樂 & 定音鼓
BRASS 銅管樂器				
129	8	96	57	S.Art Lite Brass Section 超清晰Lite銅管聲部
130	0	117	63	Live! Brass 現場!銅管
131	0	112	62	Brass Section 銅管聲部
132	0	113	62	Big Band Brass 爵士大樂隊銅管
133	0	116	62	Octave Brass 八度音銅管
* 134	-	-	-	Ballroom Brass 舞廳銅管
* 135	-	-	-	Jazz Brass Section 爵士銅管聲部
* 136	-	-	-	Jazz Section 爵士聲部
* 137	-	-	-	Brass Tutti 銅管合奏
* 138	-	-	-	Orchestra Brass 管弦樂銅管
139	0	113	56	Brass Hit 銅管流行樂
140	0	113	63	80s Brass 80年代銅管
* 141	-	-	-	Fat Synth Brass 渾厚合成銅管
142	0	119	62	Mellow Horns 圓滑法國號
143	0	115	63	Funky Brass 放克銅管
144	0	114	63	Techno Brass 鐵克諾銅管
145	0	112	63	Synth Brass 合成銅管
146	0	115	57	Sweet! Trumpet 甜美!小號
147	0	117	58	Sweet! Trombone 甜美!長號
148	0	112	57	Trumpet 小號
149	0	127	57	Distortion Trumpet 失真小號
150	0	112	58	Trombone 長號
151	0	113	58	Trombone Section 長號聲部
* 152	-	-	-	Trumpet & Trombone 小號 & 長號
153	0	112	60	Muted Trumpet 弱音器小號
154	0	112	61	French Horn 法國號
* 155	-	-	-	Octave French Horns 八度法國號
156	0	112	59	Tuba 低音號
WOODWIND 木管樂器				
157	8	96	83	S.Art Lite Tenor Sax 超清晰Lite
158	0	117	67	Sweet! Tenor Sax 甜美!次中音薩克斯風
159	0	113	65	Sweet! Soprano Sax 甜美!高音薩克斯風
160	0	122	67	Sax Section 薩克斯風聲部
161	0	116	66	Small Sax Section 小型薩克斯風聲部
* 162	-	-	-	Ballroom Sax Ensemble 舞廳薩克斯風重奏
* 163	-	-	-	Sax & Trombone 薩克斯風 & 長號
164	0	112	67	Tenor Sax 次中音薩克斯風
165	0	112	66	Alto Sax 中音薩克斯風
166	0	112	65	Soprano Sax 高音薩克斯風
167	0	112	68	Baritone Sax 中音薩克斯風
168	0	114	67	Breathy Tenor Sax 呼吸次中音薩克斯風
169	0	112	72	Clarinet 單簧管
170	0	112	69	Oboe 雙簧管
171	0	112	70	English Horn 英國管
172	0	112	71	Bassoon 巴松管
173	0	116	72	Woodwind Ensemble
174	8	96	74	S.Art Lite Flute 超清晰Lite
175	0	114	74	Sweet! Flute 甜美!長笛
176	0	115	74	Sweet! Classical Flute 甜美!古典長笛
177	0	113	76	Sweet! Pan Flute 甜美!排笛
178	0	112	74	Flute 長笛
* 179	-	-	-	Flute & Clarinet 長笛 & 單簧管
180	0	112	73	Piccolo 短笛
181	0	112	76	Pan Flute 排笛
182	0	112	75	Recorder 直笛
183	0	112	80	Ocarina 陶笛

音色 編號	音色庫選擇		MIDI 音色 切換編號# (1-128)	音色名稱
	MSB (0-127)	LSB (0-127)		
SYNTH 合成器				
184	104	20	91	Gemini 雙子座
185	104	21	91	Hands Up! 雙手伸起來!
186	0	104	82	RS Saw Lead 1 RS鋸齒波主奏1
187	0	106	82	RS Saw Lead 2 RS鋸齒波主奏2
188	0	114	84	RS Dist Lead RS破音主奏
189	0	127	81	RS Dual Square RS雙重音方波
190	0	107	82	RS Ramp Lead RS漸變主奏
191	0	108	82	RS Tech Saw RS科技鋸齒
192	0	119	85	RS Quack Lead RS壓縮主奏
193	0	109	82	RS Dual Saw RS雙重音鋸齒
194	0	105	82	RS Sync 1 RS RS同步1
195	0	119	88	RS Sync 2 RS RS同步2
196	104	5	85	Bright Decay 明亮衰減
197	0	112	81	Square Lead 方波主奏
198	0	112	82	Sawtooth Lead 鋸齒波主奏
199	0	112	88	Under Heim 溫德罕
200	0	112	85	Portatone 手提電子琴
* 201	-	-	-	Itende Synth
202	0	115	82	Analogon 1 類比1
203	0	119	82	Fargo 1 法哥1
204	104	53	82	Analogon 2 類比2
205	104	54	82	Fargo 2 法哥2
206	0	112	86	Voice Lead 人聲主奏
207	0	121	82	Funky Lead 放克主奏
* 208	-	-	-	Octave Lead 八度音主奏
* 209	-	-	-	Wah Square Lead 哇音方波主奏
* 210	-	-	-	Resonance Lead 共鳴主奏
* 211	-	-	-	Quack Lead 壓縮主奏
* 212	-	-	-	5th Wah Lead 五度哇音主奏
* 213	-	-	-	Super 5th Lead 超級五度主奏
214	0	120	123	Noise 雜音
CHOIR & PAD 合唱 & 襯底				
215	8	96	56	S.Art Lite Shoo Bee Doo Bah 超清晰Lite啞比啞啞
216	8	96	55	S.Art Lite Gospel Choir 超清晰Lite福音合唱
217	8	97	55	S.Art Lite Da Ba Scat 超清晰Lite噠吧噠
218	0	112	53	Choir 合唱
219	104	12	54	Gospel Hmm 福音哼聲
220	104	13	54	Gospel Wow 福音人聲哇鳴
221	0	113	53	Vocal Ensemble 人聲合唱
222	0	112	55	Air Choir 悠揚合唱
* 223	-	-	-	Octave Choir 八度合唱
224	0	112	54	Vox Humana 人聲合唱
225	0	116	99	Dynamic Chime 動態鐘聲
226	104	24	91	Punchy Chordz 蓬勃和聲
227	0	126	90	RS Analog Pad RS類比襯底
228	0	123	90	RS Synth Pad RS合成襯底
229	0	113	92	RS Warm Pad RS溫暖襯底
230	0	116	91	RS Short Resonance RS短音共鳴
231	0	124	90	RS Noise Pad RS嘈雜音襯底
232	0	125	90	RS Tekno Man RS鐵克諾男聲
233	0	118	89	Sweet Heaven 甜美天堂
234	0	121	89	Dream Heaven 夢幻天堂
235	0	113	89	Symbiont 共生體
236	0	112	99	Stardust 星塵
237	0	112	92	Xenon Pad 氙襯底
238	0	112	95	Equinox 秋分
239	0	112	89	Fantasia 幻想
240	0	113	90	Dark Moon 暗月
241	0	112	101	Brightnes 明亮
242	0	113	101	Bell Pad 鈴聲襯底
WORLD 世界音樂				
243	0	112	106	Banjo 班鳩琴
244	0	0	111	Fiddle 提琴

音色編號	音色庫選擇		MIDI 音色 切換編號# (1-128)	音色名稱
	MSB (0-127)	LSB (0-127)		
245	0	124	57	Trompeta Banda 墨西哥民謠小號
246	0	119	58	Trompeta Banda 墨西哥民謠長號
247	0	0	110	Bagpipe 風笛
248	0	0	16	Dulcimer 1 揚琴1
249	0	35	16	Dulcimer 2 揚琴2
250	0	96	16	Cimbalom 匈牙利揚琴
** 251	-	-	-	Tremolo Cimbalom 顫音匈牙利揚琴
252	0	96	105	Tambra 坦布拉琴
253	0	121	16	Santur 伊朗揚琴
254	0	97	108	Kanoon 卡農琴
255	0	98	106	Oud 烏德琴
256	0	96	106	Rabab 伊朗弓型琵琶
257	0	0	109	Kalimba 拇指琴
258	0	113	21	Harmonium 1 (Single Reed) 簧風琴1(單簧)
259	0	114	21	Harmonium 2 (Double Reed) 簧風琴2(雙簧)
260	0	115	21	Harmonium 3 (Triple Reed) 簧風琴3(三簧)
261	0	114	105	Tanpura 丹布拉琴
262	0	0	105	Sitar 1 西塔琴1
263	0	32	105	Detuned Sitar 失諧西塔琴
264	0	35	105	Sitar 2 西塔琴2
265	0	0	112	Shehnai 印度嗩吶
266	0	96	112	Pungi 龐吉笛
267	0	117	74	Bansur 蘇里竹笛
268	0	97	106	Gopichant 印度單弦琴
269	0	116	117	Tabla 塔布拉鼓
270	0	115	111	Er Hu 二胡
271	0	118	74	Di Zi 中國笛子
272	0	116	106	Pi Pa 琵琶
273	0	113	108	Gu Zheng 古筝
274	0	40	47	Yang Qin 中國揚琴
** 275	-	-	-	Tremolo Yang Qin 顫音中國揚琴
276	0	120	111	Morin Khuur 馬頭琴
277	0	124	74	Suling 印尼竹笛
278	0	0	107	Shamisen 三味線
279	0	0	108	Koto 日本箏
280	0	96	108	Taisho-kin 日本大正琴
281	0	97	112	Hichiriki 篳篥
PERC & DRUMS 打擊樂 & 鼓組				
282	0	112	12	Vibraphone 顫音琴
283	0	113	12	Jazz Vibes 爵士顫音
284	0	112	13	Marimba 馬林巴
** 285	-	-	-	Tremolo Marimba 顫音馬林巴
286	0	112	14	Xylophone 木琴
** 287	-	-	-	Tremolo Xylophone 顫音木琴
288	0	112	115	Steel Drums 鋼鼓
** 289	-	-	-	Tremolo Steel Drums 顫音鋼鼓
290	0	112	9	Celesta 鋼片琴
291	0	112	11	Celesta 鋼片琴
292	0	112	15	Music Box 音樂盒
293	0	112	48	Tubular Bells 管鐘
** 294	-	-	-	Timpani 定音鼓
295	127	0	88	Power Kit 強力鼓組
296	127	0	1	Standard Kit 1 標準鼓組1
297	127	0	2	Standard Kit 2 標準鼓組2
298	127	0	9	Room Kit 練鼓室鼓組
299	127	0	17	Rock Kit 搖滾鼓組
300	127	0	25	Electronic Kit 電子鼓組
301	127	0	65	House Kit 浩室鼓組
302	127	0	59	T8 Kit T8鼓組
303	127	0	60	T9 Kit T9鼓組
304	127	0	26	Analog Kit 類比鼓組
305	127	0	113	Dance Kit 舞曲鼓組
306	127	0	33	Jazz Kit 爵士鼓組
307	127	0	41	Brush Kit 鼓刷鼓組
308	127	0	49	Symphony Kit 交響樂鼓組

音色編號	音色庫選擇		MIDI 音色 切換編號# (1-128)	音色名稱
	MSB (0-127)	LSB (0-127)		
309	126	0	1	SFX Kit 1 SFX 音效1
310	126	0	2	SFX Kit 2 SFX 音效2
311	126	0	21	Bass Drum Kit 大鼓鼓組
312	126	0	22	Reverse Bass Drum Kit 回音大鼓鼓組
313	126	0	125	China Kit 1 中國鼓組1
314	127	0	127	China Kit 2 中國鼓組2
315	126	0	55	Standard Kit 1 + Indonesian Kit 1 印尼鼓組1
316	126	0	56	Standard Kit 1 + Indonesian Kit 2 印尼鼓組2
317	126	0	57	Standard Kit 1 + Indonesian Kit 3 印尼鼓組3
318	126	0	40	Indian Kit 1 印度鼓組1
319	126	0	115	Indian Kit 2 印度鼓組2
320	126	0	37	Arabic Kit 阿拉伯鼓組
321	126	0	52	African Big Kit 非洲鼓組
322	126	0	41	Cuban Kit 古巴鼓組
ARPEGGIO 琶音				
323	-	-	-	Concerto 協奏曲
324	-	-	-	Chambers 室內樂
325	-	-	-	Pizzicato Strings 撥奏弦樂
326	-	-	-	Latin Rock 拉丁搖滾
327	-	-	-	Brass Section 1 銅管聲部1
328	-	-	-	Brass Section 2 銅管聲部2
329	-	-	-	Funk Brass 放克銅管
330	-	-	-	Piano Chord 鋼琴和弦
331	-	-	-	Piano Ballad 鋼琴抒情曲
332	-	-	-	Piano Arpeggio 鋼琴琶音
333	-	-	-	Hybrid 混合
334	-	-	-	Synth Sequence 合成器序列
335	-	-	-	Guitarist 吉他手
* 336	-	-	-	Strum 顫動
337	-	-	-	Pickin' 彈撥
338	-	-	-	Spanish 西班牙
339	-	-	-	Synth Chords 合成器和弦
340	-	-	-	Funky Clavi 放克古鋼琴
341	-	-	-	Reggae Organ 雷鬼管風琴
342	-	-	-	Harpeggio 豎琴
343	-	-	-	Analog Sequence 類比序列
344	-	-	-	Sawtooth 鋸齒波
345	-	-	-	Percussion Arpeggio 打擊樂琶音
346	-	-	-	Trill 震音
347	-	-	-	Club Beat 俱樂部節奏
348	-	-	-	R & B Loop 節奏藍調循環
349	-	-	-	Club Adds
350	-	-	-	Samba 森巴
351	-	-	-	Indian 印度
352	-	-	-	Arabic 阿拉伯
353	-	-	-	Finger Bass Left 指撥貝斯左
354	-	-	-	Combo Jazz Left 小型爵士左
355	-	-	-	Paul's Bass Left 保羅貝斯左
356	-	-	-	Trance Bass Left 出神貝斯左
357	-	-	-	Acid Bass Left 迷幻貝斯左
358	-	-	-	Piano Ballad Left 鋼琴抒情曲左
359	-	-	-	Salsa Piano Left 薩莎鋼琴左
360	-	-	-	Piano Arpeggio Left 鋼琴琶音左
361	-	-	-	Guitar Arpeggio Left 吉他琶音左
362	-	-	-	Strum Left 顫動左

XGLite 音色一覽表

音色編號	音色庫選擇		MIDI 音色 切換編號# (1-128)	音色名稱
	MSB (0-127)	LSB (0-127)		
363	0	0	1	Grand Piano 平台鋼琴
364	0	1	1	Grand PianoKSP 平台鋼琴KSP
365	0	18	1	Mellow Grand Piano 圓潤平台鋼琴
366	0	40	1	Piano Strings 鋼琴琴弦
367	0	41	1	Dream 夢幻
368	0	0	2	Bright Piano 明亮鋼琴
369	0	1	2	Bright PianoKSP 明亮鋼琴KSP
370	0	0	3	Electric Grand Piano 電平台鋼琴
371	0	1	3	Electric Grand PianoKSP 電平台鋼琴KSP
372	0	32	3	Detuned CP80 失諧CP80
373	0	40	3	Layered CP 1 分層CP1
374	0	41	3	Layered CP 2 分層CP2
375	0	0	4	Honky Tonk Piano 酒吧爵士鋼琴
376	0	1	4	Honky Tonk PianoKSP 酒吧爵士鋼琴KSP
377	0	0	5	Electric Piano 1 電鋼琴1
378	0	1	5	Electric Piano 1KSP 電鋼琴1KSP
379	0	18	5	Mellow Electric Piano 圓潤電鋼琴1
380	0	32	5	Chorus Electric Piano 1 合唱電鋼琴1
381	0	40	5	Hard Electric Piano 硬派電鋼琴
382	0	45	5	Velocity Crossfade Electric Piano 1 彈奏力道轉換電鋼琴1
383	0	64	5	60s Electric Piano 60年代電鋼琴
384	0	0	6	Electric Piano 2 電鋼琴2
385	0	1	6	Electric Piano 2 KSP 電鋼琴2KSP
386	0	32	6	Chorus Electric Piano 2 合唱電鋼琴2
387	0	33	6	DX Electric Piano Hard DX電鋼琴硬派
388	0	34	6	DX Legend Electric Piano DX傳奇電鋼琴
389	0	40	6	Phase Electric Piano 分層電鋼琴
390	0	41	6	DX + Analog Electric Piano DX+類比電鋼琴
391	0	42	6	DX Koto Electric Piano DX日本箏電鋼琴
392	0	45	6	Velocity Crossfade Electric Piano 1 彈奏力道轉換電鋼琴2
393	0	0	7	Harpichord 1 大鍵琴1
394	0	1	7	Harpichord KSP 大鍵琴KSP
395	0	25	7	Harpichord 2 大鍵琴2
396	0	35	7	Harpichord 3 大鍵琴3
397	0	0	8	Clavi 古鋼琴
398	0	1	8	Clavi KSP 古鋼琴 KSP
399	0	27	8	Clavi Wah 古鋼琴.哇
400	0	64	8	Pulse Clavi 脈搏古鋼琴
401	0	65	8	Pierce Clavi 殘暴古鋼琴
402	0	0	9	Celesta 鋼片琴
403	0	0	10	Glockenspiel 立奏鐘琴
404	0	0	11	Music Box 1 音樂盒1
405	0	64	11	Music Box 2 音樂盒2
406	0	0	12	Vibraphone 顫音琴
407	0	1	12	VibraphoneKSP 顫音琴KSP
408	0	45	12	Hard Vibraphone 硬派電顫琴
409	0	0	13	Marimba 馬林巴
410	0	1	13	Marimba KSP 馬林巴 KSP
411	0	64	13	Sine Marimba 正弦馬林巴
412	0	97	13	Balimba 布林巴琴
413	0	98	13	Log Drums 木鼓
414	0	0	14	Xylophone 木琴
415	0	0	15	Music Box 音樂盒
416	0	96	15	Church Bells 鈴鐘
417	0	97	15	Carillon 鐘琴
418	0	0	17	Drawbar Organ 1 音栓管風琴1
419	0	32	17	Detuned Drawbar Organ 失諧音栓管風琴
420	0	33	17	60s Drawbar Organ 1 60年代音栓管風琴1
421	0	34	17	60s Drawbar Organ 2 60年代音栓管風琴2
422	0	35	17	70s Drawbar Organ 1 70年代音栓管風琴1
423	0	36	17	Drawbar Organ 2 音栓管風琴2
424	0	37	17	60s Drawbar Organ 3 60年代音栓管風琴3
425	0	38	17	Even Bar Organ 等高管風琴

音色編號	音色庫選擇		MIDI 音色 切換編號# (1-128)	音色名稱
	MSB (0-127)	LSB (0-127)		
426	0	40	17	16 + 2'2/3 Organ 16+2'2/3管風琴
427	0	64	17	Organ Bass 管風琴貝斯
428	0	65	17	70s Drawbar Organ 2 70年代音栓管風琴2
429	0	66	17	Cheesy Organ 庸俗管風琴
430	0	67	17	Drawbar Organ 3 音栓管風琴3
431	0	0	18	Percussive Organ 1 敲擊管風琴1
432	0	24	18	70s Percussive Organ 70年代敲擊管風琴
433	0	32	18	Detuned Percussive Organ 失諧敲擊管風琴
434	0	33	18	Light Organ 輕管風琴
435	0	37	18	Percussive Organ 2 敲擊管風琴2
436	0	0	19	Rock Organ 搖滾管風琴
437	0	64	19	Rotary Organ 旋轉管風琴
438	0	65	19	Slow Rotary Organ 緩慢旋轉管風琴
439	0	66	19	Fast Rotary Organ 快速旋轉管風琴
440	0	0	20	Church Organ 1 教堂管風琴1
441	0	32	20	Church Organ 3 教堂管風琴3
442	0	35	20	Church Organ 2 教堂管風琴2
443	0	40	20	Notre Dame 聖母院
444	0	64	20	Organ Flute 管笛
445	0	65	20	Tremolo Organ Flute 顫音管笛
446	0	0	21	Reed Organ 簧風琴
447	0	40	21	Puff Organ 吹氣管風琴
448	0	0	22	Accordion 手風琴
449	0	32	22	Accord It 手風琴義大利
450	0	0	23	Harmonica 1 口琴1
451	0	32	23	Harmonica 2 口琴2
452	0	0	24	Tango Accordion 1 探戈手風琴1
453	0	64	24	Tango Accordion 2 探戈手風琴2
454	0	0	25	Nylon Guitar 1 尼龍吉他1
455	0	16	25	Nylon Guitar 2 尼龍吉他2
456	0	25	25	Nylon Guitar 3 尼龍吉他3
457	0	43	25	Velocity Guitar Harmonics 彈奏力道吉他和聲
458	0	96	25	Ukulele 烏克麗麗
459	0	0	26	Steel Guitar 1 鋼弦吉他1
460	0	16	26	Steel Guitar 2 鋼弦吉他2
461	0	35	26	12 Strings Guitar 12弦吉他
462	0	40	26	Nylon & Steel Guitar 尼龍&鋼弦吉他
463	0	41	26	Steel Guitar with Body Sound 鋼弦吉他和琴體聲
464	0	96	26	Mandolin 曼陀林
465	0	0	27	Jazz Guitar 爵士吉他
466	0	18	27	Mellow Guitar 圓潤吉他
467	0	32	27	Jazz Amp 爵士吉他的音箱
468	0	0	28	Clean Guitar 清音吉他
469	0	32	28	Chorus Guitar 合唱音吉
470	0	0	29	Muted Guitar 悶音吉
471	0	40	29	Funk Guitar 1 放克吉1
472	0	41	29	Muted Steel Guitar 悶音鋼弦吉
473	0	43	29	Funk Guitar 2 放克吉2
474	0	45	29	Jazz Man 爵士人
475	0	0	30	Overdriven Guitar 超載電吉
476	0	43	30	Guitar Pinch 吉他的泛音
477	0	0	31	Distortion Guitar 破音吉
478	0	40	31	Feedback Guitar 1 回授吉1
479	0	41	31	Feedback Guitar 2 回授吉2
480	0	0	32	Guitar Harmonics 1 吉他的泛音1
481	0	65	32	Guitar Feedback 吉他的回授
482	0	66	32	Guitar Harmonics 2 吉他的泛音2
483	0	0	33	Acoustic Bass 原聲貝斯
484	0	40	33	Jazz Rhythm 爵士節奏
485	0	45	33	Velocity Crossfade Upright Bass 彈奏力道轉換垂直貝斯
486	0	0	34	Finger Bass 1 指彈貝斯1
487	0	18	34	Finger Bass Dark 暗黑指彈貝斯
488	0	27	34	Flange Bass 凸緣貝斯
489	0	40	34	Bass & Distorted Electric Guitar 貝斯&破音電吉
490	0	43	34	Finger Slap Bass 撥彈擊貝斯

音色編號	音色庫選擇		MIDI 音色 切換編號# (1-128)	音色名稱
	MSB (0-127)	LSB (0-127)		
491	0	45	34	Finger Bass 2 指彈貝斯2
492	0	65	34	Modulated Bass 調變貝斯
493	0	0	35	Pick Bass 彈片貝斯
494	0	28	35	Muted Pick Bass 悶音彈片貝斯
495	0	0	36	Fretless Bass 1 無琴格貝斯1
496	0	32	36	Fretless Bass 2 無琴格貝斯2
497	0	33	36	Fretless Bass 3 無琴格貝斯3
498	0	34	36	Fretless Bass 4 無琴格貝斯4
499	0	96	36	Synth Fretless 合成無琴格
500	0	97	36	Smooth Fretless 平滑無琴格
501	0	0	37	Slap Bass 1 擊弦貝斯1
502	0	27	37	Resonant Slap 共鳴擊弦
503	0	32	37	Punch Thumb Bass 拇指敲擊貝斯
504	0	0	38	Slap Bass 2 擊弦貝斯2
505	0	43	38	Velocity Switch Slap 彈奏力道切換擊弦
506	0	0	39	Synth Bass 1 合成貝斯1
507	0	18	39	Synth Bass 1 Dark 合成貝斯1暗黑
508	0	20	39	Fast Resonant Bass 快速共鳴貝斯
509	0	24	39	Acid Bass 迷幻貝斯
510	0	35	39	Clavi Bass 古鋼琴貝斯
511	0	40	39	Techno Synth Bass 電子合成貝斯
512	0	64	39	Orbiter 軌道器
513	0	65	39	Square Bass 方波貝斯
514	0	66	39	Rubber Bass 橡膠貝斯
515	0	96	39	Hammer 槌子
516	0	0	40	Synth Bass 2 合成貝斯2
517	0	6	40	Mellow Synth Bass 柔音合成貝斯
518	0	12	40	Sequenced Bass 序列貝斯
519	0	18	40	Click Synth Bass 短促合成貝斯
520	0	19	40	Synth Bass 2 Dark 黑暗合成貝斯2
521	0	32	40	Smooth Synth Bass 平滑合成貝斯
522	0	40	40	Modular Synth Bass 模聲部成員斯
523	0	41	40	DX Bass DX貝斯
524	0	64	40	X Wire Bass X電線貝斯
525	0	0	41	Violin 小提琴
526	0	8	41	Slow Violin 緩慢小提琴
527	0	0	42	Viola 中提琴
528	0	0	43	Cello 大提琴
529	0	0	44	Contrabass 低音提琴
530	0	0	45	Tremolo Strings 顫音弦樂
531	0	8	45	Slow Tremolo Strings 緩慢顫音弦樂
532	0	40	45	Suspense Strings 懸疑弦樂
533	0	0	46	Pizzicato Strings 撥奏弦樂
534	0	0	47	Orchestral Harp 交響樂豎琴
535	0	0	48	Tubular Bells 管鐘
536	0	0	49	Strings 1 弦樂1
537	0	3	49	Stereo Strings 立體聲弦樂
538	0	8	49	Slow Strings 慢起音弦樂
539	0	24	49	Arco Strings 弓弦
540	0	35	49	60s Strings 60年代弦樂
541	0	40	49	Orchestra 1 交響樂1
542	0	41	49	Orchestra 2 交響樂2
543	0	42	49	Tremolo Orchestra 顫音交響樂
544	0	45	49	Velocity Strings 觸鍵力道弦樂
545	0	0	50	Strings 2 弦樂2
546	0	3	50	Stereo Slow Strings 立體聲緩慢弦樂
547	0	8	50	Legato Strings 連弓弦樂
548	0	40	50	Warm Strings 溫暖弦樂
549	0	41	50	Kingdom 王國
550	0	64	50	70s Strings 70年代弦樂
551	0	65	50	Strings 3 弦樂3
552	0	0	51	Synth Strings 1 合成弦樂
553	0	27	51	Resonant Strings 共鳴弦樂
554	0	64	51	Synth Strings 4 合成弦樂4
555	0	65	51	Synth Strings 5 合成弦樂5

音色編號	音色庫選擇		MIDI 音色 切換編號# (1-128)	音色名稱
	MSB (0-127)	LSB (0-127)		
556	0	0	52	Synth Strings 2 合成弦樂2
557	0	0	53	Choir Aahs 1 合唱啊1
558	0	3	53	Stereo Choir 立體聲合唱
559	0	32	53	Mellow Choir 圓潤合唱
560	0	16	53	Choir Aahs 2 合唱啊2
561	0	40	53	Choir Strings 合唱弦樂
562	0	0	54	Voice Oohs 人聲呼喊
563	0	0	55	Synth Voice 1 合成人聲1
564	0	40	55	Synth Voice 2 合成人聲2
565	0	41	55	Choral 合唱
566	0	64	55	Analog Voice 類比人聲
567	0	0	56	Orchestra Hit 1 交響樂齊奏1
568	0	35	56	Orchestra Hit 2 交響樂齊奏2
569	0	64	56	Impact 衝擊
570	0	0	57	Trumpet 1 小號1
571	0	16	57	Trumpet 2 小號2
572	0	17	57	Bright Trumpet 明亮小號
573	0	32	57	Warm Trumpet 溫暖小號
574	0	0	58	Trombone 1 長號1
575	0	18	58	Trombone 2 長號2
576	0	0	59	Tuba 1 低音號1
577	0	16	59	Tuba 2 低音號2
578	0	0	60	Muted Trumpet 弱音器小號
579	0	0	61	French Horn 1 法國號1
580	0	6	61	French Horn Solo 法國號獨奏
581	0	32	61	French Horn 2 法國號2
582	0	37	61	Horn Orchestra 法國號交響樂
583	0	0	62	Brass Section 1 銅管聲部1
584	0	35	62	Trumpet & Trombone Section 小號&長號聲部
585	0	40	62	Brass Section 2 銅管聲部2
586	0	41	62	High Brass 高亢銅管
587	0	42	62	Mellow Brass 圓渾銅管
588	0	0	63	Synth Brass 1 合成銅管1
589	0	12	63	Quack Brass 壓縮銅管
590	0	20	63	Resonant Synth Brass 共鳴合成銅管
591	0	24	63	Poly Brass 複音銅管
592	0	27	63	Synth Brass 3 合成銅管3
593	0	32	63	Jump Brass 跳躍銅管
594	0	45	63	Analog Velocity Brass 1 類比彈奏力度銅管1
595	0	64	63	Analog Brass 1 類比銅管1
596	0	0	64	Synth Brass 2 合成銅管2
597	0	18	64	Soft Brass 柔音銅管
598	0	40	64	Synth Brass 4 合成銅管4
599	0	41	64	Choir Brass 和聲銅管
600	0	45	64	Analog Velocity Brass 2 類比彈奏力度銅管2
601	0	64	64	Analog Brass 2 類比銅管2
602	0	0	65	Soprano Sax 高音薩克斯風
603	0	0	66	Alto Sax 中音薩克斯風
604	0	40	66	Sax Section 薩克斯風聲部
605	0	43	66	Hyper Alto Sax 超中音薩克斯風
606	0	0	67	Tenor Sax 1 次中音薩克斯風1
607	0	40	67	Breathy Tenor Sax 呼吸次中音薩克斯風
608	0	41	67	Soft Tenor Sax 柔音次中音薩克斯風
609	0	64	67	Tenor Sax 2 次中音薩克斯風2
610	0	0	68	Baritone Sax 中音薩克斯風
611	0	0	69	Oboe 雙簧管
612	0	0	70	English Horn 英國管
613	0	0	71	Bassoon 巴松管
614	0	0	72	Clarinet 單簧管
615	0	0	73	Piccolo 短笛
616	0	0	74	Flute 長笛
617	0	0	75	Recorder 直笛
618	0	0	76	Pan Flute 排笛
619	0	0	77	Blown Bottle 吹瓶
620	0	0	78	Shakuhachi 尺八

音色一覽表

音色編號	音色庫選擇		MIDI 音色 切換編號# (1-128)	音色名稱
	MSB (0-127)	LSB (0-127)		
621	0	0	79	Whistle 口哨
622	0	0	80	Ocarina 陶笛
623	0	0	81	Square Lead 1 方波主奏1
624	0	6	81	Square Lead 2 方波主奏2
625	0	8	81	LM Square LM方波主奏
626	0	18	81	Hollow 空靈
627	0	19	81	Shroud 包攬
628	0	64	81	Mellow 圓潤
629	0	65	81	Solo Sine 正弦獨奏
630	0	66	81	Sine Lead 正弦主奏
631	0	0	82	Sawtooth Lead 1 鋸齒波主奏1
632	0	6	82	Sawtooth Lead 2 鋸齒波主奏2
633	0	8	82	Thick Sawtooth 厚重鋸齒波
634	0	18	82	Dynamic Sawtooth 動態鋸齒波
635	0	19	82	Digital Sawtooth 數位鋸齒波
636	0	20	82	Big Lead 大主奏
637	0	24	82	Heavy Synth 重合成
638	0	25	82	Waspy Synth 黃蜂合成
639	0	40	82	Pulse Sawtooth 脈搏鋸齒波
640	0	41	82	Dr. Lead 博士主奏
641	0	45	82	Velocity Lead 彈奏力道主奏
642	0	96	82	Sequenced Analog 音序類比
643	0	0	83	Calliope Lead 汽笛風琴主奏
644	0	65	83	Pure Lead 純音主奏
645	0	0	84	Chiff Lead 錫口笛特殊音主奏
646	0	64	84	Rubby 紅寶石
647	0	0	85	Charang Lead 小型吉他主奏
648	0	64	85	Distorted Lead 破音主奏
649	0	65	85	Wire Lead 電纜主奏
650	0	0	86	Voice Lead 人聲主奏
651	0	24	86	Synth Aahs 合成啊
652	0	64	86	Vox Lead 代人聲主奏
653	0	0	87	Fifths Lead 五度主奏
654	0	35	87	Big Five 大五度
655	0	0	88	Bass & Lead 貝斯&主奏
656	0	16	88	Big & Low 大&低
657	0	64	88	Fat & Perky 渾厚&活潑
658	0	65	88	Soft Whirl 柔迴旋
659	0	0	89	New Age Pad 新世紀襯底
660	0	64	89	Fantasy 幻想
661	0	0	90	Warm Pad 溫暖襯底
662	0	16	90	Thick Pad 厚音襯底
663	0	17	90	Soft Pad 柔音襯底
664	0	18	90	Sine Pad 正弦襯底
665	0	64	90	Horn Pad 號角襯底
666	0	65	90	Rotary Strings 旋轉弦樂
667	0	0	91	Poly Synth Pad 複音合成襯底
668	0	64	91	Poly Pad 80 複音襯底80
669	0	65	91	Click Pad 點擊深襯底
670	0	66	91	Analog Pad 類比襯底
671	0	67	91	Square Pad 方波襯底
672	0	0	92	Choir Pad 合唱襯底
673	0	64	92	Heaven 天堂
674	0	66	92	Itopia 伊托比亞
675	0	67	92	CC Pad CC襯底
676	0	0	93	Bowed Pad 弓法襯底
677	0	64	93	Glacier 冰河
678	0	65	93	Glass Pad 玻璃襯底
679	0	0	94	Metallic Pad 金屬襯底
680	0	64	94	Tine Pad 細音襯底
681	0	65	94	Pan Pad 相位襯底
682	0	0	95	Halo Pad 光暈襯底
683	0	0	96	Sweep Pad 掃動襯底
684	0	20	96	Shwimmer 吹哨人
685	0	27	96	Converge 收縮

音色編號	音色庫選擇		MIDI 音色 切換編號# (1-128)	音色名稱
	MSB (0-127)	LSB (0-127)		
686	0	64	96	Polar Pad 極地襯底
687	0	66	96	Celestial 天體
688	0	0	97	Rain 雨聲
689	0	45	97	Clavi Pad 古鋼琴襯底
690	0	64	97	Harmo Rain 和諧雨聲
691	0	65	97	African Wind 非洲風
692	0	66	97	Carib 加勒比海
693	0	0	98	Sound Track 原聲帶
694	0	27	98	Prologue 前奏
695	0	64	98	Ancestral 原始
696	0	0	99	Crystal 水晶
697	0	12	99	Synth Drum Comp 合成鼓組
698	0	14	99	Popcorn 爆米花
699	0	18	99	Tiny Bells 小鈴鐺
700	0	35	99	Round Glockenspiel 圓鐵琴
701	0	40	99	Glockenspiel Chimes 編鐘
702	0	41	99	Clear Bells 清脆鐘聲
703	0	42	99	Chorus Bells 合唱鐘聲
704	0	64	99	Synth Mallet 合成琴槌
705	0	65	99	Soft Crystal 柔和水晶
706	0	66	99	Loud Glockenspiel 揚聲鐘琴
707	0	67	99	Christmas Bells 聖誕鈴聲
708	0	68	99	Vibraphone Bells 顫音鐘琴
709	0	69	99	Digital Bells 數位鐘聲
710	0	70	99	Air Bells 空靈鐘聲
711	0	71	99	Bell Harp 鐘形琴
712	0	72	99	Gamelimba 木琴
713	0	0	100	Atmosphere 氣氛
714	0	18	100	Warm Atmosphere 溫暖氣氛
715	0	19	100	Hollow Release 空洞釋放
716	0	40	100	Nylon Electric Piano 尼龍電鋼琴
717	0	64	100	Nylon Harp 尼龍豎琴
718	0	65	100	Harp Vox 代豎琴人聲
719	0	66	100	Atmosphere Pad 氣氛襯底
720	0	67	100	Planet 行星
721	0	0	101	Brightnes 明亮
722	0	64	101	Fantasy Bells 幻想鐘聲
723	0	96	101	Smokey 煙霧
724	0	0	102	Goblins 妖精
725	0	64	102	Goblins Synth 妖精合成
726	0	65	102	Creeper 爬行
727	0	66	102	Ring Pad 鈴聲襯底
728	0	67	102	Ritual 儀式
729	0	68	102	To Heaven 去天堂
730	0	70	102	Night 夜晚
731	0	71	102	Glisten 閃亮
732	0	96	102	Bell Choir 鐘聲合唱
733	0	0	103	Echoes 1 回聲1
734	0	8	103	Echoes 2 回聲2
735	0	14	103	Echo Pan 回聲移動
736	0	64	103	Echo Bells 回聲鐘聲
737	0	65	103	Big Pan 大幅移動
738	0	66	103	Synth Piano 合成鋼琴
739	0	67	103	Creation 創造
740	0	68	103	Stardust 星塵
741	0	69	103	Resonant & Panning 共鳴&移動
742	0	0	104	Sci-Fi 科幻
743	0	64	104	Starz 星際
744	0	0	106	Banjo 斑鳩琴
745	0	28	106	Muted Banjo 悶音斑鳩琴
746	0	64	112	Shanai 印度哨奈
747	0	97	105	Tamboura 塔姆布拉琴
748	0	97	16	Santur 伊朗揚琴
749	0	0	113	Tinkle Bell 小仙女
750	0	96	113	Bonang 波南鐘

音色 編號	音色庫選擇		MIDI 音色 切換編號# (1-128)	音色名稱
	MSB (0-127)	LSB (0-127)		
751	0	97	113	Altair 天狼星
752	0	98	113	Gamelan Gongs 甘美朗
753	0	99	113	Stereo Gamelan Gongs 立體甘美朗
754	0	100	113	Rama Cymbal 羅摩鈸
755	0	101	113	Asian Bells 亞洲鐘
756	0	0	114	Agogo 阿哥哥
757	0	0	115	Steel Drums 鋼鼓
758	0	97	115	Glass Percussion 玻璃打擊樂
759	0	98	115	Thai Bells 泰鐘
760	0	0	116	Woodblock 梆子
761	0	96	116	Castanets 響板
762	0	0	117	Taiko Drum 太鼓
763	0	96	117	Gran Cassa 大鼓
764	0	0	118	Melodic Tom 1 古高音鼓1
765	0	64	118	Melodic Tom 2 古高音鼓2
766	0	65	118	Real Tom 筒鼓
767	0	66	118	Rock Tom 爵士鼓
768	0	0	119	Synth Drum 合成鼓
769	0	64	119	Analog Tom 類比鼓
770	0	65	119	Electronic Percussion 電子打擊樂
771	0	0	120	Reverse Cymbal 反擦鈸
772	0	0	121	Fret Noise 擦弦音
773	0	0	122	Breath Noise 呼吸音
774	0	0	123	Seashore 海岸
775	0	0	124	Bird Tweet 1 鳥鳴1
776	0	0	125	Telephone Ring 1 電話鈴聲1
777	0	0	126	Helicopter 直升機
778	0	0	127	Applause 歡呼
779	0	0	128	Gunshot 槍擊聲
780	64	0	1	Cutting Noise 1 切割音1
781	64	0	2	Cutting Noise 2 切割音2
782	64	0	4	String Slap 弦反彈
783	64	0	17	Flute Key Click 長笛按鍵音
784	64	0	33	Shower 大雨
785	64	0	34	Thunder 雷
786	64	0	35	Wind 風
787	64	0	36	Stream 小溪
788	64	0	37	Bubble 泡泡
789	64	0	38	Feed 反饋
790	64	0	49	Dog 狗
791	64	0	50	Horse 馬
792	64	0	51	Bird Tweet 2 鳥叫2
793	64	0	56	Maou 水下呼吸
794	64	0	65	Phone Call 通話聲
795	64	0	66	Door Squeak 門噠噠聲
796	64	0	67	Door Slam 甩門
797	64	0	68	Scratch Cut 斷抓
798	64	0	69	Scratch Split 分裂抓
799	64	0	70	Wind Chime 風鈴
800	64	0	71	Telephone Ring 2 電話鈴聲2
801	64	0	81	Car Engine Ignition 汽車引擎點火
802	64	0	82	Car Tires Squeal 汽車輪胎急煞
803	64	0	83	Car Passing 汽車經過
804	64	0	84	Car Crash 汽車撞擊
805	64	0	85	Siren 汽笛
806	64	0	86	Train 火車
807	64	0	87	Jet Plane 噴射客機
808	64	0	88	Starship 星船
809	64	0	89	Burst 爆裂
810	64	0	90	Roller Coaster 雲霄飛車
811	64	0	91	Submarine 潛水艇
812	64	0	97	Laugh 笑
813	64	0	98	Scream 尖叫
814	64	0	99	Punch 拳擊
815	64	0	100	Heartbeat 心跳

音色 編號	音色庫選擇		MIDI 音色 切換編號# (1-128)	音色名稱
	MSB (0-127)	LSB (0-127)		
816	64	0	101	Footsteps 腳步
817	64	0	113	Machine Gun 機關槍
818	64	0	114	Laser Gun 雷射槍
819	64	0	115	Explosion 爆炸
820	64	0	116	Firework 煙火

最大發聲數

本樂器的最大同時發音數是64個音符。這表示不管使用哪些功能，最多可同時奏出64個音符。自動伴奏會用到許多音符數量，因此在使用自動伴奏時，能在鍵盤上演奏的可用音符總數會相對應減少。此種情況也同樣適用於分鍵音色和樂曲功能。如果超過最大同時發音數，先前演奏的音符會被切斷，最近演奏的音符具有較高優先順序(音符越靠後，優先順序越高)。

註

- 音色一覽表包括每種音色的MIDI程式改變編號。從外接設備通過MIDI使用本樂器進行演奏時，會使用這些程式變更編號。
- 程式變更編號通常會被認為「0 - 127」。因此需要從所用程式切換編號減去1以選擇正確的音色，因為此一覽表使用的是「1 - 128」編號系統。例如，若要在下表中選擇編號2，則傳送程式切換編號1。

註

- 當選擇了一個星號(*)的音色，會開啟雙重音色。
- 當選擇了兩個星號(**)的音色，會開啟和聲效果。
- 當選擇了音色編號323和362，會開啟琶音。音色編號無法透過電腦MIDI訊息選擇。

註

(***) 音色編號28-37，在PSR-E473和PSR-EW425顯示名稱相同。
但PSR-EW425上增加了琴鍵開關敲擊聲和氣音，聽起來更像真實的管風琴。

鼓組音色一覽表

- MIDI 編號比鍵盤音符低1-2個八度（參見預設八度欄位）。例如音色編號296「標準鼓組1」中的「Seq Click H」（模進點擊-高）鍵盤位於音符C1，其對應的MIDI是編號24/音符C0。

-  與「標準鼓組1」相同
-  沒有聲音

PSR-E473: C1 - C6

PSR-EW425: E0 - G6

	音色編號				295	296	297	298	299
	MSB (0-127) / LSB (0-127) / PC (1-128)				127/000/088	127/000/001	127/000/002	127/000/009	127/000/017
	鍵盤		MIDI		Power Kit 強力鼓組	Standard Kit 1 標準鼓組1	Standard Kit 2 標準鼓組2	Room Kit 練鼓室鼓組	Rock Kit 搖滾鼓組
	編號	音符	編號	音符					
E0		25 C# 0	13 C# -1			Surdo Mute 巴西低音鼓, 悶音			
F0		26 D 0	14 D -1			Surdo Open 巴西低音鼓, 開			
G0	F#0	27 D# 0	15 D# -1			Hi Q 雷射槍聲			
A0	G#0	28 E 0	16 E -1			Whip Slap 索鞭			
B0	A#0	29 F 0	17 F -1			Scratch H 刮痕聲-高			
C1	C#1	30 F# 0	18 F# -1			Scratch L 刮痕聲-低			
D1	D#1	31 G 0	19 G -1			Finger Snap 打響指			
E1		32 G# 0	20 G# -1			Click Noise 點擊聲雜音			
F1	F#1	33 A 0	21 A -1			Metronome Click 節拍器點擊聲			
G1	G#1	34 A# 0	22 A# -1			Metronome Bell 節拍器鈴聲			
A1	A#1	35 B 0	23 B -1			Seq Click L 模進點擊-低			
B1		36 C 1	24 C 0			Seq Click H 模進點擊-高			
C2	C#2	37 C# 1	25 C# 0			Brush Tap 鼓刷點擊			
D2	D#2	38 D 1	26 D 0			Brush Swirl 鼓刷打轉			
E2		39 D# 1	27 D# 0			Brush Slap 鼓刷拍打			
F2	F#2	40 E 1	28 E 0			Brush Tap Swirl 鼓刷點擊打轉			
G2	G#2	41 F 1	29 F 0			Snare Roll 小鼓滾奏			
A2	A#2	42 F# 1	30 F# 0			Castanet 響板			
B2		43 G 1	31 G 0		Snare Soft Power 小鼓軟棒-大力	Snare Soft 小鼓輕打	Snare Soft 2 小鼓輕打2		Snare Noisy 小鼓-嘈雜
C3	C#3	44 G# 1	32 G# 0			Sticks 鼓棒			
D3	D#3	45 A 1	33 A 0		Kick Amb+ 大鼓 Amb+	Bass Drum Soft 大鼓輕打			
E3	F#3	46 A# 1	34 A# 0		Open Rim Power 鼓框打擊-大力	Open Rim Shot 鼓框打擊	Open Rim Shot 2 鼓框打擊2		
F3	G#3	47 B 1	35 B 0		Kick Power Open 大鼓重打, 開放	Bass Drum Hard 大鼓重打			Bass Drum H 大鼓, 高
G3	A#3	48 C 2	36 C 1		Kick Power Closed 大鼓重打, 悶音	Bass Drum 大鼓	Bass Drum 2 大鼓2		Bass Drum Rock 大鼓, 搖滾
A3	C#4	49 C# 2	37 C# 1		Side Stick Power 鼓棒敲鼓邊-大力	Side Stick 鼓棒敲鼓邊			
B3	D#4	50 D 2	38 D 1		Snare Power 小鼓大力	Snare 小鼓	Snare 2 小鼓2	Snare Room L 小鼓-練鼓室, 低	Snare Rock 小鼓, 搖滾
C4	F#4	51 D# 2	39 D# 1		Hand Clap Power 拍手-大力	Hand Clap 拍手			
D4	G#4	52 E 2	40 E 1		Snare Rough 小鼓轉鬆	Snare Tight 小鼓轉緊	Snare Tight 2 小鼓轉緊2	Snare Room H 小鼓-練鼓室, 高	Snare Rock Rim 小鼓鼓框, 搖滾
E4	A#4	53 F 2	41 F 1		Tom Power 1 簡狀鼓-大力1	Floor Tom L 落地鼓-低		Tom Room 1 簡狀鼓-練鼓室 1	Tom Rock 1 簡狀鼓-搖滾 1
F4	C#5	54 F# 2	42 F# 1		Hi-Hat Closed Power 腳踏鉗合上-大力	Hi-Hat Closed 腳踏鉗合上			
G4	D#5	55 G 2	43 G 1		Tom Power 2 簡狀鼓-大力2	Floor Tom H 落地鼓-高		Tom Room 2 簡狀鼓-練鼓室 2	Tom Rock 2 簡狀鼓-搖滾 2
A4	F#5	56 G# 2	44 G# 1		Hi-Hat Pedal Power 踩腳踏鉗-大力	Hi-Hat Pedal 踩腳踏鉗			
B4	A#5	57 A 2	45 A 1		Tom Power 3 簡狀鼓-大力3	Low Tom 低音簡狀鼓		Tom Room 3 簡狀鼓-練鼓室 3	Tom Rock 3 簡狀鼓-搖滾 3
C5	C#6	58 A# 2	46 A# 1		Hi-Hat Open Power 腳踏鉗開啟-大力	Hi-Hat Open 腳踏鉗開啟			
D5	D#6	59 B 2	47 B 1		Tom Power 4 簡狀鼓-大力4	Mid Tom L 中音簡狀鼓-低		Tom Room 4 簡狀鼓-練鼓室 4	Tom Rock 4 簡狀鼓-搖滾 4
E5	F#6	60 C 3	48 C 2		Tom Power 5 簡狀鼓-大力5	Mid Tom H 中音簡狀鼓-高		Tom Room 5 簡狀鼓-練鼓室 5	Tom Rock 5 簡狀鼓-搖滾 5
F5	G#6	61 C# 3	49 C# 2		Crash Cymbal Acoustic 1 碎音鉦-原聲1	Crash Cymbal 1 碎音鉦1			
G5	A#6	62 D 3	50 D 2		Tom Power 6 簡狀鼓-大力6	High Tom 高音簡狀鼓		Tom Room 6 簡狀鼓-練鼓室 6	Tom Rock 6 簡狀鼓-搖滾 6
A5	C#7	63 D# 3	51 D# 2		Ride Cymbal Acoustic 1 疊音鉦-原聲1	Ride Cymbal 1 疊音鉦1			
B5	D#7	64 E 3	52 E 2		Chinese Cymbal Acoustic 中國鉦-原聲	Chinese Cymbal 中國鉦			
C6	F#7	65 F 3	53 F 2		Ride Cymbal Cup Acoustic 疊音鉦止音-原聲	Ride Cymbal Cup 疊音鉦止音			
D6	G#7	66 F# 3	54 F# 2		Splash Cymbal Acoustic 水鉦-原聲	Tambourine 鈴鼓			
E6	A#7	67 G 3	55 G 2		Crash Cymbal Acoustic 2 碎音鉦-原聲2	Splash Cymbal 水鉦			
F6	C#8	68 G# 3	56 G# 2		Ride Cymbal Acoustic 2 疊音鉦-原聲2	Cowbell 牛鈴			
G6	D#8	69 A 3	57 A 2			Crash Cymbal 2 碎音鉦2			
A6	F#8	70 A# 3	58 A# 2			Vibraslap 震盪器			
B6	G#8	71 B 3	59 B 2			Ride Cymbal 2 疊音鉦2			
C7	A#8	72 C 4	60 C 3			Bongo H 邦戈鼓-高			
D7	C#9	73 C# 4	61 C# 3			Bongo L 邦戈鼓-低			
E7	D#9	74 D 4	62 D 3			Conga H Mute 康加鼓-高, 悶音			
F7	F#9	75 D# 4	63 D# 3			Conga H Open 康加鼓-高, 開放			
G7	G#9	76 E 4	64 E 3			Conga L 康加鼓-低			
A7	A#9	77 F 4	65 F 3			Timbale H 天巴鼓-高			
B7	C#10	78 F# 4	66 F# 3			Timbale L 天巴鼓-低			
C8	D#10	79 G 4	67 G 3			Agogo H 阿哥哥鈴-高			
D8	F#10	80 G# 4	68 G# 3			Agogo L 阿哥哥鈴-低			
E8	G#10	81 A 4	69 A 3			Cabasa 串珠			
F8	A#10	82 A# 4	70 A# 3			Maracas 沙鈴			
G8	C#11	83 B 4	71 B 3			Samba Whistle H 森巴哨笛-高			
A8	D#11	84 C 5	72 C 4			Samba Whistle L 森巴哨笛-低			
B8	F#11	85 C# 5	73 C# 4			Güiro Short 刮胡短音			
C9	G#11	86 D 5	74 D 4			Güiro Long 刮胡長音			
D9	A#11	87 D# 5	75 D# 4			Claves 響木			
E9	C#12	88 E 5	76 E 4			Wood Block H 木魚-高			
F9	D#12	89 F 5	77 F 4			Wood Block L 木魚-低			
G9	F#12	90 F# 5	78 F# 4			Cuica Mute 鐵加鼓悶音			
A9	G#12	91 G 5	79 G 4			Cuica Open 鐵加鼓開放			
B9	A#12	92 G# 5	80 G# 4			Triangle Mute 三角鐵悶音			
C10	C#13	93 A 5	81 A 4			Triangle Open 三角鐵開放			
D10	D#13	94 A# 5	82 A# 4			Shaker 金屬沙鈴			
E10	F#13	95 B 5	83 B 4			Jingle Bells 搖鈴			
F10	G#13	96 C 6	84 C 5			Bell Tree 樹鐘			
G10	A#13	97 C# 6	85 C# 5						
A10	C#14	98 D 6	86 D 5						
B10	D#14	99 D# 6	87 D# 5						
C11	F#14	100 E 6	88 E 5						
D11	G#14	101 F 6	89 F 5						
E11	A#14	102 F# 6	90 F# 5						
F11	C#15	103 G 6	91 G 5						

鼓組音色一覽表

- MIDI 編號比鍵盤音符低1-2個八度（參見預設八度欄位）。例如音色編號296「標準鼓組1」中的「Seq Click H」（模進點擊-高）鍵盤位於音符C1，其對應的MIDI是編號24/音符C0。

-  與「標準鼓組1」相同
-  沒有聲音

音色編號					296					300					301					302					303									
MSB (0-127) / LSB (0-127) / PC (1-128)					127/000/001					127/000/025					127/000/065					127/000/059					127/000/060									
鍵盤					MIDI					Standard Kit 1					Electronic Kit					House Kit					T8 Kit					T9 Kit				
					標準鼓組1					電子鼓組					浩室鼓組					T8鼓組					T9鼓組									
編號 音符					編號 音符																													
E0	25	C#	0	13	C#	-1	Surdo Mute 巴西低音鼓, 悶音										W Kick																	
	26	D	0	14	D	-1	Surdo Open 巴西低音鼓, 開																											
F0	27	D#	0	15	D#	-1	Hi Q 雷射槍聲																											
	28	E	0	16	E	-1	Whip Slap 索鞭																											
F#0	29	F	0	17	F	-1	Scratch H 刮痕聲-高																											
	30	F#	0	18	F#	-1	Scratch L 刮痕聲-低																											
G0	31	G	0	19	G	-1	Finger Snap 打響指										W Noise up					Snare Hammer					Snare D'n'B							
	32	G#	0	20	G#	-1	Click Noise 點擊聲聲音										Tom T8 3					Kick Zap Hard					Kick Break							
A0	33	A	0	21	A	-1	Metronome Click 節拍器點擊聲										Hi-Hat Open T8 1					Snare Garage L					Snare Distortion							
	34	A#	0	22	A#	-1	Metronome Bell 節拍器鈴聲										Tom T8 6					Kick Tek Power					Kick Tek Power							
B0	35	B	0	23	B	-1	Seq Click L 模進點擊-低										Crash T8					Kick Slimy					Kick Distortion RM							
	36	C	1	24	C	0	Seq Click H 模進點擊-高										Kick T9 4					Kick T8 1					Kick T9 2							
C1	37	C#	1	25	C#	0	Brush Tap 鼓刷點擊										Snare T8 Rim					Snare Analog CR					Snare Analog CR							
	38	D	1	26	D	0	Brush Swirl 鼓刷打轉										Snare T8 5					Snare T8 4					Snare T9 5							
D1	39	D#	1	27	D#	0	Brush Slap 鼓刷拍打										Clap Analog Sm					Snare Clap Analog					Clap Analog Sm							
	40	E	1	28	E	0	Brush Tap Swirl 鼓刷點擊打轉					Reverse Cymbal 回音鈺					Snare Garage L					Snare T8 3					Snare T9 Gate 1							
F1	41	F	1	29	F	0	Snare Roll 小鼓滾奏										Snare Rock Roll Distortion					Tom T8 5					Snare Rock Roll Distortion							
	42	F#	1	30	F#	0	Castanet 響板					Hi Q 2 雷射槍聲2					Snare T9 3					Snare T8 5					Snare T9 3							
G1	43	G	1	31	G	0	Snare Soft 小鼓輕打					Snare Snappy Electronic					Snare T8 1					Kick T8 3					Snare T9 4							
	44	G#	1	32	G#	0	Sticks 鼓棒										Snare T9 5					Snare T8 4					Snare T9 Gate 2							
A1	45	A	1	33	A	0	Bass Drum Soft 大鼓輕打					Bass Drum H 大鼓-高					Kick T9 1					Kick T8 2					Kick T9 4							
	46	A#	1	34	A#	0	Open Rim Shot 鼓框打擊										Snare T9 Gate					Snare T8 3					Snare T9 5							
B1	47	B	1	35	B	0	Bass Drum Hard 大鼓重打					Bass Drum Rock 大鼓, 搖滾					Kick T9 2					Kick Bass T8					Kick T9 1							
	48	C	2	36	C	1	Bass Drum 大鼓					Bass Drum Gate					Kick T9 5					Kick T8 1					Kick T9 3							
C2	49	C#	2	37	C#	1	Side Stick 鼓棒敲鼓邊										Snare T9 Rim					Snare T8 Rim					Snare T9 Rim							
	50	D	2	38	D	1	Snare 小鼓					Snare Noisy 2 小鼓-嘈雜 2					Snare T9 1					Snare T8 2					Snare T9 1							
D2	51	D#	2	39	D#	1	Hand Clap 拍手										Clap T9					Clap T9					Clap T9							
	52	E	2	40	E	1	Snare Tight 小鼓轉緊					Snare Noisy 3 小鼓-嘈雜 3					Snare T9 2					Snare T8 1					Snare T9 2							
F2	53	F	2	41	F	1	Floor Tom L 落地鼓-低					Tom Electronic 1 筒狀鼓-電子 1					Tom T9 1					Tom T8 1					Tom T9 1							
	54	F#	2	42	F#	1	Hi-Hat Closed 腳踏鈺合上										Hi-Hat Close T8 1					Hi-Hat Closed T8 2					Hi-Hat Closed T9							
G2	55	G	2	43	G	1	Floor Tom H 落地鼓-高					Tom Electronic 2 筒狀鼓-電子 2					Tom T9 2					Tom T8 2					Tom T9 2							
	56	G#	2	44	G#	1	Hi-Hat Pedal 踩腳踏鈺										Hi-Hat Pedal T9					Hi-Hat Pedal T8					Hi-Hat Pedal T9							
A2	57	A	2	45	A	1	Low Tom 低音筒狀鼓					Tom Electronic 3 筒狀鼓-電子 3					Tom T9 3					Tom T8 3					Tom T9 3							
	58	A#	2	46	A#	1	Hi-Hat Open 腳踏鈺開啟										Hi-Hat Open T9					Hi-Hat Open T8 2					Hi-Hat Open T9							
B2	59	B	2	47	B	1	Mid Tom L 中音筒狀鼓-低					Tom Electronic 4 筒狀鼓-電子 4					Tom T9 4					Tom T8 4					Tom T9 4							
	60	C	3	48	C	2	Mid Tom H 中音筒狀鼓-高					Tom Electronic 5 筒狀鼓-電子 5					Tom T9 5					Tom T8 6					Tom T9 5							
C3	61	C#	3	49	C#	2	Crash Cymbal 1 碎音鈺1										Crash T9					Crash T8					Crash T9							
	62	D	3	50	D	2	High Tom 高音筒狀鼓					Tom Electronic 6 筒狀鼓-電子 6					Tom T9 6					Tom T8 7					Tom T9 6							
D3	63	D#	3	51	D#	2	Ride Cymbal 1 疊音鈺1										Ride T9					Ride T9					Ride T9							
	64	E	3	52	E	2	Chinese Cymbal 中國鈺										Crash Cymbal 4					Chinese Cymbal 2					Chinese Cymbal 2							
F3	65	F	3	53	F	2	Ride Cymbal Cup 疊音鈺止音										Ride Cymbal Cup 2					Ride Cymbal Cup 2					Ride Cymbal Cup 2							
	66	F#	3	54	F#	2	Tambourine 鈴鼓										Tambourine Hit					Tambourine RX5					Tambourine RX5							
G3	67	G	3	55	G	2	Splash Cymbal 水鈺										Crash Cymbal 3					Splash Cymbal Acoustic					Crash Cymbal 3							
	68	G#	3	56	G#	2	Cowbell 牛鈴										Cowbell 1					Cowbell T8					Cowbell 1							
A3	69	A	3	57	A	2	Crash Cymbal 2 碎音鈺2										Crash Cymbal 2					Crash Cymbal 4					Crash Cymbal 4							
	70	A#	3	58	A#	2	Vibraslap 震盪器																				Cowbell T8							
B3	71	B	3	59	B	2	Ride Cymbal 2 疊音鈺2										Ride Cymbal 3					Ride Cymbal 3					Ride Cymbal 3							
	72	C	4	60	C	3	Bongo H 邦戈鼓-高										Bongo High Open 1F					Conga T8 5					Conga T8 5							
C4	73	C#	4	61	C#	3	Bongo L 邦戈鼓-低										Bongo Low Open 3F					Conga T8 4					Conga T8 4							
	74	D	4	62	D	3	Conga H Mute 康加鼓-高, 悶音										Conga High Tip					Conga T8 3					Conga Tip							
D4	75	D#	4	63	D#	3	Conga H Open 康加鼓-高, 開放										Conga High Slap Open					Conga T8 2					Conga Open Slap							
	76	E	4	64	E	3	Conga L 康加鼓-低										Conga High Open					Conga T8 1					Conga Open							
F4	77	F	4	65	F	3	Timbale H 天巴鼓-高																											
	78	F#	4	66	F#	3	Timbale L 天巴鼓-低																											
G4	79	G	4	67	G	3	Agogo H 阿哥哥鈴-高															Glass H					Analog Click							
	80	G#	4	68	G#	3	Agogo L 阿哥哥鈴-低															Glass L					Conga T8 1							
A4	81	A	4	69	A	3	Cabasa 串珠										Cavasa House																	
	82	A#	4	70	A#	3	Maracas 沙鈴										Maracas Slur					Maracas T8					Maracas Slur							
B4	83	B	4	71	B	3	Samba Whistle H 森巴哨笛-高										Fx Gun 2					Fx Gun 2					Fx Gun 2							
	84	C	5	72	C	4	Samba Whistle L 森巴哨笛-低										Fx Gun 1					Fx Gun 1					Fx Gun 1							
C5	85	C#	5	73	C#	4	Güiro Short 刮胡短音										Analog Shaker H					Analog Shaker H					Scratch H 2							
	86	D	5	74	D	4	Güiro Long 刮胡長音										Analog Shaker L					Analog Shaker L					Scratch Down							
D5	87	D#	5	75	D#	4	Claves 響木										Claves T8					Claves T8					Hi Q 3							
	88	E	5	76	E	4	Wood Block H 木魚-高										Hi Q 1					Hi Q 1					Hi Q 1							
F5	89	F	5	77	F	4	Wood Block L 木魚-低										Hi Q 2					Hi Q 2					Hi Q 2							
	90	F#	5	78	F#	4	Cuica Mute 鐵加鼓悶音					Scratch H 刮痕聲, 高					Scratch L					Scratch L					Scratch L							
G5	91	G	5	79	G	4	Cuica Open 鐵加鼓開放					Scratch L 刮痕聲, 低					Scratch L 2					Scratch L 2					Scratch L 2							
	92	G#	5	80	G#	4	Triangle Mute 三角鐵悶音																											
A5	93	A	5	81	A	4	Triangle Open 三角鐵開放																											
	94	A#	5	82	A#	4	Shaker 金屬沙鈴										Analog Shaker					Analog Shaker					Analog Shaker							
B5	95	B	5	83	B	4	Jingle Bells 搖鈴										Sleigh Bell					Sleigh Bell												
	96	C	6	84	C	5	Bell Tree 樹鐘															Wind Chime					Wind Chime							
C6	97	C#	6	85	C#	5											Snare Hip 1					Snare Hip 1					Snare Piccolo							
	98	D	6	86	D	5											Snare Hip 2					Snare Hip 2					Snare T8 5							
D6	99	D#	6	87	D#	5											Vox Bell					Snare Hip Gate					Snare Rock Roll							
	100	E	6	88	E	5											Snare Break					Snare Break					Snare Brush Mute							
F6	101	F	6	89	F	5											Vox ALK					Kick Blip					Kick Blip Hard							
	102	F#	6	90	F#	5											Snare Fx					Snare Fx					Snare Jungle 1							
G6	103	G	6	91	G	5											Kick Fx Hammer					Kick Fx Hammer					Kick Sustain							

E0	
F0	F#0
G0	G#0
A0	A#0
B0	
C1	C#1
D1	D#1
E1	
F1	F#1
G1	G#1
A1	A#1
B1	
C2	C#2
D2	D#2
E2	
F2	F#2
G2	G#2
A2	A#2
B2	
C3	C#3
D3	D#3
E3	
F3	F#3
G3	G#3
A3	A#3
B3	
C4	C#4
D4	D#4
E4	
F4	F#4
G4	G#4
A4	A#4
B4	
C5	C#5
D5	D#5
E5	
F5	F#5
G5	G#5
A5	A#5
B5	
C6	C#6
D6	D#6
E6	
F6	F#6
G6	

Downloaded from <http://ajph.org/> on November 10, 2014

14 PSR-E473、PSR-EW425 資料一覽表

音色編號				296		312		313		314		315	
MSB (0-127) / LSB (0-127) / PC (1-128)				127/000/001		126/000/022		126/000/125		127/000/127		??? Standard Kit 1 + Indonesian Kit 1	
鍵盤				MIDI		Reverse Bass Drum Kit		China Kit 1		China Kit 2		印尼鼓組1	
編號 音符 編號 音符				標準鼓組1		回音大鼓鼓組		中國鼓組1		中國鼓組2			
E0	F#0	25	C# 0	13	C# -1	Surdo Mute 巴西低音鼓, 悶音	Reverse BD Electro						
		26	D 0	14	D -1	Surdo Open 巴西低音鼓, 開	Reverse BD Fx Gate						
F0	G#0	27	D# 0	15	D# -1	Hi Q 雷射槍聲	Reverse BD Hammer						
		28	E 0	16	E -1	Whip Slap 樂鞭	Reverse BD Analog Power						
G0	A#0	29	F 0	17	F -1	Scratch H 刮痕聲-高							
		30	F# 0	18	F# -1	Scratch L 刮痕聲-低	Reverse BD Analog Distortion 6						
A0	B#0	31	G 0	19	G -1	Finger Snap 打響指							
		32	G# 0	20	G# -1	Click Noise 點擊聲聲音	Reverse BD Analog Distortion 3						
B0	C#1	33	A 0	21	A -1	Metronome Click 節拍器點擊聲	Reverse BD Analog Distortion 2						
		34	A# 0	22	A# -1	Metronome Bell 節拍器鈴聲	Reverse BD Analog Tight						
C1	D#1	35	B 0	23	B -1	Seq Click L 模進點擊-低	Reverse BD Analog 94	Da Cha 大鼓					
		36	C 1	24	C 0	Seq Click H 模進點擊-高	Reverse BD Analog Blip 2	Da Gu mp 大鼓, 中弱					
D1	E#1	37	C# 1	25	C# 0	Brush Tap 鼓刷點擊	Reverse BD Analog Rubber 2	Da Gu rim 大鼓, 鼓邊					
		38	D 1	26	D 0	Brush Swirl 鼓刷打轉	Reverse BD Analog 93	Da Gu f 大鼓, 強					
E1	F#1	39	D# 1	27	D# 0	Brush Slap 鼓刷拍打	Reverse BD Analog 90	Da Gu hand 大鼓, 手打					
		40	E 1	28	E 0	Brush Tap Swirl 鼓刷點擊打轉	Reverse BD Analog 83	Da Gu roll 大鼓, 滾奏					
F1	G#1	41	F 1	29	F 0	Snare Roll 小鼓滾奏	Reverse BD Analog 82	Pai Gu 4 大鼓4					
		42	F# 1	30	F# 0	Castanet 響板		Pai Gu 4 High 大鼓4-高					
G1	A#1	43	G 1	31	G 0	Snare Soft 小鼓輕打	Reverse BD Analog 91	Pai Gu 3 大鼓3					
		44	G# 1	32	G# 0	Sticks 鼓棒	Reverse BD Analog Deep	Pai Gu 3 High 大鼓3-高					
A1	B#1	45	A 1	33	A 0	Bass Drum Soft 大鼓輕打		Pai Gu 2 大鼓2					
		46	A# 1	34	A# 0	Open Rim Shot 鼓框打擊	Reverse BD Analog Hard 1	Pai Gu 2 High 大鼓2-高					
B1	C#2	47	B 1	35	B 0	Bass Drum Hard 大鼓重打	Reverse BD Analog Blip 1	Pai Gu 1 大鼓1					
		48	C 2	36	C 1	Bass Drum 大鼓	Reverse BD Analog Rubber 1	Luo High 1 鑼-高1					
C2	D#2	49	C# 2	37	C# 1	Side Stick 鼓棒敲鼓邊	Reverse BD Analog Loose	Gong batter 鑼, 大槌					
		50	D 2	38	D 1	Snare 小鼓	Reverse BD Synth 1	Jin Luo 金鑼					
D2	E#2	51	D# 2	39	D# 1	Hand Clap 拍手	Reverse BD Synth 2	Luo High 2 鑼-高2					
		52	E 2	40	E 1	Snare Tight 小鼓轉緊	Reverse BD Analog Distortion 1	Luo Mid-Low 鑼-中低					
F2	G#2	53	F 2	41	F 1	Floor Tom L 落地鼓-低	Reverse Ripper	Luo 鑼					
		54	F# 2	42	F# 1	Hi-Hat Closed 腳踏鼓合上		Jin Luo Low 金鑼-低					
G2	A#2	55	G 2	43	G 1	Floor Tom H 落地鼓-高	Reverse BD Analog 70	Da Cha 大鼓					
		56	G# 2	44	G# 1	Hi-Hat Pedal 踩腳踏鼓	Reverse BD Analog 80	Da Cha effect 大鼓					
A2	B#2	57	A 2	45	A 1	Low Tom 低音筒狀鼓		Zhong Cha 中鼓					
		58	A# 2	46	A# 1	Hi-Hat Open 腳踏鼓開啟	Reverse BD Dry	Xiao Cha effect 小鼓					
B2	C#3	59	B 2	47	B 1	Mid Tom L 中音筒狀鼓-低		Xiao Cha 小鼓					
		60	C 3	48	C 2	Mid Tom H 中音筒狀鼓-高		Mang Luo Low 鈺鑼-低					
C3	D#3	61	C# 3	49	C# 2	Crash Cymbal 1 碎音鼓1	Reverse BD Soft	Mang Luo Mid 鈺鑼-中					
		62	D 3	50	D 2	High Tom 高音筒狀鼓	Reverse BD Room 2	Qing 磬					
D3	E#3	63	D# 3	51	D# 2	Ride Cymbal 1 疊音鼓1	Reverse BD Break Lo-fi 2	Finger Bell 指鼓					
		64	E 3	52	E 2	Chinese Cymbal 中國鈺	Reverse BD Break Lo-fi 1	Luo big 鑼-大					
F3	G#3	65	F 3	53	F 2	Ride Cymbal Cup 疊音鼓止音	Reverse BD & Hi-Hat Open	Mu Yu Low 木魚-低					
		66	F# 3	54	F# 2	Tambourine 鈴鼓		Mu Yu Mid-Low 木魚-中低					
G3	A#3	67	G 3	55	G 2	Splash Cymbal 水鼓		Mu Yu Mid 木魚-中					
		68	G# 3	56	G# 2	Cowbell 牛鈴	Reverse BD Jungle 3	Mu Yu High 木魚					
A3	B#3	69	A 3	57	A 2	Crash Cymbal 2 碎音鼓2	Reverse BD D'n'B 1	Nan Bang Zi roll 南梆子, 滾奏					
		70	A# 3	58	A# 2	Vibraslap 震盪器	Reverse BD D'n'B 2	Nan Bang Zi 南梆子					
B3	C#4	71	B 3	59	B 2	Ride Cymbal 2 疊音鼓2	Reverse BD RX5 1	Ban Gu 板鼓					
		72	C 4	60	C 3	Bongo H 邦戈鼓-高	Reverse BD RX5 2	Ban 板					Kendang Ageng Dah 青童大鼓, Dah
D4	E#4	73	C# 4	61	C# 3	Bongo L 邦戈鼓-低	Reverse BD Room 3	Ban Gu roll 板鼓, 滾奏					Kendang Ciblon Thung 1 青童中鼓, Thung 1
		74	D 4	62	D 3	Conga H Mute 康加鼓-高, 悶音	Reverse BD Power Gate	Chinese Opera Voice 1 京劇1					Kendang Ciblon Dhen 青童中鼓, Dhen
E4	F#4	75	D# 4	63	D# 3	Conga H Open 康加鼓-高, 開放	Reverse BD R&B 1	Chinese Opera Voice 2 京劇2					Kendang Ciblon Det 青童中鼓, Det
		76	E 4	64	E 3	Conga L 康加鼓-低	Reverse BD R&B 2	Chinese Opera Voice 3 京劇3					Kendang Ciblon Thung 青童中鼓, Thung
F4	G#4	77	F 4	65	F 3	Timbale H 天巴鼓-高	Reverse BD Lo-fi	Yun Luo F4 雲鑼F4					Kendang Ciblon Lung 1 青童中鼓, Lung 1
		78	F# 4	66	F# 3	Timbale L 天巴鼓-低		Yun Luo F#4 雲鑼F#4					Kendang Ciblon Thak 1 青童中鼓, Thak 1
G4	A#4	79	G 4	67	G 3	Agogo H 阿哥哥鈴-高	Reverse BD Break Deep	Yun Luo G4 雲鑼G4	Dagu Mute 大鼓, 悶音				Kendang Ciblon Thak 2 青童中鼓, Thak 2
		80	G# 4	68	G# 3	Agogo L 阿哥哥鈴-低	Reverse BD Break Heavy	Yun Luo G#4 雲鑼G#4	Dagu Mute 大鼓, 悶音				Kendang Tipung Thung 2 青童中鼓, Thung 2
A4	B#4	81	A 4	69	A 3	Cabasa 串珠	Reverse BD Break Hard	Yun Luo A4 雲鑼A4	Dagu Heavy 大鼓, 重打				Kendang Tipung Ket 青童小鼓, Ket
		82	A# 4	70	A# 3	Maracas 沙鈴	Reverse Big Drum	Yun Luo A#4 雲鑼A#4	Zhongcha Open 中鈺, 開放				Kendang Ciblon Lung 2 青童中鼓, Lung 2
B4	C#5	83	B 4	71	B 3	Samba Whistle H 森巴哨笛-高	Reverse Taiko Drum	Yun Luo B4 雲鑼B4	Paigu Middle 排鼓-中				Kendang Ciblon Tong 青童中鼓, Tong
		84	C 5	72	C 4	Samba Whistle L 森巴哨笛-低	Reverse Surdo Open	Yun Luo C5 雲鑼C5	Paigu Low 排鼓-低				Plak 1 Ring Mute 普拉克1, 鈴聲悶音
D5	E#5	85	C# 5	73	C# 4	Guiro Short 刮胡短音	Reverse Feet 2	Yun Luo C#5 雲鑼C#5	Xiaochu Mute 小鈺, 悶音				Plak 1 Mute Center 普拉克1, 悶音中央
		86	D 5	74	D 4	Guiro Long 刮胡長音	Reverse Tom Industrial	Yun Luo D5 雲鑼D5	Bangu 板鼓				Tung Open 1 噐, 開放
E5	F#5	87	D# 5	75	D# 4	Claves 響木	Reverse Door Slam	Yun Luo D#5 雲鑼D#5	Xiaocha Open 小鈺, 開放				Low Out Open 低音噐, 開放
		88	E 5	76	E 4	Wood Block H 木魚-高	Reverse Punch	Yun Luo E5 雲鑼E5	Muyu Low 木魚-低				Low Out Mute 1 低音噐, 悶音1
F5	G#5	89	F 5	77	F 4	Wood Block L 木魚-低		Yun Luo F5 雲鑼F5					Low Out Mute 2 低音噐, 悶音2
		90	F# 5	78	F# 4	Cuica Mute 鐵加鼓悶音	Reverse Feet 1	Yun Luo F#5 雲鑼F#5	Zhongluo Mute 中鑼, 悶音				Low Out Mute 3 低音噐, 悶音3
G5	A#5	91	G 5	79	G 4	Cuica Open 鐵加鼓開放	Reverse BD Human	Yun Luo G5 雲鑼G5	Muyu Mid-Low 木魚-中低				Low Out Mute 4 低音噐, 悶音4
		92	G# 5	80	G# 4	Triangle Mute 三角鐵悶音	Reverse BD Human Deep	Yun Luo G#5 雲鑼G#5	Zhongluo Open 中鑼, 開放				Low Out Slide 1 低音噐, 滑奏1
A5	B#5	93	A 5	81	A 4	Triangle Open 三角鐵開放	Reverse Vox Buh!	Yun Luo A5 雲鑼A5	Muyu Middle 木魚-中				Low Out Slide 2 低音噐, 滑奏2
		94	A# 5	82	A# 4	Shaker 金屬沙鈴	Reverse Vox Muh!	Yun Luo A#5 雲鑼A#5	Xiaoluo Open 小鑼, 開放				Low Out Slide 3 低音噐, 滑奏3
C6	D#6	95	B 5	83	B 4	Jingle Bells 搖鈴		Yun Luo B5 雲鑼B5	Triangle Mute 三角鐵悶音				Plak 2 Ring Open 普拉克2, 鈴聲開放
		96	C 6	84	C 5	Bell Tree 樹鐘		Yun Luo C6 雲鑼C6	Triangle Open 三角鐵開放				
D6	E#6	97	C# 6	85	C# 5								
		98	D 6	86	D 5								
E6	F#6	99	D# 6	87	D# 5								
		100	E 6	88	E 5								
F6	G#6	101	F 6	89	F 5								
		102	F# 6	90	F# 5								
G6		103	G 6	91	G 5								

鼓組音色一覽表

音色編號				296	316	317	318	319
MSB (0-127) / LSB (0-127) / PC (1-128)				127/000/001	126/000/056	126/000/057	126/000/040	126/000/115
鍵盤				Standard Kit 1	Standard Kit 1 + Indonesian Kit 2	Standard Kit 1 + Indonesian Kit 3	Indian Kit 1	Indian Kit 2
MIDI				標準鼓組1	印尼鼓組2	印尼鼓組3	印度鼓組1	印度鼓組2
編號	音符	編號	音符					
E0		25	C# 0	13	C# -1	Surdo Mute 巴西低音鼓, 悶音		
		26	D 0	14	D -1	Surdo Open 巴西低音鼓, 開		
F0	F#0	27	D# 0	15	D# -1	Hi Q 雷射槍聲		
		28	E 0	16	E -1	Whip Slap 索聲		
G0	G#0	29	F 0	17	F -1	Scratch H 刮痕聲-高		
		30	F# 0	18	F# -1	Scratch L 刮痕聲-低		
A0	A#0	31	G 0	19	G -1	Finger Snap 打響指		
		32	G# 0	20	G# -1	Click Noise 點擊聲雜音		
B0		33	A 0	21	A -1	Metronome Click 節拍器點擊聲		
		34	A# 0	22	A# -1	Metronome Bell 節拍器鈴聲		
C1	C#1	35	B 0	23	B -1	Seq Click L 機連點擊-低		
		36	C 1	24	C 0	Seq Click H 機連點擊-高		
D1	D#1	37	C# 1	25	C# 0	Brush Tap 鼓刷點擊		
		38	D 1	26	D 0	Brush Swirl 鼓刷打轉		
E1		39	D# 1	27	D# 0	Brush Slap 鼓刷拍打		
		40	E 1	28	E 0	Brush Tap Swirl 鼓刷點擊打轉		
F1	F#1	41	F 1	29	F 0	Snare Roll 小鼓滾奏		
		42	F# 1	30	F# 0	Castanet 響板		
G1	G#1	43	G 1	31	G 0	Snare Soft 小鼓輕打		
		44	G# 1	32	G# 0	Sticks 鼓棒		
A1	A#1	45	A 1	33	A 0	Bass Drum Soft 大鼓輕打		
		46	A# 1	34	A# 0	Open Rim Shot 鼓框打擊		
B1		47	B 1	35	B 0	Bass Drum Hard 大鼓重打		
		48	C 2	36	C 1	Bass Drum 大鼓		
C2	C#2	49	C# 2	37	C# 1	Side Stick 鼓棒敲鼓邊		
		50	D 2	38	D 1	Snare 小鼓		
D2	D#2	51	D# 2	39	D# 1	Hand Clap 拍手		
		52	E 2	40	E 1	Snare Tight 小鼓轉緊		
F2	F#2	53	F 2	41	F 1	Floor Tom L 落地鼓-低		
		54	F# 2	42	F# 1	Hi-Hat Closed 腳踏鉗合上		
G2	G#2	55	G 2	43	G 1	Floor Tom H 落地鼓-高		
		56	G# 2	44	G# 1	Hi-Hat Pedal 腳踏鉗		
A2	A#2	57	A 2	45	A 1	Low Tom 低音筒狀鼓		
		58	A# 2	46	A# 1	Hi-Hat Open 腳踏鉗開啟		
B2		59	B 2	47	B 1	Mid Tom L 中音筒狀鼓-低		
		60	C 3	48	C 2	Mid Tom H 中音筒狀鼓-高		
C3	C#3	61	C# 3	49	C# 2	Crash Cymbal 1 碎音鉦1		
		62	D 3	50	D 2	High Tom 高音筒狀鼓		
D3	D#3	63	D# 3	51	D# 2	Ride Cymbal 1 疊音鉦1		
		64	E 3	52	E 2	Chinese Cymbal 中國鉦		
F3	F#3	65	F 3	53	F 2	Ride Cymbal Cup 疊音鉦止音		
		66	F# 3	54	F# 2	Tambourine 鈴鼓		
G3	G#3	67	G 3	55	G 2	Splash Cymbal 水鉦		
		68	G# 3	56	G# 2	Cowbell 牛鈴		
A3	A#3	69	A 3	57	A 2	Crash Cymbal 2 碎音鉦2		
		70	A# 3	58	A# 2	Vibraslap 震盪器		
B3		71	B 3	59	B 2	Ride Cymbal 2 疊音鉦2		
		72	C 4	60	C 3	Bongolo H 邦戈鼓-高		
C4	C#4	73	C# 4	61	C# 3	Bongolo L 邦戈鼓-低		
		74	D 4	62	D 3	Conga H Mute 康加鼓-高, 悶音		
D4	D#4	75	D# 4	63	D# 3	Conga H Open 康加鼓-高, 開放		
		76	E 4	64	E 3	Conga L 康加鼓-低		
F4	F#4	77	F 4	65	F 3	Timbale H 天巴鼓-高		
		78	F# 4	66	F# 3	Timbale L 天巴鼓-低		
G4	G#4	79	G 4	67	G 3	Aqogo H 阿哥哥鈴-高		
		80	G# 4	68	G# 3	Aqogo L 阿哥哥鈴-低		
A4	A#4	81	A 4	69	A 3	Cabasa 串珠		
		82	A# 4	70	A# 3	Maracas 沙鈴		
B4		83	B 4	71	B 3	Samba Whistle H 森巴哨笛-高		
		84	C 5	72	C 4	Samba Whistle L 森巴哨笛-低		
C5	C#5	85	C# 5	73	C# 4	Guiro Short 刮胡短音		
		86	D 5	74	D 4	Guiro Long 刮胡長音		
D5	D#5	87	D# 5	75	D# 4	Claves 響木		
		88	E 5	76	E 4	Wood Block H 木魚-高		
F5	F#5	89	F 5	77	F 4	Wood Block L 木魚-低		
		90	F# 5	78	F# 4	Cuica Mute 鐵加鼓悶音		
G5	G#5	91	G 5	79	G 4	Cuica Open 鐵加鼓開放		
		92	G# 5	80	G# 4	Triangle Mute 三角鐵悶音		
A5	A#5	93	A 5	81	A 4	Triangle Open 三角鐵開放		
		94	A# 5	82	A# 4	Shaker 金屬沙鈴		
B5		95	B 5	83	B 4	Jingle Bells 鈴鈴		
		96	C 6	84	C 5	Bell Tree 鐘鐺		
C6	C#6	97	C# 6	85	C# 5			
		98	D 6	86	D 5			
D6	D#6	99	D# 6	87	D# 5			
		100	E 6	88	E 5			
F6	F#6	101	F 6	89	F 5			
		102	F# 6	90	F# 5			
G6		103	G 6	91	G 5			

鼓組音色一覽表

*Actual keyboard notes of the Arabic Kit are one octave higher than the ones described in the list below.

	音色編號				296		320		321		322	
	MSB (0-127) / LSB (0-127) / PC (1-128)				127/000/001		126/000/037		126/000/052		126/000/041	
	鍵盤		MIDI		Standard Kit 1		Arabic Kit		African Big Kit		Cuban Kit	
	編號	音符	編號	音符	標準鼓組1		阿拉伯鼓組				古巴鼓組	
E0		25	C# 0	13	C# -1	Surdo Mute 巴西低音鼓, 悶音	Zarb Back m/f 圓錐鼓鼓面, 中強		Shekere 2 Left 1			
F0		26	D 0	14	D -1	Surdo Open 巴西低音鼓, 開	Zarb Tom f 圓錐鼓鼓面, 強		Shekere 2 Left 2			
G0	F#0	27	D# 0	15	D# -1	Hi Q 雷射槍聲	Zarb Eshareh 圓錐鼓手指拍鼓邊		Shekere 2 Right 1			
A0	G#0	28	E 0	16	E -1	Whip Slap 索鞭	Zarb Whipping 圓錐鼓打		Shekere 2 Right 2			
B0	A#0	29	F 0	17	F -1	Scratch H 刮痕聲-高	Tombak Tom f 圓錐鼓鼓面, 強		Shekere 2 Hit			
C1		30	F# 0	18	F# -1	Scratch L 刮痕聲-低	Neghareh Tom f 尼加雷鼓鼓面, 強		Shekere 1 Left 1			
D1	C#1	31	G 0	19	G -1	Finger Snap 打響指	Tombak Back f 圓錐鼓鼓面, 強		Shekere 1 Right 1			
E1	D#1	32	G# 0	20	G# -1	Click Noise 點擊聲雜音	Neghareh Back f 尼加雷鼓鼓面, 強		Shekere 1 Hit			
F1	F#1	33	A 0	21	A -1	Metronome Click 節拍器點擊聲	Tombak Snap f 圓錐鼓打, 強		Mother Talking Drum LH Slap			
G1	G#1	34	A# 0	22	A# -1	Metronome Bell 節拍器鈴聲	Neghareh Pelang 1 尼加雷鼓鼓面, 強		Mother Talking Drum LH Open		Conga H Tip 康加鼓-高, 指尖	
A1	A#1	35	B 0	23	B -1	Seq Click L 機連點擊-低	Tombak Trill 圓錐鼓滾奏		Mother Talking Drum Roll 2		Conga H Heel 康加鼓-高, 掌根	
B1		36	C 1	24	C 0	Seq Click H 機連點擊-高	Khaligi Clap 1 手鼓, 拍擊1		Mother Talking Drum Scoop Up		Conga H Open 康加鼓-高, 掌面	
C2	C#2	37	C# 1	25	C# 0	Brush Tap 鼓刷點擊	Arabic Zalputa Open 阿拉伯式吊碗, 開口		Mother Talking Drum Deads 1		Conga H Mute 康加鼓-高, 悶音	
D2	D#2	38	D 1	26	D 0	Brush Swirl 鼓刷打轉	Khaligi Clap 2 手鼓, 拍擊2		Mother Talking Drum Scoop Up Long		Conga H Slap Open 康加鼓-高, 拍面	
E2	F#2	39	D# 1	27	D# 0	Brush Slap 鼓刷拍打	Arabic Zalputa Close 阿拉伯式吊碗, 合口		Mother Talking Drum Deads 2		Conga H Slap 康加鼓-高, 拍	
F2	G#2	40	E 1	28	E 0	Brush Tap Swirl 鼓刷點擊打轉	Arabic Hand Clap 阿拉伯式拍手		Mother Talking Drum Scoop Down		Conga H Slap Mute 康加鼓-高, 拍, 悶音	
G2	A#2	41	F 1	29	F 0	Snare Roll 小鼓滾奏	Tablet Tak 1 鼓, Tak 1		Mother Talking Drum Scoop Up & Down		Conga L Slap 康加鼓-低, 拍	
A2		42	F# 1	30	F# 0	Castanet 響板	Sagat 1 手指鼓1		Mother Talking Drum Roll 3		Conga L Heel 康加鼓-低, 掌根	
B2	C#3	43	G 1	31	G 0	Snare Soft 小鼓輕打	Tablet Dom 鼓, 鼓面		Mother Talking Drum Semi Damped		Conga L Open 康加鼓-低, 拍	
C3	D#3	44	G# 1	32	G# 0	Sticks 鼓棒	Sagat 2 手指鼓2		Mother Talking Drum Scoop Up & Front Bells		Conga L Mute 康加鼓-低, 悶音	
D3	F#3	45	A 1	33	A 0	Bass Drum Soft 大鼓輕打	Tablet Tak 2 鼓, Tak 2		Mother Talking Drum Muted		Conga L Slap Open 康加鼓-低, 拍, 悶	
E3	G#3	46	A# 1	34	A# 0	Open Rim Shot 鼓框打擊	Sagat 3 手指鼓3		Mother Talking Drum Scoop Down & Rear Bells		Conga L Slap 康加鼓-低, 拍	
F3	A#3	47	B 1	35	B 0	Bass Drum Hard 大鼓重打	Riq Tik 3 阿拉伯鈴鼓, Tik 3		Mother Talking Drum Open Pitched 1		Conga L Slide 康加鼓-低, 滑奏	
G3	C#4	48	C 2	36	C 1	Bass Drum 大鼓	Riq Tik 2 阿拉伯鈴鼓, Tik 2		Mother Talking Drum Open Pitched 2		Bongo H Open 1 finger 邦戈鼓-高, 悶1手指	
A3	D#4	49	C# 2	37	C# 1	Side Stick 鼓棒敲鼓邊	Riq Tik Hard 1 阿拉伯鈴鼓, Tik 重擊1		Mother Talking Drum Open Pitched 3		Bongo H Open 3 finger 邦戈鼓-高, 悶3手指	
B3	F#4	50	D 2	38	D 1	Snare 小鼓	Riq Tik 1 阿拉伯鈴鼓, Tik 1		Mother Talking Drum Open Pitched 4		Bongo L Rim 邦戈鼓-高, 鼓邊	
C4	G#4	51	D# 2	39	D# 1	Hand Clap 拍手	Riq Tik Hard 2 阿拉伯鈴鼓, Tik 重擊2		Mother Talking Drum Open Pitched 5		Bongo H Tip 邦戈鼓-高, 指尖	
D4	A#4	52	E 2	40	E 1	Snare Tight 小鼓轉緊	Riq Tik Hard 3 阿拉伯鈴鼓, Tik 重擊3		Mother Talking Drum Open Pitched 6		Bongo H Heel 邦戈鼓-高, 掌根	
E4	C#5	53	F 2	41	F 1	Floor Tom L 落地鼓-低	Riq Tish 阿拉伯鈴鼓, Tish		Mother Talking Drum Open Pitched 7		Bongo H Slap 邦戈鼓-高, 拍	
F4	D#5	54	F# 2	42	F# 1	Hi-Hat Closed 腳踏鐵合上	Riq Snouj 2 阿拉伯鈴鼓, Snouj 2		Mother Talking Drum Open Pitched 8		Bongo L Open 1 finger 邦戈鼓-低, 悶1手指	
G4	F#5	55	G 2	43	G 1	Floor Tom H 落地鼓-高	Riq Roll 阿拉伯鈴鼓, Roll		Mother Talking Drum Open Pitched 9		Bongo L Open 3 finger 邦戈鼓-低, 悶3手指	
A4	G#5	56	G# 2	44	G# 1	Hi-Hat Pedal 腳踏鐵	Riq Snouj 1 阿拉伯鈴鼓, Snouj 1		Mother Talking Drum Open Pitched 10		Bongo L Rim 邦戈鼓-低, 鼓邊	
B4	A#5	57	A 2	45	A 1	Low Tom 低音筒狀鼓	Riq Sak 阿拉伯鈴鼓, Sak		Mother Talking Drum Open Pitched 11		Bongo L Tip 邦戈鼓-低, 指尖	
C5	C#6	58	A# 2	46	A# 1	Hi-Hat Open 腳踏鐵開放	Riq Snouj 3 阿拉伯鈴鼓, Snouj 3		Mother Talking Drum Open Pitched 12		Bongo L Heel 邦戈鼓-低, 掌根	
D5	D#6	59	B 2	47	B 1	Mid Tom L 中音筒狀鼓-低	Riq Snouj 4 阿拉伯鈴鼓, Snouj 4		Mother Talking Drum Open Pitched 13		Bongo L Slap 邦戈鼓-低, 拍	
E5	F#6	60	C 3	48	C 2	Mid Tom H 中音筒狀鼓-高	Riq Tak 1 阿拉伯鈴鼓, Tak 1		Baby Talking Drum LH Muted		Timbale L Open 天巴鼓-低, 開放	
F5	G#6	61	C# 3	49	C# 2	Crash Cymbal 1 碎音鈺1	Riq Brass 1 阿拉伯鈴鼓, Brass 1		Baby Talking Drum LH Deads 1			
G5	A#6	62	D 3	50	D 2	High Tom 高音筒狀鼓	Riq Tak 2 阿拉伯鈴鼓, Tak 2		Baby Talking Drum LH Muted			
A5	C#7	63	D# 3	51	D# 2	Ride Cymbal 1 疊音鈺1	Riq Brass 2 阿拉伯鈴鼓, Brass 2		Baby Talking Drum LH Deads 2			
B5	D#7	64	E 3	52	E 2	Chinese Cymbal 中國鈺	Riq Dom 阿拉伯鈴鼓, 鼓面		Baby Talking Drum LH Muted			
C6	F#7	65	F 3	53	F 2	Ride Cymbal Cup 疊音鈺止音	Katam Tak Doff 阿拉伯大鼓, Tak Doff		Baby Talking Drum LH Open		Paila L 天巴鼓皮, 低	
D6	G#7	66	F# 3	54	F# 2	Tambourine 鈴鼓	Katam Dom 阿拉伯大鼓, 鼓面		Baby Talking Drum Roll 1		Timbale H Open 天巴鼓-高, 開放	
E6	A#7	67	G 3	55	G 2	Splash Cymbal 水鈺	Katam Sak 1 阿拉伯大鼓, Sak 1		Baby Talking Drum LH Open			
F6	C#8	68	G# 3	56	G# 2	Cowbell 牛鈴	Katam Tak 1 阿拉伯大鼓, Tak 1		Baby Talking Drum Roll 2			
G6	D#8	69	A 3	57	A 2	Crash Cymbal 2 碎音鈺2	Katam Sak 2 阿拉伯大鼓, Sak 2		Baby Talking Drum LH Open			
A6	F#8	70	A# 3	58	A# 2	Vibraslap 震盪器	Katam Tak 2 阿拉伯大鼓, Tak 2		Mother Talking Drum Front Bells			
B6	G#8	71	B 3	59	B 2	Ride Cymbal 2 疊音鈺2	Daholla Sak 2 達乎拉鼓, Sak 2		Mother Talking Drum Rear Bells		Paila H 天巴鼓皮, 高	
C7	A#8	72	C 4	60	C 3	Bongo H 邦戈鼓-高	Daholla Sak 1 達乎拉鼓, Sak 1		Baby Talking Drum Scoop Up Fast		Cowbell Top 牛鈴頂端	
D7	C#9	73	C# 4	61	C# 3	Bongo L 邦戈鼓-低	Daholla Tak 1 達乎拉鼓, Tak 1		Baby Talking Drum LH Deads 3			
E7	D#9	74	D 4	62	D 3	Conga H Mute 康加鼓-高, 悶音	Daholla Dom 達乎拉鼓, 鼓面		Baby Talking Drum Scoop Up Long			
F7	F#9	75	D# 4	63	D# 3	Conga H Open 康加鼓-高, 開放	Daholla Tak 2 達乎拉鼓, Tak 2		Baby Talking Drum LH Deads 4			
G7	G#9	76	E 4	64	E 3	Conga L 康加鼓-低	Tablah Prok 高腳杯鼓, Prok		Baby Talking Drum Scoop Down		Guero Short 刮胡短音	
A7	A#9	77	F 4	65	F 3	Timbale H 天巴鼓-高	Tablah Dom 2 高腳杯鼓, 鼓面 2		Baby Talking Drum Scoop Up & Down		Guero Long 刮胡長音	
B7	C#10	78	F# 4	66	F# 3	Timbale L 天巴鼓-低	Tablah Roll of Edge 高腳杯鼓, 輪滾邊		Baby Talking Drum Roll 3			
C8	D#10	79	G 4	67	G 3	Agogo H 阿哥哥鈴-高	Tablah Tak Finger 4 高腳杯鼓, Tak 手指4		Baby Talking Drum RH Muted			
D8	F#10	80	G# 4	68	G# 3	Agogo L 阿哥哥鈴-低	Tablah Tak Trill 1 高腳杯鼓, Tak Trill 1		Baby Talking Drum Scoop Up & Rear Bells		Tambourine 鈴鼓	
E8	G#10	81	A 4	69	A 3	Cabasa 串珠	Tablah Tak Finger 3 高腳杯鼓, Tak 手指3		Baby Talking Drum RH Semi Damped			
F8	A#10	82	A# 4	70	A# 3	Maracas 沙鈴	Tablah Tak Trill 2 高腳杯鼓, Tak 滾奏2		Baby Talking Drum Scoop Down & Front Bells			
G8	C#11	83	B 4	71	B 3	Samba Whistle H 森巴哨笛-高	Tablah Tak Finger 2 高腳杯鼓, Tak 手指2		Baby Talking Drum RH Open			
A8	D#11	84	C 5	72	C 4	Samba Whistle L 森巴哨笛-低	Tablah Tak Finger 1 高腳杯鼓, Tak 手指1		Bembe LH Mute		Maracas 沙鈴	
B8	F#11	85	C# 5	73	C# 4	Guero Short 刮胡短音	Tablah Tik 2 高腳杯鼓, Tik 2		Bembe LH Dead		Shaker 金屬沙鈴	
C9	G#11	86	D 5	74	D 4	Guero Long 刮胡長音	Tablah Tik 4 高腳杯鼓, Tik 4		Bembe LH Open		Cabasa 串珠	
D9	A#11	87	D# 5	75	D# 4	Claves 響木	Tablah Tik 3 高腳杯鼓, Tik 3		Agogo Black 1			
E9	C#12	88	E 5	76	E 4	Wood Block H 木魚-高	Tablah Tik 1 高腳杯鼓, Tik 1		Bembe LH Shekere			
F9	D#12	89	F 5	77	F 4	Wood Block L 木魚-低	Tablah Tak 3 高腳杯鼓, Tak 3		Bembe RH Snappy Mute			
G9	F#12	90	F# 5	78	F# 4	Cuica Mute 鐵加鼓悶音	Tablah Tak 1 高腳杯鼓, Tak 1		Agogo Black 2			
A9	G#12	91	G 5	79	G 4	Cuica Open 鐵加鼓開放	Tablah Tak 4 高腳杯鼓, Tak 4		Bembe RH Snappy Open			
B9	A#12	92	G# 5	80	G# 4	Triangle Mute 三角鐵悶音	Tablah Tak 2 高腳杯鼓, Tak 2		Agogo Black 3			
C10	C#13	93	A 5	81	A 4	Triangle Open 三角鐵開放	Tablah Sak 2 高腳杯鼓, Sak 2		Agogo Silver 2			
D10	D#13	94	A# 5	82	A# 4	Shaker 金屬沙鈴	Tablah Tremolo 高腳杯鼓, 滾奏		Agogo Silver 1			
E10	F#13	95	B 5	83	B 4	Jingle Bells 搖鈴	Tablah Sak 1 高腳杯鼓, Sak 1		Bata LH Slap			
F10	G#13	96	C 6	84	C 5	Bell Tree 樹鐘	Tablah Dom 1 高腳杯鼓, 鼓面 1		Bata RH Open 1			
G10	A#13	97	C# 6	85	C# 5				Bata RH Open 2			
A10	C#14	98	D 6	86	D 5				Bata RH Damped 1			
B10	D#14	99	D# 6	87	D# 5				Bata RH Damped 2			
C11	F#14	100	E 6	88	E 5				Bata RH Slap			
D11	G#14	101	F 6	89	F 5				Shekere 3 Left			
E11	A#14	102	F# 6	90	F# 5				Shekere 3 Right			
F11	C#15	103	G 6	91	G 5				Shekere 3 Hit			

伴奏一覽表

節奏編號	節奏名稱
POP 流行	
1	80sGuitarPop 80年代吉他流行
2	2019DanceHallPop 2019舞廳流行
3	VivaPop 活潑流行
4	DancehallPop 舞廳流行
5	8BeatModern 8拍現代
6	Cool8Beat 超酷8拍
7	Happy8Beat 快樂8拍
8	Shake8Beat 搖擺8拍
9	BoyBandPop 男團流行
10	SweetPop 甜蜜流行
11	60sGuitarPop 60年代吉他搖滾
12	8BeatAdria 8拍亞德里亞
13	60s8Beat 60年代8拍
14	BubblegumPop 泡泡糖流行
15	BritPopSwing 英式流行搖擺
16	8Beat 8拍
17	OffBeat 後半拍
18	16Beat 16拍
19	Classic16Beat 經典16拍
20	PopShuffle 1 流行拖拍1
21	PopShuffle 2 流行拖拍2
22	GuitarPop 吉他流行
23	CinematicPop 電影流行
24	16BeatUptempo 16拍節奏
25	KoolShuffle 庫爾鬼步
SWING&JAZZ 搖擺 & 爵士樂	
26	BigBandFast 爵士大樂團快等速
27	BigBandFast 爵士大樂團中等速
28	BigBandBallad 爵士大樂團抒情
29	BigBandShuffle 爵士大樂團拖拍
30	AcousticJazz 原聲爵士
31	AcidJazz 迷幻爵士
32	JazzClub 爵士俱樂部
33	Swing 1 搖擺樂1
34	Swing 2 搖擺樂2
35	OrchestraSwing 管弦樂搖擺
36	Five/Four 五/四
37	JazzBallad 爵士抒情
38	Dixieland 早期爵士樂
39	Ragtime 繁音拍爵士
40	AfroCuban 阿福柔古巴
41	Charleston 查理斯頓節奏
ROCK 搖滾樂	
42	BritPopRock 英式流行搖滾
43	80sPowerRock 80年代力量搖滾
44	GrungeRock 非主流搖滾
45	UK SoftRock 英式輕音搖滾
46	80sRockPop 80年代搖滾流行
47	90sIndieRock 90年代硬地搖滾
48	ContemporaryRock 現代搖滾
49	StadiumRock 體育場搖滾
50	70sRock 70年代搖滾
51	HardRock 1 硬式搖滾1
52	Folkrock 民謠搖滾
53	60sRock 60年代搖滾
54	HardRock 2 硬式搖滾2
55	RockShuffle 搖滾拖拍
56	8BeatRock 8拍搖滾
57	JazzRock 爵士搖滾

節奏編號	節奏名稱
BALLAD 抒情曲	
58	70sGlamPiano 70年代華麗鋼琴
59	6/8ChartBallad 6/8排行榜抒情
60	UnpluggedBallad 不插電抒情
61	EpicDivaBallad 世紀女聲抒情
62	OrchestraRockBallad 管弦樂搖滾抒情
63	PopGuitarBallad 流行吉他抒情
64	PianoBallad 鋼琴抒情
65	LoveSong 情歌
66	6/8ModernEP 6/8現代單曲
67	6/8SlowRock 6/8慢搖滾
68	6/8OrchestraBallad 6/8管弦樂抒情
69	OrganBallad 管風琴抒情
70	PopBallad 流行抒情
71	16BeatBallad 1 16拍抒情1
72	16BeatBallad 2 16拍抒情2
R&B 節奏藍調	
73	BluesRock 藍調搖滾
74	UK Soul 英國靈魂樂
75	JustR&B 單純節奏藍調
76	Soul 靈魂樂
77	DetroitPop 1 底特律流行 1
78	60sRock&Roll 60年代搖滾
79	6/8Soul 6/8靈魂樂
80	ModernR&B 現代節奏藍調
81	CrocoTwist 克洛克扭扭舞
82	"Rock&Roll 搖滾"
83	DetroitPop 2 底特律流行2
84	BoogieWoogie 布基烏基
85	ComboBoogie 非裔聯合音樂
86	6/8Blues 6/8藍調
87	WorshipAcoustic 1 崇拜原聲 1
88	WorshipAcoustic 2 崇拜原聲 2
89	WorshipRockBallad 讚美搖滾抒情
LATIN 拉丁	
90	BrazilianSamba 巴西森巴
91	BrazilianBossa 巴西波薩
92	BossaNova 波薩諾瓦
93	PopBossa 流行波薩諾瓦
94	Forro 呼嚕
95	Sertanejo 1 巴西流行1
96	Sertanejo 2 巴西流行2
97	Baião 巴西舞曲
98	TangoArgentino 阿根廷探戈
99	CumbiaPeruana 祕魯昆比亞舞曲
100	CumbiaColombiana 哥倫比亞昆比亞舞曲
101	Vallenato 瓦加那多
102	Joropo 霍洛璞舞
103	Parranda 非洲原住民音樂劇
104	Bachata 巴恰達舞
105	CubanSon 古巴小子
106	Guajira 瓜希拉
107	Merengue 梅倫格舞
108	Reggaeton 1 雷鬼頓1
109	Reggaeton 2 雷鬼頓2
110	ReggaetonPop 雷鬼頓流行
111	ReggaetonSlowJam 雷鬼頓慢即興
112	Tijuana 提瓊納
113	PasoDuranguense 墨西哥杜蘭根塞
114	CumbiaGruper 墨西哥格魯佩拉

節奏編號	節奏名稱
115	BaladaBanda 墨西哥民謠樂隊
116	MexicanMambo 墨西哥曼波
117	DiscoLatin 迪斯可拉丁
118	Mambo 曼波
119	Salsa 騷莎
120	Beguine 比津舞
121	GuitarRumba 吉他倫巴
122	RumbaFlamenco 倫巴佛朗明哥
123	Rumbalsland 倫巴島嶼
124	Reggae 雷鬼
DANCE 舞曲	
125	SkyPop 高空流行
126	DJ Mix2019 DJ混合2019
127	DJ Mix2017 DJ2017
128	AgagBeat 阿格格節拍
129	WestCoastDance 西岸舞曲
130	DanceHall 舞廳
131	US HipHop 美式嘻哈
132	HipHopLight 輕嘻哈
133	RetroClub 復古俱樂部
134	Ibiza2010 伊比薩2010
135	ClubBeat 俱樂部節拍
136	Electronica 電音百匯
137	FunkyHouse 放克浩室
138	ChartR&B 排行榜節奏藍調
139	MellowHipHop 溫和嘻哈
140	SoulR&B 靈魂樂節奏藍調
141	R&BSoulBallad 節奏藍調靈魂抒情
142	Chillout 弛放
143	EuroTrance 歐洲迷幻
144	Ibiza 伊比薩
145	DreamDance 夢幻舞曲
146	TrancePop 傳思流行
147	NewHipHop 新嘻哈
148	PopR&B 流行節奏藍調
149	ChartPop 排行榜流行
150	HouseMusik 浩室
151	SwingHouse 搖擺浩室
152	TechnoPolis 科技城
153	ClubDance 夜店舞曲
154	ClubLatin 夜店拉丁
155	Garage 1 車庫1
156	Garage 2 車庫2
157	TechnoParty 科技派對
158	UK Pop 英式流行
159	HipHopGroove 嘻哈律動
160	HipShuffle 嘻哈拖拍
161	HipHopPop 嘻哈流行
162	ModernDisco 現代迪斯可
163	70sDisco 1 70年代迪斯可1
164	70sDisco 2 70年代迪斯可2
165	LatinDisco 拉丁迪斯可
166	DiscoPhilly 迪斯可費城
167	SaturdayNight 週六夜
168	DiscoChocolate 迪斯可巧克力
169	DiscoHands 迪斯可雙手
ENTERTAINMENT 演藝廳	
* 170	StringAdagio 弦樂曼板
171	SlowWaltz 慢華爾茲
172	VienneseWaltz 威尼士華爾茲

節奏編號	節奏名稱
173	EnglishWaltz 英式華爾茲
174	Slowfox 慢狐步
175	Foxtrot 狐步
176	Quickstep 快步
177	Tango 探戈
178	Pasodoble 鬥牛舞
179	Samba 森巴
180	ChaChaCha 恰恰恰
181	Rumba 倫巴
182	Jive 捷舞
183	US March 美國遊行
184	6/8March 6/8遊行
185	GermanMarch 德國遊行
186	PolkaPop 波爾卡流行
187	OberkrainerPolka 奧伯克萊納波爾卡
188	Tarantella 塔朗泰拉舞曲
189	Showtune 流行曲調
190	ChristmasSwing 聖誕搖擺
191	ChristmasWaltz 聖誕華爾茲
192	ItalianWaltz 義大利華爾茲
193	ValsMexicano 墨西哥華爾茲
* 194	GuitarSerenade 吉他夜曲
195	SwingWaltz 搖擺華爾茲
196	JazzWaltz 1 爵士華爾茲1
197	JazzWaltz 2 爵士華爾茲2
198	CountryWaltz 鄉村華爾茲
199	OberkrainerWalzer 奧伯克萊納波爾卡華爾茲
200	Musette 法國風笛
201	Learning2/4 學習2/4
202	Learning4/4 學習4/4
203	Learning6/8 學習6/8
204	Fun3/4 趣味3/4
205	Fun4/4 趣味4/4
WORLD1 世界音樂1	
206	Country8Beat 鄉村8拍
207	CountryPop 鄉村流行
208	CountrySwing 鄉村搖擺
209	CountryBallad 鄉村抒情
210	Country2/4 鄉村2/4
211	CowboyBoogie 牛仔布基烏基
212	CountryShuffle 牛仔拖拍
213	Bluegrass 藍草
214	Hawaiian 夏威夷
215	CelticDance 凱爾提克舞曲
216	ScottishReel 蘇格蘭雙人舞
217	4/4Standart 標準4/4
218	Rumba2/4 倫巴2/4
219	Saeidy 賽義德
220	WehdaSaghira 中東慢板節奏
221	Laff 笑盒
222	IranianElec 伊朗電子
223	Emarati 阿拉伯聯合大公國
224	HighLife 3 強節奏爵士舞3
225	AfroBeat 1 阿福柔節拍1
226	PartyJuju 派對朱朱
227	AfricanGospelReggae
228	非洲福音雷鬼
229	HighLife 1 強節奏爵士舞1
230	AfricanGospel 非洲福音
231	Makossa 馬科薩
232	ModernAfrobeat 現代阿福柔節拍

節奏編號	節奏名稱
233	IgboHighLife 伊博強節奏爵士舞
234	Soca索卡
235	Lingala剛果倫巴
236	Afrobeat 2 阿福柔節拍2
237	GospelKwaito 南非福音科威托
238	AfricanRumba 非洲倫巴
239	Benga 肯亞本加
240	Maskandi 南非馬斯坎迪
241	Gqom 南非格庫姆
242	Itende 伊滕德
WORLD2 世界音樂2	
243	IndianPop 印度流行
244	Bhangra 班格拉
245	Bhajan 拜讚歌
246	BollyMix 寶萊塢混合
247	Tamil 坦米爾
248	Kerala 喀拉拉
249	GoanPop 果阿邦流行
250	Rajasthan 拉賈斯坦
251	Dandiya 旦迪節
252	Qawwali 卡瓦力
253	FolkHills 山歌
254	ModernDangdut 1 現代噹噹樂1
255	Keroncong 葛桑
256	ModernDangdut 2 現代噹噹樂2
257	DangdutUmum 噹噹樂一般
258	DangdutSlowLegend 噹噹樂慢傳奇
259	Dangdut3/4 噹噹樂3/4拍
260	KoploRampak 科普洛蘭帕克
261	LanggamModern 朗甘現代
262	DangdutJawa 噹噹樂爪哇
263	Congdut 噹噹樂
264	KoploJaranan 科普洛入神舞
265	DangdutSlowKoplo 噹噹樂慢科普洛
266	DangdutRock 噹噹樂搖滾
267	DangdutManual 噹噹樂手動
268	JaipongJawaSlow 宅蓬爪哇慢
269	VietnamesePopBallad 越南流行抒情
270	Vietnamese6/8Ballad 越南6/8抒情
271	VietnameseGuitarBallad 越南吉他抒情
272	Vietnamese16BeatBallad 越南16拍抒情
273	VietnameseSlowBallad 越南慢抒情
274	VietnameseLatinPop 越南拉丁流行
275	XiQingLuoGu 喜慶鑼鼓
276	JingJuJieZou 京劇節奏
277	YiZuMinGe 彝族民歌
PIANIST 鋼琴家	
* 278	Stride 跨奏
* 279	PianoBlues 1 鋼琴藍調1
* 280	PianoBlues 2 鋼琴藍調2
* 281	PianoRag 鋼琴雷鬼
* 282	PianoRock&Roll 鋼琴搖滾
* 283	PianoBoogie 鋼琴布基烏基
* 284	PianoJazzWaltz 鋼琴爵士華爾茲
* 285	PianoJazzBld 鋼琴爵士抒情
* 286	Arpeggio 琶音
* 287	Musical 音樂劇
* 288	SlowRock 慢搖滾
* 289	8BeatPianoBallad 8拍鋼琴抒情
* 290	PianoSwing 鋼琴搖擺

註

標註星號(*)的不含節奏聲部，因此自動伴奏關閉時不會有聲音。這類節奏只有在開啟自動伴奏且在自動伴奏區彈奏和弦時才會播放。

樂曲一覽表

樂曲編號	樂曲名稱		Composer / 作曲者名	
Main Demo 主要示範樂曲				
1	Demo 1	示範樂曲 1	Yamaha Original	Yamaha 原創曲
2	Demo 2	示範樂曲 2	Yamaha Original	Yamaha 原創曲
3	Demo 3	示範樂曲 3	Yamaha Original	Yamaha 原創曲
Voice Demo 音色示範樂曲				
4	Grand Piano Demo	平台鋼琴示範樂曲	Yamaha Original	Yamaha 原創曲
5	Sweet! Tenor Sax Demo	Sweet!次中音薩克斯風示範樂曲	Yamaha Original	Yamaha 原創曲
6	Cool! Rotor Organ Demo	Cool!旋轉管風琴示範樂曲	Yamaha Original	Yamaha 原創曲
7	Cool! Galaxy Electric Piano Demo	Cool! 銀河電鋼琴示範樂曲	Yamaha Original	Yamaha 原創曲
8	Modern Harp & Sweet! Soprano Demo	現代豎琴&Sweet!女高音示範樂曲	Yamaha Original	Yamaha 原創曲
9	Power Kit Drum Demo	強力鼓組示範樂曲	Yamaha Original	Yamaha 原創曲
10	Dance Kit Drum Demo	舞曲鼓組示範樂曲	Yamaha Original	Yamaha 原創曲
11	Cuban Kit Percussion Demo	古巴鼓組示範樂曲	Yamaha Original	Yamaha 原創曲
Piano Solo 鋼琴獨奏				
12	Maple Leaf Rag	楓葉碎步曲	S. Joplin	S. 喬普林
13	Jeanie with the Light Brown Hair	棕髮珍妮	S. C. Foster	S. C. 佛斯特
14	The Last Rose of Summer	夏天最後一朵玫瑰	Traditional	傳統歌謠
15	For Elise	給愛麗絲	L. v. Beethoven	L. v. 貝多芬
Piano Ensemble 鋼琴重奏				
16	Amazing Grace	奇異恩典	Traditional	傳統歌謠
17	Die Lorelei	蘿蕾萊	F. Silcher	F. 西爾歇
18	Piano Concerto No.21 2nd mov.	第21號鋼琴協奏曲,第2樂章	W. A. Mozart	W. A. 莫札特
19	Scarborough Fair	斯卡波羅集市	Traditional	傳統歌謠
20	Old Folks at Home	故鄉老友	S. C. Foster	S. C. 佛斯特
Piano Accompaniment 鋼琴伴奏				
21	Ep Ballad	電鋼琴抒情曲	Yamaha Original	Yamaha 原創曲
22	Boogie Woogie	布吉伍吉	Yamaha Original	Yamaha 原創曲
23	Rock Piano	搖滾鋼琴	Yamaha Original	Yamaha 原創曲
24	Salsa	騷莎	Yamaha Original	Yamaha 原創曲
25	Country Piano	鄉村鋼琴	Yamaha Original	Yamaha 原創曲
26	Gospel R&B	靈魂節奏藍調	Yamaha Original	Yamaha 原創曲
27	Medium Swing	中等搖擺	Yamaha Original	Yamaha 原創曲
28	Jazz Waltz	爵士華爾滋	Yamaha Original	Yamaha 原創曲
29	Medium Bossa	中等波沙	Yamaha Original	Yamaha 原創曲
30	Slow Rock	慢搖滾	Yamaha Original	Yamaha 原創曲

音型一覽表

音型編號	音型名稱
Electro 電子	
1	Electro Dance
2	Industrial Rock
3	Berlin Minimal
4	UK Electro
Dance Pop 流行舞曲	
5	Urban 1
6	Urban 2
7	Chart Dance
8	French DJs
9	Swedish Floorfiller
Euro Dance 歐洲舞曲	
10	Euro EDM
11	Euro Dance 1
12	Euro Dance 2

音型編號	音型名稱
House 浩室	
13	13Electro House 1
14	14Electro House 2
15	15Downtempo House
16	16Deep House
17	17Euro House
18	18Minimal
Trance 傳思	
19	Progressive Trance
20	Pop Trance
21	Trance
22	Trance House
Hip Hop 嘻哈	
23	South
24	Old Skool

音型編號	音型名稱
Chillout 弛放	
25	New Berlin School
26	R&B Smooth
Dub 配音	
27	Trap
28	Dub Techno
World 世界音樂	
29	Afrobeat
30	DanceHall 1
31	DanceHall 2
32	Latin Pop
33	Arabic Dub 1
34	Arabic Dub 2
35	Indi Trap

和聲類型一覽表

編號	和聲類型	說明	
001	Duet	如果您想要讓合音01 - 05其中一種聲音發聲，請在開啟自動伴奏後，在左區彈奏和弦的同時彈奏分鍵點右方的琴鍵。1、2或3個合音會自動加到你所彈奏的音符上。當您彈奏包含和弦資料的樂曲時，和聲會自動添加至您所彈奏的所有琴鍵。	
002	Trio		
003	Block		
004	Country		
005	Octave		
006	Trill 1/4 note		如果您持續按住兩個不同的音符，變音(顫音)就會持續。 (顫音速度依照選擇類型而異)
007	Trill 1/6 note		
008	Trill 1/8 note		
009	Trill 1/12 note		
010	Trill 1/16 note		
011	Trill 1/24 note		
012	Trill 1/32 note		如果您持續按著一個音符，音符持續重複。 (重複速度依照選擇類型而異)
013	Tremolo 1/4 note		
014	Tremolo 1/6 note		
015	Tremolo 1/8 note		
016	Tremolo 1/12 note		
017	Tremolo 1/16 note		
018	Tremolo 1/24 note		
019	Tremolo 1/32 note		如果您彈奏一個音符，回音會添加至每一個所彈奏的音符。 (回音速度依照所選擇的類型而異)
020	Echo 1/4 note		
021	Echo 1/6 note		
022	Echo 1/8 note		
023	Echo 1/12 note		
024	Echo 1/16 note		
025	Echo 1/24 note		
026	Echo 1/32 note		

琶音類型一覽表

琶音編號	琶音名稱
027	UpOct
028	DownOct
029	UpDwnOct
030	SynArp1
031	SynArp2
032	SynArp3
033	SynArp4
034	SyncEcho
035	PulsLine
036	StepLine
037	Random
038	Down&Up
039	SuperArp
040	AcidLine
041	TekEcho
042	VelGruv
043	Planet
044	Trance1
045	Trance2
046	Trance3
047	ChordAlt
048	SynChrd1
049	SynChrd2
050	Syncopa
051	Hybrid1
052	Hybrid2
053	Hybrid3
054	Hybrid4
055	Hybrid5
056	PfArp1
057	PfArp2
058	PfArp3
059	PfArp4
060	PfClub1
061	PfClub2
062	PfBallad
063	PfChd8th
064	EPArp
065	PfShuffle
066	PfRock
067	Clavi1
068	Clavi2
069	RocknPf
070	70RockPf
071	SlowflPf
072	SoulPf
073	ChordUp
074	ChdDance
075	LatinRck
076	Salsa1
077	Salsa2
078	Reggae1
079	Reggae2
080	Reggae3
081	6/8R&B
082	Gospel
083	BalladEP
084	Strum1
085	Strum2
086	Strum3
087	Strum4
088	Pickin1
089	Pickin2
090	Funky
091	GtrChrd1

琶音編號	琶音名稱
092	GtrChrd2
093	GtrChrd3
094	GtrArp
095	FngrPck1
096	FngrPck2
097	CleanGtr
098	Slowfl
099	Samba1
100	Samba2
101	Spanish1
102	Spanish2
103	Harp1
104	Harp2
105	FngrBas1
106	FngrBas2
107	FngrBas3
108	CoolFunk
109	SlapBass
110	AcidBas1
111	AcidBas2
112	FunkyBas
113	CmbJazB1
114	CmbJazB2
115	CmbJazB3
116	NewR&BBs
117	HipHopBs
118	SmoothBs
119	DreamBas
120	TranceBs
121	LatinBas
122	Strings1
123	Strings2
124	Strings3
125	Strings4
126	StrngDwn
127	StrngUp
128	OrcheStr
129	Jupiter
130	Pizz1
131	Pizz2
132	BrasSec1
133	BrasSec2
134	BrasSec3
135	FunkBras
136	SoulReed
137	DiscoLd
138	SmoothPd
139	PercArp
140	Trill
141	Cresendo
142	DiscoCP
143	Perc1
144	Perc2
145	R&B
146	Funk1
147	Funk2
148	Funk3
149	Soul
150	ClscHip
151	Smooth
152	NewGospl
153	CmbJazz1
154	CmbJazz2
155	Bebop
156	JazzHop

琶音編號	琶音名稱
157	FolkRock
158	Unpluggd
159	HipHop
160	Trance
161	Dream
162	2 Step
163	ClubHs1
164	ClubHs2
165	EuroTek
166	House
167	Ibiza1
168	Ibiza2
169	Ibiza3
170	Garage
171	Samba
172	African1
173	Latin
174	Chinese
175	Indian
176	Arabic
177	Indonesia
178	African2

- 當播放琶音編號143至178時，主音色請選擇以下相對應音色：
- 143-173：選擇任一鼓組音色 (音色編號295至308)
- 174 (Chinese)：選擇「China Kit 1」
(音色編號313)
- 175 (Indian)：選擇「Indian Kit 1-2」
(音色編號318-319)
- 176 (Arabic)：選擇「Arabic Kit」
(音色編號320)
- 177 (Indonesia)：選擇「Standard Kit + Indonesian Kit 1-3」
(音色編號 315-317).
- 178 (African2)：選擇「African Big Kit」
(音色編號 321)

效果類型一覽表

殘響類型一覽表

編號	殘響類型	說明
01-04	Hall 1-4	演奏廳殘響。
05	Cathedral	豐富的殘響模擬了大教堂中的聲學效果。適合管風琴音色。
06-08	Room 1-3	小型房間殘響。
09-10	Stage 1-2	獨奏樂器殘響。
11-12	Plate 1-2	Simulated steel plate reverb.
13	Off	無效果。

殘響類型一覽表

編號	和聲類型	說明
1-3	Chorus 1-3	傳統的和聲，有豐富、溫暖的合音。
4-5	Flanger 1-2	這會在聲音產生豐富、動感搖擺效果。
6	Off	無效果

編號	DSP 類型	旋鈕 A	旋鈕 B	說明
1	Dual Rotary Speaker Bright Slow	Speed Control 速度控制	L/H Balance 高 / 低平衡	模擬旋轉揚聲器的聲音。主要用於管風琴音色。
2	Dual Rotary Speaker Bright Fast	Speed Control 速度控制	L/H Balance 高 / 低平衡	
3	Rotary Speaker Slow	LFO Frequency 低頻振盪器頻率	Dry/Wet 乾 / 濕	
4	Rotary Speaker Fast	LFO Frequency 低頻振盪器頻率	Dry/Wet 乾 / 濕	
5	Small Stereo Distortion	Dist Drive 驅動器	-	吉他立體聲破音。
6	Small Stereo Overdrive	Dist Drive 驅動器	-	
7	Small Stereo Vintage Amp	Dist Drive 驅動器	-	
8	British Combo Classic	Normal 普通	Brilliance 明亮	
9	British Combo Top Boost	Normal 普通	Brilliance 明亮	英式 combo 音箱模擬器。
10	British Combo Heavy	Normal 普通	Brilliance 明亮	
11	British Legend Blues	Preamp 前置放大	Output 輸出	
12	British Legend Heavy	Preamp 前置放大	Output 輸出	英式 stack 音箱模擬器。
13	British Legend Clean	Preamp 前置放大	Output 輸出	
14	Stereo Amp Sim Crunch	Drive 驅動器	Dry/Wet 乾 / 濕	
15	Stereo Amp Sim Blues	Drive 驅動器	Dry/Wet 乾 / 濕	立體聲音箱模擬器。
16	Chorus 1	LFO Frequency 低頻振盪器頻率	Dry/Wet 乾 / 濕	
17	Chorus 3	LFO Frequency 低頻振盪器頻率	Dry/Wet 乾 / 濕	
18	Chorus 4	LFO Frequency 低頻振盪器頻率	Dry/Wet 乾 / 濕	
19	Chorus 5	LFO Frequency 低頻振盪器頻率	Dry/Wet 乾 / 濕	傳統的合唱效果，安排有豐富、溫暖的和聲。
20	Celeste 2	LFO Frequency 低頻振盪器頻率	Dry/Wet 乾 / 濕	
21	Symphonic	LFO Frequency 低頻振盪器頻率	Dry/Wet 乾 / 濕	
22	Flanger 1	LFO Frequency 低頻振盪器頻率	LFO Depth 低頻振盪器深度	
23	Vintage Phaser Stereo	Depth 深度	-	模擬移相效果器，為音色增添強烈的復古感。用於立體聲。
24	Phaser	LFO Frequency 低頻振盪器頻率	LFO Depth 低頻振盪器深度	循環調變相位，為音色增添調變。
25	E. Piano Phaser	LFO Frequency 低頻振盪器頻率	Dry/Wet 乾 / 濕	循環調變相位，為音色增添調變。用於電子琴音色。
26	Auto Wah	LFO Frequency 低頻振盪器頻率	Dry/Wet 乾 / 濕	循環調變哇音效果的中央頻率。
27	Auto Wah + Distortion	LFO Frequency 低頻振盪器頻率	Dry/Wet 乾 / 濕	可以應用於自動哇音效果的失真。
28	Clavi Touch Wah	Cutoff Frequency Offset 截止頻率偏移	Dry/Wet 乾 / 濕	電鋼琴觸鍵哇音，用於放克鋼琴音色。
29	Tremolo	LFO Frequency 低頻振盪器頻率	AM Depth 調幅深度	帶有音量和音高調變的豐富顫音效果。
30	E. Piano Tremolo	LFO Frequency 低頻振盪器頻率	AM Depth 調幅深度	
31	Guitar Tremolo	LFO Frequency 低頻振盪器頻率	L/R Depth 左右深度	
32	Ensemble Detune	Detune 失諧	Dry/Wet 乾 / 濕	透過添加些微音高調整音色的無調變合唱效果。
33	Tempo Auto Pan	LFO Frequency 低頻振盪器頻率	-	速度同步自動平移。
34	Echo	Lch Feedback Level 左聲道反饋等級	Rch Feedback Level 右聲道反饋等級	兩個延遲的音色（左和右），以及左和右的獨立反饋。
35	Cross Delay 1	Feedback Level 反饋等級	Dry/Wet 乾 / 濕	兩個延遲音色的反饋交錯。
36	Cross Delay 2	Feedback Level 反饋等級	Dry/Wet 乾 / 濕	
37	Compressor Medium	Threshold 臨界值	Output 輸出	中等設定的壓縮效果。
38	Compressor Heavy	Threshold 臨界值	Output 輸出	強烈設定的壓縮效果。
39	3Band EQ	EQ Mid Gain 等化器中頻增益	-	可調節的低、中、高平衡的單聲道 EQ。
40	Harmonic Enhancer	Drive 驅動器	-	在輸入訊號上加上和聲，使聲音更突出。
41	Drums Room	Dry/Wet 乾 / 濕	-	模擬鼓室的效果。用於鼓組音色。
42	Off	-	-	無應用任何效果。

編號	DSP 類型	旋鈕 A	旋鈕 B	說明
1	Rotary Speaker	LFO Frequency 低頻振盪器頻率	Drive 驅動器	模擬旋轉揚聲器的聲音。主要用於管風琴音色。
2	Dual Rotary Speaker	Speed Control 速度控制	L/H Balance 高 / 低平衡	
3	Distortion 1	Overdrive 過載	Output 輸出等級	為聲音添加「前衛」的破音，是強大的搖滾 / 藍調吉他必不可少的。
4	Distortion 2	前置放大	Output 輸出等級	
5	Chorus	LFO Frequency 低頻振盪器頻率	LFO Depth 低頻振盪器深度	為聲音添加溫暖的顫音。
6	Flanger	LFO Frequency 低頻振盪器頻率	LFO Depth 低頻振盪器深度	產生類似於噴氣式飛機的旋轉金屬聲音。
7	Phaser	LFO Frequency 低頻振盪器頻率	LFO Depth 低頻振盪器深度	循環相位以向聲音添加調變。
8	Tremolo	LFO Frequency 低頻振盪器頻率	AM Depth 調幅深度	帶有音量調變的豐富顫音效果。
9	Auto Pan	LFO Frequency 低頻振盪器頻率	L/R Depth 左右深度	循環左右移動聲音的效果。
10	Low Pass Filter	Cutoff Frequency 截止頻率	Resonance 共鳴	切斷高於截止頻率的訊號來修改聲音的音色。增加共振強調截止頻率處的頻率，從而加強濾波器的感知效果。
11	High Pass Filter	Cutoff Frequency 截止頻率	Resonance 共鳴	
12	Cross Delay	Feedback Level 反饋等級	L->R Delay Time 左→右延遲時間	在相位切換兩側聲音的延遲反應。

註

當使用「12 Cross Delay」時，旋鈕B會根據演奏內容發聲。

動態效果類型一覽表

群組 (目標聲部)							編號	動態效果	類型
A	b	C	d	E	F	G			
A01	b01	C01	d01	E01	F01	G01	01	Filter 1	濾波器
A02	b02	C02	d02	E02	F02	G02	02	Filter 2	
A03	b03	C03	d03	E03	F03	G03	03	Filter Wah	
A04	b04	C04	d04	E04	F04	G04	04	Filter 3	
A05	b05	C05	d05	E05	F05	G05	05	Filter 4	
-	b06	C06	d06	-	-	-	06	Filter 5	
-	b07	C07	d07	-	-	-	07	Filter 6	
A08	b08	C08	d08	E08	F08	G08	08	Filter 7	
A09	b09	C09	d09	E09	F09	G09	09	Filter 8	
A10	b10	C10	d10	E10	F10	G10	10	Filter + Modulation 1	
A11	b11	C11	d11	E11	F11	G11	11	Filter + Modulation 2	
A21	b21	C21	d21	E21	F21	G21	21	Pan 1	相位
A22	b22	C22	d22	E22	F22	G22	22	Pan 2	
-	b23	C23	d23	-	-	-	23	Pan 3	
-	b24	C24	d24	-	-	-	24	Pan 4	
A25	b25	C25	d25	E25	F25	-	25	Pan 5	
A26	b26	C26	d26	-	-	-	26	Pan 6	
-	b27	C27	d27	-	-	-	27	Pan 7	
-	b28	C28	d28	-	-	-	28	Pan 8	
-	b29	C29	d29	-	-	-	29	Pan + Filter 1	
A30	b30	C30	d30	E30	F30	G30	30	Pan + Filter 2	
A31	b31	C31	d31	-	-	G31	31	Reverb 1	DSP
A32	b32	C32	d32	E32	F32	G32	32	Chorus 1	
-	b33	C33	d33	-	-	G33	33	Chorus 2	
-	b34	-	d34	-	-	G34	34	Reverb 2	
-	b35	C35	d35	-	-	G35	35	Chorus 3	
-	b36	C36	d36	-	-	G36	36	Reverb + Pan	
A41	b41	C41	d41	E41	F41	G41	41	Expression Slice 1	表情
A42	b42	C42	d42	E42	F42	G42	42	Expression Slice 2	
A43	b43	C43	d43	E43	F43	G43	43	Expression Slice + Filter 1	
A44	b44	C44	d44	E44	F44	G44	44	Expression Slice + Filter 2	
A45	b45	C45	d45	E45	F45	G45	45	Pitch Up + Expression Slice 1	
-	-	C46	-	-	-	-	46	Pitch Up + Expression Slice 2	
A47	b47	C47	d47	E47	F47	G47	47	Pitch Up + Expression Slice 3	
-	-	C48	-	-	-	G48	48	Pitch Up + Expression Slice 4	
A49	-	C49	-	E49	F49	G49	49	Pitch Up + Side Chain	
-	b50	C50	d50	-	F50	-	50	Side Chain 1	
-	b51	C51	d51	-	F51	-	51	Side Chain 2	
-	-	C61	-	-	-	-	61	Choking Up	音高
-	-	C62	-	-	-	-	62	Choking Down	
A63	-	C63	-	E63	F63	-	63	Pitch Down 1	
A64	-	C64	-	E64	F64	-	64	Pitch Down 2	
-	-	C65	-	-	-	-	65	Pitch Up 1	
A66	-	C66	-	E66	F66	-	66	Pitch Up 2	
-	-	C67	-	-	-	-	67	Pitch Up + Modulation 1	
-	-	C68	-	-	-	-	68	Pitch Up 3	
-	-	C69	-	-	-	-	69	Pitch Up + Modulation 2	
-	-	C70	-	-	-	-	70	Pitch Up + Modulation 3	
A71	b71	C71	d71	E71	F71	G71	71	Tape Stop 1	調變
A72	b72	C72	d72	E72	F72	G72	72	Tape Stop 2	
A73	b73	C73	d73	E73	F73	G73	73	Break	
A74	b74	C74	d74	E74	F74	G74	74	Tape Stop & Start	
-	-	C75	-	E75	F75	G75	75	Pitch Down & Up	
-	-	C76	-	E76	F76	G76	76	Pitch Up & Down	
-	b81	C81	d81	-	-	-	81	Modulation 1	
-	b82	C82	d82	-	-	-	82	Modulation 2	
-	b83	C83	d83	-	-	-	83	Modulation 3	

群組	畫面顯示	目標聲部
A	All	全部，下方所有聲部
b	Keyboard	主音色、雙重音和分鍵音
C	StyGrv	伴奏、音型
d	StyGrvDr	伴奏的節奏聲部和音型
E	StyGrvAc	伴奏的ACMP（自動伴奏）聲部和音型
F	Sampling	播放取樣
G	KbSampl	主音色、雙重音、分鍵音和播放取樣

【註】

內部 MIDI 數據量取決於動態效果的類型和使用量。樂曲錄音時大量使用動態效果演奏的話，可錄製時間可能會縮短。

MIDI 資料格式

註：

1 預設值(原廠設定)中，樂器正常情況下為16軌多音色音調產生器，輸入的資料不影響面板音色和面板設定。然而，下表所列MIDI訊息將會影響面板音色、自動伴奏和樂曲。

- MIDI 主調音(MIDI Master Tuning)
- 改變殘響類型和合唱類型的系統互斥訊息

2 包含這些控制碼的訊息無法從樂器輸出。但這些可能在播放伴奏、樂曲或使用和聲效果時傳送出去。

3 排斥性

<GM System ON>

FOH, 7EH, 7FH, 09H, 01H, F7H

- 除MIDI 標準音高調音以外，此訊息將自動重設為預設值。

< MIDI 主音量 >

FOH, 7FH, 7FH, 04H, 01H, II, mm, F7H

- 此訊息允許所有音軌音量同時變更(Universal System Exclusive，系統獨佔訊息)。
- 「mm」數值將作為MIDI 主音量。(「II」將被忽略。)

< MIDI 主調音 >

FOH, 43H, 1nH, 27H, 30H, 00H, 00H, mm, II, cc, F7H

- 此訊息同時改變各音軌標準音高。
- 「mm」和「II」將作為MIDI主調音。
- 「mm」和「II」預設值為分別值為08H、00H。
- 「n」和「cc」代表任意數值。

< 殘響類型 >

FOH, 43H, 1nH, 4CH, 02H, 01H, 00H, mmH, IIH, F7H

- mm：殘響類型MSB

- II：殘響類型LSB

參考下方Effect Map表格

< 合唱類型 >

FOH, 43H, 1nH, 4CH, 02H, 01H, 20H, mmH, IIH, F7H

- mm：合唱類型MSB

- II：合唱類型LSB

參考下方Effect Map表格

4 當伴奏開啟播放時，會傳輸FAH訊息；當伴奏停止播放時，會傳輸FCH訊息。當外部時鐘設定為「External」，將自動辨認FAH和FCH。

5 本地傳輸

<Local ON> Bn, 7A, 7F

<Local OFF> Bn, 7A, 00

「n」值將省略。

Effect map

* 當 LSB 值為無效果，將會自動設定效果類型。

* 效果名稱前的括號數字為螢幕顯示數字。

殘響類型

MSB	LSB								
	00	01	02	07	08	16	17	19	23
000	無效果								
001	(01)Hall1	(04)Hall4				(02)Hall2	(03)Hall3		(05)Cathedr
002	Room			(08)Room3			(06)Room1	(07)Room2	
003	Stage					(09)Stage1	(10)Stage2		
004	Plate					(11)Plate1	(12)Plate2		
005...127	無效果								

合唱類型

MSB	LSB								
	00	01	02	07	08	16	17	19	23
000...063	無效果								
064	無效果								
065	(3)Chorus3		(2)Chorus2						
066	Celeste						(1)Chorus1		
067	Flanger				(4)Flanger1		(5)Flanger2		
068...127	無效果								

MIDI 執行資料

YAMAHA [Portable Keyboard]

Date : 10-Oct-2021

Model PSR-E473/PSR-EW425

MIDI Implementation Chart

Version : 1.0

Function...		Transmitted	Recognized	Remarks
Basic Channel	Default Changed	1 - 16 x	1 - 16 x	
Mode	Default Messages Altered	3 x *****	3 x x	
Note Number	: True voice	0 - 127 *****	0 - 127 0 - 127	
Velocity	Note ON Note OFF	o 9nH,v=1-127 x 9nH,v=0	o 9nH,v=1-127 x	
After Touch	Key's Ch's	x x	x x	
Pitch Bend		o	o	
Control Change	0,32	o	o	Bank Select Modulation Portamento Data Entry(MSB) Data Entry(LSB) Main Volume,Pan Expression Sustain Sound Controller Release Time General Purpose Controller Portamento Control Effect1,3 Depth RPN Inc,Dec RPN LSB,MSB
	1	o	o	
	5,65	x	o	
	6	o	o	
	38	x	o	
	7,10	o	o	
	11	o	o	
	64	o	o	
	71,73,74	o	o	
	72	o	o	
	82	o	o	
	83	x	o	
	84	x	o	
	91,93	o	o	
	96,97	x	o	
	100,101	o	o	
Prog Change	: True #	o 0 - 127 *****	o 0 - 127	
System Exclusive		o	o	
Common	: Song Pos.	x	x	
	: Song Sel.	x	x	
	: Tune	x	x	
System	: Clock o	o	o	
Real Time	: Commands	o	o	
Aux Messages	: All Sound OFF	x	o(120)	
	: Reset All Cntrls	x	o(121)	
	: Local ON/OFF	x	o(122)	
	: All Notes OFF	x	o(123)	
	: All Notes OFF	x	o(124-125)	
	: All Sound OFF	x	o(126,127)	
	: Active Sense	o	o	
	: Reset	x	x	

Mode 1 : OMNI ON , POLY Mode 2 : OMNI ON ,MONO

Mode 3 : OMNI OFF, POLY Mode 4 : OMNI OFF,MONO

o : Yes

x : No