感謝您購買山葉數位鋼琴。

建議您仔細閱讀此操作手冊,您將可以完全地利用到數位鋼琴中先進及便捷的功能。 請您妥善保存操作手冊,以供日後參考之用。

關於此使用手冊以及資料說明

這本手冊主要分爲以下單元。

使用手冊 (本手冊)

資料說明

您可以從 Yamaha 音樂庫(Yamaha MANUAL LIBARY)下載各種 MIDI 相關的工具,如 MIDI 資料格式或 MIDI 音樂。 連接網際網路,進入下述網頁,在產品型號名稱欄中輸入您的鋼琴型號(如 CLP-S308)後開始搜尋。 Yamaha Manual Library

http://www.yamaha.co.jp/manual/

- 在本操作手冊中,將 CLP-S308/S306 稱作 CLP 或數位鋼琴。
- 此操作手冊中的圖示僅用於教學,可能會和您數位鋼琴中顯示的圖示有些不同。
- 除了個人用途外,嚴禁複製任何市售的音樂資料。

本產品具有山葉鋼琴公司 Yamaha 的版權或有權使用其他版權的電腦程式和內容。此類版權包括電腦軟體、伴奏類型資料、MIDI 資料、WAVE 資料、樂譜資料、及錄音。根據有關法律,禁止未經授權超出個人使用範圍使用這些程序及內容。如有侵犯版權的 行為,必將追究法律責任。嚴禁製造、傳播或使用盜版。

商標

- Windows 是微軟公司在美國及其他國家所註冊的商標。
- SmartMedia 是東芝公司所屬的商標。
- 所有其餘商標均為所屬公司持有之財產。

注意事項

在使用前請慎讀以下文字

請將此說明書置於一安全之處,以便日後參考用。

▲警告

一定要遵照以下列出的基本注意事項,以免因電擊而導致嚴重的傷害甚至死亡,或是短路引 起火災或其他損害。

電源供應器/電源線

- 只能使用本樂器指定的電壓,所要求的電壓印在琴的名牌上。
- 定期檢查電源插座,清除可能附著在上的灰塵或其他沉積物。
- 只能使用隨琴所附的電源線/插頭。
- 勿將電源線放置於接近熱源,如電熱器或爐子;勿過度
 彎曲電源線,否則可能損壞電源線;勿將重物置於電源
 線上;勿放置電源線於走道上。

切勿打開琴體

 不要擅自將琴拆開,或取出內部元件並改造,琴內未含 有用戶可用之元件。如有故障的情形發生,應立即停止 使用,並送交 Yamaha 樂器公司指定維修處。

水氣警告

- 勿將琴暴露於雨中,或在近水或潮濕等水氣較重處使用。並請勿將置有液體容器放於琴上,如此可能導致液 體溢出並滲入琴內。如有任何液體滲入本樂器,應立即 關閉電源,並送交 Yamaha 樂器公司指定維修處。
- 不可用濕的手插插頭中或是拔插頭。

熱源警告

 勿將易燃物品置於琴上,如蠟燭等。若易燃物品倒下, 則可能導致火災。

如發現異常情形

 如果電源線有磨損或破裂,或琴突然無法發出聲音,或 是聞到有如電線燃燒的氣味,應立刻將電源關閉,並將 插頭自電源插座拔離,並聯絡 Yamaha 維修處。

⚠注意

一定要遵照以下列出的基本注意事項,以免造成自身及他人的傷害,或損害樂器及其他物體。

電源供給 / 電源線

- 當要從樂器或是插座移除接頭時,一定要握住接頭本身,而不是電源線。
- 當長時間不使用樂器或發生雷雨時,請將電源線自插 座中拔出。
- 不要連接插頭到多孔插座,這樣可能會造成音質衰減,或插座過熱。

琴體組裝

 ● 請審慎閱讀所附的組裝說明。若不依組裝步驟安裝, 可能損壞琴體或使自己受傷。

放置位置

- 不要將樂器置於多灰塵或震動處,以及過冷或過熱處(如 陽光直射處、暖爐附近、貨車內),以預防面板變形或 造成內部元件損害。
- 不要在接近其他的電子設備,如電視、收音機、或喇叭
 等處使用本樂器,這樣可能造成干擾,而影響到正常操作。
- 不要將樂器放置於不穩定而可能導致其摔落的地方。
- 要搬動樂器前,請先移除所有的連接線。
- 裝置琴體時,請確認AC插座是可隨時拔除的。當有任何問題或不當操作產生時,您會需要立即關閉電源並立刻拔除插座。因為即使電源關閉,仍會有微量的電流通過。當您長時間不使用數位鋼琴時,請將AC插頭(牆上的插座拔除。
- 請勿將琴緊貼牆放(至少應距離三公分/一吋)。這樣可 能造成空氣對流不良,而導致琴體過熱。

連接

 在將本設備連接到其他設備前,請先將所有電源關閉。
 為預防損害喇叭,在連接前請先將外部裝置的音量調到 最小。如不注意這些事項,可能導致電擊或器材損壞。
 另外,要確定所有裝置的音量都調到最小,當音樂播放時再逐步調整到適合的音量。

保養

- 若您購買的琴有作表面抛光處理,請用柔軟的布擦拭灰 塵或髒污。請勿擦拭的過於用力以発造成小顆粒刮傷琴 體表面。
- 使用柔軟乾燥的布來清潔樂器,不要使用清潔劑或附有 化學成分的布,也不要將具有乙烯或是塑膠、橡膠等物 放置於樂器上,以発造成面板或琴鍵褪色。

使用注意事項

- 要小心不要被琴鍵蓋壓到手指,也不要將手指深入琴鍵 蓋的間隙中。
- 不要將紙、金屬物質、與其他物件插入或掉入琴鍵與琴
 鍵之間的空隙,如發生這種情形,請立即將電源關閉並將插頭拔離插座,聯絡山葉公司指定的技師為您處理。
- 不要將具有乙烯或是塑膠、橡膠等物放置於樂器上,以
 免造成面板或琴鍵的褪色。
- 若您購買的琴有作表面抛光處理,請避免以金屬、瓷器、或是堅硬的物品碰撞琴體表面,這可能會造成表面的毀損或剝落。
- 不要重壓或放置重物於樂器上,也不要過於用力於按 鍵、開關、與接孔。
- 不要長時間暴露於高音量之下,如此會造成聽力永久損害,如果感到聽力不適,應儘速就醫。

使用琴椅(如果内含)

- 不要將樂器放置於不穩定而可能導致其摔落的地方。
- 不要漫不經心地使用或站立於琴椅上,或將琴椅當成工
 具、階梯或其他用途,如此可能造成意外傷害。
- 一次只能有一人坐在琴椅上,以預防意外發生。
- 請勿坐在椅子上調整椅子高度。若您坐在椅子上調整高度,可能會使高低調節機構因承受過大重量而損壞,也可能造成您的傷害
- 如果使用一段時間後,琴椅的螺絲有鬆脫現象,請用內 附的工具將他們鎖緊。

儲存資料

 儲存於數位鋼琴內建記憶體的資料可能會因為故障或操 作不當而遺失,請將重要資料透過電腦備份至其他裝置 (第71頁)。

請將資料儲存在軟碟機、記憶卡、USB儲存裝置、外接儲存 裝置已做備份

請將重要的資料,備份在USB儲存裝置或電腦等外部裝置中。

Yamaha 樂器公司無法爲您的錯誤操作或改造琴體所導致的損失負責,也無法爲您所遺失或損毀的資料負責。

未使用樂器時,請務必將電源關閉。

即使電源關閉,仍會有微量的電流通過。當您長時間不使用數位鋼琴時,請將AC插頭從牆上的插座拔除。

附屬配件

- 操作手冊(詳細說明數位鋼琴的操作方式)
- 「50首鋼琴名曲」樂譜
- Windows CD-ROM
- Windows CD-ROM 安裝指南
- 琴椅
- Yamaha 產品使用者登錄手冊

調音

不同於傳統鋼琴,山葉數位鋼琴永遠保持絕對之音準,不需進行一般之調音動作。

移動

若您要將山葉數位鋼琴移動位置,您可直接移動整架鋼琴,也可拆裝後再行搬動。移動琴體時,請務必保持鍵盤成水平狀態。勿將琴體緊靠牆壁,或碰撞琴體。當您直接移動整架鋼琴時,也請務必確認組裝螺絲無鬆脫。

特色

卓越的力度與表現力:

透過 GH3(CLP-S306)仿象牙鍵盤讓您享受真實的鋼琴觸鍵

GH3 漸層式觸鍵,爲所有鍵盤區域提供了漸進式的觸鍵重量及反應。如同真實鋼琴一般,在低音區 會反應出較重的鍵盤觸感,而在高音區則會反映出較輕的觸感。

漸層式觸鍵同時也提供了極好的顫音演奏力(不使用踏板)及其他反覆敲擊技巧:如快速單鍵連彈時,不會有不自然的音色斷續;再彈奏相同音高時,不用採下制音踏板仍有如同演奏型鋼琴的音色 殘響。

而鍵盤帶有人造象牙鍵盤表層,模仿了真實象牙的溫和吸濕特性,琴鍵表面不會太滑,彈奏時很流暢,色彩溫暖且令人心動。

自然的鍵盤觸感:天然原木仿象牙鍵盤(CLP-S308)

天然原木鍵盤表面柔軟且透氣的特性,給予鍵盤更強勁的抓力及自然的摩擦力,使您更容易操控琴鍵。這真實的鋼琴觸鍵讓您不覺得是在彈奏電子鍵盤,而是彈奏真正的鋼琴。

AWM 動態立體聲採樣

數位鋼琴提供豐富且多樣的聲音,這些聲音是透過 Yamaha 特有的採樣音調建立系統,也就是「AWM動態立體聲採樣」所產生。

AWM (Advanced Wave Memory) 是一種利用數位科技來錄製樂器聲音並藉由提供高品質的數位過濾技 術來錄製聲音樣本,進而創造與樂器相近聲音的採樣系統。

視演奏力度的強弱而定,演奏鋼琴琴鍵所產生的聲音波形就會有所不同。AWM 動態立體聲採樣可以 透過錄製各種演奏力度的樣本,可產生此類動態系微的差別。使用的樣本數目愈大,表現出來的品質 與淺力就愈高。

「Grand Piano 1」這個鋼琴音色,採用了從音樂會平台鋼琴所錄製的全新樣本音色。所有的採樣音色 都被仔細地調整到最完美的鋼琴音色。每一個鋼琴音色都清楚地呈現,並擁有快速起奏及明確的回應。 「Grand Piano 1」音色對不同的力度採用了多種聲波樣本(動態採樣),也就是依據您敲擊鍵盤的速 度與強度,會產生不同的音色樣本。而這樣的音色,會更接近真實鋼琴的動感與聲音。

IDC網路直接連線功能

CLP-S308/S306 能直接連接網路,並享用在專屬網頁上各式各樣的樂曲資料。

目次

介紹

關於此何	吏用-	手冊	眇	し及	了	渊	배	涗	明	•	•	•	• •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	• •	•	•	•	•	•	•	•	• •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	• •	• 1
附屬配修	牛・・	•	••	•	•	•	•	•	•	• •		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	• •	•	•	•	•	•	•	•	• •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	• •				• •	•	4
部品名和	爭 及1	功能	•	•	•	•	•	•	• •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	• •	• •	•	•	•	•	•	•	•	• •	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	8
使用數位	立鋼	琴之	前	٦	•	•	•	•	•	• •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	• •	•	•	•	•	•	•	• •	• •	•	•	•	•	•	•	•	• •		•	•	•	•	•	•	•	•	•	10
鍵盤蓋	蓋・・	• •	•	•	•	•	•	•	•	••	•	•	•	•	•	•	•	•	• •		•	•	•	•	•	•	•	• •	•	•	•	•	•	•	•	•	• •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	10
琴譜李	祝・・	• •	•	•	•	•	•	•	•	• •	•	•	•	•	•	•	•	•	• •		•	•	•	•	•	•	•	• •	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	11
開啓電	電源	•••	•	•	•	•	•	•	• •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•••	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	• •		• •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	12
設定音	計量	•••	•	•	•	•	•	•	• •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•••	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	• •		• •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	13
使用王	₮機	•••	•	•	•	•	•	•	• •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•••	•	•	•	•	•	•	•	•	•••	•	•	•	•	•	•	• •		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	13
使用喇	刺叭昂	泪騷	•	•••	•	•	•	•	•	•	•	• •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•••	•	•	•	•	•	•	• •	•	•	•	•	•	•	•	•	• •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	13
聆聽示筆	砲樂[雔	•••	•	•	•	•	•	•	•	• •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	• •	• •	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	14

參考

單手練習 50 首鋼琴樂曲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
50 首鋼琴預設樂曲的 A-B 反覆功能 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
選擇並播放音色 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
選擇音色 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
使用踏板 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
增加聲音的音色變化-【BRILLIANCE】/【REVERB】/【REVERB】/
[EFFECT] / [DAMPER RES.] · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
觸鍵感應 (TOUCH)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22
移調 (TRANSPOSE) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
結合兩種音色(覆合模式)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
使用節拍器 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
錄製您的演奏 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
快速錄製您的演奏・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
播放錄製完成的演奏資料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
重新錄製以前錄製的樂曲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
錄製左/右聲部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
改變初始設定 (樂曲原先錄製的資料)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
以 USB 儲存裝置儲存樂曲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
儲存與輸出・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
儲存樂曲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
輸出樂曲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
刪除樂曲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
將 USB 儲存裝置格式化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
使用 USB 儲存裝置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
磁碟機(FDD)及磁碟片的使用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 38
播放樂曲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
在數位鋼琴上播放個人/外部樂曲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
播放在 USB 儲存裝置中的個人檔案・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
實用的播放功能 •••••••••••••••••

連接網路功能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
設定數位鋼琴連接到網路・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
將數位鋼琴連接到網路・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
爾於網路設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
催認無線網路電波強度(使用 USB 無線網路下)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-
具他網路探作・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
聆聽網路上的樂曲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
網路用語・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
資料初始化 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
細部設定【FUNCTION】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・55
功能模式中的基本操作步驟・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
關於各項功能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
F1. 音高微調・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
F2. 選擇音律 ····································
F3. 覆合模式功能 ····································
F4. 其他功能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
F5. 節拍器音量・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
F6. MIDI 功能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
F7. 備份功能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
F7.5 字元編碼設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
F8 網路設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
連接其他裝置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
端子・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
連接 USB 儲存裝置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
連接個人電腦・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
在電腦與數位鋼琴之間傳送樂曲資料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
從電腦下載樂曲資料到數位鋼琴・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
將數位鋼琴的樂曲資料傳送到電腦・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
借公容料
訊息清單・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
疑難排解・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
琴體組裝・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
預設音色清單・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
示範樂曲清單・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

參考

原廠設定清單·	•	•	 •	•	• •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•••	•	•	•	•	•••	•	•	•	•	•	•	••	•	•	•	•••	•	•	•	•	•	•••	•	•	82
規格・・・・・	•	•	 •	•	• •	•	•	•	•	• •	•	•	•	•	•	•••	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•		•	•	•	•••	•	•	•	•	•		•	•	84

部品名稱及功能

可在樂器下方看到插孔



- ②【MASTER VOLUME】主音量滑桿………………P.13 可調節音量。

- ⑥【RIGHT】、【LEFT】鍵……P.16/P.29 可關閉或開啓樂曲特定的聲部,以練習關閉的聲部。
- ⑦【PLAY/PAUSE】、【STOP】鍵 …… P.14 / P.40 可播放 50 首鋼琴樂曲、您錄製的樂曲、及網路樂曲等。
- 【SONG SELECT】選曲鍵……P.15 / P.52
 可選擇要播放或編輯的樂曲。
- ③【FILE】鍵………P.32/P.36 可將樂曲儲存到 USB 儲存裝置,或從 USB 儲存裝置輸入 樂曲及樂曲資料。此外,也可將 USB 儲存裝置格式化。
- ①【TEMPO/FUNCTION】鍵 …… P.25 / P.56
 可改變樂曲拍速或選擇其他功能(第 57~68 頁)。
- 12) 液晶顯示螢幕 ······P.12
- ③【一/NO】【+/YES】按鍵 用於設定數值或執行檔案操作。對於某些數值設定(移調、拍速等),同時按下兩鍵,即可恢復到原始設定。
- **(4) 音色群** ······
 P.18
 可選擇包括 Grand Piano 1、2等 14 個內建音色。另外,也
 可同時覆合兩種音色。

- ⑤ 【BRILLIANCE】、【REVERB】、【EFFECT】 ………P.20 可調整聲音明亮度(BRILLIANCE)、賦予聲音殘響(REVERB) 及效果(EFFECT)。

- AUX IN 【L/L+R】【R】 端子………P.67
 外接裝置的聲音可由數位鋼琴發出。
- 22 MIDI【IN】【OUT】【THRU】端子 …… P. 67 可連接 MIDI 裝置,活用 MIDI 功能。
- ②【PHONES】端子、【SPEAKER】開關…………P.13 可利用耳機練習。【SPEAKER】開關可開啓或關閉內部喇叭。
- 2 踏板……P.19 用以產生如傳統鋼琴踏板般的各種聲音表情。左踏板可設定 為控制功能。
- ②【PEDAL】端子 …… P.78
 可連接外部踏板。

■ 琴蓋

開啓琴蓋

1. 用雙手扶著琴蓋上緣慢慢打開琴蓋。



⚠注意

打開或關閉琴蓋,請小心不要讓您的手指〈或是孩童的手指〉 被夾到。

2. 請闔起琴蓋上緣邊蓋。〔向下摺疊則可平坦的靠在琴 蓋上〕

關閉琴蓋

1. 如果譜架尚未收起,請先將譜架收起。



- 2. 請將琴蓋上緣邊蓋打開。
- 3. 用雙手扶著琴蓋上緣慢慢關上琴蓋。





▲ 注意 打開或關閉琴蓋,請小心不要讓您的手指〈或是孩童的手指〉 被夾到。



請用雙手開啓或關閉琴蓋。在尚未完全開啓或關閉前,請勿放開您的雙手,並小心勿夾到您的手指或其他人的,特別是孩童的手指。

請勿放置物品,特別是片狀物品如金屬或紙張在鋼琴上方。小物品有可能在您開啓琴蓋時掉落到琴體中而無法取出。這樣
 有可能導致電擊、短路、火災、或琴體的嚴重損傷。

● 如果您有連接 USB 儲存裝置在 USB 【TO DEVICE】端子上,請在關閉琴蓋前,先將外部儲存裝置移除。若您未事先移除,可能會使 USB 儲存裝置遭撞擊而被破壞。



打開琴譜架

打開琴蓋後,請將譜架展開。



關閉琴譜架

關閉琴蓋錢,請先將譜架摺疊收起。





1. 連接電源線

將電源線一邊的插頭插入【AC IN】插座。另一邊插頭插入牆上的插座中。 在某些區域,可能需要插頭轉接器才能與牆上的 AC 插座插孔符合。



⚠注意

請確認您數位鋼琴所適用的電壓與數位鋼琴使用的地區所提供的 AC 交流電電壓是相符合的(可適用電壓標註在底板的名牌 上)。電源線旁可能有配置電壓選擇器。請務必將電壓選擇到您所在區域的電壓。若連接了不適合的電壓,可能導致鋼琴內 部嚴重受損,甚至導致觸電。

請您務必使用本樂器所附的電源線。如果附帶的電源線因損壞或遺失需更換時,請聯絡 Yamaha 經銷商。若更換了不適合的電源線,很有可能導致火災或觸電。

視購買的區域而定,本樂器附帶的交流電源線可能會有不同。(在某些區域可能會配置插頭轉接器,以便與牆壁上的交流電插座相符。)

請勿改裝本樂器附上的插頭,若插頭與插座不相符,請由合格的電工安裝合適的插座。

2. 開啓電源

按下位於鍵盤最右側的【POWER】鍵以開啓或關閉電源。

● 位於鍵盤左前方的電源指示燈將點亮。





再按一次【POWER】鍵以關閉電源。

● 電源指示燈將熄滅。

電源指示燈

若您尚未關閉電源就將琴蓋關閉,電源指示燈將持續點亮以提醒您尚未關閉電源。

設定音量

【MASTER VOLUME】旋鈕的初始設定是設定在 MIN 和 MAX 的中間位置。 當您開始彈奏,可調整【MASTER VOLUME】控制滑桿以設定最舒適的音量。



⚠注意

爲避免造成聽力不適,請勿以過大音量長時間使用本樂器。

MASTER VOLUME: 鍵盤主音量

注意 您也可以使用【MASTER VOLUME】來調整【PHONES】的輸出音量和 AUX IN 的輸入音量。



連接一副耳機至一個【PHONE】插孔。 一共有兩個【PHONE】插孔。 您可以連接兩副標準立體聲耳機(若您只使用一副耳 機,則您可以插入任意一個插孔)。



使用耳機掛架

本樂器有附耳機掛架方便您可將耳機掛在樂器上。如圖 所示,安裝耳機掛架需使用兩個 4×10mm 的螺絲。

⚠注意

除了耳機外,請勿掛任何其他物品在耳機掛架上。否則 將可能導致您的琴或耳機掛架損傷。



■ 使用喇叭開關



聆聽示範樂曲

示範樂曲能有效示範數位鋼琴的每一種音色。



操作步驟

1. 開啓電源

按下【POWER】鍵以開啓電源。 當電源開關打開時,該音色按鈕的指示燈也將亮起。 請先將【MASTER VOLUME】音量設定在 MIN 和 MAX 之間。當您開始彈 奏後,再轉動音量旋鈕設定到最合適的音量。

2. 開始播放示範樂曲

按下【DEMO】鍵以進入播放示範樂曲模式。音色按鈕指示燈將依次閃爍。

3. 播放示範樂曲

按下其中一個音色按鍵,即由該音色所對應的示範樂曲開始播放所有樂曲。(如果按下 SONG 【PLAY/PAUSE】鍵,則會由 GRAND PIANO 1 的示範樂曲開始播放。)

4. 停止音色示範樂曲

按下【DEMO】鍵或【STOP】鍵以停止播放。

請參考第81頁的示範樂曲清單。

在示範樂曲模式下無法進行 MIDI連接。示範樂曲也無法經由 MIDI傳送。

在錄製個人樂曲(第26頁)或操 作檔案(第32頁)時,無法進入 示範樂曲模式。

模式

模式是指您在可以執行某項功能 的狀況。在示範樂曲模式下,您 可以播放示範樂曲。

您無法調整示範樂曲的拍速。也 無法於示範樂曲使用聲部關閉功 能(第16頁)或A-B反覆播放 功能(第17頁)。

聆聽 50 首鋼琴預設樂曲

數位鋼琴提供 50 首鋼琴樂曲的演奏資料,您可以只是欣賞這些樂曲,也可利用他們進行彈奏練習(第 16 頁)。您 也可以參考隨琴附贈的「50 Greats for the Piano」樂譜集,它包含 50 首鋼琴預設樂曲的樂譜。



操作步驟

1. 進入 50 首鋼琴預設樂曲模式 按下【SONG SELECT】鍵幾次直到「PRESET」指示燈亮起。

2. 播放鋼琴預設樂曲

- 2-1 利用【-/NO】和【+/YES】鍵選擇您想播放的樂曲編號(編號將顯示於面版螢幕上)或選擇播放方式。
 1-50:選擇示範樂曲編號,並僅播放該樂曲。
 rnd:連續隨機播放所有鋼琴示範樂曲。
 ALL:依次播放所有鋼琴示範樂曲。
- 2-2 按下 SONG 【PLAY/PAUSE】 鍵開始播放樂曲。

調整音量

利用【MASTER VOLUME】控制鈕調整音量。

調整拍速

您可以利用【TEMPO/FUNCTION▲▼】鍵調 整拍速。若同時按下【▲】【▼】則會回復原 始預設拍速。



可產生一種相對速度變化,範圍 為-50~0~50,該範圍將隨著樂曲 不同而異。

3. 停止播放

當選定的鋼琴示範樂曲結束後,將自動停止播放。若您想在播放(或連續 播放)過程中停止播放,請按下 SONG 【STOP】鍵。您也可以按下 SONG 【PLAY/PAUSE】鍵暫停播放。 若要連續播放其他樂曲,請參閱上述步驟 2。

4. 退出 50 首鋼琴預設樂曲模式 在播放中(或連續播放中)按下【DEMO/SONG】鍵以停止播放。

如何使用練習功能

您可以依您的需求,開啓或關閉左手或右手聲部,以便練習對應的聲部(聲部關 閉功能),還可以不斷重覆一首樂曲內特定的樂句(A-B反覆功能)。詳細說明請 參考第16、17頁。 在示範樂曲模式(第14頁)、錄製 個人樂曲(第26頁)或操作檔案 (第32頁)時,無法進入預設樂 曲模式。

樂曲(SONG):

在數位鋼琴上,演奏資料稱為「樂曲」,這包含了示範樂曲及50首鋼 琴預設樂曲。

您可以跟著預設樂曲一起彈奏,也 可於彈奏時改變音色。

當您選擇一首新的預設樂曲,或一 首新的樂曲要開始播放時,拍速會 自動恢復到預設值。

您可以配合您彈奏的音色或播放的 預設樂曲,調整聲音明亮度(第20 頁)、殘響類型(第20頁)。也可以 改變鍵盤音色的效果設定(第21頁) 及觸鍵感應(第22頁)。

當選擇一首新的預設樂曲,或是於 ALL 或 md 播放模式中播放預設樂 曲,其拍速會自動恢復為原預設拍 速0。

當您選擇不同的樂曲(或在連續播 放中轉換到不同的樂曲),合適的殘 響類型將會跟著被選取。

單手練習 50 首鋼琴樂曲

50 首鋼琴樂曲都有分為左手聲部和右手聲部。兩個聲部都可以分別啓動播放或停止播放;停止播放的聲部就可供您 練習。右手聲部是由【RIGHT】鍵控制;左手聲部則是由【LEFT】鍵控制。



50 首鋼琴預設樂曲的 A-B 反覆功能

樂曲反覆播放功能可以用來反覆播放單一樂曲,或一首樂曲的特定片段。配合第16頁的關閉聲部功能,有助於反覆 練習較困難的樂句。



選擇並彈奏音色

選擇音色



操作步驟

按下音色按鈕的任一鍵,即可選擇音色。 彈奏時,利用【MASTER VOLUME】控制鈕調整到最適音量。



若您想了解各種音色的特色,可聆 聽示範樂曲的音色(第14頁)。關 於各音色的音色特性,請參考第80 頁的「預設音色一覽」。

VOICE(音色): 在數位鋼琴上,VOICE指的是音調 或音色。

您可以調整彈奏的力量來控制音色 的大小聲。然而,這樣的彈奏方式 (觸鍵感應)並不適用在所有樂器。 請參考第80頁的「預設音色清單」。

■ 使用踏板

制音踏板(中)

數位鋼琴有三個踏板,功能就如同傳統鋼琴 般,可使音樂表情更豐富。

延音踏板(右) 延音踏板可以延長特定的音符長度。
 按下一個音,踩下延音踏板,再放掉
 琴鍵,您彈奏的音會延長到踏板放開
 為止。

當您彈奏一個音或和弦,按住琴弦不 放,再踩下制音踏板,則所彈奏的音 或和弦會延長到踏板放開為止(如同

踩下延音踏板一樣)。但踩下踏板之後

所彈奏的音將不會延長。這使您可以

在和弦延長的同時,彈奏其他斷音。



當您在此踩下延音踏板,踏 板放開前所彈奏的音都會延 長。

當您按著此鍵不放並在此踩 下制音踏板,此音便會延長 到踏板放開為止。 如果延音踏板沒有起作用,請確認 踏板連接線是否正確連接至主體 (請參照第78頁)。

何謂半踩踏板功能?

這個功能能使您依照踩踏板程度 不同,而提供不同程度的延長音。 您踩的愈用力,音符也將愈延長。

延音採樣的效果深度可透過功能模 式中的「延音採樣深度」(第61頁) 來調整。

管風琴和弦樂音色會持續發聲,直 到放開制音踏板為止。

請參考第61頁的「左踏板模式」可將左踏板設定爲樂曲播放/停止。

 柔音踏板(左)
 踩下柔音踏板時,所演奏的音量會降低,音質也會稍有改變。柔音踏板不 會影響踩下踏板前已彈奏的音。

增加聲音的音色變化-- 【BRILLIANCE】/ 【REVERB】/ 【REVERB】/ 【EFFECT】 / 【DAMPER RES.】

	【 <i>一/</i> NO】【+/YES】鍵	【DAMPER RES.】鍵 【REVERB】鍵
UNA TEN VOLUME		AND THE LINE WITH STAFF
【BRILLIA 可改變輸出的 BRIGHT:明 NORMAL:標 MELLOW:柔 操作步閉 要選擇明亮	NCE】明亮度 音質。 亮 準 和 和 度類型,只要按下【BRILLIANCE】按鍵數次,直到指示燈顯示	【BRILLANCE】鍵【EFFECT】鍵 一般設定=Off 一般設定就是指您一打開數位鋼琴 的電源時所得到的預設設定(出廠 設定)。 一般設定=Normal
在您想要的 在一種類型 表示選擇的 指示燈同時 間。這個參	類型即可。每次按下【BRILLIANCE】按鍵,指示燈會依序顯示)。共有五種明亮度類型可選擇,當兩個相鄰的指示燈同時亮起, 類型是在兩種指示的類型之間。例如:當 NORMAL 與 MELLOW 亮起時,表示選擇的明亮度設定是在 NORMAL 與 MELLOW 之 數會影響整個樂器的音色。	當明亮度設為 BRIGHT 時,整體音 量會稍稍增大,若此時主因量設定 爲較大聲,則可能會有失真的情況 發生,如果發生此情況,請將主音 量調低。
【REVERI 您可選擇數種 臨場感。	3】 數位殘響效果,增加空間感,使音樂表情更爲豐富,創造更真實的	預設的殘響類型(包括 OFF)與其 深度設定,因每種音色而異。
OFF : ROOM : HALL 1 : HALL 2 : STAGE :	當 REVERB 的所有指示燈都熄滅時,表示殘響效果關閉。 這個設定能讓聲音加入持續的殘響效果,就像一般室內會聽到 的迴響。 要使殘響「較大」,將殘響效果設定為 HALL 1,發出的聲音效 果就如同較小型的音樂廳效果。 需要特別的殘響,將殘響效果設定為 HALL 2,發出的聲音效果 就如同大型的音樂廳效果。 將殘響效果設定爲舞台,發出的聲音效果就如同舞台的音場效	放開【REVERB】按鍵會改變殘響類型,但如果您是按住【REVERB】按鍵來改變殘響深度,則按下 【REVERB】按鍵將不會改變殘響類型。。
操作步驟	果。 家	深度 0: 無效果 深度 20: 最大殘響效果
反覆按下【 每次按下【 時,表示殘 調整殘響深 要調整所選 與【+/YES 按號	REVERB】鍵來開啓或關閉殘響效果。 REVERB】鍵,對應的指示燈會依序亮起。當所有的指示燈都熄滅 響效果關閉。 實 音色的殘響深度,先按住【REVERB】按鍵不放,然後用【-/NO】 】兩按鍵來調整殘響深度。深度範圍從 0 到 20。當按住【REVERB】 前的深度設定數值會顯示於 LED 顯示真上。	預設的殘響深度(包括Off)設定會 隨音色而異。
1949年17 / 日	四世11个区式区数10日被小K LED 额小番上。	

【EFFECT】 ダ 【EFFECT】 鍵可調 OFF: CHORUS: PHASER: TREMOLO: ROTARY SP:	改果 赛您選擇其中一種數位效果,使音樂更有深度,也更加生動。 當所有 EFFECT 的指示燈都熄滅時,表示效果關閉。 合聲效果。 增加聲音廣大延伸的效果。 顫音的效果。 增加旋轉喇叭的振音效果。	放開【EFFECT】按鍵會改變效果類 型,但如果您是按住【EFFECT】按 鍵來改變效果深度,則按下 【EFFECT】按鍵將不會改變效果類 型。
操作步驟 要選擇一種效果 應的指示燈亮起 有的指示燈都熄 調整效果深度 要調整所選音色 與【+/YES】兩 深度範圍從0到 LED 顯示幕上。	類型,只要按下[EFFECT]按鍵數次,直到您要的效果類型所對 即可(指示燈會在您每次按下[EFFECT]按鍵時依序亮起)。當所 滅時,則表示效果關閉。 的效果深度,先按住【EFFECT】按鍵不放,然後用【-/NO】 按鍵調整效果深度。 20。當按住【EFFECT】按鍵時,目前的深度設定値會顯示於	深度 0:無效果 深度 20:最大效果深度 預設的效果深度設定會隨音色而 異。
(DAMPER R 制音回響可在您踩 鳴效果。這個效果 <mark>操作步驟</mark> 反覆按下【DAM 調整 DAMPER 整 DAMPER RES 深度範圍從 0 到 示於 LED 顯示幕	ES.】 前首回響 下制音踏板彈奏時,會模擬踩下平台鋼琴延音踏板時的延音共 會呈現在樂器的所有聲音上。 PER RES.】鍵來開啓或關閉制音回響效果。 RES.梁庭 RES.】按鍵不放,然後用【-/NO】與【+/YES】兩按鍵可調 的效果深度。 20。當按住【DAMPER RES.】按鍵時,目前的深度設定値會顯 生。	一般設定=On 深度 0: 無效果 深度 20: 最大效果

L

觸鍵感應(TOUCH)

有四種不同類型的觸鍵感應:HARD、MEDIUM、SOFT、FIXED。您可以依照樂曲、音色、甚至您的喜好,選擇 一個合適的鍵盤觸鍵。

- HARD: 需要用力彈奏才會發出大的聲音。
- **MEDIUM**: 標準的觸鍵感應。
- SOFT: 可用相對較輕的彈奏力量發出大的聲音。
- FIXED: 無論用多大的力量彈奏,所有的殷發出的音量都是相同的。(無指示燈會亮。)可改變固定的音量。

觸鍵感應的設定不會改變鍵盤的重 量。

一般設定:Medium

觸鍵感應適用於所有音色,但,觸 鍵感應的設定用在某些音色上幾乎 沒有效果(請參考第86頁的「預設 音色清單」)。



【TOUCH】鍵



操作步驟

要選擇觸鍵感應的類型,只要按下【TOUCH】按鍵數次,直到您要選擇的類型所對應的指示燈亮起即可(指示燈會在您每次按下【TOUCH】按鍵時依序 亮起)。選擇 FIXED 時不會有指示燈亮起。

調整觸鍵感應深度

選擇 FIXED 時,要在 FIXED 模式下設定彈奏的 音量,可以先按住【TOUCH】鍵不放,然後用【-/NO】與【+/YES】兩按鍵來調整音量。 音量範圍從1到127,預設値為64。目前的音量數 値會顯示於顯示幕上。 <u></u> 5 4

-音量範圍 127:最大音量

1:最小音量

在 FIXED 模式下的觸鍵音量設定將 通用於所有音色。

放開【TOUCH】鍵會改變觸鍵類型, 但如果您是按住【TOUCH】鍵來改 變音量大小,則按下【TOUCH】鍵 將不會改變觸鍵類型。(FIXED 模式 的選擇將會保留。)

■移調(TRANSPOSE)

數位鋼琴的移調功能可將整台琴的音高以半音爲單位,向上或下移調,最多移六個半音,以便於您配合演唱者或 其他樂器之音高範圍。例如,您往上移調至 5,彈奏 C 調會產生 F 調的音高。如此,當一首樂曲是 C 大調時,您 就可以用數位鋼琴將他移成 F 調來彈奏。





CLP-S308/S306 操作手册 23

■結合兩種音色(覆合模式)

您可以同時結合兩種音色來彈奏,創造出更豐厚或更柔順的音色。



操作步驟

1. 進入覆合模式

要啓動音色覆合模式,只要同時按下任兩個音色按鍵(或是先按住一個音 色按鍵不放,再按下另一個音色按鍵),此時所選擇的兩個音色按鍵的信 號燈都會亮起。

 依右圖之音色排列順序,數 字較小的音色會被指定為音 色1(另一種音色會被指定 為音色2)



在功能模式中,提供了其他覆合模式的功能設定,例如音量平衡設定或八度音高設定(第60頁)。(若您未設定覆合模式功能,每一種音色都將會有適當的預設設定。)

2. 離開覆合模式並回到一般彈奏模式

想回到一般單一音色彈奏模式,只要按下任一音色按鍵即可。

您無法在覆合模式下將相同音色同時指定為音色1或音色2。

覆合模式下的殘響(REVERB)

音色1所指定的殘響類型,將優先 於另一音色。(若將音色1的殘響設 定為OFF,則音色2的殘響類型將 會產生作用。)

覆合模式下的效果(EFFECT)

視狀況,其中一種音色的效果類 型,將優先於另一種音色,效果深 度取決於音色組合的預設效果深 度,但您可以依個人喜好使用功能 F3(見60頁)來改變每種音色的效 果深度數值。

■ 使用節拍器

數位鋼琴包含內建的節拍器(保持精準拍速的裝置),對練習來說相當方便。



按下【METRONOME】鍵關閉節拍器。

錄製您的演奏

您可以錄製並播放您彈奏的內容,可以有效的幫助您練習。例如,您可以只錄下左手聲部,然後跟著播放錄製好的左手聲部,來練習右手聲部。或者,您可以分別錄製兩個聲部,也就是左手聲部與右手聲部分開錄製,或兩個聲部一起錄製,再播放來聽聽看。數位鋼琴的雙軌錄音可錄製三首個人樂曲(U01-U03)到樂器裡,個人樂曲還可以儲存至選購的USB儲存裝置。

■快速錄製您的演奏

此方便又簡單的錄音方式,讓您可以不分聲部快速錄製演奏,這在錄製鋼琴獨奏時會很有用。以此方式,演奏會自動錄音至右手聲部。



⚠注意

請小心不要刪除錄製的資料

如果樂曲內含資料,當您選擇一首樂曲時,聲部指示燈會亮綠燈。請留意此 聲部錄製的新資料將會洗掉已存在的資料。

您無法直接將演奏錄製於 USB 儲存裝置中,錄製的樂曲會自動儲存在樂器裡,如果您想將資料儲存至 USB 儲存裝置,要在停止錄製後再另行儲存(第33頁)。

聲音錄音與資料錄音

錄音帶錄音與本數位鋼琴所使用的錄音格式是不同的。錄音帶錄製的是音 訊,而數位鋼琴錄製的是音符、音色、以及這些音的拍點和拍速等數值資 訊,而非音訊。當您在數位鋼琴上播放錄製的演奏時,內建音源器會根據 錄製的資訊,重新產生聲音。 操作步驟

1. 做好所有初始設定

在實際開始錄音前,先選好要錄製的音色(若您將使用覆合模式,就要兩種音色),做好其他需要的設定(殘響、效果等)並設定音量大小。您也可以用【MASTER VOLUME】滑桿調整播放音量。

2. 進入錄音模式

按下【REC】鍵。琴會自動選一首空的樂曲來錄音並且讓右手聲部預備,如 果已沒有空的樂曲,就會選擇樂曲 U01,此時尚未開始錄音。 SONG【PLAY/PAUSE】指示燈將以目前設定的節拍器拍速閃爍。

此時您可以打開節拍器,用【TEMPO/FUNCTION▼、▲】按鍵調整拍速。 (範圍:32-280)

若要在錄音前跳出錄音準備模式,再按一次【REC】按鍵即可。

3. 開始錄音

只要您一彈奏,錄音就會開始。 您也可以按下 SONG 【PLAY/PAUSE】 鍵開始錄音。 錄音時,顯示幕上會顯示目前進行的小節數。



4. 停止錄音

按下【REC】鍵或按下 SONG【STOP】按鍵,即可停止錄音。錄音停止時, 顯示幕會持續閃爍,表示錄音資料正自動儲存到樂器中。資料儲存後,樂 曲名稱(U01-U03)會顯示在顯示幕上。錄製聲部的指示燈也會亮著綠燈, 表示現在含有資料(錄製模式會自動跳出)。

▲ 注意

當數位鋼琴顯示幕遊標持續閃爍時,請勿關閉電源。否則,所有的錄製資料, 包括已錄製完的資料都將遺失〈第 39 頁〉。 播放示範樂曲或檔案使用過程中, 無法進入錄音模式。

錄音容量

錄音容量是您可以錄製演奏資料的 最大總數。本數位鋼琴的錄音容量 爲100Kb(約11,000個音)。但會依 踏板的使用及其他因素而減少。

若在同一首樂曲中,您已經先選擇 左手聲部,則當您在步驟2按下 【REC】按鍵時,左手聲部將會自 動預備。

錄音時打開節拍器,您可在錄製時 用節拍器維持速度,但不會錄進節 拍器的聲音。

更多有關錄音的資訊,請見30頁。

左踏板也可經由 61 頁的「左踏板模 式」設定來開始錄音。

若記憶體在錄製時用完,顯示幕上 將會出現 Full 字樣,且錄音會自動 停止(在此之前錄製的資料仍會保 留)。

播放錄製完成的演奏資料

操作步驟

1. 開始播放

按下 SONG【PLAY/PAUSE】鍵。

2. 停止播放

若要在樂曲播放中停止,請按下 SONG 【STOP】鍵停止播放。

重新錄製以前錄製的樂曲

這一節將解釋當您對您的演奏不滿意時要如何重新錄音。

操作步驟

 若有需要,爲錄音選擇一種或兩種音色(及其他設定) 如果您想改變先前的設定,重複27頁的步驟1。
 有關錄製資料的詳細說明,請參考第30頁。

2. 清除樂曲

再按一次【REC】鍵。 所選聲部的指示燈會亮紅燈。

依 27 頁「快速錄製您的演奏」步驟 3 開始的作法重新錄製。

如果在重新錄製一個聲部或要錄 製另一個聲部時,想要改變拍速、 拍號、殘響類型或效果類型,可以 在進入錄音準備模式後改變。 您無法自樂曲中間重新錄音。

按下 SONG 【PLAY/PAUSE】鍵可 開始錄音。然後按下 SONG 【STOP】 鍵可停止錄音。以前錄製在選定聲 部上的所有資料將被刪除。

■錄製左/右聲部

您可以分別錄製左手和右手聲部,也可以在播放右手聲部時錄製左手聲部,這對錄製的兩個聲部很有用。

操作步驟

做好所有初始設定
 同 27 頁「快速錄製您的演奏」步驟1。

2. 選擇一首樂曲來錄音

按下【SONG SELECT】按鍵,使 USER 指示燈亮起,再按下【-/NO】與【+/YES】按鍵,選擇一首樂曲來錄音。

⚠注意

避免洗掉先前錄製的樂曲:

如果樂曲內含資料,當您選擇一首樂曲時,聲部指示燈會亮綠燈。請留意此聲部錄製的新資料將會洗掉已存在的資料。

3. 進入錄音模式

按下[REC]按鍵,再按下【RIGHT】/【LEFT】按鍵進入錄音準備模式。此時 尙未開始錄音。

SONG 【PLAY/PAUSE】指示燈將以目前設定的節拍器拍速閃爍。

若要在錄音前跳出錄音準備模式,再按一次【REC】按鍵即可。

4. 開始及停止錄音

同 27 頁「快速錄製您的演奏」步驟 3~4。

聲部按鍵指示 Off:不含資料 On(亮綠燈):內含資料 On(亮紅燈):聲部可錄製

錄音容量

錄音容量是您可以錄製演奏資料的 最大總數。本數位鋼琴的錄音容量 為 100Kb(約11,000個音)。但會依 踏板的使用及其他因素而減少。

錄音時打開節拍器,您可在錄製時 用節拍器維持速度,但不會錄進節 拍器的聲音。

如果在重新錄製一個聲部或要錄製 另一個聲部時,想要改變拍速、拍 號、殘響類型或效果類型,可以在 進入錄音準備模式後改變。

如果在錄製時,不想聽到先前已錄 製好的聲部(例如,您想要錄製的 樂曲與先前錄製在聲部上的樂曲不 同),在按下【REC】按鍵之前,先 按下播放聲部的按鍵,這樣它的指 示燈就會熄滅。

更多有關錄音的資訊,請見30頁。

個人樂曲錄音器可實際記錄以下的資料:

除了您所彈奏的音符與音色外,還可以記錄其他資料, 包括以下所列之「個別聲部」及「完整樂曲」:

個別聲部

- ・彈奏的音符
- ・音色選擇
- 踏板(延音/柔音/可控制延音)
- ・殘響深度
- 效果深度
- ・覆合模式的音色
- ・覆合模式音量平衡(F3)
- ・覆合模式音高微調(F3)
- ・覆合模式八度音高位移(F3)

完整樂曲

- ・拍速
- ・拍號(拍子)
- ・殘響類型(包括關閉)
- ·效果類型(包括關閉)

■ 改變初始設定(樂曲原先錄製的資料)

在錄音完成後,可改變初始設定(樂曲原先錄製的資料)。例如,您可以在錄音完成後改變音色,以製造出不同的效果或是依喜好改變拍速。

您可以改變以下的初始設定。

個別聲部

- 音色選擇
- ・殘響深度
- ・效果深度
- 覆合模式的音色
- 延音/柔音踏板的深度

完整樂曲

- ・拍速
- •殘響類型(包括關閉)
- ·效果類型(包括關閉)

1. 經由面板控制來改變設定

例如,如果您要將已錄製的音色,從[E. PIANO 1]改變成[E. PIANO 2],就按下[E. PIANO 2]按鍵。

2. 進入錄音模式,然後選擇需改變初始設定的聲部

指示燈將開始閃爍。(對於兩個聲部共用的設定,只需改變一個聲部的設定 即可。)

⚠注意

小心不要按到 SONG 【PLAY/PAUSE】鍵或鍵盤上的任一鍵,這會造成開始錄音並洗掉先前錄製在聲部上的資料。

3. 按下【REC】鍵退出錄音模式

以 USB 儲存裝置儲存樂曲

您可以用 USB 儲存裝置處理使用者樂曲(儲存、輸出和刪除)。您也可以將裝置或媒體格式化。

在使用 USB 儲存裝置之前,請先參考第 37 頁的「使用 USB 【TO DEVICE】端子的注意事項」。

■儲存與輸出

儲存

您可將琴中的三首個人樂曲以 SMF 的樂曲格式儲存至 USB 儲存裝置,這些樂曲 可儲存至 USB 儲存裝置內之資料夾(或記憶位置)中,共可放 100 個資料夾 --A00-A99。

由於個人樂曲以 SMF 格式儲存,因此這些樂曲可以在其他樂器(包括數位鋼琴) 上播放。



輸出

如果您只想播放 USB 儲存裝置中的樂曲,則不須執行下列操作。有關播放樂曲的 說明,請參考第 41 頁的「播放在 USB 儲存裝置中的個人檔案」。如果您想要編輯 數位鋼琴上錄製的樂曲,可使用此輸出操作。資料可輸出到個人樂曲 3(U03)。



有關連接 USB 儲存裝置的細節, 請見 68 頁。

在用 USB 儲存裝置處理樂曲前, 先確定裝置未寫入保護,否則將 無法使用。

若 USB 儲存裝置沒有足夠的剩餘 空間儲存或輸出資料,顯示幕將 會顯示適當的訊息,此時您將無 法儲存或輸出資料。請將裝置內 不要的檔案刪除以獲得較多的剩 餘記憶體(35頁),或使用另一個 裝置。

這部樂器可處理的檔案編號共 100個檔案。

• SMF 樂曲編號: S00-S99

SMF 樂曲名稱的首字 S 表示 SMF。

SMF (標準 MIDI 檔案)

SMF (標準 MIDI 檔案)格式是用 來儲存編曲資料最普遍且相容性 最廣的編曲格式之一。共有兩種 變化:格式0與格式1。 大多數 MIDI 裝置可與 SMF 格式 0 相容,且大部分市售的 MIDI 編 曲資料都是以 SMF 格式0 提供, SMF 格式的編曲檔案讓您可以在 不同的編曲機間交換樂曲資料。 用數位鋼琴錄製的使用者樂曲乃 以 SMF 格式0輸出。



操作步驟

1. 選擇需儲存的個人樂曲

利用【SONG SELECT】鍵和【-/NO】【+/YES】鍵來選擇想儲存的個人樂曲。

2. 在裝置裡選一個檔案資料夾以儲存個人樂曲

在確定 USB 儲存裝置已連接到樂器上後,按下【FILE】鍵(SAVE TO USB 指示燈會亮起)。然後,按住【FILE】鍵不放,再按下【-/NO】與【+/YES】 鍵選擇一個資料夾(A00-A99)。放掉【FILE】鍵後,顯示幕會顯示 n y(no 或 yes),按下【+/YES】按鍵儲存樂曲,檔案就會自動儲存到 USER FILES 檔案夾裡,檔案名稱為 USERSONGxx.MIDI。

複寫檔案

若您選擇的資料夾已含有 SMF 檔案,顯示幕會顯示三個符號(如:A.0.0.)。 若您不想複寫檔案,當顯示幕顯示 n y (no 或 yes)時,按下【-/NO】鍵並 選擇另一個資料夾。如果您要複寫檔案,當顯示幕顯示 n y (no 或 yes)時, 則按下【+/YES】鍵。當顯示器再度顯示 n y 以確認您是否要複寫檔案時, 再一次按下【+/YES】鍵。

⚠注意

當樂器正在處理資料時(例如正在儲存、輸出、刪除或格式化),請勿拔除 USB 連接線、將媒介自裝置上移除,也請勿關閉裝置電源。這樣可能會損壞其中一 邊或兩邊的資料。

3. 離開檔案處理模式

按下【FILE】鍵幾次,就可離開檔案處理模式。(FILE 指示燈會全部熄滅) 播放已錄製的音樂〈第 39 頁〉。

⚠注意

請勿在電腦上對個人樂曲進行重新命名。若以這種方式更改文件名稱,可能使文件無法輸出到數位鋼琴上。

若選定的樂曲不含資料,樂曲將 無法保存(無法選擇SMF樂曲儲 存位置S00~S99)。您可藉由查看 【RIGHT】或【LEFT】指示燈是 否亮起,以確認選定的樂曲是否 含有資料。

若您在電腦上將 SMF 樂曲以 「USER FILES」文件夾移動到上 層文件夾,則文件類型將從 SMF 樂曲(S00~S99)改變爲外部樂 曲。





操作步驟

⚠注意

如果數位鋼琴上的個人樂曲檔案(U03)已經包含資料,則此操作可造成資料備 複寫。請務必事先將重要資料保存到您的電腦上。

1. 選擇需儲存的個人樂曲

確認 USB 儲存裝置已連接至數位鋼琴後,按下【FILE】鍵("LOAD TO USER"指示燈將亮起)。接著,按著【FILE】鍵的同時,利用【-/NO】與 【+/YES】鍵選擇一首樂曲(S00~S99)。保存在數位鋼琴的資料只能傳回 數位鋼琴。

2. 將樂曲輸出至個人樂曲(U03)

當顯示幕顯示 n y (no 或 yes)時,則按下【+/YES】鍵。資料將被自動輸出 至個人樂曲(U03)。 在顯示螢幕上的"-"指示從左移到右,表示正在儲存。

⚠注意

當樂器正在處理資料時(例如正在儲存、輸出、刪除或格式化),請勿拔除 USB 連接線、或將媒體自裝置上移除,也請勿關閉裝置電源。這樣可能會損壞其中 一邊或兩邊的資料。

⚠注意

請勿在電腦上變更 USB 儲存裝置上檔案的名稱。若以這種方式更改文件名稱,可能無法播放樂曲或使文件無法輸出到數位鋼琴上。

⚠注意

當顯示螢幕上出現閃爍的遊標(表示正在執行操作),請勿關閉本樂器的電源。這樣做可能會使檔案資料毀損。

輸出完成後,顯示螢幕上將出現 End 指示,表示樂曲已輸出到個人樂曲(U03)。

3. 將樂曲輸出至個人樂曲(U03)

按下【FILE】鍵退出檔案操作模式(FILE 指示燈會熄滅)。

■ 刪除樂曲

13 12 O DEL TOMO O NETTONIO UTT MART O UNA DI LO DI UNA O TIMO METORIO O DELLA TOMO O PORTO õ ooo \bigcirc 操作步驟 刪除樂曲前請先試聽,進入刪除模式 1. 選擇要刪除的樂曲檔案 後就無法播放樂曲。 按下【FILE】鍵(DEL/FORMAT 指示燈會亮起),然後,按住【FILE】 鍵不放,再按下【-/NO】與【+/YES】鍵選擇要刪除的檔案。依序會 顯示兩種類型的檔案: 只有包含資料的檔案會顯示。 ・Sxx.....SMF 樂曲 • xxx......外部樂曲(市售樂曲或在電腦上編輯過的樂曲) 以下類型的樂曲無法刪除。若您試圖 2. 刪除檔案 刪除樂曲,顯示幕將會顯示 Pro

放掉【FILE】鍵後,顯示幕會顯示ny(no或yes),如果您要刪除檔案, 就按下【+/YES】鍵。當顯示器再度顯示ny以確認您是否要刪除檔案時, 再一次按下【+/YES】鍵。

若您不想刪除檔案,則按下【-/NO】鍵。

⚠注意

當樂器正在處理資料時(例如正在儲存、輸出、刪除或格式化),請勿拔除 USB 連接線、將媒介自裝置上移除,也請勿關閉裝置電源。這樣可能會損壞 其中一邊或兩邊的資料。

3. 離開檔案處理模式

按下【FILE】鍵退出檔案操作模式(FILE 指示燈會熄滅)。

(Protected 防護狀態下)。

在防護狀態下的樂曲

(包括:Cxx、Exx 或 SME)

・DOC(Disk Orchestra Collection山葉 管弦樂曲磁片)樂曲

Disklavier Piano Soft songs
 (自動演奏鋼琴軟體樂曲)

SMF 樂曲(Sxx)的樂曲編號是固定 的,無法用刪除檔案來改變。然而, 外部檔案的樂曲編號並非固定的,也 許會因刪除檔案而改變。

■將 USB 儲存裝置格式化

⚠注意

如果 USB 儲存裝置內已有資料,請注意不要將其格式化。 格式化會將您先前儲存的資料全部刪除。



操作步驟

1. 進入格式化模式

按下【FILE】鍵(DEL/FORMAT 指示燈會亮起),然後,按住【FILE】鍵不放, 再按下【-/NO】與【+/YES】鍵。當顯示螢幕上出現"For"時,放掉【FILE】 鍵後,顯示幕會顯示ny。

・Sxx.....SMF 樂曲

• xxx......外部樂曲(市售樂曲或在電腦上編輯過的樂曲)

2. 刪除檔案

當顯示幕顯示 n y (no 或 yes)後,按下【+/YES】鍵。當顯示器再度顯示 ny 以 確認您是否要格式化裝置時,請再一次按下【+/YES】鍵。 若您不想格式化裝置,則按下【-/NO】鍵。

⚠注意

當樂器正在處理資料時(例如正在儲存、輸出、刪除或格式化),請勿拔除 USB 連接線、將媒介自裝置上移除,也請勿關閉裝置電源。這樣可能會損壞其中一邊或兩邊的資料。

3. 離開格式化模式

按下【FILE】鍵退出檔案操作模式(FILE 指示燈會熄滅)。
■使用 USB 儲存裝置

本數位鋼琴備有 USB 【TO DEVICE】 端子。當您連接 使用 USB 【TO DEVICE】 端子時,請注意以下事項。

有關 USB 裝置的操作,請參考該產品的操作說明。

可使用的 USB 裝置

● 對應 USB 的儲存裝置(快閃記憶卡、軟碟機、硬碟 機等)

請在以下網頁確認您的 USB 裝置是否經過 Yamaha 認證。 http://music.yamaha.com/download/

除了以上 USB 裝置外,其他 USB 裝置,如滑鼠、電腦鍵盤等,您即使連接了也無法使用。

連接 USB 裝置

● 請小心確認 USB 【TO DEVICE】 端子的形狀及插孔 的上下方向。

⚠注意

當您連接上面板的 USB 【TO DEVICE】端子時,在關閉琴 蓋以前,請記得先將 USB 裝置拔除。若您沒有拔除就關閉 琴蓋,可能會撞到 USB 裝置而導致其損壞。

使用 USB 儲存裝置

當您將 USB 儲存裝置連接到數位鋼琴,您可以將數位 琴本體製作的檔案儲存在 USB 儲存裝置上,也可以將 USB 儲存裝置的資料,在數位鋼琴上播放。

雖然本樂器可讀取 CD-ROM 上的資料,但無法儲存資料到 CD-ROM 上。

可連接 USB 儲存裝置的數量

USB【TO DEVICE】端子只能連接一台 USB 儲存裝置。

將 USB 儲存裝置格式化

要將 USB 儲存裝置使用在數位鋼琴之前,一定要進行格式化。 當您將 USB 儲存裝置連接上數位鋼琴後(或是在 USB 儲存裝 置上插入磁片等),若畫面出現請您執行格式化的訊息,請執行 格式化(第36頁)。

⚠注意

格式化會使您儲存裝置中的內容都被刪除,請在格式化前確認內容資料是否重要。

防止誤刪除

USB 儲存裝置都有防寫功能。爲了避免您意外將重要資料刪除,請使用儲存裝置的防寫功能。當您要儲存檔案時,記得將防寫功能先關閉。

將 USB 儲存裝置拔出

拔除 USB 儲存裝置前,請確認目前並無在做資料的儲存/複製/ 刪除/格式化等動作。

▲ 注意

過於頻繁的開、關,或是連接、拔除 USB 儲存裝置,可能 會導致當機的情況。當您的 USB 儲存裝置仍在動作的時候,如儲存/複製/刪除/格式化等等時,請勿進行拔除或關閉 電源等動作。這可能會導致樂器本體或外接裝置內的資料毀損。

使用 USB【TO HOST】 端子時的注意事項

將電腦連接至 USB【TO HOST】端子時,請務必注意 以下事項。不正確的使用方式可能導致電腦當機或資 料損壞的危險。如果電腦或數位鋼琴發生當機的情 況,請將電腦操作系統重新啓動,或將數位鋼琴的電 源關閉後再打開。

⚠注意

- 請使用短於 3 公尺的 AB 型 USB 纜線。
- 將電腦連接到 USB 【TO HOST】端子之前,請退出任何電腦的省電模式(如暫停、睡眠、待機)
- 請在打開數位鋼琴電源之前,先將電腦連接到 USB 【TO HOST】端子。
- 在開啓或關閉數位鋼琴的電源,或是從 USB 【TO HOST】端子上拔除 USB 纜線前,請執行以下動作。
 - 退出任何在電腦上執行的應用程式
 - 確保數位鋼琴目前沒有在傳送資料(只有彈奏鍵盤 上的音符或播放樂曲時才有資料傳送)。
- 當 USB 儲存裝置與數位鋼琴連接時,執行以下操作須
 至少等待6秒鐘。
 - 關閉/打開數位鋼琴的電源
 - 連接 / 拔除 USB 纜線時

■磁碟機(FDD)及磁碟片的使用

(磁碟機爲選購配備)

您可利用磁碟機將您創作的音樂資料及設定存於磁碟片內。在使用磁碟機與磁碟片時,請注意下面所述之要點。

磁碟片相容格式

* 可使用 3.5 英吋之 2DD 及 2HD 格式之磁碟片。

置入及抽出磁碟片

置入磁碟片時:

* 將您手上的磁碟片標籤向上,且保護蓋朝前,而後小 心地向前推入磁碟機之溝槽內,直至退片按鈕彈出。

⚠注意

除磁碟片外,請勿將任何物品放入磁碟機之溝槽內,以発導致 磁碟機及磁碟片的損壞。

退出磁碟片時:

- * 在您退出磁碟片之前,請先確認磁碟機之運轉已停止。(磁碟機上之指示燈熄滅代表運轉停止) 按下退片按鈕,待磁碟片由溝槽中彈出後取出即可。 若您太快按下退片按鈕或是未完成押鍵動作時,磁碟 片很可能無法完全退出,退片按鍵亦將卡在一伴位 置,使您無法順利將磁碟片取出;此時請勿用力將磁 碟片拔出,否則將損壞磁碟機或磁碟片。您只需嘗試 將退片按鍵再押一次,或是將磁碟片重新退入磁碟機 溝槽內再重複退片動作即可。
 - ●只要是處於開機狀態,當您插入磁碟片時,琴體便 會自動偵測磁碟片內可用之資料及檔案,您無須進 行任何設定。

注意 千萬不要在磁碟機進行運轉時退片或是將琴的 電源關閉,此動作將不僅造成資料的流失,甚 至會造成磁碟機的損壞。

 在您關閉電源前,請務必將磁碟片取出,否則容易 會有灰塵或沙粒跑入磁碟機內造成資料讀取或寫 入的錯誤,甚至減短磁碟機的壽命。

磁碟機磁頭之清潔

- 請記得定期清潔磁碟機之磁頭,數位鋼琴之磁碟機採用高精密可讀寫磁頭,在長期使用後會將磁碟片上的磁粉積於磁頭上,而導致讀寫的錯誤。
- 為了維持磁碟機有效地運作,Yamaha公司建議您使用市面上販賣的乾式清潔片,約一個月清潔一次。請您就近詢問Yamaha經銷商有關於清潔磁頭之磁碟片。

關於磁碟片

妥善保存磁碟片:

- 禁止將重物壓在磁碟片上或是扭曲及任何施壓於磁 碟片之方式,當磁碟片未使用時,請將其妥善放置於 磁碟片保存盒內。
- 不要讓磁碟片直接接受陽光曝曬,或置於過度高溫、 低溫、或是溼度較高及多塵處。
- 不可打開磁碟片之保護蓋並接觸磁碟片內部表面。
- 禁止將磁碟片置於帶磁的環境中,諸如電視、喇叭、 發電機等。這些帶磁的物品將會部份或完全地將磁碟 片消磁,導致磁碟片的資料遺失。
- 勿用護蓋或本體損壞之磁碟片。
- 除了磁碟片內附之標籤外,請勿額外貼上其他標籤, 造成磁碟片過厚無法順利進退片。並請確認標籤鎖貼 之位置是否妥當。

保護您的資料(防寫扣):

爲了避免您意外地刪除磁碟片資料,請將磁碟片防寫扣 移至防寫位置(打開防寫扣)。而當您要儲存檔案時,也 請記得將防寫扣移至存取位置(關閉防寫扣)。



播放樂曲

您可以播放用錄音功能(26-31頁)錄製的樂曲或市售的樂曲,也可以跟著播放的樂曲一起彈奏。

 ·示範樂曲	 .14 播放含有各種音色或聲部的樂曲時(像是 XG 或 GM 樂曲),音色聽起來可能會不精準或不如預期,要彌補這些缺陷並讓播放的音色更適當自然,可以改變樂曲音軌選擇設定(61頁)至1和2,這樣就只有音軌1和2會播放。
 樂器上的外部樂曲	 40 若樂曲無法被選取或下載,您可能 需要改變字體設定(65頁)。 1億 樂曲資料不會經由 MIDI 連接器傳 輸,然而當音軌選擇被設定為1& 2(第61頁), Disklavier Piano Soft songs,及未在防護狀態的外部樂 曲的 3-16 聲道將經由 MIDI 連接 器傳輸。
 • USB 儲存裝置上的外部樂曲	2.41 樂曲會自動被分為適當的 [RIGHT]與[LEFT]音軌,然而, [RIGHT]可能是指一個聲部而不是音軌1,或[LEFT]是一個聲部而不是音軌2。 2.42 USB 儲存裝置辨識這部樂器的檔案夾名稱的兩個層次,然而層次並不會顯示,無論樂曲包含哪個層次,然而層次並不會顯示,無論樂曲包含哪個層次,都會顯示樂曲編號 001-999。 書 若播放時有使用節拍器,節拍器將會在播放停止後自動停止。 著種放時有使用節拍器,節拍器將會在播放停止後自動停止。 若在播放中經由面板操作改變殘響效果都會改變。 這 若在播放中經由面板操作改變效果和會改變。 這 若在播放中經由面板操作改變效果和會改變。 這 若在播放中經由面板操作改變效果和會改變。

■ 在數位鋼琴上播放個人/外部樂曲



■播放在 USB 儲存裝置中的個人檔案



連接網路功能

本數位鋼琴可聯結網路,使用在 Yamaha 專屬的網站上的樂曲資料,享用各式各樣的樂曲資料。

在此章節會出現一些電腦或網路用語,請參考「用語集(連接網路功能)」(第53頁)。

設定數位鋼琴連接到網路

將樂器透過路由器或有路由器功能的數據機,與網路(ADSL、光纖、寬頻)連線。

以下網址可搜尋最新的服務內容。

http://music.yamaha.com/idc

路由器或是有路由器功能的數據機無法在數位鋼琴上做設定。請在與數位鋼 琴連接前,先將設定完成。

此外,關於網路連線,請與您的網路連線業者先行確認。

連接範例1:利用網路纜線連線(使用沒有路由器的數據機)



依照您網路連線契約的不同,可能 會有無法連接兩台以上裝置(電 腦、樂器等)的情況。 此時,樂器可能會無法連接。請確 認您的契約內容。

請將網路線連到網路端子。

依數據機種類的不同,您可能要透 過別的乙太網路集線器,才能連接 兩個以上的機器(電腦及樂器)。 連接範例2:利用網路纜線連線(使用有路由器的數據機)

請將網路線連到網路端子。



請將無線網路整流器連到網路端 子。

您還需要一個路由器。

將數位鋼琴連接到網路

使用有線網路(使用 DHCP)

無需在數位鋼琴上進行網路設定。

您只需透過網路線將路由器或附有路由器功能的數據機連接至數位鋼琴,即可 連接網路。

當數位鋼琴成功連上網路,請利用【SONG SELECT】鍵選擇「INTERNET」指示燈,而您所選擇的項目將顯示在顯示螢幕上。

您可以播放網路上的樂曲。有關樂曲播放的說明,請參考第52頁的「聆聽網路 上的樂曲」。

使用有線網路(固定 IP 位置、Proxy 伺服器)

需要在數位鋼琴上進行網路設定。 有關網路設定的說明,請參考第45頁的「關於網路設定」。

使用無線網路(無線網路乙太網路整流器)

無需在數位鋼琴上進行網路設定。 您只需要將無線網路整流器連接數位鋼琴即可連接網路。 * 關於無線網路整流器的設定,請參考該產品的操作手冊。

當數位鋼琴成功連上網路,請利用【SONG SELECT】鍵選擇「INTERNET」指示燈,而您所選擇的項目將顯示在顯示螢幕上。 您可以播放網路上的樂曲。有關樂曲播放的說明,請參考第52頁的「聆聽網路 上的樂曲」。

使用無線網路(使用 USB 無線網路卡)

需要在電腦上進行網路設定。無法在數位鋼琴上進行設定。 有關網路設定的說明,請參考第45頁的「關於網路設定」。 通常路由器和附有路由器功能的 數據機都具有 DHCP 功能。

關於網路設定

您可以在 Yamaha 專屬網頁上進行數位鋼琴的網路設定。 如果您使用有線網路(固定IP位置、Proxy伺服器)或使用無線網路(USB 無 線網路卡),則請進行下述的網路設定。

網路設定

第一次使用網路連線功能時,請參考以下流程設定網路。先在電腦上完成設 定檔案後,在將檔案由數位鋼琴獨取,因此不需要在數位鋼琴上進行各種設 定的輸入及操作。



讀取網路設定檔案

Http://music.yamaha.com/idc/

此步驟將您在專屬網頁中製作的網路設定檔案,在數位鋼琴上讀取。



操作步驟

1. 進入功能模式

請將存有網路設定檔案「Config.n21」的USB儲存裝置連接到數位鋼琴,然後按下【TEMPO/FUNCTION】鍵,【FUNCTION】指示燈將亮起。

您可以在 Yamaha 專屬網頁上建立 網路設定檔案(檔案名稱為 Config.n21)。

正在播放音色示範樂曲、【REC】鍵 被打開、或正在播放個人樂曲時, 是無法進入輸出模式。

- 選擇功能 F8.y (CLP-S308/S306)
 利用【TEMPO/FUNCTION▼、▲】 鍵選擇功能 F8.y (CLP-S308/S306)。
- 3. 進入 F8 的子選擇模式 按下【+/YES】鍵進入子選擇模式。
- 選擇功能 F8.1 (CLP-S308/S306)
 利用【TEMPO/FUNCTION▼、▲】 鍵選擇功能 F9.1 (CLP-S308/S306)。



若您不想輸出檔案,請按【-/NO】鍵。

5. 開始輸出 按下【+/YES】鍵。

> 當顯示幕顯示n y (no或yes)以確認您是否要輸出檔案,請按下【+/YES】 鍵。

若您不想輸出檔案,請按【-/NO】鍵。

當從 USB 儲存裝置輸出的工作完成,顯示螢幕上會出現 "End"的訊息。 按下【+/YES】或【-/NO】鍵以退出此畫面。



輸出完成後,您就可連接網路。

當數位鋼琴成功連上網路,請利用【SONG SELECT】鍵選擇「INTERNET」 指示燈,而您所選擇的項目將顯示在顯示螢幕上。

您可以播放網路上的樂曲。有關樂曲播放的說明,請參考第52頁的「聆聽 網路上的樂曲」。 若輸出失敗,顯示螢幕上會出現 "Err"的訊息及錯誤代碼。要返回 前一頁,請按【+/YES】或【-/NO】 鍵。

錯誤代碼 您可以在 Yamaha 專屬網頁上查詢 錯誤代碼。 <u>Http://music.yamaha.com/idc/</u>

建議您將您的網路設定檔案儲存 備份〈第73頁〉。

確認無線網路電波強度(使用 USB 無線網路卡)

若您使用的是 USB 無線網路卡 (第 43 頁的連接範例 4),則您可在顯示螢幕上 察看無線電波強度。

進入功能模式,然後功能編號,接著進入子選擇模式(請參閱第45頁的步驟1-3)。

操作步驟

- 1. 選擇功能 F8.3 (CLP-S308/S306) 利用【TEMPO/FUNCTION▼、▲】鍵選擇功能 F8.3 (CLP-S308/S306)。
- 2. 按下【+/YES】或【-/NO】鍵 無線網路電波強度將顯示在螢幕上約3秒。

無線網路電波強度表示

無線網路電波狀態	螢幕顯示
無信號	
無線網路電波:弱	-
無線網路電波:中等	_ 0
無線網路電波:強	_ 0 0
未使用無線網路	

連接網路後,將顯示電波強度。

如果您使用的是無線寬頻數據 機,則將出現"No Wireless LAN is used"(未使用無線網路)的訊 息。

輸出連接訊息

此操作可將目前的連接訊息以文件方式輸出到 USB 儲存裝置。您就可以在電腦 上察看訊息。

進入功能模式,然後功能編號,接著進入子選擇模式(請參閱第45頁的步驟1-3)。

操作步驟

- 選擇功能 F8.2 (CLP-S308/S306)
 利用【TEMPO/FUNCTION▼、▲】 鍵選擇功能 F8.2 (CLP-S308/S306)。
- 2. 進入輸出模式 按下【+/YES】鍵,螢幕會顯示"OUt"。 若您不想輸出檔案,請按【-/NO】鍵。

3. 開始輸出

按下【+/YES】鍵。

當顯示幕顯示n y (no或yes)以確認您是否要輸出檔案,請按下【+/YES】 鍵。 若您不想輸出檔案,請按【-/NO】鍵。

如果 USB 儲存裝置內含有與您輸出文件相同名稱的檔案,顯示螢幕上會 出現"n-y"的訊息。按下【+/YES】鍵覆蓋檔案,或按下【-/NO】鍵取 消輸出。

當完成輸出至 USB 儲存裝置,顯示螢幕上會出現 "End"的訊息。按下【+/YES】或【-/NO】鍵以退出此畫面。



輸出完成後,將 USB 儲存裝置連接到您的電腦,並開啓 USB 儲存裝置,內 有名爲"ConnectionInfo.txt"的檔案,可供您查看網路連接訊息。 連接訊息倍設定為唯讀,您無法進 行編輯。

正在播放音色示範樂曲、【REC】 鍵被打開、或正在播放個人樂曲 時,是無法進入輸出模式。

若輸出失敗,顯示螢幕上會出現 "Err"的訊息及錯誤代碼。

錯誤代碼 您可以在 Yamaha 專屬網頁上查詢 錯誤代碼。 <u>Http://music.yamaha.com/idc/</u>

其他網路操作

確認數位鋼琴的版本

您可查看本數位鋼琴的版本。

進入功能模式,然後功能編號,接著進入子選擇模式(請參閱第45頁的步驟1-3)。

操作步驟

- 選擇功能 F8.4 (CLP-S308/S306)
 利用【TEMPO/FUNCTION▼、▲】 鍵選擇功能 F8.4 (CLP-S308/S306)。
- 2. 顯示版本 按下【+/YES】鍵,螢幕會顯示數位鋼琴的版本。
 "PrG"訊息和版本 "x.xx" 將交替出現在顯示螢幕上。
- 3. 返回子選擇模式 按下【+/YES】鍵退出子模式。
- 退出功能模式 按下【TEMPO/FUNCTION】鍵退出功能模式。

確認網路端子驅動程式版本

您可查看網路端子驅動程式的版本。

進入功能模式,然後功能編號,接著進入子選擇模式(請參閱第45頁的步驟1-3)。

操作步驟

- 1. **選擇功能 F8.5 (CLP-S308/S306)** 利用【**TEMPO/FUNCTION**▼、▲】鍵選擇功能 F8.5(CLP-S308/S306)。
- **顯示版本** 按下【+/YES】鍵,螢幕會顯示數位鋼琴的版本。
 "L-P"訊息和版本 "x.xx" 將交替出現在顯示螢幕上。
- 3. 返回子選擇模式 按下【+/YES】鍵退出子模式。
- 退出功能模式 按下【TEMPO/FUNCTION】鍵退出功能模式。

確認 USB 網路卡驅動程式版本

您可查看 USB 網路卡驅動程式的版本。

進入功能模式,然後功能編號,接著進入子選擇模式(請參閱第45頁的步驟1-3)。

操作步驟

- 1. **選擇功能 F8.6 (CLP-S308/S306)** 利用【**TEMPO/FUNCTION▼、**▲】鍵選擇功能 F8.6 (CLP-S308/S306)。
- **顯示版本** 按下【+/YES】鍵,螢幕會顯示數位鋼琴的版本。
 "L-A"訊息和版本 "x.xx"將交替出現在顯示螢幕上。
- 3. 返回子選擇模式 按下【+/YES】鍵退出子模式。
- 退出功能模式 按下【TEMPO/FUNCTION】鍵退出功能模式。

將網路設定初始化

您可將網路設定初始化。

進入功能模式,然後功能編號,接著進入子選擇模式(請參閱第45頁的步驟1-3)。

操作步驟

- 1. **選擇功能 F8.7 (CLP-S308/S306)** 利用【**TEMPO/FUNCTION▼、▲**】鍵選擇功能 F8.7 (CLP-S308/S306)。
- 進入初始化模式 按下【+/YES】鍵,螢幕會顯示 "CLr"。
- 確認初始化 按下【+/YES】鍵,顯示幕顯示n y(no或yes)以確認您是否要進行 初始化。 若您不想初始化,請按【-/NO】鍵。
- 進行初始化 再按一次【+/YES】鍵,開始初始化。 初始化完成後,會顯示"End"。
- 5. 返回子選擇模式 按下【+/YES】鍵退出子模式。
- 退出功能模式 按下【TEMPO/FUNCTION】鍵退出功能模式。

⚠注意

初始化會將樂器的所有網路設定恢復為原廠設定。建議您在進行初始化前,先將網路設定備份。

網路初始設定一覽

以下爲本數位鋼琴的網路初始設定。

DHCP	ON (可使用)
無線網路	OFF (無設定)
Proxy 伺服器	OFF (無設定)

當使用第54頁上的「資料初始化」時,網路設定不會被初始化。

Cookie 設定也將被初始化。

聆聽網路上的樂曲

本數位鋼琴可連接網路,使用在特定的網站上的樂曲資料,享用各式各樣的樂曲資料。 有關網路連接,請先參考「連接網路功能」(第42頁)。 43 2 1 S TIMPO METRONOME O BREAT O HALL I O HARDER O HARDE O KOMMAN, O HALL I O THEMOLO O HETERS O MELLOW O STREE O O O O O õ Õ Ē •• \bigcirc 0 .0) 操作步驟 正在播放音色示範樂曲、【REC】鍵 被打開、或正在播放個人樂曲時, 1. 打開"INTERNET"指示燈 是無法選擇 INTERNET 指示燈。 確定數位鋼琴已連接網路後,按下【SONG SELECT】鍵(「INTERNET」 指示燈將亮起)。在連接網路時,「INTERNET」指示燈將閃爍紅色。 本操作說明書中的圖片畫面僅供說 明之用,與實際樂器可能稍有不同。 2. 選擇樂曲 按下【-/NO】或【+/YES】鍵選擇樂曲音軌。目前的音軌設定會顯示在螢 您可調整鍵盤彈奏及網路播放樂曲 幕上。 的效果類型(第21頁)。也可調節 鍵盤觸鍵感應(第22頁)或改變網 E \Box ł 路播放樂曲的殘響及明亮度(第20 頁)。 當選擇了一首樂曲(或再播放過程 3. 開始播放 中選擇了另一首樂曲)時,殘響類 按 SONG 【PLAY/PAUSE】 鍵開始播放(在連接網路時,「INTERNET」指 型也將變爲相對應的殘響。 示燈閃爍紅色)。 網路樂曲資料無法透過 MIDI 傳送。 4. 停止播放 請按 SONG【STOP】鍵。 當您播放一次樂曲後,同步開始功 能、聲部功能、和 A-B 重複播放功 能將生效。

Access Point	利用電波構成無線網路環境的機器(無線網路基地台)。可連接無線網路及有線網路。		
Internet	由網路構成的大量網際網路,網際網路可提供電腦、手機和其他機器之間高速資料的傳輸。		
Web page	組成一個網站的每個頁面。		
Cookie	一個紀錄使用者瀏覽網頁和使用網路時傳輸資訊的系統,此功能與慣用電腦程式中的"我的 最愛"資料夾很類似,他會記憶一些資訊,例如使用者名稱和密碼,如此依來,您就不必每 次讀取網頁時都要重新輸入這些資料。		
Site	Website 的簡稱。指的是一同開啓的一群網頁。例如:以 <u>http://www.yamaha.com/</u> 網址起頭的 整套網頁叫做 Yamaha Site。		
Server	一個用來當作網路中央據點的硬體系統或電腦,提供檔案讀取和服務。		
Download	透過網路將資料自一個大型"主機"系統傳輸至小型"客戶"系統的硬碟或其他存取設備,如同將檔案自您的硬碟複製到磁碟機一樣。再說明書,指的是將樂曲和其他資料自網站 傳輸至數位鋼琴的過程。		
Browser	用來搜尋、讀取和瀏覽網頁的軟體,在數位鋼琴上,指的是顯示網頁內容的畫面。		
Proxy	Proxy 伺服器是一個區域網路中所有電腦在讀取網路資料前必須經過的伺服器。此伺服器會		
Broadband	網路連線技術/服務(如 ADSL、光纖),提供高速大量資料傳輸。		
Provider	網路系統服務供應商。		
Home page	開啓瀏覽器和連至網路時,第一個顯示的畫面。此用語易用再只一個網站的"front screen" 或第一頁。		
Wireless LAN	一個容許透過無線網路傳輸資料的 LAN 連線。		
Wireless Ethernet Converter	允許與配有 LAN Port 的數位電子設備、影印機、遊戲機等,進行無線連接的設備。		
Modem	連接並允許傳統電話線和電腦之間資料傳輸的設備。數據機會將電腦內的數位訊號轉換成類 比語音訊號,透過電話線傳輸,反之亦同。		
Link	一個網頁中會有特別標示的字、按鍵或圖示,點選後將會開啓另一個網頁。		
Router	連接數個電腦網路的設備。例如,連接家庭或辦公室中數個電腦時就需透過路由器,讓所有 機器都能讀取網路和分享資料。通常路由器是由一個數據機和一台電腦連接,但目前有些數 據機已內建路由器。		
Wireless Network	利用電波收發訊息的無線網路。		
DHCP	網路可以在每次連線時,透過此標準或協定,自動地取得指定 IP 位置和其他低速網路結構資訊。		
IP address	分配至連上網路的電腦的一串數字,用以標示機器的網路位置。		
LAN	Local Area Nerwork 的縮寫。是透過專屬纜線連接同一地區(例如辦公室或家庭)內數台電腦的資料傳輸網路。		
SSL	網路加密系統 Secure Socket Layer 的簡稱。確保網路用戶之個人資料安全。		
URL	Uniform Resource Locator的縮寫。用來辨認和連結至網路上某些網站的一串字元。一個完整的 URL 通常會以 <u>http://</u> 字元起頭。		
WEP	無線網路的密碼。無線網路的無線寬頻數據機的末端,設置一共同的 WEP 密碼,以預防被 第三者侵入。		

■資料初始化

⚠注意

當您對資料初始化時,所有面板設定和樂曲資料都將被刪除並重新回歸初始 設定,建議您在進行初始化之前,先將設定資料備份(第73頁)。

關閉數位鋼琴的電源,然後按住 C7 鍵(最高音鍵)的同時開啓 電源。

⚠注意

當內部記憶體中的資料正在進行初始化(也就是螢幕顯示 "CLr"時),請勿 關閉數位鋼琴的電源,否則數位鋼琴內的資料可能會被損壞。

細部設定【FUNCTION】

爲了完全發揮本數位鋼琴的功能,您可以設定多種參數,如:音高微調或設定音律。

下列參數可供您使用。 CLP-S308/S306 具有 8 種主要功能。 某些主要功能還帶有一套子功能模式。

參數一覽

功能 子模式		CLP-S308/S306	頁數
音高微調		F1	58
選擇音律	音律	F2.1	59
	根音	F2.2	59
覆合模式功能	覆合模式的音量平衡	F3.1	60
	覆合模式的音高微調	F3.2	60
	第一音色八度音高位移	F3.3	60
	第二音色八度音高位移	F3.4	60
	第一音色效果深度	F3.5	60
	第二音色效果深度	F3.6	60
	還原	F3.7	60
其他功能	左踏板模式	F4.1	61
	柔音踏板效果深度	F4.2	61
	樂曲音軌選擇	F4.3	61
節拍器音量	-	F5	62
MIDI 功能	MIDI 傳送音軌	F6.1	62
	MIDI 接收音軌	F6.2	63
	近端控制開啓與關閉	F6.3	63
	程式變換開啓與關閉	F6.4	63
	控制變換開啓與關閉	F6.5	63
	面板/狀態傳送	F6.6	64
	初始設定傳送	F6.7	64
備份功能	音色	F7.1	65
	MIDI	F7.2	65
	調音	F7.3	65
	其他	F7.4	65
字元編碼設定		F7.5	65

功能	子模式	CLP-S308/S306	頁數
網路設定	輸出網路設定檔案	F8.1	45
	輸出連接訊息	F8.2	48
	查看無線網路電波強度	F8.3	47
程序版本	程序版本	F8.4	49
網路功能	網路端子驅動程式版本	F8.5	49
	USB 無線網路卡版本	F8.6	50
	將網路設定初始化	F8.7	51

■ 功能模式中的基本操作步驟

依據下列步驟來使用功能模式。

(若您在使用一項功能時感到困惑,請回到這一頁並詳讀基本操作步驟。)



操作步驟

1. 進入功能模式

按下【TEMPO/FUNCTION】按鍵,【FUNCTION】指示燈便會亮起。 顯示幕上會顯示「F**」。(**會依整體和使用

的狀態而不同。)

2. 選擇一項功能

用【**TEMPO/FUNCTION**▼、▲】鍵從 F1-F8(CLP-S308/S306) 之中選擇想使用的功能。



3. 使用【-/NO】和【+/YES】鍵

若功能項目不含子功能,則請跳到步驟4。 若功能項目含有子功能,必須再次按【+/YES】鍵進入子功能 選項。 示範樂曲/樂曲選擇/檔案處理模 式下,或正在錄製使用者樂曲 時,功能將無法選擇。

您只要按下【FUNCTION】鍵就可 跳出功能模式。

在選擇功能後,第一次按下【-/NO】或【+/YES】按鍵,顯示幕 上將會顯示目前的設定。 4. 使用下列兩按鍵操作想使用的功能 【TEMPO/FUNCTION▼、▲】鍵

選擇想用的功能或子功能。

【一/NO】和【+/YES】鍵 在您選擇想使用的功能或子功能後,依需要設定開啓/關閉、選擇類型,或改 變數値。 依設定,同時按下【-/NO】和【+/YES】鍵可回復到預設値(當您一打開數 位鋼琴的電源時的設定值)。





更改數值

5. 使用功能後,離開功能模式

要離開功能模式,按下【TEMPO/FUNCTION】按鍵,【TEMPO】指示燈會亮起。

■ 關於各項功能

| F1. 音高微調

您可以微調整台樂器的音高,這個功能在您用數位鋼 琴與其他樂器或 CD 音樂合奏時很有用。

- 1. 進入功能模式並選擇 F l.
- 2. 用【-/NO】與【+/YES】鍵以大約 0.2Hz 的單 位來調整升/降 A3 鍵的音高。

數值為2位數加小數點後1位。

例如:440.2Hz 在螢幕上顯示為 40.2

螢幕	數值
40.0	440.0
40.2	440.2
40.4	440.4
40.6	440.6
40.8	440.8

設定範圍: 427.0~453.0Hz 一般設定: 440.0Hz

Hz (Hertz):

這個單位是指聲音的頻率,也表示聲音在一秒鐘內振動的次數。

您也可以使用鍵盤來設定音高(在功能模式以外) 將音調高(一次約 0.2Hz):

同時按住 A-1、 B-1 和 C0 三個琴鍵(最左邊的三個白鍵)不放,再按下 C3 與 B3 之間的任一琴鍵。

將音調低(一次約0.2Hz):

同時按住 A-1、 B-1 和 C#0 三個琴鍵(2 個白鍵和1 個 黑鍵)不放,再按下 C3 與 B3 之間的任一琴鍵。

恢復標準音高:

同時按住 A-1、B-1、C0 和 C#0 四個琴鍵(3 個白鍵和 1 個黑鍵)不放,再按下介於 C3 與 B3 間的任一琴鍵。

每個琴鍵都有一個音名;例如:鍵盤上最低音(最左邊)的琴鍵對應於 A-1,最高音的(最右邊)的琴鍵對應於 C7。

在操作上述的步驟時,顯示幕會顯示一個以Hz 爲單位的數值<270.530>。操作完後,顯示幕就會回到先前的指示。

您也可以一次大約1Hz來微調音高(在功能模式以外) 以大約1Hz 爲單位將音調低/調高:

同時按住 A-1、 B-1 和 C0 三個琴鍵(最左邊的三個白 鍵)或不放,或 A-1、 B-1 和 C#0 三個琴鍵(2 個白鍵 和1個黑鍵)不放,再按下【-/NO】或【+/YES】鍵。 恢復標準音高:

同時按住 A-1、 B-1 和 C0 三個琴鍵(最左邊的三個白鍵)或不放,或 A-1、 B-1 和 C#0 三個琴鍵(2 個白鍵 和 1 個黑鍵)不放,再按下【-/NO】和【+/YES】鍵。

在操作上述的步驟時,顯示幕會顯示一個以Hz為單位的數值<270.530>。操作完後,顯示幕就會回到先前的指示。

F2. 選擇音律

您可以選擇各種音律。

平均律是最普遍的現代鋼琴音律,然而,歷史上還有 無數種其他的音律,其中有許多被當成某些音樂類型 的基礎,您可以用數位鋼琴來體驗這些音律。

Equal(平均律)

一個八度音階被平均分為12個音程,現今最常見的鋼琴音律。

PureMajor / PureMinor(純律大三度/小三度)

以自然的泛音為基礎,大三和弦使用此種音律,而產 生了美妙、純粹的聲音。

Pythagorean(畢氏音律)

此音律由一位希臘哲學家畢達哥斯拉所設計,以完美 五度音為基礎,第三度音程有些尖銳,但第四、五度 音程既美妙又適合某些主旋律。

MeanTone (平均音律制)

此音律乃由 Pythagorean 改良而來, 消除了不和諧的 第三度音程,在16世紀晚期至18世紀晚期十分流 行,韓德爾便使用此種音律。

Werckmeister / Kirnberger

此音律以不同的方式結合了 Pythagorean(畢氏音律) 與 MeanTone (平均音律制),使用這些音律,調性的 調整改變了樂曲的效果與感覺,巴哈與貝多芬便時常 使用此種音律,現今也常利用此音律來重現那個時代 大鍵琴的音樂。

- 1. 進入功能模式並選擇 F2.5]。
- 按下【+/YES】
 鍵進入音律功能的子功能,然後用【TEMPO/FUNCTION▼、▲】
 鍵選擇要使用的子功能,按下【-/NO】或【+/YES】
 鍵選擇想要的音律編號。

子功能模式

F2.1 音階

設定範圍

- 1:Equal(平均律)
- 2: PureMajor (純律大三度)
- 3: PureMinor (純律小三度)
- 4: Pythagorean (畢氏音律)
- 5: MeanTone (平均音律制)
- 6 : Werckmeister
- 7: Kirnberger

一般設定

1: Equal(平均律)

F2.2 音階

若您選擇平均律以外的音律,您必須指定根音。(您可 以指定平均律的根音,但不會產生效果。基音設定在 平均律以外的音律才有效。)

設定範圍: C, C[#], D, E^b, E, F, F[#], G, A^b, A, B^b, B

一般設定:C

甲、 根音指示範例



F3. 覆合模式功能

您可以為覆合模式設定各種參數,為您彈奏的樂曲 做最佳的設定,例如:在兩種音色之間調整音量平 衡。

覆合模式功能設定是為每種音色組合做個別設定。

- 1. 在覆合模式下選擇音色,然後進入功能模式並選 擇 F39。
- 按下【+/YES】
 鍵進入覆合模式功能的子功能, 然後用【TEMPO/FUNCTION▼、▲】
 鍵選擇要 使用的子功能,按下【-/NO】與【+/YES】
 梁 來指定數值。

如果沒有進入覆合模式,顯示幕上會顯示[F3-] 而不是 [F39],您將無法選擇覆合模式的功能。您 可以從功能模式轉變到覆合模式。

子功能模式

<u> F3</u> / 覆合模式音量平衡

設定範圍

0-20(設定為10會讓覆合模式的兩種音色音量均等;設定在10以下時,音色2會比音色1還大聲; 設定在10以上時,音色1會比音色2還大聲。)

一般設定

不同的音色組合會有不同的預設值。

您可以設定一個音色為主音色,另一個音色為較柔的輔助音色。

F32 覆合模式音高微調

設定範圍

-20~0~20(數值為正數時,音色1的音高會提高, 音色2的音高會降低;數值為負數時,音色1的音 高會降低,音色2的音高會提高。)

可設定的範圍在越低音處越廣(A-1 是±60 cents), 越高 音處越窄(C7 是±5 cents)。(100 cents=一個半音)

一般設定

不同的音色組合會有不同的預設值。 調整覆合模式中兩種音色的音高微調,創造出更豐厚的 音色。 [F33] 音色1的八度音高位移

F <u>3</u> 4 音色 2 的八度音高位移

設定範圍:-1、0、1 一般設定:不同的音色組合會有不同的預設值。

您可以單獨將音色1或音色2移高/低八度音,根據 您在覆合模式中結合的音色,若其中一個音色移高/ 低一個八度音,結合的音色可能會更動聽。

<u>F35</u> 音色1的效果深度

<u>F35</u> 音色 2 的效果深度

設定範圍: 0~20

一般設定:不同的音色組合會有不同的預設值。

這個功能可分別設定覆合模式中音色1和音色2的效果深度。(【EFFECT】必須是開啓的,才能改變效果深度設定。要開啓(【EFFECT】必須先離開功能模式。)

• 關於音色1與音色2的解釋請見24頁。

Fヨフ 還原

按下【+/YES】鍵,即可將所有覆合模式功能還原為 預設值。

捷徑:

按住覆合模式的兩個音色按鍵不放,再按下

【TEMPO/FUNCTION】鍵,就可以直接跳到覆合模式 功能 F3*。

要離開功能模式,您只需要按下【TEMPO/FUNCTION】 鍵,讓TEMPO指示燈亮起即可。

F4. (CLP-S308/S306) 其他功能

這一節說明其他各種功能,包括指定左踏板的功能 模式,以及讓您可以在播放時選擇指定的樂曲音 軌。

- 1. 進入功能模式並選擇 F ч ч (CLP-S308/S306)。
- 按下【+/YES】
 鍵進入其他功能的子功能,然後用【TEMPO/FUNCTION▼、▲】
 鍵選擇要使用的子功能,按下【-/NO】與【+/YES】
 鍵選擇想要的踏板功能或指定數值。

子功能模式

<u> F Ч 1</u> (CLP-S308/S306) 左踏板模式

設定範圍:

- 柔音踏板 踩下柔音踏板會降低彈奏的音量,且音質會有些 微的改變。柔音踏板並不會影響已經彈奏的音。
- 2.樂曲播放/暫停 這個模式讓您可以開始或暫停樂曲的播放。在這 個模式下,左踏板的功能與面板的 SONG 【PLAY/PAUSE】鍵的功能是相同的。

一般設定:1(柔音踏板)

<u> F 42</u> (CLP-S308/S306) 柔音踏板效果深度

設定範圍:1~5

一般設定:3

使用此功能可設定柔音踏板的效果深度。

<u> F Ҷ ∃</u> (CLP-S308/S306) 樂曲音軌選擇

設定範圍:ALL、1、2 一般設定:ALL

這裡的設定只會影響 Disklavier 自動演奏鋼琴軟體樂曲,以及未受保護的外部樂曲。您可以選擇哪些樂曲音軌會在琴上播放。選擇 ALL 時,音軌 1-16 都會播放; 選擇 1 和 2 時,只有音軌 1 和 2 會播放,音軌 3-16 將 透過 MIDI 傳輸。

F5.(CLP-S308/S306) 節拍器音量

您可以改變節拍器聲音的音量。

- 1. 進入功能模式並選擇 [F5] (CLP-S308/S306)。
- 2. 用 【−/NO】與【+/YES】鍵依所需來設定節拍 器音量。
- 設定範圍:1~20 一般設定:10

按住 METRONOME【ON/OFF】鍵不放,再按下 【TEMPO/FUNCTION】鍵,就可以直接跳到節拍器功

能**F5**. (CLP-S308/S306)。

離開功能模式,您只需要按下【TEMPO/FUNCTION】 鍵,使 TEMPO 指示燈亮起即可。

F6. (CLP-S308/S306) MIDI 功能

您可以為 MIDI 設定做細部調整。 有關 MIDI 的更多說明請見「關於 MIDI」一節(67 頁)。

以下所述的所有 MIDI 設定將會影響進出 USB 【TO HOST】連接端子的 MIDI 訊息。

- 1. 進入功能模式並選擇 (CLP-S308/S306)。
- 按下【+/YES】鍵進入 MIDI 功能的子功能, 然後用【TEMPO/FUNCTION▼、▲】鍵選擇要 使用的子功能,按下【-/NO】與【+/YES】鍵 來設定參數。

子功能模式

<u>F 5.</u> (CLP-S308/S306) MIDI 傳送音軌選擇

在任何 MIDI 控制設定中,傳送和接收設備的 MIDI 音 軌必須相符,才能正確地轉移資料。這個參數可以讓 您選擇要用數位鋼琴的哪一個音軌傳送 MIDI 資料。

設定範圍:1~16, 關閉(不傳送) 一般設定:1

在覆合模式下,音色1資料會由指定的音軌傳送;音 色2資料則由指定的下一個音軌傳送。

樂曲資料不會透過 MIDI 的連接傳送,然而自動演奏鋼 琴軟體樂曲、及未受保護的外部樂曲將可依「樂曲音 軌選擇設定」(第 61 頁)透過 MIDI 的連接傳送。

F 5.2 (CLP- S308/S306) MIDI 接收音軌選擇

在任何 MIDI 控制設定中,傳送和接收設備的 MIDI 音軌必須相符,才能正確地轉移資料。這個參數可 以讓您選擇要用數位鋼琴的哪一個音軌接收 MIDI 資料。

設定範圍:ALL、1&2、1~16 一般設定:ALL

ALL:

「多音」接收模式。這個模式可以在 16 個 MIDI 音軌上,同時接收不同的聲部,這樣您就可以播放 來自 F6.6 (CLP-S308/S306)或編曲機接收的多音 軌樂曲資料。

1&2:

1&2 接收模式。這個模式只能在音軌1和2上同時 接收,這樣您就可以用數位鋼琴播放音軌1和2裡 自音樂電腦或編曲機接收的樂曲資料。

程式變換(Program Change)和其他如:接收的音軌訊 息將不會影響數位鋼琴的面板設定或您所彈奏的 音。

進入示範樂曲模式或正在處理檔案時,無法接收任何 MIDI。

<u>F5.3</u> (CLP-S308/S306) 近端控制 開啓及關閉

「近端控制」是指一般情況下,數位鋼琴鍵盤會控 制它的音源器,使內建音色直接從鍵盤播放,這就 是「近端控制開啓」的情況,因為內建音源器是由 鍵盤近端控制。

然而近端控制也可以關閉,這樣數位鋼琴鍵盤就不 會直接播放內建音色,但彈奏時,適當的 MIDI 訊 息仍會經由 MIDI OUT 連接端子傳送。同時內建音 源器會回應經由 MIDI 連接端子接受的 MIDI 訊息。

設定範圍:開啓/關閉 一般設定:開啓

<u> F 5.</u>9 (CLP-S308/S306) 程式變換 開啓及關閉

一般情況下,接收自外部鍵盤或其他 MIDI 裝置的 MIDI 程式變換數字,數位鋼琴都會回應,使數字 對應的音色被選在對應的音軌上(鍵盤音色並不會 改變)。若裝置已設定成接收及回應 MIDI 程式變 化數字,數位鋼琴在一般情況下當有音色被選擇 時,也都會傳送出一個 MIDI 程式變換數字,使數 字對應的音色或程式在外部 MIDI 裝置上被選擇。 這個功能可以用來取消程式變換數字接收和傳 送,這樣就可以在數位鋼琴上選擇音色,而不影響 外部 MIDI 裝置。

關於數位鋼琴各音色的程序變換訊息,請參考以下 網址。

Http://www.yamaha.co.jp/manual/

設定範圍:開啓/關閉 一般設定:開啓

F5.5 (CLP-S308/S306) 控制變換 開啓及關閉

一般狀態下,數位鋼琴會回應從外部 MIDI 裝置或 鍵盤接收的 MIDI 控制變更資料,使對應音軌上的 音色能被踏板或其他自控制裝置接收的「控制」設 定影響(鍵盤音色不受影響)。

當踏板或其他適當的控制裝置在使用時,數位鋼琴 仍會傳送 MIDI 控制變換訊息。

這個功能讓您可以取消控制變更資料的接收和傳 輸,舉例來說,數位鋼琴的踏板和其他控制裝置就 可以在不影響外部 MIDI 裝置下操作。

關於數位鋼琴各音色的控制變換訊息,請參考以下 網址。 Http://www.yamaha.co.jp/manual/

設定範圍:開啓/關閉 一般設定:開啓

<u> F 5.5</u> (CLP-S308/S306) 面板 / 狀態傳送

這個功能能使目前所有數位鋼琴的面板設定(選擇的 音色等)都經由 MIDI OUT 連接端子傳送。

設定資料:

包含一組數位鋼琴面板設定的資料。

操作步驟

- 1. 設定想要的面板控制。
- 經由 MIDI 連接數位鋼琴至編曲機,設定編曲機使 其可以接收設定資料。
- 3. 進入功能模式並選擇 **F5.5** (CLP-S308/S306)。
- 4. 按下【+/YES】鍵來傳送面板/狀態資料。

當資料成功傳送完成,LED顯示幕會顯示 End.

用這個功能傳送的「面板資料內容」清單,請參考以下網址。

Http://www.yamaha.co.jp/manual/

接收傳送的資料:

- 1. 透過 MIDI 將數位鋼琴與先前傳送設定資料過去的 裝置連接。
- 2. 開始從裝置傳送出設定資料。

數位鋼琴會自動接收設定資料,再反應在面板設定 中。

(為了讓檔案被接受,接收設定資料的數位鋼琴必須 和傳送設定資料至編曲機的數位鋼琴為同一型號。)

透過 MIDI 傳送、接收設定資料之詳細資訊,請 參考所連接 MIDI 裝置之使用說明書。

<u> F 5.7</u> (CLP- S308/S306) 初始設定傳送

這個功能讓您能將面板設定的資料傳送到電腦。在傳送真實演奏資料前,樂器會先傳送面板設定並將其錄製到 MIDI 編曲錄音器上,播放演奏樂曲時,再自動恢復至相同的設定。您也可以此功能改變連接音源器之設定,使其與樂器相同。

操作步驟

- 1. 設定想要的面板控制。
- 透過 MIDI 連接數位鋼琴與編曲機,再將編曲機設 定為能接收設定資料。
- 3. 進入功能模式並選擇 FE.7 (CLP- \$308/\$306)。
- 4. 按下【+/YES】鍵來傳送面板/狀態資料。

當資料成功傳送完成,LED顯示幕會顯示[End]。

可傳送以下資料:

- 殘響類型
- 殘響深度
- 效果類型
- 效果深度
- •調音(F1)
- 覆合模式音高微調 (F3.2)

F7. (CLP-S308/S306) 備份功能

備份:

您可以備份一些設定,例如音色選擇和殘響類型,這 樣當您關掉數位鋼琴的電源時,就不會遺失這些設 定。若開啓備份功能,則電源關閉時,設定將會保留; 若關閉備份功能,則記憶體內的設定會在電源關閉時 清除,而當您再度開啓電源時,將會使用預設設定(初 始設定)。(出廠設定清單請見 82 頁。)

然而,備份設定本身、個人樂曲錄音記憶體、及字元 編碼設定始終會備份。

您可以爲每個功能群組開啓或關閉備份功能(以下的 每個子功能)。

- 1. 進入功能模式並選擇 F79 (CLP-S308/S306)。
- 按下【+/YES】鍵進入備份功能的子功能,然後 用【TEMPO/FUNCTION▼、▲】鍵選擇要使用的 子功能,按下【-/NO】與【+/YES】鍵來打開或 關閉備份功能。

子功能模式

F71 (CLP-S308/S306)

<u>音色</u>

F72 (CLP-S308/S306)

MIDI

F73 (CLP-S308/S306)

調音

<u> F フリ</u> (CLP-S308/S306) 其它

- **設定範圍:**開啓/關閉
- 一**般設定:**音色:關閉 MIDI-其他:開啓

子功能模式說明

音色

- 音色(鍵盤、覆合模式)
- 覆合(開啓/關閉、音色及每種音色組合的覆合功能)
- •殘響(開啓/關閉、每種音色的類型及深度)
- •效果(開啓/關閉、每種音色的類型及深度)
- 觸鍵感應(包含固定音量)
- 節拍器(拍子、音量< <u>F5</u> (CLP-S308/S306)
 >設定)

F72 (CLP-S308/S306) MIDI

MIDI 功能(**F 5.** ¥ (CLP-S308/S306) 設定) (不包括**F 5.5 F 5.7** (CLP-S308/S306))

F73 (CLP-S308/S306)

調音 • 移調

- 調音 (**F** <u>l</u> 設定)
- •音律(包含根音)(**F2.*** 設定)

F73 (CLP-S308/S306)

其它

- 其他功能(**F イ*** (CLP-S308/S306)設定)
- 明亮度設定
- DAMPER RES. (開啓/關閉、深度)

F7.5 (CLP-S308/S306) 字元編碼設定

若樂曲無法被下載,您可能需要改變字元編碼設定。 設定範圍:En(英文)/JA(日文) 一般設定:En

F8 (CLP-S308/S306) 網路設定

有關網路設定的詳細說明,請參考第42~49、54頁。

連接其他裝置

■ 端子 **▲ 注意**

數位鋼琴連接到其他電子裝置時,請務必關閉所有裝置的電源。並在關閉或開啓電源之前,將所有音量調至最低,以避発電擊或 電子裝置受損的情況發生。

琴體下方所顯示之連接孔圖示



AUX OUT【L/L+R】【R】端子

此插孔可以讓您將數位鋼琴連接到立體聲音響系統等,以較高的音量播放, 或連接錄音機來錄製您的演奏,請參考下方圖示並使用音訊連接線連接。從 AUX OUT 端子輸出的音量,可以由樂器本體的【MASTER VOLUME】來 調整。在使用外接喇叭時,若想關閉本體喇叭所發出的聲音,請將喇叭關閉 (第13頁)。

⚠注意

當數位鋼琴的 AUX OUT 插孔與外接裝置連接時,請先打開數位鋼琴的電源,再打開外接裝置的電源。關閉電源時,則請採相反的順序。



樂器本體的喇叭或耳機所輸出的聲音音質,會依樂器的使用狀況不同而有不同的設定,請參照下表。

	AUX OUT 端子未接續		AUX OUT 端子已接續			
	Speaker On	Speaker Normal (HeadphoneSW)	Speaker Off	Speaker On	Speaker Normal (HeadphoneSW)	Speaker Off
連接耳機	最合適耳機的 等化器	FLAT	FLAT	FLAT	FLAT	FLAT
未連接耳機	最合適耳機的 等化器	最合適耳機的等化器	FLAT	FLAT	FLAT	FLAT

請使用相容的連接線或插頭。

請不要將從 AUX OUT 輸出的聲 音從 AUX IN 輸入。這樣可能使 輸出音量過大。

要輸出請透過AUX OUT【L/L+R】 端子。

AUX IN【L/L+R】【R】端子

來自其他樂器的立體聲輸出可連接至此插孔,讓其他樂器能藉由數位鋼琴 的喇叭發聲。參考下圖,並使用音訊纜線來連接。

⚠注意

當數位鋼琴的 AUX IN 插孔與外接裝置連接時,請先打開數位鋼琴的電源,再打開外接裝置的電源。關閉電源時,則請採相反的順序。



USB【TO DEVICE】端子(A/B)

此端子能讓您連接 USB 儲存裝置。 請參考第 68 頁的「連接 USB 儲存裝置」。

USB【TO HOST】 端子

此端子能讓您直接連接個人電腦。 請參考第 70 頁的「連接個人電腦」。

MIDI【IN】【OUT】【THRU】端子

使用 MIDI 連接線連接外部 MIDI 裝置到這些連接端子。 MIDI【IN】:接收 MIDI 資料。 MIDI【OUT】:傳送 MIDI 資料。 MIDI【THRU】:傳送從 MIDI【IN】端子所接收到的資料。

關於 MIDI

MIDI (Musical Instrument Digital Interface 樂器數位介面)是資料傳送/接 收的標準格式。它讓演奏資料與指令得以在 MIDI 裝置與個人電腦之間相 互傳遞。藉由 MIDI 的使用,您可以由數位鋼琴控制連接的 MIDI 裝置, 也可由連接的 MIDI 裝置或電腦來控制數位鋼琴。

【LAN】端子

此端子可直接將樂器與網路連接,並播放樂曲。關於連接的方式,請 參考第42頁。 從 AUXIN 輸入的聲音可利用數 位鋼琴本體的【MASTER VOLUME】調整,但 【REVERB】、【CHORUS】、和 【BRILLIANCE】(第 24 頁)是 無法調整的。

要輸入請透過 AUX IN【L/L+R】 端子。

樂器本體的 USB 端子有 USB【TO DEVICE】和 USB【TO HOST】兩 種。雖然兩種皆為 USB 端子,但 其形狀及用途並不同,連接時請小 心不要混淆(插入時請確認端子的 形狀及其上下方向)。

MIDI 的演奏資料與指令以數值的 形式傳遞。

∎連接 USB 儲存裝置

⚠注意

以標準 USB 連接線將樂器連接到 USB 儲存裝置,您可將創作的資料儲存於連接的裝置,也可由連接裝置讀取資料。

相容的 USB 儲存裝置

USB 儲存裝置,如:軟碟機、硬碟、光碟機、隨身碟等,皆可連接至 USB [TO DEVICE] 端子。電腦鍵盤或滑鼠等其他 USB 裝置則無法使用。

本樂器不一定能支援所有市售的 USB 儲存裝置,Yamaha 不保證您所購買的 USB 儲存裝置都能在琴上使用。購買 USB 儲存裝置前,請向您的Yamaha 經銷商或其他Yamaha 授權的通路洽詢,或至以下網頁查詢: http://music.yamaha.com/download/

⚠注意

避免太頻繁地開關 USB 儲存裝置的電源,或常常連接/拔除連接線,這麼做可 能導致樂器運作中斷或停止。當樂器正在存取資料時(如:正在儲存、複製或 刪除資料時),請勿拔除 USB 連接線、移除與裝置連接的媒介或關閉裝置的電 源,這麼做可能會使任一或兩項裝置的資料受損。

連接 USB 儲存裝置

CLP-S308/S306 的 USB [TO DEVICE] 端子位在面板左側。



當裝置就緒時,FILE的LOADTOUSER指示燈會閃爍;當連接動作完成,指示燈就會熄滅。

⚠注意

當樂器正在存取資料時(如:正在儲存、輸出、下載或格式化時),請勿使用 【SELECT】開關,這麼做也許會損害連接的媒體或資料。

⚠注意

當您連接上面板的 USB【TO DEVICE】端子時,在關閉琴蓋以前,請記得先將 USB 裝置拔除。若您沒有拔除就關閉琴蓋,可能會撞到 USB 裝置而導致其損壞。

將 USB 儲存裝置格式化

當您以 USB 儲存裝置執行與檔案有關的操作時,顯示幕可能會顯示 For 的訊息, 表示裝置/媒體可能尚未格式化。如果出現這種情形,請將媒體格式化(第36頁)。

▲注意

格式化會使您儲存裝置中的內容都被刪除,請小心執行操作。

光碟機

雖然可由樂器自光碟機讀取資 料,但不能以其儲存資料。

請勿使用未經認證的 SmartMedia 卡。

USB 儲存裝置的數目

只能連接一個 USB 儲存裝置至 USB [TO DEVICE] 端子,本樂器 在 USB 儲存裝置中,只能辨識一 個的驅動裝置。若儲存裝置包含一 個以上的驅動裝置,則樂器只會自 動選擇、辨識其中一個裝置。

請勿將 USB 集線器連接到數位鋼琴上。

雖然本樂器支援 USB 1.1 的標準, 但您仍可使用 USB2.0 的儲存裝 置,只是傳輸速度還是採 USB1.1 的。

保護您的資料(寫入保護):

爲了防止重要的資料不小心被消除,可使用每種儲存裝置所提供的寫入保護功能。如果您要儲存資料至 USB 儲存裝置中,請確定解除了寫入保護。

連接 USB 儲存裝置中的資料

要在 CLP 的顯示幕上檢視 USB 儲存裝置中的資料,請按下【SONG SELECT】 鍵數次,直到 USB 指示燈亮起(第41頁)。



■ 連接個人電腦

將電腦與樂器的 USB 【TO HOST】 或 MIDI 端子連接,即可透過 MIDI 在樂器與電腦之間傳輸資料,請記得先安裝所 附光碟內的 USB MIDI 驅動程式及 Musicsoft Dowloader 軟體。

∧注意

當您連接數位鋼琴與個人電腦時,請在連接線接上前先關閉數位鋼琴與電腦的 電源,完成連接後,先將電腦的電源打開,再打開數位鋼琴。

⚠注意

若您未使用數位鋼琴與電腦間的連結,必須將 USB 連接線自 USB 【TO HOST 端子 取下,否則數位鋼琴可能無法正確運作。



驅動程式 (Driver) 驅動程式是提供電腦作業系統與連 接的硬體裝置之間之資料傳輸介面 的軟體。您必須安裝 USB MIDI 驅 動程式,才能連接電腦與樂器。

- ■在USB 連接後須等待一小 段時間後,數位鋼琴才會 開始進行資料傳輸。
- 當您用 USB 連接線連接數 位鋼琴與電腦時,請直接 連接無須透過 USB 集線
- ■設定編曲軟體的資訊,請 參閱相關軟體的使用手

在電腦與數位鋼琴之間傳送樂曲資料

除了存放在數位鋼琴裡的示範樂曲和 50 首鋼琴預設樂曲外,您也可以從連接的 電腦上下載其他樂曲資料來播放。 要使用這項功能,您必須先從 Yamaha 網站(下列網址)下載 Musicsoft Download 軟體,並在您的電腦上安裝。 http://music.Yamaha.com/download/	您可以從 Yamaha 網站上免費下載 Musicsoft Downloader 軟體。 請勿在電腦上手動變更檔案的檔 名,因為這可能導致檔案無法下載 至數位鋼琴。
 .OS: Windows 2000/XP Home Edition/XP Professional/Vista * 若是 XP 或 Vista,僅支援 32 位元版本,無法支援 64 位元版本 CPU: 233MHz 或更高的 Intel / Pentium / Celeron(建議採用 500MHz 或更高) 記憶體: 256Mb 或建議更高 需要的硬碟空間: 64Mb 或建議更高(256Mb 或建議更高) 顯示器: 800x600 高彩 16 位元 其他: Microsoft Internet Explorer 5.5 或建議更高 	
■ 從電腦下載樂曲資料到數位鋼琴 您可以從電腦下載樂曲資料到數位鋼琴上,也可以先在數位鋼琴上錄製自己的演奏,再將錄音儲存在電腦上,並可隨時將錄音下載回數位鋼琴。 數位鋼琴可讀 SMF 格式 0 的 MIDI 資料,如果這些資料含有任何功能訊息,是數 位鋼琴並不支援的,則數位鋼琴將無法正確地播放資料。 有關從電腦下載樂曲資料到數位鋼琴的更多訊息,請參考 Musicsoft Download 軟體 的 Help 檔案之「Transferring Data Between the Computer and Instrument (for unprotected data)」。	SMF (標準 MIDI 檔案) 這種檔案(錄製演奏資料)是 最普遍的編曲格式。這種檔案 有時稱作「MIDI 檔案」,副檔 名為 MID。要播放 SMF 格式 的樂曲,可以用音樂軟體或支 援 SMF 的編曲機來播放,數位 鋼琴也支援 SMF。
 ● 能從電腦下載到數位鋼琴的樂曲資料需求 ● 樂曲編號:個人樂曲(從數位鋼琴輸出)、SMF格式0樂曲 ● 最大檔案大小:748 Kb(使用者) ● 資料格式:SMF格式0 □ 已備份的資料(從數位鋼琴輸出) 檔案名稱 08CLP-S.Bup(CLP-S308/S306) 您可以播放下載的樂曲(第40頁)。 ① 注意 個錄資料時,請勿關閉數位鋼琴的電源,或拔掉樂器電源線,否則正在傳送的資料將不會被儲存,甚至內建記憶體的操作會變得不穩定,以至於您打開或關掉數位鋼琴的電源時,記憶體內的內容會全部被清除掉。 	當您使用 Musicsoft Downloader 軟 體時, 【REC】和 【PLAY】按鍵指 示燈會亮起。 在使用數位鋼琴前, 請關掉 Musicsoft Downloader 視窗並退出 該應用程式。

將數位鋼琴的樂曲資料傳送到電腦

Musicsoft Download 軟體能讓您將數位鋼琴的個人樂曲傳遞到電腦上。有關將數 位鋼琴的樂曲資料傳送到電腦的更多訊息,請參考 Musicsoft Download 軟體的 Help 檔案之「Transferring Data Between the Computer and Instrument (for unprotected data)」。

◎ 能從數位鋼琴傳送到電腦的資料

- 個人樂曲:錄製的樂曲
- 備份資料: 面板設定
- 樂曲資料(之前從電腦下載的)
備份資料

爲資料的安全性著想,Yamaha 建議您用所附的 Musicsoft Downloader (MSD)將重要資料儲存到您的電腦裡,這樣如果內建記憶體受損,您還能保有備份資料。

可以儲存的資料

面板設定和錄製的個人樂曲 面板設定和使用備份功能(第65頁)所備份的資料相同。您可以將面板設定 和錄製的個人樂曲儲存成一個檔案。

2. 透過電腦接收的外部樂

其中包括使用 Musicsoft Downloader 從電腦儲存的外部樂曲。

操作步驟

1. 將所附光碟中的 USB MIDI 驅動程式和 MSD,安裝到您的電 腦(Windows),再連接電腦與樂器。 安裝請見另外的安裝指南。 連接請見 70 頁。

2. 將資料移到電腦中。

使用 MSD,將「CLP-xxx.BUP」檔案從「電子樂器」下的「系統驅動裝置」 儲存到電腦上。「CLP-xxx.BUP」檔案包含了面板設定和錄製的個人樂曲。 如果您在樂器上存放來自電腦的外部樂曲,請透過 MSD 將樂曲從「電子 樂器」的「內建記憶體」儲存到電腦上。 有關 MSD 的使用方式,請見 MSD 中的「Help」。

要還原設定、並下載樂曲至琴中,請移動「CLP-xxx.BUP」檔案和外部樂曲至您要儲存檔案的檔案夾下。

當電腦上的 MSD 開始連接到樂器,樂器上的顯示幕會顯示 con (computer connection 電腦連接),當這個指示出現時,您將無 法操作樂器。

當樂器處於以下狀態時,無法使用 Musicsoft Downloader:

- 示範樂曲模式下
- 樂曲播放中
- •錄音模式下
- •檔案處理中(【FILE】鍵的指示 燈之一會亮起)

面 板 設 定 和 個 人 樂 曲 (CLP-xxx.BUP 檔案)被儲存到 電腦後,仍會保留於樂器上。

訊息清單

訊息	說明
CLr	顯示於還原出廠預設値後。
	▲注意
	當螢幕顯示 "CLr"時,請勿關閉數位鋼琴電源。否則將會刪除數位鋼琴中所有的樂曲
	資料,甚至包括外部樂曲(第40頁)
Con	當電腦上的 Musicsoft Downloader 開始連接到樂器時會顯示。
	出現此訊息時,您將無法操作樂器。
E01	表示 USB 連接裝置因裝置或媒體受損而無法使用。
E02	顯示於樂曲資料受損時。
E04	表示樂曲資料太大無法下載。
End	當目前的操作完成時會顯示。
Err	電腦上的 Musicsoft Downloader 已開始連接到樂器時,拔除 MIDI/USB 連接線就會顯示。
FCL	代表內建記憶體已經清空。若樂曲儲存或下載動作未完成前就關閉電源前,錄製的樂
	曲和從電腦下載的外部樂曲都會被清除。
For	代表樂器已經進入 USB 儲存裝置的格式化模式。
FUL	在錄製樂曲時內建記憶體已滿就會顯示。
	當 USB 儲存裝置已滿而無法儲存樂曲時會顯示。
	當檔案總數太大時會顯示。
Lod	當受保護的樂曲正在下載時會顯示。
n y	確認每個動作是否要執行。
n-y	再確認是否要執行覆寫、刪除或格式化的動作。
Pro	代表 USB 儲存裝置或媒體受到保護。

故障說明	原因及解決方式		
數位鋼琴的電源無法開啓	數位鋼琴的電源線沒有正確地插好,請將電源線一方確實地插入數位鋼琴的座孔,另一方則確實地插入交流電插座(第12頁)。		
當電源開啓或關閉時,有雜音或爆 裂聲	這是電流進入樂器內的正常現象,無需擔心。		
喇叭或耳機傳出雜音	可能是在數位鋼琴附近使用行動電話所致,請將行動電話關閉,或是遠離數位 鋼琴使用。		
整體音量過低或無聲音	 ● 主音量設定的太低,請用【MASTER VOLUME】控制鈕提高音量。 ● 請確認耳機插孔有無接上耳機。(第13頁) ● 請確認近端控制是開啓的(第63頁)。 		
接上耳機後,喇叭仍會發出聲音	揚聲器開關可能設定在 ON,請將它設定為 NORMAL (第 13 頁)。		
延音踏板無效果,或即使未踩下踏 板時,聲音也持續延長	踏板連接線可能沒連接好。請確認踏板連接線的接頭確實地插入【PEDAL】插孔(第78頁)。		
喇叭的聲音改變	可能連接了 AUX OUT 端子。請務必拔下插頭(第 66 頁)。		
雖然有連接 USB 儲存裝置,但按 下【SONG SELECT】鍵時,【SONG SELECT】的 USB 指示燈並未亮起	 樂器沒有辨識出 USB 儲存裝置,可能是裝置本身或辨識時間的關係。 1. 請檢查裝置未受損。 確認 FILE 的 LOADTO USER 指示燈在連接 USB 儲存裝置時有閃爍;若指示 燈無閃爍,可能是裝置有受損。 2. 請檢查裝置的相容性已經過 Yamaha 確認(第 68 頁)。 3. 請再選擇一次 SONG SELECT 的 USB。 樂器辨識 USB 儲存裝置可能需要一些時間,再按一次【SONG SELECT】鍵 使 USB 指示燈亮起。 		
USB 儲存裝置當機	 USB 儲存裝置與樂器不相容,只能使用相容性經過 Yamaha 確認的裝置(第68頁)。 拔除裝置再重新連接到樂器。 		
當使用 USB 儲存設備時,【FILE】 鍵的三個 LED 指示燈: "SAVE TO USB"、"LOAD TO USER"、 "DEL/FORMAT"同時閃爍	請先移除 USB 儲存裝置,在關閉數位鋼琴的電源。USB 儲存裝置與數位鋼琴 不相容。		
當使用 USB 儲存設備時,【FILE】 鍵的三個 LED 指示燈: "SAVE TO USB"、"LOAD TO USER"、 "DEL/FORMAT" 同時閃爍 5 秒	請先移除 USB 儲存裝置,再重新連接。		
螢幕上沒有任何顯示	請按【-/NO】或【+/YES】鍵,然後重新執行操作。		

CLP-S308 / S306 琴體組裝

注意

- 請小心不要將零件弄錯,並確定依照正確地方向安裝所有零件。請依照下列順序組裝琴體。
- 組裝琴體最少需要兩人合作。
- 請在平整的地板上組裝琴體。
- 請使用內附的螺絲並將螺絲鎖到正確地螺絲孔上。使用不正確的螺絲可能會導致產品損壞。
- 組裝琴體時要確實鎖緊每一根螺絲,才算完成每一步驟的組裝。
- 若要拆卸琴體,請採取與組裝相反的順序。



從包裝中取出所有零件,並確保下圖的所有零件皆齊全。



1. 將 D 組合到 E 與 F



- 1-1 使用四支長螺絲(6×20mm)連接 E 和 F 部至 D 部上。
- 1-2 使用兩支長螺絲(6x20mm)拴緊以固定 D 部。
- 1-3 請將綑綁的踏板連接線展開。置於洞口旁的捆 網線請勿移除。

2. 暫時安裝 B

- 2-1 將 B 部崁入 E 和 F 部中間。如下圖所示。
- 2-2 將 B 部調整並連接至 D、E 和 F 部的正面。



- 2-3 使用長螺絲(6x20mm)暫時將 B 部固定住。 *崁入四支螺絲至拖架上四個較大的螺絲孔。
- 2-4 使用細螺絲(4×14mm)將 B 部固定住。 *將細螺絲崁入托架上較小的螺絲孔。



- 3. 安裝 A
 - 3-1 安裝時,請務必將雙手放在離主機兩端 15 公分以上的位置。
 - 3-2 放置 A 部時,請注意要將 A 部後方底部的制止木 裝進前板後方,然後當 E 和 F 部輕輕地推向中央 時,慢慢地將 A 部放置後方。

*請確認將 A 部兩側的導栓①分別滑至位於 E 和 F 部兩側的導孔②內。



⚠注意

- 手指可能會被夾在主機和後面板或側面板之間,請格
 外注意勿將主琴體摔落地面。
- 請務必按照圖中所示位置抓住鍵盤。
- 4. 固定 A
 - 4-1 使用兩支短螺絲(6x16mm)栓緊以固定 A。
 - 4-2 使用兩支細螺絲(4x14mm)栓緊以固定 A。
 - 4-3 使用四支短螺絲(6x16mm)栓緊以固定 A。



4-4 請將步驟 2-3 暫時固定於 B 部的螺絲牢固拴緊。



5. 連接喇叭線

- 5-1 解開並拉出綑綁好的喇叭連接線。
- 5-2 將喇叭連接線端子插入連接孔,並注意從琴體後 方看此端子上突出部分需面向右方。



- 6. 連接踏板線
 - 6-1 將踏板線插頭從後方插入『PEDAL』連接接孔。
 - 6-2 如圖所示,將連接線固定夾安裝到後面板 上,後將連接線扣入固定夾。



- 7. 安裝 C
 - 7-1 先將 C 部底部角落的制止木與 D 部連結,然後再 連接 C 部上方。
 - 7-2 使用兩支細螺絲 (4x14mm)將C部上方左右兩邊 拴緊。
 - 7-3 使用五支自攻螺絲(4×20mm)將C部上方中央以 及底部拴緊。



- 8. 將電源線連上琴體
 - 8-1 設定電源選擇器(若您的機型有附的話)。



8-2 連接電源線的插頭到後面板的連接器上。

電源選擇器

在連接交流電源線之前,請先確認某些地區附有的電 源選擇器設定。若要將電源選擇器設為110V、127V、 220V、240V,請利用一自螺絲起子轉動選擇器的調整 盤。您所在地區所使用的電壓會出現在面板上的指示 器旁。本機出廠時,電壓選擇器是設定在240V。選擇 正確的電壓之後,請將交流電源線連接至ACIN以及 牆上的交流電插座。在某些地區可能會提供插頭轉接 器,以便符合您所在地區的牆上插座孔。

▲ 注意

不合適的電源選擇器或是不當的操作會造成 Clacinova 嚴重的損害。

9. 設定調整器

轉動調整器直到貼齊地面。



10. 安裝耳機掛架

請依照下圖,利用內含的兩顆螺絲(4×10mm)組裝耳機 掛架。



組裝完成後,請確認以下事項

- 是否有遺漏任何零件?
 → 重新確認安裝步驟並修正。
 樂器是否有遠離門或其他可活動的物件?
- → 將數位鋼琴移至適當的位置。
- 當您搖動樂器時,樂器是否因此發出聲響?
- → 鎖緊所有螺絲。
- 當您踩下腳踏板時,腳踏板是否因此發出聲響或向 下陷落?
- → 請重新轉動調整器,使其緊貼地面。
- 踏板連接線和電源線是否牢牢地插入插座?
 → 檢查連接狀況。
- 如果在彈奏鍵盤時,樂器琴體有發出聲響或不穩,請查看
- 組裝示意圖並重新鎖緊所有螺絲。

⚠注意

組裝後需移動琴體時,請務必握住琴體的下方。

⚠注意

請勿握住琴鍵蓋或上部。操作不當可能會導致琴體的損害

或人身傷害。



預設音色清單

CLP-S308/S306

音色名稱	立體聲	觸鍵 感應	動態取樣	離鍵音	音色解說
GRANDPIANO1		\bigcirc	0	<u>чхиж</u>	以演奏型平台鋼琴取樣而成,且包含四階段動態 取樣、延音取樣和離鍵取樣,呈現了逼真的平台 鋼琴音色。此音色不僅可用來彈奏古典樂曲,更 適合所有類型的鋼琴樂曲。
GRANDPIANO2	0	\bigcirc	_	_	寬廣純淨的鋼琴音色,並有明亮的共鳴,適合彈 奏流行音樂。
E.PIANO1		0	0	0	使用 FM 合成器產生的電鋼琴音色,音色將會隨 您的彈奏觸鍵改變,適合彈奏流行音樂。
E.PIANO2	_	0	0	_	使用琴槌敲及金屬音叉產生的電鋼琴音色,輕輕 彈奏可發出柔和的音色,用力彈奏時產生清脆的 音色。
HARPSICHORD 1	0	_	_	0	這種樂器的音色常使用在巴洛克音樂,彈奏力度 不會影響音量,而且在離鍵時,會聽到特殊的聲 音。
HARPSICHORD 2	0	_	_	0	混合一個相同音色高八度音高的聲音,使音色更明亮。
VIBRAPHONE	0	0	0	_	使用軟琴槌的電顫琴音色,愈用力彈奏金屬聲愈 大。
CHURCHORGAN 1	0	_		_	此音色的特色是結合不同的音管(8 呎+4 呎+2 呎)(銅管樂器),發出雄偉的音色,適合用在 巴洛克教堂音樂。
CHURCHORGAN 2	0		_		使用覆合效果的管風琴音色,常用在巴哈的「觸 技曲和復格曲」。
JAZZORGAN		_	_	_	屬於電子風琴音色的一種,常使用於爵士與搖滾 樂中。
STRINGS 1	0	\bigcirc	_	_	立體聲取樣的大規模弦樂合奏音色。加上如真的 殘響,可嘗試在覆合音色中與鋼琴音色的結合。
STRINGS 2	0	\bigcirc	_	_	寬廣的弦樂音色,加上緩慢的起音,可嘗試在覆 合模式中與鋼琴音色或電鋼琴音色結合使用。
CHOIR	_	\bigcirc	_	_	特殊的大規模合唱聲部音色,適合用於速度較慢 的樂曲,創造豐富的合音。
GUITAR	0	0	0		溫暖自然的尼龍弦吉他音色,享受寧靜樂曲的氣 氛。

*1 動態取樣提供多重彈奏力道變換取樣,可以精確模擬真實樂器的聲音反應。

*2 包含琴鍵放開時所產生的細微取樣

示範樂曲清單

音色名稱	CLP-S308/S306	曲名	作曲者
GRAND PIANO 1	0	Albumbard, Lyriske stykker IV, op.47-2	E. H. Crieg
HARPSICHORD	_	Concerto a cembalo obbligato, 2 violini,	
HARPSICHORD 1	0	Viola e continuo No. 7, BWV. 1058	
HARPSICHORD 2	0	Gigue, FranzÖsische Suiten Nr. 5, BWV. 816	L.S. Bach
CHURCH ORGAN	_	Herr Christ, der ein' ge Gottes-Sohn,	
CHURCH ORGAN 1	0	BWV. 601	
CHURCH ORGAN 2	0	Triosonate Nr.6, BWV. 530	

上列的示範樂曲作品是以原始作品重新編過的較短節錄曲。

其他的樂曲則是原作(2008 Yamaha 有限公司版權所有)。

原廠設定清單

功能	原廠設定(初始設定)	備份群組 CLP-S308/S306
音色	GRAND PIANO 1	F7.1
覆合模式	OFF	F7.1
明亮度	NORMAL	F7.4
殘響類型	每種音色的預設値	
殘響深度	每種音色的預設值	
效果類型	每種音色的預設值	
效果深度	每種音色的預設値	
觸鍵感應	MEDIUM	
FIXED 模式下的音量	64	
DAMPER RES.	ON	-
DAMPER RES. 深度	6	-
節拍器	OFF	-
節拍器拍號	0	-
拍速	120	-
移調	0	F7.3

功能

CT D \$209/\$206	74-45	如始教学	備份群組
CLP-3300/3300	切肥		CLP-S308/S306
F1	調音	A3 = 440Hz	
F2.1	音律	1	F7.3
F2.2	根音	С	
F3.1	覆合模式音量平衡	每種音色的預設値	
F3.2	覆合模式音高微調	每種音色的預設值	
F3.3 ` F3.4	覆合模式八度音高位移	每種音色的預設值	
F3.5 、F3.6	覆合模式效果深度	每種音色的預設值	
_	分鍵點	F#2	F7.1
_	分鍵模式音量平衡	每種音色的預設值	
_	分鍵模式八度音高位移	每種音色的預設值	
_	分鍵模式效果深度	每種音色的預設值	
_	制音踏板範圍	ALL	
F4.1	左踏板模式	1	
F4.2	柔音踏板效果深度	3	
_	延音採樣深度	12	F7.4
_	離鍵採樣音量	10	
F4.3	樂曲音軌選擇	ALL	
F5	節拍器音量	10	F7.1

CT D \$208/\$206	г ьс р	如体织守	備份群組
CLF-3300/3300	均用已	1/1/40162./2	CLP-S308/S306
F6.1	MIDI 傳送音軌選擇	1	
F6.2	MIDI 接收音軌選擇	ALL	
F6.3	近端控制	ON	F7.2
F6.4	程序變換 開啓/關閉	ON	
F6.5	控制變換 開啓/關閉	ON	
F7	備份	音色:OFF MIDI-其他:ON	始終備份
F7.5	字元編碼設定	Int	

產品名稱		CLP-S308 CLP-S306			
	寬	1449 mm			
	高	977 mm			
尺寸 / <u>里重</u>	深	430 mm			
	重量	78kg			
	鍵盤數	88			
	鍵盤種類	天然木質仿象牙鍵盤 (白鍵使用木頭)	GH3 仿象牙鍵盤		
竭作公司	觸鍵感應	Yes			
19年1日7月1日	踏板數	3			
	半踩踏板	Y	es		
	踏板功能	延音踏板、制音	踏板、柔音踏板		
	螢幕種類	LED			
	鍵盤蓋	掀蓋式鍵盤蓋			
本體	琴譜架	Yes			
	琴譜夾	-			
	音源方式	AWM 動態立體聲採樣			
辛酒 / 辛色	動態立體聲採樣	3			
	最大同時發音數	128			
	音色數	14			
	殘響	4			
効 単	明亮度	5			
~~	合聲	Yes			
	覆合功能	Yes			
	預設樂曲數	50			
	錄音曲數	3			
	錄音音軌數	2			
錄音播放	資料容量	個人樂曲(100KB × 3(ca. 11,000 音符 × 3)) 外部樂曲(447KB)			
	播放格式	SMF (Format 0 & 1)			
	錄音格式	SMF (Format 0)			

產品名稱		CLP-S308 CLP-S306		
	節拍器	Yes		
功能	拍速	32-280		
	移調	-12 ~ 0 ~ +12		
	音高微調	Yes		
	音律	7種		
	軟碟機	選配		
供方	內建記憶體	個人樂曲 300KB、外部樂曲 447KB		
ин III-	外接驅動裝置	避 祀(白	行避購)	
	(USB 儲存裝置)			
	耳機端子	兩組		
	MIDI	(IN) (OUT) (THRU)		
	AUX IN	[L/L+R] [R]		
連接端子	AUX OUT	【L/L+R】【R】		
	USB TO DEVICE	1		
	USB【TO HOST】	Yes		
	[LAN]	Yes		
擴大機 /	擴大機輸出	40W × 2		
喇叭	喇叭	(16cm+5cm) × 2		
軟體	CD-ROM	Yes		
附屬配件	附屬配件	保證書、操作手冊(本書)、 CD-ROM 安裝導引、50 首 琴椅、使用	Window CD-ROM 驅動程式、 鋼琴名曲(樂譜集)線、 者登錄導引	

* 本說明書上的詳細規格與描述僅供參考用,Yamaha 公司保留權利可未事先通知即隨時變更或修改產品或詳細規格。





