

AV收音擴大機 RX-V385 使用說明書

·本機係用於欣賞視訊和音樂的家用產品。

·本說明書介紹本機日常用戶的準備和操作。

·使用本機前、請閱讀隨附的小冊子"快速入門指南"。



目錄 使用本機前

使用本機前	6
本說明書使用方法	
檢查配件	
檢查配件	6
使用遙控器	
將電池插入遙控器	
遙控器的操作範圍	

功能

本機功能介紹	
部件名稱和功能	
前面板部件名稱和功能	
前方顯示螢幕部件名稱和功能	
後面板部件名稱和功能	
遙控器部件名稱和功能	

準備

1	連接揚聲器	13
	揚聲器的名稱和功能	13
	待連接的揚聲器系統和揚聲器	14
	揚聲器要求	14
	設定揚聲器阻抗	15
	纜線要求	15
	如何連接揚聲器	15
	如何放置揚聲器(揚聲器系統)	17
	連接支援雙功放連接的前置揚聲器	20
2	連接電視	21
	與電視的 HDMI 連接	21
	與電視的視訊(復合視訊)連接	21

3	連接播放裝置	22
	與 BD/DVD 播放機等視訊裝置的 HDMI 連接	22
	使用 HDMI 以外的纜線與播放裝置連接	22
	連接到前面板上的插孔	23
4	連接 FM/AM 天線	24
	· 連接 FM/AM 天線	24
5	插入電源線插頭	24
	插入電源線插頭	24
6	選擇螢幕選單語言	25
	選擇螢幕選單語言	25
7	配置必要的揚聲器設定	26
	分配揚聲器配置	26
	自動最適化揚聲器設定(YPAO)	27
	來自 YPAO 的錯誤訊息	29
	來自 YPAO 的警告訊息	30

享受聲音

7

13

31

享受音場效果	31
選擇您最愛的聲音模式	31
享受音場效果(CINEMA DSP)	31
享受針對內容類型最佳化的音場效果	31
在不使用環繞聲揚聲器的情況下享受音場效果(Virtual CINEMA DSP)	32
用 5 個前置揚聲器享受環繞聲(Virtual CINEMA FRONT)	32
用耳機享受環繞聲(SILENT CINEMA)	32
享受未處理的播放	33
享受原始聲音(直接解碼)	33
在沒有音場效果的情況下享受多聲道播放(環繞聲解碼器)	33
享受純粹的高逼真度聲音(直接播放)	34
想享受增強的低音聲音	34
增强低音(重低音)	34

享受增強的壓縮音樂	
以增強音效(Compressed Music Enhancer)	播放數位壓縮格式

播放

	36
播放視訊和音樂的基本步驟	36
切換前方顯示螢幕上的資訊	37
播放螢幕的項目名稱和功能	38
瀏覽螢幕的項目名稱和功能	39
收聽 FM/AM 廣播	40
設定頻率間距	40
選擇接收頻率	41
選擇預設電台	42
自動登錄廣播電台(Auto Preset)	42
手動登錄廣播電台	43
清除預設電台	44
顯示 Radio Data System 資訊	44
自動接收交通資訊	45
播放儲存在 Bluetooth [®] 裝置的音樂	46
連接 Bluetooth [®] 裝置(配對)	46
播放 Bluetooth [®] 裝置的內容	46
使用 Bluetooth [®] 揚聲器/耳機享受音訊	47
播放儲存在 USB 儲存裝置上的音樂	49
播放 USB 儲存裝置的內容	49
實用播放功能	50
SCENE 功能	

配置各播放源的播放設定(OPTION 選單)	52
Option 選單的基本操作	52
OPTION 選單的項目	53
切換輸入源	53
調整音訊輸出的音調	53
配置 DSP/Surround	54
播放期間糾正音量差異	56
啟用唇音同步調整	57
檢查視訊/音訊訊號相關資訊	57
將另一個輸入源的音訊與當前輸入源的視訊結合	57
選擇要隨選定音訊源輸出的視訊源	59
在用於 FM 廣播接收的立體聲與單聲道之間切換	59
基本步驟廣播電台的預設值	59
自動接收交通資訊	60
配置重複設定	61
執行與 Bluetooth [®] 裝置的配對	62
連接先前連接的 Bluetooth [®] 裝置	62
斷開與 Bluetooth [®] 裝置的連接	63
啟用 Bluetooth®連接時輸入源的自動切換	63

配置

配置各種功能(SETUP 選單)	
SETUP 選單的基本操作	
設定選單項目	

配置揚聲器設定67
設定揚聲器系統
設定超低音揚聲器的用途
設定前置揚聲器的尺寸
設定中央揚聲器的用途及其尺寸68
設定環繞聲揚聲器的用途及其尺寸68
設定低頻分量的分頻頻率
設定超低音揚聲器的相位
基本步驟重低音的用途
設置 Virtual CINEMA FRONT 的使用70
設定每個揚聲器與收聽位置之間的距離70
調整每個揚聲器的音量
設定等化器
輸出測試音調
配置 HDMI 設定72
設定 HDMI 控制的用途
設定來自電視揚聲器的 HDMI 音訊輸出72
設定 HDMI 待機直通的用途
設置 HDMI 視訊訊號的 4K 解析度倍增的使用72
設定 HDMI 輸入插孔上使用的 HDCP 的版本73
設定用於電視音訊輸入的音訊插孔73
聯動本機和電視的待機模式73
設定 ARC 的用途
設置 SCENE 連接播放的使用74
配置聲音設定
調整中央音場的寬廣效果
調整前音場和環繞聲音場之間的電平差異
調整前音場的中央定位(寬廣效果)
設置單聲道混合的用途
設定唇音同步功能的調整方法
調整唇音同步功能的延遲
調整對話聲音的音量
設定音量顯示比例
設定動態範圍調整方法
設定音量的極限值
設定本機開啟時的初始音量77

配置電源設定	78
設定自動待機功能的時間量	
設定 eco 模式的用途	
配置功能設定	79
自動變更前方顯示螢幕上顯示的輸入源名稱	
手動變更前方顯示螢幕上顯示的輸入源名稱	79
設定在操作 INPUT 鍵要略過的輸入源	80
調整前方顯示螢幕的亮度	80
防止無意中對設定進行更改	80
針對遙控器上的 RED/GREEN/YELLOW/BLUE 鍵設定本機的功能	81
配置 Bluetooth [®] 設定	82
設定 Bluetooth [®] 的用途	
終止 Bluetooth [®] 裝置和本機之間的連接	82
設定 Bluetooth®待機功能的用途	82
設定與 Bluetooth [®] 裝置的音訊傳輸的用途	83
將本機連接至接收所傳輸音訊的 Bluetooth [®] 裝置	83
配置語言設定	84
配置進階設定(ADVANCED SETUP 選單)	85
ADVANCED SETUP 選單的基本操作	85
ADVANCED SETUP 選單項目	85
更改揚聲器阻抗設定(SP IMP.)	85
選擇遙控器 ID(REMOTE ID)	86
更改 FM/AM 調諧頻率設定(TU)	86
切換視訊訊號類型(TV FORMAT)	87
選擇 HDMI 4K 訊號格式(4K MODE)	87
恢復至原廠設定(INIT)	88
更新韌體(UPDATE)	88
檢查韌體版本(VERSION)	88

故障排除

當出現問題時	9
如果出現故障,首先,請檢查以下項目:	9
電源、系統或遙控器故障	9
音訊故障9	1
視訊故障	4
FM/AM 廣播故障	5
USB 故障	5
Bluetooth [®] 故障	6
前方顯示螢幕的錯誤指示	7
前方顯示螢幕的錯誤指示	7

附錄

98

輸入/輸出插孔和纜線	
視訊/音訊插孔	
視訊插孔	
音訊插孔	
名詞解釋	99
音訊資訊的名詞解釋	
HDMI 和視訊資訊的名詞解釋	100
Yamaha 技術的名詞解釋	100
支援的裝置和檔案格式	101
支援的 Bluetooth [®] 裝置	
支援的 USB 裝置	101
支援的檔案格式	
視訊訊號傳送	101
視訊訊號傳送	101
關於 HDMI 的更多資訊	102
HDMI 控制和同步操作	
Audio Return Channel(ARC)	103
HDMI 訊號相容性	104
商標	105
商標	

規格	
原廠設定	110
Option 選單的原廠設定	110
Setup 選單的原廠設定	110
ADVANCED SETUP 選單的原廠設定	111



本說明書使用方法

本說明書使用方法

當閱讀本手冊時,請注意以下事項。

- 部分功能在特定地區無法使用。
- 由於產品改良,規格和外觀時有變更,恕不另行通知。
- 本手冊主要說明使用電視螢幕上顯示的選單進行的操作。僅在透過 HDMI 將電視連接至本機時,才能用電 視螢幕選單進行操作。
- 本說明書介紹使用隨附遙控器的操作方式。

⚠️ 警告:

表示針對可能造成死亡或嚴重受傷的注意事項。

<u> 注意</u>:

表示針對可能造成輕度或中度受傷的注意事項。

注意事項:

表示使用上的注意事項,以避免本機發生故障/損壞的 可能性。

註:

表示說明和補充事項,以獲得最佳的使用。

檢查配件

檢查配件

檢查本產品是否附有以下配件。







註

□ YPAO 麥克風

造訪 Yamaha 下載網站以下載最新的使用說明書及快速入門指南。 http://download.yamaha.com/

使用遙控器

將電池插入遙控器

以正確的方式插入電池。



遙控器的操作範圍

請將遙控器對準本機上的遙控器傳感器,並將遙控器保 持在下圖所示的操作範圍內。





本機功能介紹

支援 2-5.1 聲道揚聲器系統

根據您使用的揚聲器的數目,您可以用各種風格享受您 最喜愛的音響空間。

- "使用 5.1 聲道系統" (p.17)
- "使用 3.1 聲道系統" (p.18)
- "使用 Virtual CINEMA FRONT" (p.19)

自動最適化揚聲器設定(YPAO)

YPAO 功能會檢測揚聲器連接,透過使用 YPAO 麥克風測 量來測量揚聲器到收聽位置之間的距離,然後自動最適 化揚聲器設定(如音量平衡和音響參數)以適合您的房 間(YPAO:Yamaha Parametric room Acoustic Optimizer)。

• "自動最適化揚聲器設定(YPAO)" (p.27)

利用大量臨場享受音場效果

本機配備有各種聲音程式和環繞聲解碼器、使您能夠用 喜愛的聲音模式(如音場效果或立體聲播放)享受播放 源。

- "享受音場效果(CINEMA DSP)" (p.31)
- "享受針對內容類型最佳化的音場效果" (p.31)
- "在不使用環繞聲揚聲器的情況下享受音場效果 (Virtual CINEMA DSP)" (p.32)
- "用耳機享受環繞聲(SILENT CINEMA)" (p.32)
- "享受原始聲音(直接解碼)" (p.33)
- "在沒有音場效果的情況下享受多聲道播放(環繞聲 解碼器)"(p.33)
- "享受純粹的高逼真度聲音(直接播放)" (p.34)
- "增强低音(重低音)" (p.34)
- "以增強音效(Compressed Music Enhancer)播放 數位壓縮格式"(p.35)

播放各種裝置的內容

本機配備有多數 HDMI 插孔以及各種輸入/輸出插孔, 可讓您用於連接視訊裝置(如 BD/DVD 播放機)、音訊 裝置(如 CD 播放機)、Bluetooth 裝置(如智慧型手 機)、遊戲機、USB 儲存裝置和其他裝置。您可播放其 中的內容。

- "選擇接收頻率" (p.41)
- "播放 Bluetooth®裝置的內容" (p.46)
- "播放 USB 儲存裝置的內容" (p.49)

實用功能

本機配備有各種實用功能。只需使用單鍵,即可讓您藉助 SCENE 功能選擇已登錄到相應場景的輸入源和設定,如聲音程式和開/關 Compressed Music Enhancer。本機與 HDMI 控制相容的電視以 HDMI 纜線連接時,您可以用電視機的遙控器操作控制本機(如電源和音量)。

- "使用單鍵選擇輸入源和喜愛的設定 (SCENE)" (p.50)
- "HDMI 控制和同步操作" (p.102)
- "Audio Return Channel (ARC)" (p.103)

實用應用程式

應用程式: "AV SETUP GUIDE"



●YAMAHA AV SETUP GUIDE 是幫助您 AV 收音擴大機和播放 裝置之間進行纜線連接以及 AV 收音擴大機設置的 應用程式。該 APP 將導覽您進行各種設定,如揚聲 器連接、電視與播放裝置連接,以及選擇揚聲器系 統。

有關詳情,請在 App Store 或 Google Play 搜尋"AV SETUP GUIDE" 。

部件名稱和功能

前面板部件名稱和功能

前面板部件名稱和功能如下。



① (電源) 鍵

打開/闢閉本機(待機)。

2 待機指示燈

本機因下列任一條件而處於待機模式時會亮燈。

- HDMI 控制已啟動 (p.72)
- 待機直通已啟動 (p.72)
- Bluetooth 待機已啟動 (p.82)

3 YPAO MIC 插孔

用於連接隨附的 YPAO 麥克風(p.27)。

④ 遙控器感應器

接收遥控器訊號(p.6)。

5 INFO 鍵

選擇前方顯示螢幕上顯示的資訊(p.37)。

6 MEMORY (PAIRING)鍵

將 FM/AM 廣播電台登錄為預設電台(p.42)。 按住數秒,開始與 Bluetooth 裝置進行配對(p.46)。

🕜 PRESET 鍵

選擇一個預設的 FM/AM 廣播電台(p.42)。

- ଃ FM 和 AM 鍵
 - 在 FM 與 AM 之間切換(p.41)。
- 3 TUNING 鍵 選擇廣播頻率(p.41)。
- 前方顯示螢幕
 顯示螢幕資訊(p.10)。
- ① DIRECT 鍵
- 啟用/停用直接播放模式(p.34)。❷ PHONES 插孔
 - 用於連接耳機。

選擇一個輸入源。

🔞 TONE CONTROL 鍵

分別調整高頻範圍 (Treble) 和低頻範圍 (Bass) 的電平 (p.53)。

6 SCENE 鍵

利用單鍵在使用 SCENE 進行功能設定的多個設定之間切換。 此外,當本機處於待機模式時可將其打開(p.50)。

l PROGRAM 鍵

選擇聲音程式或環繞聲解碼器(p.31)。

彻 STRAIGHT 鍵

啟用/停用直接解碼模式(p.33)。

🔞 AUX 插孔

用於連接各種裝置,如可攜式音訊播放機(p.23)。

🔋 USB 插孔

用於連接 USB 儲存裝置(p.49)。

Ø VOLUME 旋鈕

調整音量。

前方顯示螢幕部件名稱和功能

前方顯示螢幕部件名稱和功能如下。



HDMI

輸入或輸出 HDMI 訊號時亮燈。

OUT

輸出 HDMI 訊號時亮燈。

2 Bluetooth 指示燈

本機連接到 Bluetooth 裝置時亮燈。

3 CINEMA DSP

CINEMA DSP (p.31) 運作時亮燈。

4 SLEEP

睡眠定時器開啟時亮燈。

STEREO

本機接收立體聲 FM 廣播訊號時亮燈。

TUNED

本機接收 FM/AM 廣播電台訊號時亮燈。

6 A-DRC

Adaptive DRC(p.56)運作時亮燈。

🕜 音量指示燈

表示目前的音量。

8 ECO

eco 模式(p.78)開啟時亮燈。

③ 游標指示燈

表示當前運作的遙控器游標鍵。

⑦ 資訊顯示

顯示當前狀態(如輸入名稱和音效模式名稱)。按 INFO (p.37)即可切換資訊。

ENHANCER

Compressed Music Enhancer (p.35) 運作時亮燈。

😢 揚聲器指示燈

表示輸出訊號的揚聲器端子。

- ▶ 前置揚聲器(L)
- **R** 前置揚聲器(R)
- **C** 中置揚聲器
- SL 環繞聲揚聲器 (L)
- SR 環繞聲揚聲器 (R)
- SW 超低音揚聲器

1 MUTE

音訊暫時靜音時閃爍。

後面板部件名稱和功能

後面板部件名稱和功能如下。



 實際產品上的視訊/音訊輸出插孔周圍標為白色,以防止錯誤的 連接。

1 HDMI OUT 插孔

用於連接 HDMI 相容電視和輸出視訊/音訊訊號 (p.21)。 使用 ARC 時,亦可透過 HDMI OUT 插孔輸入電視音訊訊號。

2 HDMI 1-4 插孔

用於連接 HDMI 相容播放裝置和輸入視訊/音訊訊號 (p.22) 。

3 ANTENNA 插孔

用於連接 FM 和 AM 天線(p.24)。

🕘 電源線

用於連接至交流牆壁電源插座(p.24)。

6 AV 插孔

AUDIO 插孔

用於連接視訊/音訊播放裝置和輸入視訊/音訊訊號 (p.22)。

6 MONITOR OUT 插孔

用於連接電視和輸出視訊訊號(p.21)。

🕜 SUBWOOFER PRE OUT 插孔

用於連接超低音揚聲器(具備內建擴大器) (p.16) 。

⑧ SPEAKERS 端子

用於連接揚聲器(p.13)。

9 VOLTAGE SELECTOR

(僅限於台灣、巴西和中南美洲機型) 請根據當地電壓選擇開關位置(p.24)。

遙控器部件名稱和功能

隨附遙控器各部件名稱和功能如下。



● 遙控器訊號發射器

發射紅外線訊號。

② ① (收音擴大機電源)鍵

打開/闢閉本機(待機)。

③ SLEEP 鍵

反覆按下此鍵可指定時間(120分鐘、90分鐘、60分鐘、30 分鐘、關閉),其中本機會切換到待機模式。

④ SCENE 鍵

利用單鍵在使用 SCENE 功能設定的多個設定之間切換。此 外,當本機處於待機模式時可將其打開(p.50)。

⑤ 音效模式鍵

選擇音效模式(p.31)。

6 輸入選擇鍵

選擇一個播放的輸入源。

🕜 SETUP 鍵

顯示 SETUP 選單(p.64)。

8 選單操作鍵

操作選單。

390012 外部裝置操作鍵

可在"USB"被選為輸入源時執行播放操作,或者控制 HDMI 控制相容播放裝置的播放。

註

- 播放裝置必須支援 HDMI 控制。部分 HDMI 控制相容裝置無法 使用。
- 您可將本機功能分配至 RED/GREEN/YELLOW/BLUE 鍵 (p.81)。

📵 播放操作鍵

控制外部裝置的播放。

🕕 VOLUME 鍵

調整音量。

😢 MUTE 鍵

將音訊輸出設為靜音。

🔞 OPTION 鍵

顯示 OPTION 選單(p.52)。

🔞 DISPLAY 鍵

開啟 / 關閉瀏覽螢幕、播放螢幕等。



揚聲器的名稱和功能

連接至本機的揚聲器的名稱和功能如下。



揚聲器類型	縮寫	功能
前置(L/R)	FL / FR	產生前聲道聲音(立體聲)。
中置	C	產生中央聲道聲音(如電影對話和人聲)。
環繞聲(L/R)	SL / SR	產生環繞聲聲道聲音。
超低音揚聲器	SW	產生 LFE(low-frequency effect)聲道聲音,並增強其他聲 道的低音部分。

註

使用該圖作為用於本機的理想揚聲器佈局的參考。您的揚聲器佈局無需與本圖完全匹配,因為 YPAO 功能可 用於自動優化揚聲器設定(如距離)以適合實際揚聲器佈局。

待連接的揚聲器系統和揚聲器

根據要使用的揚聲器數量選擇其佈置方式,然後在房間內放置揚聲器和超低音揚聲器。

揚聲器類型	揚聲器系統 (聲道數量)		
	5.1	3.1	2.1
前置(L/R)	•	•	•
中央 🔼	•	•	
環繞聲(L/R) SL / SR	•		
超低音揚聲器 SW	•	•	•

揚聲器要求

待連接至本機的揚聲器和超低音揚聲器必須滿足以下要求:

- (僅限於美國和加拿大機型)
 本機在原廠設定下,配置為 8-ohm 揚聲器用。連接 6-ohm 揚聲器時,請將本機的揚 聲器阻抗設定為 "6 Ω MIN"。有關詳情,請參閱以下:
- "設定揚聲器阻抗" (p.15)
- (美國和加拿大機型除外) 請使用阻抗至少為 6Ω 的揚聲器。
- 使用具有內建擴大器的超低音揚聲器。

註

- 根據您的揚聲器系統準備揚聲器的數量。
- 務必連接左前和右前揚聲器。

設定揚聲器阻抗

(僅限於美國和加拿大機型)

本機在原廠設定下,配置為 8-ohm 揚聲器用。連接 6-ohm 揚聲器時,請將揚聲器阻抗設定為 "6 Ω MIN" 。

- 1 連接揚聲器前,請將電源線連接至 AC 牆壁電源插座。
- 2 在前面板上按住 STRAIGHT 的同時按 ①(電源)。
 - ① (電源)



STRAIGHT

3 檢查 "SP IMP."是否顯示在前方顯示螢幕上。



- 4 按 STRAIGHT 選擇 "6 Ω MIN"。
- 5 按 (也) (電源)將本機設定為待機模式,並將電源線從 AC 牆壁電源插座中拔出。

現在您可以連接揚聲器了。

纜線要求

使用以下類型的市售纜線將揚聲器連接至本機:

揚聲器纜線(所需揚聲器數量)

音訊插腳纜線(用於連接超低音揚聲器)

+

如何連接揚聲器

■ 連接揚聲器

將揚聲器纜線連接到本機的負極(-)端子應與揚聲器的負極(-)端子之間,以及本機的 正極(+)端子與揚聲器的正極(+)端子之間。

注意事項

在連接揚聲器時,注意以下事項:

- 在遠離本機的地方準備揚聲器纜線,以避免意外將絞線掉落入本機內部,否則可能導致本機短路或故障。
- 揚聲器纜線連接錯誤可能會導致短路,並損壞本機或揚聲器。
 將揚聲器纜線的裸線緊緊捻在一起。



– 不要讓揚聲器纜線的裸線彼此接觸。



- 不要讓揚聲器纜線的裸線接觸到本機的金屬部分(後面板和螺絲)。



註

- 連接揚聲器之前,將本機的電源線從 AC 牆壁電源插座中拔出。
- 務必連接左前和右前揚聲器。
- (僅限於美國和加拿大機型)

本機在原廠設定下,配置為 8-ohm 揚聲器用。連接 6-ohm 揚聲器時,請將本機的揚聲器阻抗設定為"6 Ω MIN"。有關詳情,請參閱以下:

- "設定揚聲器阻抗" (p.15)
- 從揚聲器纜線端部剝去大約 10mm 的絕緣皮,然後將續線的裸線緊緊 放在一起。
- 2 鬆開揚聲器端子。
- 3 將續線的裸線插入端子側(右上或左下)的間隙內。
- 4 旋緊端子。



連接完成。

註

- 若本機開啟時,前方顯示螢幕上出現"Check SP Wires",請關閉本機,然後確認揚聲器纜線未短路。
- (僅限於美國、加拿大、中國、台灣、巴西、和中南美洲機型) 當使用香蕉插頭時,擰緊揚聲器端子並將香蕉插頭插入端子末端。



📕 連接超低音揚聲器

用音訊插腳纜線連接超低音揚聲器。

註

連接超低音揚聲器之前,將本機和超低音揚聲器的電源線從 AC 墻壁電源插座中拔出。



如何放置揚聲器(揚聲器系統)

📕 使用 5.1 聲道系統

這是享受環繞聲建議的基礎揚聲器佈置。





📕 使用 3.1 聲道系統

這是利用中央揚聲器享受立體聲的推薦揚聲器佈局。可清晰獲得電影對話和人聲等中央 通道聲音。





使用 Virtual CINEMA FRONT

當揚聲器無法放置在房間後側時,建議使用此揚聲器佈置。

註

若要使用 Virtual CINEMA FRONT,必須變更揚聲器配置設定。有關詳情,請參閱以下:

- "分配揚聲器配置" (p.26)
- "設置 Virtual CINEMA FRONT 的使用" (p.70)





連接支援雙功放連接的前置揚聲器

您可連接支援雙功放連接的前置揚聲器。

若要啟用雙功放功能,請配置必要的揚聲器設定。有關詳情,請參閱以下:

- "分配揚聲器配置" (p.26)
- "設定揚聲器系統" (p.67)

注意事項

 在進行雙功放連接之前,移除任何連接低音揚聲器與高音揚聲器的托架或纜線。詳情請參閱揚聲器的使 用說明書。如果不進行雙功放連接,務必在連接揚聲器纜線之前連接托架或纜線。 本機(後側)



註

- 以下揚聲器無法同時連接。
- 環繞聲揚聲器
- 雙功放揚聲器
- FRONT 端子和 SURROUND/BI-AMP 端子輸出相同的訊號。

2 連接電視

與電視的 HDMI 連接

使用 HDMI 纜線將電視連接至本機。如果將支援 ARC 的電視連接至本機,則可以將視訊 /音訊輸出到電視或將電視音訊輸入本機。



關於 Audio Return Channel (ARC)

- ARC利用單一 HDMI 續線使音訊訊號能夠雙向傳輸。若要使用 ARC,用支援 ARC 的 HDMI 續線連接至 電視。
- 註
- 如果用 HDMI 續線將支援 HDMI 控制的電視連接至本機,則可以使用電視的遙控器控制本機的電源和音量。
- 若要使用 HDMI 控制和 ARC,則需配置本機上的 HDMI 設定。有關設定的詳情,參閱以下:
 - "HDMI 控制和同步操作" (p.102)
 - "Audio Return Channel (ARC)" (p.103)
- 如果您的電視不支援 Audio Return Channel(ARC),需要用數位光學纜線連接電視與本機。

與電視的視訊(復合視訊)連接

使用視訊插腳纜線和數位光纖纜線將電視連接至本機。



- 註
- 如果使用 HDMI 以外的纜線將電視連接至本機,則無法將透過 HDMI 輸入本機的視訊輸出到電視。有關詳 情,請參閱以下:
 - "視訊訊號傳送" (p.101)
- 僅在透過 HDMI 將電視連接至本機時、才能在電視螢幕上進行操作。
- 使用數位光纖續線連接可在本機播放來自電視的音訊。在以下情況下,不需使用數位光纖續線連接:
 如果您僅從機上盒接收電視廣播

3 連接播放裝置

與 BD/DVD 播放機等視訊裝置的 HDMI 連接

使用 HDMI 纜線將視訊裝置連接至本機。



註

要觀看輸入到 HDMI1-4 插孔的視訊,則需將電視連接到本機的 HDMI OUT 插孔。有關詳情,請參閱以下:

• "與電視的 HDMI 連接" (p.21)

使用 HDMI 以外的纜線與播放裝置連接

■ 與視訊裝置的視訊(復合視訊)連接

使用視訊插腳纜線和音訊纜線(數位同軸或立體聲纜線)將視訊裝置連接至本機。根據 視訊裝置上可用的音訊輸出插孔,選擇一組輸入插孔(在本機上)。

視訊裝置上的輸出插孔			
視訊	音訊	│ 平 微工 的 翱 入 抽 九	
複合視訊	數位同軸	AV 1(視訊+同軸)	
	類比立體聲	AV 2-3(視訊+音訊)	
	數位光纖	需更改視訊/音訊輸入插孔的組合 (p.57)。	



註

要觀看輸入到 AV 1-3(視訊)插孔的視訊,則需將電視連接到本機的 MONITOR OUT (VIDEO)插孔。有關詳情,請參閱以下:

- "與電視的視訊(復合視訊)連接" (p.21)

如果本機所配備的視訊/音訊輸入插孔組合與您的視訊裝置不相配,請根據您的裝置的輸出插孔更改其組合。有關詳情,請參閱以下:

- "將另一個輸入源的音訊與當前輸入源的視訊結合" (p.57)

與 CD 播放機等視訊裝置的音訊連接

將音訊裝置(如 CD 播放機和 MD 播放機)連接至本機。根據音訊裝置上可用的音訊輸出 插孔,選擇下列連接之一。

註

若要使用唱盤,需要市售的 PHONO 等化器擴大機。將 PHONO 等化器擴大機的輸出連接至本機。

音訊裝置上的音訊輸出插孔	本機上的音訊輸入插孔
數位光纖	AUDIO1(光纖)
數位同軸	AUDIO 2(同軸) AV1(同軸)
類比立體聲	AV2-3(音訊)

本機(後側)



註

出廠時已將"AUDIO1"設定為電視音訊輸入。如果已將任何外部裝置連接至 AUDIO 1 插孔,請使用"TV Audio Input" (位於"Setup"選單)更改電視音訊輸入分配。若要使用 SCENE 功能,亦需更改 SCENE (TV)的輸入分配。有關詳情,請參閱以下:

- "設定用於電視音訊輸入的音訊插孔" (p.73)
- "登錄場景" (p.51)

連接到前面板上的插孔

使用前面板上的 AUX 插孔可以暫時將某些裝置(如可攜式音訊播放機)連接至本機。

▪ 進行連接前,請停止裝置上的播放並降低本機的音量。音量可能會非常大,這可能會損壞聽力。

註

您需要準備與您的裝置上的輸出插孔相配的音訊纜線。



如果您按 INPUT , 選擇 "AUX" 作為輸入源 , 裝置上播放的音訊會從本機輸出。

4 連接 FM/AM 天線

連接 FM/AM 天線

將隨附的 FM/AM 天線連接至本機。

將 FM 天線端部固定到牆上,並將 AM 天線置於平坦的表面。



裝配和連接 AM 天線



註

從 AM 天線裝置中將纜線展開到所需長度。

AM 天線的導線沒有極性。

5 插入電源線插頭

插入電源線插頭

(僅限台灣、巴西和中南美洲機型)

確保在將電源線插頭插入 AC 牆壁插座之前,設定本機的 VOLTAGE SELECTOR。不適當的 VOLTAGE SELECTOR 設定可能會損壞本機並造成火災隱患。

插入電源線插頭之前

根據當地電壓,設定 VOLTAGE SELECTOR 的開關位置。電壓為 AC110-120/220-240V, 50/60Hz。 本機(後側) VOLTAGE SELECTOR



完成所有連接後,將電源線插頭插入到電源插座。

本機(後側)



6 選擇螢幕選單語言

選擇螢幕選單語言

選擇所需的螢幕選單語言。

- 按 也(收音擴大機電源)打開本機。
- 2 打開電視,然後切換電視輸入以顯示來自本機的視訊(HDMI OUT 插孔)。
- 3 按 SETUP。
- 4 使用游標鍵選擇"語言"並按 ENTER。



5 使用游標鍵選擇所需的語言。

6 若要從選單中退出、請按 SETUP。 這樣就完成了必需的設置。

註 前方顯示螢幕上的資訊僅以英文提供。

7 配置必要的揚聲器設定

分配揚聲器配置

如果您使用下列的任何揚聲器配置,請在執行 YPAO 之前,執行以下步驟手動配置相應的揚聲器設定。

- 使用雙功放連接(用雙功放連接播放更優質的聲音)
- 將環繞聲揚聲器用於前置 5.1 聲道系統 (Virtual CINEMA FRONT)

註

有關揚聲器配置的詳情,參閱以下:

- "連接支援雙功放連接的前置揚聲器" (p.20)
- "使用 Virtual CINEMA FRONT" (p.19)
- 投 (收音擴大機電源)打開本機。
- 2 打開電視,然後切換電視輸入以顯示來自本機的視訊(HDMI OUT 插孔)。
- 3 按 SETUP。
- 4 使用游標鍵選擇"Speaker",然後按 ENTER。
- 5 使用游標鍵選擇"Configuration",然後按 ENTER。

6 配置相應的揚聲器設定。

- 使用雙功放連接,在 "Power Amp Assign"中選擇您的揚聲器系統。有 關詳情,請參閱以下:
- "設定揚聲器系統" (p.67)
- 將環繞聲揚聲器用於前置 5.1 聲道系統 (Virtual CINEMA FRONT),選擇 "On"(位於"Virtual CINEMA FRONT")。有關詳情,請參閱以下:
 "設置 Virtual CINEMA FRONT 的使用"(p.70)

7 若要從選單中退出、請按 SETUP。

這樣就完成了揚聲器設定。

自動最適化揚聲器設定(YPAO)

Yamaha Parametric room Acoustic Optimizer (YPAO)功能會檢測揚聲器連接,測量揚 聲器到收聽位置之間的距離,然後自動最適化揚聲器設定(如音量平衡和音響參數)以 適合您的房間。

註

- 將電視和揚聲器連接至本機後使用 YPAO。
- 執行 YPAO 之前手動配置相應揚聲器設定。有關設定的詳情,參閱以下:
- "分配揚聲器配置" (p.26)
- 測量過程中,測試音會以高音量輸出,且您無法調整音量。
- 在測量過程中,盡量保持房間安靜,且不要站在揚聲器與 YPAO 麥克風之間以實現準確的測量。
- 不要連接耳機。
- 按 ①(收音擴大機電源)打開本機。
- 2 打開電視,然後切換電視輸入以顯示來自本機的視訊(HDMI OUT 插孔)。
- 3 打開超低音揚聲器,然後將其音量設為原始音量的一半。如果分頻點 可調整,則將其設為最大。



4 將 YPAO 麥克風放置在收聽位置,然後將其連接至前面板上的 YPAO MIC 插孔。

將 YPAO 麥克風放在收聽位置(與您耳朵的高度相同)。建議使用三腳架作 為麥克風支架。可以用三角架螺絲穩定麥克風。



電視上會出現下面的螢幕。



① "Power Amp Assign" (位於 "Setup" 選單)的設定

5 若要開始測量,請使用游標鍵選擇"Start",然後按 ENTER 鍵。

10 秒鐘後將開始測量。按 ENTER 鍵立即開始測量。 完成測量時,電視上將出現以下螢幕。



- 1 揚聲器數(前側/後側/超低音揚聲器)
- 2 揚聲器距離(最近/最遠)
- ⑧ 揚聲器輸出電平的調整範圍
- 警告訊息(若有此功能)

註

- 若要停止測量,按 RETURN。
- 如果出現了任何錯誤訊息(如 E-1)或警告訊息(如 W-1),參閱以下:
- "來自 YPAO 的錯誤訊息" (p.29)
- "來自 YPAO 的警告訊息" (p.30)
- 前方顯示螢幕的揚聲器指示燈會閃爍,以指示有問題的揚聲器。
- 如果出現了多個警告(使用前方顯示螢幕進行操作時),使用游標鍵可查看其他警告訊息。

👌 確認螢幕上顯示的結果,然後按 ENTER。

7 使用游標鍵選擇"SAVE",然後按 ENTER。



將套用已調整的揚聲器設定。

註

若要完成測量而不套用結果,請選擇"CANCEL"。

8 解除 YPAO 麥克風與本機的連接。

這將完成揚聲器設定的最適化。

注意事項

YPAO 麥克風對熱很敏感,因此不應將麥克風放在任何陽光直射或溫度較高的地方(如 AV 設備的頂部)。

來自 YPAO 的錯誤訊息





錯誤訊息	原因	解決措施
E-1:No Front SP (E-1:NO FRNT SP) 未檢測到前置揚聲器。		退出 YPAO,關閉本機,然後檢查揚聲器
E-2:No Sur. SP (E-2:NO SUR SP)	未檢測到其中一個環繞聲揚 聲器。	- 連接。
E-5:Noisy (E-5:NOISY)	雜訊過大。	保持房間安靜,然後重新嘗試 YPAO。如 果選擇"PROCEED",則 YPAO 會再次進 行測量並忽略檢測到的任何雜訊。
E-7:No MIC (E-7:NO MIC)	YPAO 麥克風已被移除。	將 YPAO 麥克風牢固地連接至 YPAO MIC 插孔,然後重新嘗試 YPAO。
E-8:No Signal (E-8:NO SIGNAL)	YPAO 麥克風無法檢測到測試 音。	將 YPAO 麥克風牢固地連接至 YPAO MIC 插孔,然後重新嘗試 YPAO。如果此錯誤 重複發生,請聯繫離您最近的 Yamaha 授 權經銷商或服務中心。
E-9:User Cancel (E-9:CANCEL)	測量已被取消。	根據需要重新嘗試或退出 YPAO。
E-10:Internal Err. (E-10:INTERNAL)	發生了內部錯誤。	退出 YPAO, 然後關閉本機再打開。如果 此錯誤重複發生,請聯繫離您最近的 Yamaha 授權經銷商或服務中心。

註

括號中的文本為前方顯示螢幕上的指示。

- 若要退出 YPAO 測量解決問題,使用游標鍵選擇"EXIT"並按 ENTER。
- 僅針對錯誤訊息 E-5 和 E-9,您可繼續當前 YPAO 測量。按 ENTER,然後使用游標鍵選擇 "PROCEED" 並按 ENTER。
- 若要重新開始 YPAO 測量,按 ENTER,然後使用游標鍵選擇"RETRY"並按 ENTER。

來自 YPAO 的警告訊息

如果測量後顯示了任何警告訊息,仍可以按照螢幕說明進行操作來套用測量結果。 但是,我們建議再次執行 YPAO 以使用本機的最佳揚聲器設定。

			檢查有問題的揚聲器的纜線連接(+/-)。
操作來套用測量結果。			
定。			如果揚聲器連接不正確:
-	W-1:Out of Phase	揚聲器纜線可能極性接反 (+/-) 。	關閉本機,然後重新連接揚聲器纜線。
	(11 11 11 (02)	. , .	如果揚聲器連接正確:
			根據揚聲器類型或房間環境,即使揚聲器 連接正確,此訊息也可能會出現。在這種 情況下,可以忽略此訊息。
	W-2:Over Distance	揚聲器的位置與收聽位置的	退出 YPAO,關閉本機,然後將有問題的
	(W-2:DISTANCE)	距離超過 24m。	揚聲器放在距離收聽位置 24m 的範圍內。
	W-3:Level Error (W-3:LEVEL)	揚聲器之間的音量差異很 大。	檢查使用環境和每個揚聲器的纜線連接 (+/-)以及超低音揚聲器的音量。如果出 現任何問題,請退出 YPAO,關閉本機, 然後重新連接揚聲器纜線或糾正揚聲器位 置。我們建議盡可能使用相同的揚聲器或 規格相似的揚聲器。

原因

解決措施



— 警告訊息

有問題的揚聲器(閃爍)

前方顯示螢幕

W-1:Out of Phase

電視螢幕

YPMON Auto Setup Measurement Finished

註

警告訊息

括號中的文本為前方顯示螢幕上的指示。



享受音場效果

選擇您最愛的聲音模式

本機配備有各種聲音程式和環繞聲解碼器、使您能夠用喜愛的聲音模式(如音場效果或 立體聲播放)享受播放源。



註

- 聲音模式可單獨套用於每個輸入源。
- 可透過查看前方顯示螢幕上的揚聲器指示器檢查當前輸出聲音的揚聲器。
- 您可將本機的聲音模式功能分配至遙控器的 RED/GREEN/YELLOW/BLUE 鍵。有關詳情,請參閱以下:
- "針對遙控器上的 RED/GREEN/YELLOW/BLUE 鍵設定本機的功能" (p.81)

享受音場效果(CINEMA DSP)

CINEMADSP

本機配備有多種聲音程式、這些程式採用了 Yamaha 的原創 DSP 技術(CINEMA DSP)。利用這些程式、您可以在家中輕鬆營造堪比實際電影院或音樂廳的音場。

聲音程式類別



聲音程式

註

- 您可調整音場音效電平。有關詳情,請參閱以下:
- "調整音場音效電平" (p.56)
- 聲音模式可單獨套用於每個輸入源。

享受針對內容類型最佳化的音場效果

本機配備有各種聲音程式。

您可用最愛的聲音模式享受播放源,如用新增的音場效果或立體聲播放。

- 我們建議使用 "MOVIE" 類別中的聲音程式以享受視訊內容。
- 我們建議使用 "MUSIC" 類別中的聲音程式以享受音樂內容。
- 我們建議使用 "STEREO" 類別中的聲音程式以享受立體聲播放。
 有關聲音程式的詳情,參閱以下:
- "選擇聲音程式" (p.54)

註

您可透過按 PROGRAM 來選擇聲音程式。

在不使用環繞聲揚聲器的情況下享受音場效果 (Virtual CINEMA DSP)

如果在未連接環繞聲揚聲器的情況下、選擇了一種聲音程式(2ch Stereo 和 5ch Stereo 除外)、則本機將自動使用前置揚聲器建立環繞音場。

用 5 個前置揚聲器享受環繞聲(Virtual CINEMA FRONT)

即使環繞聲揚聲器置於前方時、也可以享受環繞聲。

當"Virtual CINEMA FRONT"(位於"Setup"選單)被設為"On"時,本機會在背面創建虛擬環繞聲揚聲器,可讓您用前面擺放的5個揚聲器享受多聲道環繞聲。

註

有關設定的詳情,參閱以下:

• "設置 Virtual CINEMA FRONT 的使用" (p.70)

用耳機享受環繞聲(SILENT CINEMA)

SILENT [™] CINEMA

將立體聲耳機連接至 PHONES 插孔、並選擇聲音程式或環繞聲解碼器、則可如使用多聲 道揚聲器系統一般來享受環繞聲或音場效果。

享受未處理的播放

享受原始聲音(直接解碼)

按下 STRAIGHT 且啟用直接解碼模式時、本機會為 2 聲道音源(如 CD)從前置揚聲器產 生立體聲、並為多聲道音源產生未處理的多聲道聲音。



每按此鍵一次、會啟用或停用直接解碼模式。

在沒有音場效果的情況下享受多聲道播放(環繞聲解 碼器)

按 PROGRAM 選擇 "Sur.Decode"。將選擇先前選定的環繞聲解碼器。環繞聲解碼器可以從無音場效果的 2 聲道訊源播放多聲道。





SURJEC	016	- <u>-</u>].8
DPL	Movie	

註

- 您無法透過按 PROGRAM 更改先前選擇的環繞聲解碼器。若要更改,請使用"Sur.Decode"(位於 "Option"選單)。有關詳情,請參閱以下:
 - "選擇程式中使用的環繞聲解碼器" (p.55)
- 有關每個解碼器的詳情,參閱以下:
 - "音訊解碼格式的名詞解釋" (p.99)
- 您可在"DSP Parameter"(位於"Setup"選單)中調整環繞聲解碼器參數。有關詳情,請參閱以下:
 - "設置前音場的寬廣效果" (p.75)
 - "調整中央音場的寬廣效果" (p.75)
 - "調整前音場和環繞聲音場之間的電平差異" (p.75)
 - "調整前音場的中央定位(寬廣效果)" (p.75)

享受純粹的高逼真度聲音(直接播放)

當按下 DIRECT 且啟用直接播放模式時,本機用最少的電路播放所選來源。可讓您享受 高逼真度音質。



每按此鍵一次、會啟用或停用直接播放模式。

註

- 當啟用直接播放模式時,下列功能無法使用。
 - 選擇聲音程式
- 調整音調控制
- -操作螢幕上"Setup"和"Option"的選單
- 查看前方顯示螢幕上的資訊(未運作時)
- 當啟用直接播放模式時,前方顯示螢幕可能變暗。

想享受增強的低音聲音

增强低音(重低音)

按 BASS 以啟用 Extra Bass 並享受增強的低音聲音,無論前置揚聲器大小或是否有超低音揚聲器。

每按此鍵一次、會啟用或停用 Extra Bass。

註

也可以使用"Extra Bass"(位於"Setup"選單)來啟用/停用 Extra Bass。有關詳情,請參閱以下:

• "基本步驟重低音的用途" (p.69)

享受增強的壓縮音樂

以增強音效(Compressed Music Enhancer)播放 數位壓縮格式

compressed music

ENHANCER

按 ENHANCER 以啟用壓縮音樂增強器(Compressed Music Enhancer)並增加聲音的深度和寬度,使您可享受接近聲音未壓縮前的原始聲音的動態聲音。此功能可與任何其他聲音模式一起使用。

"ENHANCER" 亮燈



每按此鍵一次、會啟用或停用 Compressed Music Enhancer。

註

- Compressed Music Enhancer 對以下音訊源不起作用。
 - 取樣頻率超過 48 kHz 的訊號
 - DSD 音訊
- 也可以使用"Enhancer"(位於"Option"選單) 啟用/停用 Compressed Music Enhancer。有關詳 情,請參閱以下:
 - "設置 Compressed Music Enhancer (壓縮音樂增強器)" (p.56)



基本播放程序

播放視訊和音樂的基本步驟

播放視訊和音樂的基本步驟如下。

- 1 打開連接至本機的外部裝置(如電視或 BD/DVD 播放機)。
- 2 使用輸入選擇鍵來選擇輸入源。



- 3 在外部裝置上開始播放、或選擇廣播電台。
- 4 按 VOLUME 調整音量。

註

- 若要使音訊輸出靜音,請按 MUTE。再按 MUTE 可取消靜音。
- 請參閱外部裝置的使用說明書。
切換前方顯示螢幕上的資訊

按前面板上的 INFO 以在前方顯示螢幕上的各種顯示項目之間選擇,如下表所示。





資訊

當前的輸入源	顯示的項目
HDMI	
AV	Input(輸入源名稱)、DSP Program(聲音模式名稱)、Audio
AUDIO	Decoder(解碼器名稱*)
AUX	
Bluetooth	Song(歌曲標題)、Artist(演出者姓名)、Album(專輯名稱)、DSP
USB	Program(聲音模式名稱)、Audio Decoder(解碼器名稱*)
	Frequency(頻率)、DSP Program(聲音模式名稱)、Audio Decoder (解碼器名稱*)
TUNER	(僅限於英國、歐洲和俄羅斯機型) 當本機調諧至 Radio Data System 廣播電台時、也可使用廣播資訊系統 數據。有關詳情,請參閱以下:
	• "顯示 Radio Data System 資訊" (p.44)

*顯示當前啟用的音訊解碼器名稱。如果未啟用任何音訊解碼器、則顯示"Decoder Off"。

註

可用的項目因所選擇的輸入源而異。顯示的項目亦可單獨套用至各輸入源。

播放螢幕的項目名稱和功能

當電視經由 HDMI 連接至本機時播放螢幕的項目名稱和功能如下。

🇳 USB			1
0	\land Artist		
6	or Album		2
	ג Song		
2:30		4:25	

1 狀態指示燈

顯示當前的重複/隨機播放設置和播放狀態(如播放/暫停)。

2 播放資訊

顯示演出者姓名、專輯名稱、歌曲標題以及經過時間。

使用以下的遥控器鍵控制播放。



外部裝置操作鍵	功能		
	從暫停繼續播放、或開始播放先前選擇的歌曲。		
	停止播放。		
	暫時停止播放。		
	一 回則/ 回後略適。		
>>	—— 问刖 / 问 俊 授 号 \ 反 技 / 。		

註

顯示的項目視播放內容而定。

瀏覽螢幕的項目名稱和功能

當電視經由 HDMI 連接至本機時瀏覽螢幕的項目名稱和功能如下。當選擇下一個輸入源時瀏覽螢幕出現。

USB



2 目錄列表

顯示內容的列表。使用游標鍵選擇項目,然後按 ENTER 以確認選擇。

③ 項目編號/總數

④ 狀態指示燈

顯示當前的重複/隨機播放設置和播放狀態(如播放/暫停)。

6 操作選單

使用游標鍵來選擇一個項目。按 ENTER 確認所做的選擇。

圖標	功能
*	向後移動 10 頁。
<u>^</u>	移至列表的上一頁。
~	移至列表的下一頁。
₹	向前移動 10 頁。
<u>ہ</u>	移至播放螢幕。

註

顯示的項目視播放內容而定。

以游標選定的內容會顯示在前方顯示螢幕上。

收聽 FM/AM 廣播

設定頻率間距

(僅限亞洲、台灣、巴西和中南美洲機型)

本機出廠時的頻率間距設定為 50 kHz (FM)和 9kHz (AM)。根據您的國家或地區、將頻率 間距設定為 100 kHz (FM)和 10 kHz (AM)。

1 將本機設為待機模式。

2 按住前面板上的 STRAIGHT 的同時按 ①(電源)。



3 按 PROGRAM 選擇"TU"。



- 4 按 STRAIGHT 選擇 "FM100/AM10"。
- 5 按 ① (電源)將本機設為待機模式、然後再次打開本機。

這樣就完成了設定。

選擇接收頻率

可以透過指定某個廣播電台的頻率選擇、調諧至該電台。

註

廣播頻率會依使用本機的國家或地區而異。此部分的說明以在英國、歐洲和俄羅斯機型所使用的頻率表示。

1 按 FM 或 AM 選擇 "TUNER" 作為輸入源。

選擇"TUNER"為輸入源後,前方顯示螢幕上將顯示目前選定的頻率。



2 按 TUNING 以設定頻率。

按住此鍵約1秒、即可自動搜尋電台。





在前方顯示螢幕上,當本機接收 FM/AM 廣播電台訊號時, "TUNED"亮燈。

本機接收 FM 廣播電台訊號時 "STEREO" 亮燈。

註

您可在收聽廣播時觀看來自外部裝置的視訊輸入。有關詳情,請參閱以下:

"選擇要隨選定音訊源輸出的視訊源" (p.59)

選擇預設電台

透過選擇已登錄的廣播電台預設編號來調諧至所需電台。

按 FM 或 AM 選擇 "TUNER" 作為輸入源。
選擇 "TUNER" 為輸入源後,前方顯示螢幕上將顯示目前選定的頻率。

2 按 PRESET 以選擇所需的廣播電台。



註

未登錄廣播電台時,前方顯示螢幕上將出現"No Presets"。

自動登錄廣播電台(Auto Preset)

自動登錄具有強訊號的 FM 廣播電台。

註

- 可登錄多達 40 個廣播電台作為預設電台。
- 若要登錄 AM 廣播電台,參閱以下:
 - "手動登錄廣播電台" (p.43)
- (僅限於英國、歐洲和俄羅斯機型)
- 透過使用 Auto Preset 功能、將僅自動登錄 Radio Data System 廣播電台。

1 按 FM 選擇 "TUNER"作為輸入源。

選擇"TUNER"為輸入源後,前方顯示螢幕上將顯示目前選定的頻率。

2 按 OPTION。

子 使用游標鍵選擇"Preset",然後按 ENTER。



從中開始登錄的預設編號顯示在前方顯示螢幕上。

註

要從中指定預設編號以開始登錄,請按游標鍵或 PRESET 選擇一個預設編號。

4 若要開始 Auto Preset 程序,請按 ENTER。

Auto Preset過程中會出現"SEARCH"



從中預設編號以開始登錄

Auto Preset 程序開始且 Auto Preset 期間"SEARCH"出現。

註

若要取消 Auto Preset 程序,請按 RETURN。

Auto Preset 程序完成後,前方顯示螢幕上將出現"FINISH"且"Option"選單會自動關閉。



手動登錄廣播電台

手動選擇廣播電台並將其登錄到預設編號。

註

可登錄多達 40 個廣播電台作為預設電台。

1 按 FM 或 AM 選擇 "TUNER" 作為輸入源。

選擇"TUNER"為輸入源後,前方顯示螢幕上將顯示目前選定的頻率。

2 按 TUNING 以設定頻率。

按住此鍵約1秒、即可自動搜尋電台。

子 按住 MEMORY 數秒。

首次登錄電台時、所選廣播電台將登錄到預設編號"01"。此後、您選擇的 每個電台將登錄到最近登錄的編號之後的下一個空的(未使用的)預設編 號。



預設編號

註

若要選擇預設號碼以便登錄,選擇想要的廣播電台之後,按 MEMORY 一次,按 PRESET 以選擇預設號碼,然後再按 MEMORY 一次。

FM 9850	STERED TUNED[]].() ()
02:Empty	VOL EGI S. SW	= (ER)

"Empty" (未使用的)或目前登錄的頻率

這樣就完成了登錄。

清除預設電台

清除已登錄到預設編號的廣播電台。

按 FM 或 AM 選擇 "TUNER" 作為輸入源。 選擇 "TUNER" 為輸入源後,前方顯示螢幕上將顯示目前選定的頻率。

- 2 按 OPTION。
- 3 使用游標鍵選擇"Preset",然後按 ENTER。



- 4. 使用游標鍵選擇"CLEAR"。
- 5 使用游標鍵選擇待清除的預設電台並按 ENTER。

ELEAR	STEREO	
4\$ <u>01</u> :FI	1 98.50M	

要清除的預設電台

如果清除了預設電台、則將出現"Cleared"並顯示下一個正在使用的預設編號。



重覆步驟 5、直至清除想刪除的所有預設電台。

<mark>7</mark> 按 OPTION。

這就完成了清除預設電台。

顯示 Radio Data System 資訊

(僅限英國、歐洲和俄羅斯機型)

Radio Data System 為多數國家/地區 FM 電台所採用的數據傳輸系統。當本機調諧至 Radio Data System 廣播電台時、可接收"Program Service", "Program Type", "Radio Text"和"Clock Time"等各種 Radio Data System 數據。

1 調諧至所需的 Radio Data System 廣播電台。

註

建議使用"Auto Preset"調諧至 Radio Data System 廣播電台。有關詳情,請參閱以下:

"自動登錄廣播電台(Auto Preset)" (p.42)

2 按前面板上的 INFO 在各種顯示項目之間進行選擇。

INFO	stered tuned	- 30.0
Program	Type	vol 1908 1919 1931

項目名稱

選擇顯示項目約3秒後、會出現相應的資訊。

F M	98,50	stered tuned	- 30.0
	Class	ics	

資訊

Program Service	節目服務名稱
Program Type	當前節目類型
Radio Text	當前節目的相關資訊
Clock Time	現在時刻
DSP Program	聲音模式名稱
Audio Decoder	解碼器名稱
Frequency	頻率

註

如果廣播電台未提供 Radio Data System 服務、則不會顯示"Program Service", "Program Type", "Radio Text"和"Clock Time"。

自動接收交通資訊

(僅限英國、歐洲和俄羅斯機型)

選擇"TUNER"作為輸入源時、本機會自動接收交通資訊。若要啟用此功能,請按照以下程序設定交通資訊電台。

1 選擇"TUNER"作為輸入源時,請按 OPTION。

2 使用游標鍵選擇"Traffic Program",然後按 ENTER。

5秒內會開始搜尋交通資訊電台。再次按 ENTER 可立即啟動搜尋。

- 註
- 若要從當前頻率向上/向下搜尋,請在顯示"READY"的同時按游標鍵。
- 若要取消搜尋,請按 RETURN。

完成搜尋時、以下螢幕會出現3秒。



交通資訊電台(頻率)

註

未找到交通資訊電台時、"TP Not Found"會出現約3秒。

播放儲存在 Bluetooth®裝置的音樂

連接 Bluetooth[®]裝置(配對)

初次將 Bluetooth 裝置連接到本機時,需要執行配對操作。配對是一種預先和 Bluetooth 裝置進行相互登錄的操作。一旦完成配對後、即便解除了 Bluetooth 連接、之後重新連 接時也會較容易。

註

- 若要使用 Bluetooth 功能,開啟 Bluetooth 裝置的 Bluetooth 功能。
- 若要使用 Bluetooth 功能,將 "Bluetooth"(位於 "Setup"選單)設定為 "On"。有關詳情,請參閱以下:
 - "設定 Bluetooth®的用途" (p.82)
- 1 按 BLUETOOTH 選擇"Bluetooth"作為輸入源。
- 2 按住前面板上的 MEMORY 或遙控器數秒。

前面板上會出現"Searching..."。

註

- 也可使用"Option"選單進行 Bluetooth 裝置的配對。按 OPTION,然後使用游標鍵選擇 "Pairing"。有關詳情,請參閱以下:
 - "執行與 Bluetooth®裝置的配對" (p.62)
- 如果已連接另一個 Bluetooth 裝置、請在執行配對操作前先將此 Bluetooth 連接解除。
- 若要取消配對,請按 MEMORY。
- 3 打開您的裝置上的 Bluetooth 功能。

4 從裝置上的 Bluetooth 裝置列表中、選擇 "******* Yamaha" (*******: 本機的型號名稱)。

完成配對且本機連接至 Bluetooth 裝置後、前方顯示螢幕上會出現 "Connected"。 Bluetooth 連接已建立時、 Bluetooth 指示燈會亮燈。



註

- 如果在配對過程中提示您輸入密鑰、請輸入數字"0000"。
- 在 30 秒內完成配對過程。
- 如果未找到 Bluetooth 裝置,前方顯示螢幕上會出現"Not found"。

播放 Bluetooth®裝置的內容

本機可播放儲存在 Bluetooth 裝置(如智慧型手機)的音樂檔案。



本機

Bluetooth裝置 (如智慧型手機)

註

- 事先確認配對已完成。
- "連接 Bluetooth®裝置(配對)" (p.46)
- 若要使用 Bluetooth 功能,開啟 Bluetooth 裝置的 Bluetooth 功能。
- 若要使用 Bluetooth 功能,將 "Bluetooth"(位於 "Setup" 選單)設定為 "On"。有關詳情,請參閱 以下:
 - "設定 Bluetooth®的用途" (p.82)
- 有關支援的 Bluetooth 裝置的詳情,參閱以下:
 - "支援的 Bluetooth[®]裝置" (p.101)

在 Bluetooth 裝置上,選擇本機(本機的名稱)。

建立連接後、本機的輸入源將自動切換到"Bluetooth"。

註

- 如果不希望在建立連接後自動切換輸入源、請將 "Input Interlock" 設定為 "Off" (位於 "Option" 選單)。有關詳情,請參閱以下:
 - "啟用 Bluetooth®連接時輸入源的自動切換" (p.63)
- 您可以操作本機來搜尋和連接 Bluetooth 裝置(僅限於最近連接的裝置)。在這種情況下、請進行以下程序之一。
 - -將輸入源切換為"Bluetooth"。
 - 在輸入源為"Bluetooth"的情况下按 ENTER。或者,按 OPTION,然後使用游標鍵選擇"Connect"。
- 如果無法連接裝置、請重新執行配對。

2 操作 Bluetooth 裝置以播放音樂。

註

- 您無法操作本機來選擇或播放音樂、或者顯示諸如歌曲名稱等資訊。
- 進行以下程序之一可解除 Bluetooth 連接。
 - 在 Bluetooth 裝置上執行解除的操作。
 - -按ENTER。
 - 按 OPTION,然後使用游標鍵選擇"Disconnect"。
 - 將本機的輸入源切換為 "Bluetooth"以外的裝置。
 - -按 SETUP 鍵,然後使用游標鍵選擇"Bluetooth",然後選擇"Disconnect"。

使用 Bluetooth[®]揚聲器/耳機享受音訊

您可以使用 Bluetooth 揚聲器/耳機在本機享受音訊播放。



註

▪ 聲音還將從連接至本機的揚聲器輸出。

■ 您無法播放儲存在 Bluetooth 裝置(如智慧型手機)中的音樂檔案。

使用遙控器上的輸入選擇鍵來選擇一個輸入源。 選擇 Bluetooth 以外的輸入源。

- 2 按 SETUP。
- 3 使用游標鍵選擇"Bluetooth",然後按 ENTER。
- 4 使用游標鍵選擇"Transmitter",然後設為"On"。
- 5 使用游標鍵選擇 "Device Search" 並按 ENTER 以搜尋 Bluetooth 裝置。

顯示 Bluetooth 裝置列表。

6 使用游標鍵選擇待與本機連接的 Bluetooth 揚聲器/耳機,並按 ENTER。

當連接過程完成時,會出現"Completed"且本機上的音訊播放將從 Bluetooth 揚聲器/耳機重現。

註

如果所需的 Bluetooth 裝置未顯示在列表上,將 Bluetooth 裝置設定為配對模式,然後再次執行 "Device Search"操作。

7 按 ENTER。

這樣就完成了設定。

註

要終止 Bluetooth 連接,請執行下列操作之一。

- 在 Bluetooth 揚聲器 / 耳機上執行解除連接的操作。
- 按 SETUP 鍵,使用游標鍵選擇"Bluetooth",然後選擇"Transmitter",接著選擇"Off"。

播放儲存在 USB 儲存裝置上的音樂

播放 USB 儲存裝置的內容

本機可播放儲存在 USB 儲存裝置的音樂檔案。

註

有關可播放 USB 裝置和 USB 檔案格式的詳情,參閱以下:

- "支援的 USB 裝置" (p.101)
- "支援的檔案格式" (p.101)

1 將 USB 儲存裝置連接至 USB 插孔。

本機(前側)



註

- 如果 USB 儲存裝置包含多個檔案、可能需要一些時間來加載這些檔案。在此情況下,前方顯示 螢幕將出現"Loading..."。
- 從 USB 插孔解除連接之前、請先停止 USB 儲存裝置的播放。
- 將 USB 儲存裝置直接連接到本機的 USB 插孔。不要使用延長線。
- 本機處於待機模式時,無法為 USB 裝置充電。

2 按 USB 選擇 "USB" 作為輸入源。

電視上會顯示瀏覽螢幕。

註

如果正在 USB 儲存裝置上進行播放、則將顯示播放螢幕。

3 使用游標鍵選擇項目,然後按 ENTER。

如果選擇了一首歌曲、會開始播放並顯示播放螢幕。

註

若要切換螢幕模式瀏覽/播放/關閉、請按 DISPLAY。

註

您可配置重複設定以播放內容。有關詳情,請參閱以下:

■ "配置重複設定" (p.61)

實用播放功能

SCENE 功能

使用單鍵選擇輸入源和喜愛的設定(SCENE)

SCENE 功能可讓您使用單鍵選擇以下設定。

- 輸入源
- 聲音程式
- Compressed Music Enhancer (壓縮音樂增強器) On/Off
- SCENE 連接播放

您可登錄四個 SCENE 功能,其分別分配至遙控器上的四個 SCENE 鍵。

■ 選擇登錄的場景

按 SCENE, 然後選擇登錄到相應場景的輸入源和設定。本機處於待機模式時將自動打開。



原廠設定各場景已登錄以下設定。

SCENE	(BD DVD	Τν	CD	RADIO
輸入	HDMI1	AUDIO1	AUDIO2	TUNER
聲音程式	MOVIE (Sci-Fi)	STRAIGHT	STRAIGHT	STEREO (5ch Stereo)
Compressed Music Enhancer (壓縮音樂增強 器)	Off	On	Off	On
SCENE 連接播放	On	On	Off	Off

註

- 有關聲音程式和 Compressed Music Enhancer (壓縮音樂增強器)的詳情,參閱以下:
 - "享受針對內容類型最佳化的音場效果" (p.31)
 - "以增強音效(Compressed Music Enhancer)播放數位壓縮格式" (p.35)
- 利用 SCENE 連接播放功能、可以結合場景選擇、自動打開電視或開始播放透過 HDMI 連接到本機的外部 裝置。有關詳情,請參閱以下:
 - "設置 SCENE 連接播放的使用" (p.74)

■ 登錄場景

您可變更原廠設定並登錄分配至每個 SCENE 鍵的功能。

註

我們建議登錄場景播放您想要登錄的內容。

1 執行以下操作以準備要分配給場景的設定。

- 選擇一個輸入源
- 選擇聲音程式或直接解碼
- 啟用/停用 Compressed Music Enhancer (壓縮音樂增強器)
- 啟用/停用 SCENE 連接播放

2 按住所需的 SCENE 鍵直至前方顯示螢幕上出現"SET Complete"。



這樣就完成了登錄。

註

有關設定的詳情,參閱以下:

- "享受針對內容類型最佳化的音場效果" (p.31)
- "以增強音效(Compressed Music Enhancer)播放數位壓縮格式" (p.35)
- "設置 SCENE 連接播放的使用" (p.74)

配置各播放源的播放設定(OPTION 選單)

Option 選單的基本操作

執行以下基本步驟以操作"Option"選單。利用"Option"選單,您可根據當前正在播放的輸入源配置不同的播放設定。

1 按 OPTION。





- 2 使用游標鍵選擇項目,然後按 ENTER。
- 子 使用游標鍵來選擇一個設定。
- 4 按 OPTION。

這樣就完成了設定。

註

有關原廠設定的詳情,參閱以下:

• "Option 選單的原廠設定" (p.110)

OPTION 選單的項目

使用下表來配置本機的播放設定。

註

- 可用的項目因所選擇的輸入源而異。
- 括號中的文本為前方顯示螢幕上的指示。

項目		功能	頁碼
Input Select (Ir	put Select)	切換輸入源。	
Tone Control (Tone Control)		分別調整高頻範圍和低頻範圍的電平。	
	Program (PRG)	選擇聲音程式和立體聲播放。	p.54
	Sur.Decode (SrDec)	當 Sur.Decode 選為程式時、請選擇其使用的環繞聲解 碼器。	p.55
DSP/Surround (DSP/	DSP Level (DSP Level)	調整音場音效電平。	p.56
Surround)	Adaptive DRC (A.DRC)	設定是否自動調整音量的動態範圍(從最大到最 小) 。	p.56
	Enhancer (Enhancer)	啟用/停用 Compressed Music Enhancer。	p.56
Volume Trim	Input Trim (In.Trim)	糾正各個輸入源之間的音量差異。	p.56
(Volume Trim)	Subwoofer Trim (SW.Trim)	微調超低音揚聲器的音量。	p.56
Lipsync (Lipsync)		啟用/停用"Lipsync"設定(位於"Setup"選 單)。	p.57
Signal Information (Signal Info.)		顯示視訊/音訊訊號相關資訊。	p.57
Audio In (Audio	o In)	將所選輸入源的視訊與其他輸入源的音訊進行組合。	
Video Out (Vide	eo Out)	選擇要隨選定音訊源輸出的視訊源。	p.59
FM Mode (FM M	lode)	在"Stereo"和"Monaural"之間切換 FM 廣播的接 收模式。	p.59
Preset	Auto Preset (AUTO)	自動將具有強訊號的 FM 廣播電台登錄為預設電台。	p.59
(Preset)	Clear Preset (CLEAR)	清除登錄到預設編號的廣播電台。	p.60
Traffic Program (TrafficProgram)		(僅限英國、歐洲和俄羅斯機型)	
		自動搜尋交通資訊電台。	p.00
Repeat (Repeat)		配置重複設定。	p.61
Pairing (Pairing	g)	執行本機和 Bluetooth 裝置之間的配對操作。	p.62
Connect/Disco Disconnect)	nnect (Connect/	連接/解除 Bluetooth 裝置。	p.62

項目	功能	頁碼
nput Interlock (Interlock)	設定當 Bluetooth 連接建立時、輸入源是否自動切換 到"Bluetooth"。	p.63

切換輸入源

切換輸入源。按 ENTER 切換到所選的輸入源。

Option 選單

"Input Select"

調整音訊輸出的音調

分別調整高頻範圍(Treble)和低頻範圍(Bass)的電平。

Option 選單

"Tone Control"

選擇

Treble
 Bass

設定範圍

-6.0 dB~+6.0 dB (0.5 dB 增量)

註

- 當"Treble"和"Bass"皆為 0.0 dB 時,會出現"Bypass"。
- 亦可使用前面板控件調整音調。按 TONE CONTROL 選擇"Treble"或"Bass",然後按 PROGRAM 進行調整。
- 如果設定極限值、則聲音可能不會與其他聲道的聲音相配。

配置 DSP/Surround

■ 選擇聲音程式

選擇聲音程式和立體聲播放。

註

您可透過按 PROGRAM 來選擇聲音程式。

Option 選單

"DSP/Surround" > "Program"

MUSIC

Hall in Munich	此程式模擬了約有 2500 個座位的幕尼黑音樂廳、該大廳的室內裝修使用了 時尚的木質材料。細膩華美的迴響可傳播到每一個角落、創造一種祥和的 氣氛。聆聽者的虛擬座位在音樂廳的中央偏左。
Hall in Vienna	此程式模擬了一個可容納 1700 人的、具有維也納傳統風格的鞋盒形狀中等 規模音樂廳。立柱和裝飾雕刻圖案在聽眾的四周產生極為複雜的迴響、從 而呈現非常完整飽滿的聲音。
Chamber	此程式創造一個如大禮堂般、具有高天花板的相對寬廣的空間。其提供了 悅耳的迴響、適合於宮廷音樂和室內音樂。
Cellar Club	此程式模擬具有低天花板和家庭氛圍的私密音樂場地。真實生動的音場產 生震撼的音響效果、讓您感覺好像坐在小舞台前的前排座位上。
The Roxy Theatre	此程式創造了位於洛杉磯、可容納 460 人的摇滚音樂廳場地的音場。聆聽 者的虛擬座位在大廳的中央偏左。
The Bottom Line	此程式創造了曾是紐約一家著名爵士俱樂部一The Bottom Line 的舞台前部 的音場。該俱樂部左右兩側可容納 300 人、其音場提供真實而亮麗的聲 音。

MOVIE	
Sports	此程式讓聆聽者可享受體育廣播和輕鬆的娛樂節目的逼真感。在體育廣播 中、評論員的聲音清晰地位於中央位置、同時在適當空間內的周邊傳遞球 迷的聲音、從而逼真地反映體育場內的氛圍。
Action Game	此程式適合於動作類遊戲、例如賽車和戰鬥遊戲。各種效果的真實感和強 化讓玩家感覺宛如自己置身於遊戲世界之中、從而更能集中精力。將此程 式與 Compressed Music Enhancer 組合使用、可以形成更具動感、更強勁 的音場效果。
Roleplaying Game	此程式適合於角色扮演和冒險遊戲。此程式可以增加音場的深度、從而自 然、真實地重現各種場景的背景音樂、特效及對話。將此程式與 Compressed Music Enhancer 組合使用、可以形成更清晰且更具空間感的 音場效果。
Music Video	您可以利用此程式來享受流行、搖滾和爵士音樂會的視訊、彷彿身臨其 境。舞台上歌手和獨奏的真實感、強調韻律樂器節奏的現場感音場、再加 上環繞音場產生的寬廣音樂廳空間效果、讓您沉浸在嗨翻的演唱會氛圍。
Standard	此程式建立的音場在不干擾多聲道音訊的原始音響定位的情況下、強化環 繞聲效果。其設計基於理想的電影院構想:來自左、右和後方的優美迴響 圍繞觀眾。
Spectacle	此程式傳遞了壯觀的電影製作規模和氣勢。其提供了與廣闊的音響空間匹 配的銀幕寬螢幕、並擁有寬廣的動態範圍、可提供從細微聲音到震撼迴響 的一切音響效果。
Sci-Fi	此程式清晰地重現最新的科幻和 SFX 電影精緻細膩的聲音設計。您可以享 受電影攝影技術創造的各種虛擬空間、並能聽出對話、音效和背景音樂之 間的清楚界限。
Adventure	此程式特別適合於精確重現動作和冒險電影的聲音設計。該音場抑制了迴響、但著重於重現左右兩側的開闊感、讓空間向左右寬廣地展開。抑制的 深度建立一個清晰且強有力的空間、同時保持聲音的清晰度和聲道的區 分。
Drama	此程式的特點是穩定的迴響、適合從嚴肅的戲劇到音樂劇和喜劇等多種電 影風格。迴響適中、但適合立體聲。重現音效和背景音樂並產生輕微的迴 響、但不會影響對話的清晰度。長時間聆聽也絕不會感到厭倦。
Mono Movie	此程式重現單聲道視訊源、例如在懷舊電影院氛圍中放映的經典電影。此 程式透過在原來的音訊中增加寬度和相應的迴響、創造一個帶有深度的舒 適空間。
STEREO	
2ch Stereo	使用此程式可將多聲道音源混合為 2 聲道。當多聲道訊號輸入時、會混合成 2 聲道、並從前置揚聲器輸出(此程式不使用 CINEMA DSP)。
5ch Stereo	使用此程式從所有揚聲器輸出聲音。當您播放多聲道音源時、本機會將音 源混合為2聲道然後從所有揚聲器輸出聲音。此程式建立一個較大的音 場、適合於聚會的背景音樂。

UNPROCESSED

Sur.Decode	環繞聲解碼器可以從無音場效果的 2 聲道訊源播放多聲道。		
Straight	啟用直接解碼模式時、本機會為2聲道音源(如 CD)從前置揚聲器產生立 體聲、並為多聲道音源產生未處理的多聲道聲音。		

註

有關"Sur.Decode"的詳情,參閱以下:

• "選擇程式中使用的環繞聲解碼器" (p.55)

■ 選擇程式中使用的環繞聲解碼器

當在"Program"(位於"Option"選單)中選擇,或按 PROGRAM 選擇 "Sur.Decode"時,選擇所使用的環繞聲解碼器。

註

有關"Program"(位於"Option"選單中)的詳情,參閱以下:

▪ "選擇聲音程式" (p.54)

Option 選單

"DSP/Surround" > "Sur.Decode"

設定

DPL Movie	使用適合於電影的 Dolby Pro Logic II 解碼器。
DPL Music	使用適合於音樂的 Dolby Pro Logic II 解碼器。
DPL Game	使用適合於遊戲的 Dolby Pro Logic II 解碼器。
Neo:6 Cinema	使用適合於電影的 DTS Neo: 6 解碼器。
Neo:6 Music	使用適合於音樂的 DTS Neo: 6 解碼器。

註

▪ 有關每個解碼器的詳情,參閱以下:

- "音訊解碼格式的名詞解釋" (p.99)

• 您可在"DSP Parameter"(位於"Setup"選單)中調整環繞聲解碼器參數。有關詳情,請參閱以下:

- "設置前音場的寬廣效果" (p.75)

- "調整中央音場的寬廣效果" (p.75)
- "調整前音場和環繞聲音場之間的電平差異" (p.75)
- "調整前音場的中央定位(寬廣效果)" (p.75)

🗖 調整音場音效電平

調整音場音效電平。

Option 選單

"DSP/Surround" > "DSP Level"

設定範圍

-6 dB~+3 dB (1 dB 增量)

📕 自動調整動態範圍

設定是否在調整音量電平的同時自動調整動態範圍(從最大到最小)。當其設為"On"時,動態範圍會在音量較小時變窄,並在音量較高時變寬。對在夜間以低音量收聽音訊 很實用。

Option 選單

"DSP/Surround" > "Adaptive DRC"

設定

Off	不自動調整動態範圍。
On	自動調整動態範圍。

設置 Compressed Music Enhancer (壓縮音樂增強 器)

啟用/停用 Compressed Music Enhancer。

Option 選單

"DSP/Surround" > "Enhancer"

設定

Off	停用 Compressed Music Enhancer。
On	啟用 Compressed Music Enhancer。

註

- 該設定分別套用於各個輸入源。
- 也可以使用遙控器上的 ENHANCER 來啟用/停用 Compressed Music Enhancer (壓縮音樂增強器)。
- 有關 Compressed Music Enhancer (壓縮音樂增強器)的詳情,參閱以下:
 - "以增強音效(Compressed Music Enhancer)播放數位壓縮格式" (p.35)

播放期間糾正音量差異

■ 糾正各個輸入源之間的音量差異

糾正各個輸入源之間的音量差異。如果切換輸入源時的音量變化對您造成不便、請使用 此功能糾正該問題。

Option 選單

"Volume Trim" > "Input Trim"

設定範圍

-6.0 dB~+6.0 dB (0.5 dB 增量)

註

該設定分別套用於各個輸入源。

📕 調整超低音揚聲器的音量

微調超低音揚聲器的音量。

Option 選單

"Volume Trim" > "Subwoofer Trim"

設定範圍

-6.0 dB~+6.0 dB (0.5 dB 增量)

啟用唇音同步調整

啟用/停用"Lipsync"(位於"Setup"選單)中配置的調整。

註

有關"Lipsync"(位於"Setup"選單中)的詳情,參閱以下:

"設定唇音同步功能的調整方法" (p.76)

Option 選單

"Lipsync"

設定

Off	停用"Lipsync"調整。
On	啟用"Lipsync"調整。

註

該設定分別套用於各個輸入源。

檢查視訊/音訊訊號相關資訊

顯示視訊/音訊訊號相關資訊。

Option 選單

"Signal Information"

Format	輸入訊號的音訊格式	
Channel	輸入訊號中音源聲道的數量(前/環繞聲/LFE)	
	例如、"3/2/0.1"表示 3 個前聲道、2 環繞聲聲道和 LFE。	
Sampling	輸入數位訊號的每秒取樣率	
Video In	輸入數位訊號的類型和解析度	
Video Out	輸出數位訊號的類型和解析度	

註

若要切換前方顯示螢幕上的資訊,請按游標鍵。

將另一個輸入源的音訊與當前輸入源的視訊結合

選擇其他輸入源的音訊以與當前選中輸入源的視訊一起播放。例如、在以下情况下使用 此功能。

■ 連接支援 HDMI 視訊輸出但不支援 HDMI 音訊輸出的播放裝置時

Option 選單

"Audio In"

輸入源

HDMI 1-4, AV 1-3

設定

AV 1-3, AUDIO 1-2

本機上可用的視訊/音訊輸入插孔

視訊裝置上的輸出插孔		本機上的輸入插孔	
視訊	音訊	視訊	音訊
	數位光纖	HDMI1-4	AUDIO1(光纖)
HDMI	數位同軸	HDMI1-4	AUDIO2(同軸) AV1(同軸)
	類比立體聲	HDMI1-4	AV2-3(音訊)
複合視訊	數位光纖	AV1-3 (視訊)	AUDIO1(光纖)

必需的設置

例如,如果已將視訊裝置連接至本機的 AV 2(視訊)和 AUDIO 1(光纖)插孔,請更改 組合設定,如下所示。



- 1 按 INPUT 選擇 "AV 2" (要使用的視訊輸入插孔)作為輸入源。
- 2 按 OPTION。



3 使用游標鍵選擇"Audio In",然後按 ENTER。

-462 #Audio In

4. 使用游標鍵選擇 "AUDIO 1" (要使用的音訊輸入插孔)。

ave 4 Audio:::AUDIO1

5 按 OPTION。

這樣就完成了必需的設置。

選擇要隨選定音訊源輸出的視訊源

選擇要隨選定音訊源輸出的視訊源。例如,可以一邊聆聽廣播,一邊觀看其他來源的視 訊。

Option 選單

"Video Out"

輸入源

AUX, AUDIO 1-2, TUNER, Bluetooth, USB

設定

Off	不輸出視訊。
HDMI 1-4, AV 1-3	透過相應的視訊輸入插孔輸出視訊輸入。

在用於 FM 廣播接收的立體聲與單聲道之間切換

在用於 FM 廣播接收的立體聲與單聲道之間切換。當接收到的 FM 廣播電台訊號不穩定時、切換到單聲道可以改善此情況。

Option 選單

"FM Mode"

設定

Stereo	啟用用於 FM 廣播接收的立體聲。
Monaural	啟用用於 FM 廣播接收的單聲道。

基本步驟廣播電台的預設值

🗖 自動登錄廣播電台

自動登錄具有強訊號的 FM 廣播電台。

註

- 可登錄多達 40 個廣播電台作為預設電台。
- 若要登錄 AM 廣播電台,參閱以下:
 - "手動登錄廣播電台" (p.43)
- (僅限於英國、歐洲和俄羅斯機型)
 透過使用 Auto Preset 功能、將僅自動登錄 Radio Data System 廣播電台。

Option 選單

"Preset" > "Auto Preset"

1 按 FM 選擇"TUNER"作為輸入源。

選擇"TUNER"為輸入源後,前方顯示螢幕上將顯示目前選定的頻率。

2 按 OPTION。

3 使用游標鍵選擇"Preset" ,然後按 ENTER。

#Pracat	VOL.

從中開始登錄的預設編號顯示在前方顯示螢幕上。

註

要從中指定預設編號以開始登錄,請按游標鍵或 PRESET 選擇一個預設編號。

4 若要開始 Auto Preset 程序,請按 ENTER。

Auto Preset過程中會出現"SEARCH"



從中預設編號以開始登錄

Auto Preset 程序開始且 Auto Preset 期間"SEARCH"出現。

註

若要取消 Auto Preset 程序,請按 RETURN。

Auto Preset 程序完成後,前方顯示螢幕上將出現"FINISH"且"Option"選單會自動關閉。



▋清除預設電台

清除已登錄到預設編號的廣播電台。

Option 選單

"Preset" > "Clear Preset"

1 按 FM 或 AM 選擇 "TUNER" 作為輸入源。

選擇"TUNER"為輸入源後,前方顯示螢幕上將顯示目前選定的頻率。

2 按 OPTION。

3 使用游標鍵選擇"Preset",然後按 ENTER。



4. 使用游標鍵選擇"CLEAR"。

5 使用游標鍵選擇待清除的預設電台並按 ENTER。

要清除的預設電台

如果清除了預設電台、則將出現"Cleared"並顯示下一個正在使用的預設編號。



重覆步驟 5、直至清除想刪除的所有預設電台。

7 按 OPTION。

這就完成了清除預設電台。

自動接收交通資訊

(僅限英國、歐洲和俄羅斯機型) 選擇"TUNER"作為輸入源時,本機會自動搜尋交通資訊電台。

Option 選單

"Traffic Program"

選擇"TUNER"作為輸入源時,請按 OPTION。

2 使用游標鍵選擇"Traffic Program" ,然後按 ENTER。

5 秒內會開始搜尋交通資訊電台。再次按 ENTER 可立即啟動搜尋。

註

- 若要從當前頻率向上/向下搜尋,請在顯示"READY"的同時按游標鍵。
- 若要取消搜尋,請按 RETURN。

完成搜尋時、以下螢幕會出現3秒。



交通資訊電台(頻率)

註

未找到交通資訊電台時、"TP Not Found"會出現約3秒。

配置重複設定

配置用於播放的重複設定。

Option 選單

"Repeat"

設定

Off	關閉重覆播放功能。
One	重覆播放當前的歌曲。
All	重覆播放當前專輯(檔案夾)中的所有歌曲。
Random	以隨機順序播放歌曲。

執行與 Bluetooth®裝置的配對

初次將 Bluetooth 裝置連接到本機時,需要執行配對操作。配對是一種預先和 Bluetooth 裝置進行相互登錄的操作。一旦完成配對後、即便解除了 Bluetooth 連接、之後重新連 接時也會較容易。

註

- 若要使用 Bluetooth 功能,開啟 Bluetooth 裝置的 Bluetooth 功能。
- 若要使用 Bluetooth 功能,將 "Bluetooth"(位於 "Setup" 選單)設定為 "On"。有關詳情,請參閱 以下:
- "設定 Bluetooth®的用途" (p.82)

Option 選單

"Pairing"

- 1 按 BLUETOOTH 選擇 "Bluetooth"作為輸入源。
- 2 按 OPTION ∘
- <mark>3</mark> 使用游標鍵選擇"Pairing",然後按 ENTER。

前面板上會出現"Searching..."。

註

- 如果已連接另一個 Bluetooth 裝置、請在執行配對操作前先將此 Bluetooth 連接解除。
- 若要取消配對,請按 MEMORY。
- 4 打開您的裝置上的 Bluetooth 功能。
- 5 從裝置上的 Bluetooth 裝置列表中、選擇 "******* Yamaha" (*******: 本機的型號名稱)。

完成配對且本機連接至 Bluetooth 裝置後、前方顯示螢幕上會出現 "Connected"。 Bluetooth 連接已建立時、Bluetooth 指示燈會亮燈。

<u> </u>	
Connected	VOL. C C C C. SW SR

註

- 如果在配對過程中提示您輸入密鑰、請輸入數字"0000"。
- 在 30 秒內完成配對過程。
- 如果未找到 Bluetooth 裝置,前方顯示螢幕上會出現"Not found"。

連接先前連接的 Bluetooth®裝置

連接用於在本機上播放儲存在裝置上的音樂檔案的先前已連接 Bluetooth 裝置(如智慧 型手機)。

Option 選單

"Connect"

1 按 BLUETOOTH 選擇 "Bluetooth" 作為輸入源。

2 按 OPTION ∘

<mark>3</mark> 使用游標鍵選擇"Connect",然後按 ENTER。

前面板上會出現"Searching..."。完成配對且本機連接至先前已連接的 Bluetooth 裝置後,前方顯示螢幕上會出現"Connected"。Bluetooth 連 接已建立時、Bluetooth 指示燈會亮燈。

斷開與 Bluetooth®裝置的連接

在本機上播放儲存在 Bluetooth 裝置上的音樂檔案時斷開本機與 Bluetooth 裝置(如智 慧型手機)之間的 Bluetooth 連接。

Option 選單

"Disconnect"

1 Bluetooth 連接期間按 OPTION。

2 使用游標鍵選擇"Disconnect",然後按 ENTER。

這樣就完成了斷開連接。

啟用 Bluetooth®連接時輸入源的自動切換

設定當 Bluetooth 連接建立時,輸入源是否自動切換到"Bluetooth"。

Option 選單

"Input Interlock"

設定

Off	即使 Bluetooth 連接已建立,輸入源也不會自動切換。
On	當 Bluetooth 連接建立時,將輸入源自動切換到"Bluetooth"。



1

配置各種功能(SETUP 選單)

SETUP 選單的基本操作

執行以下基本步驟以操作"Setup"選單。您可用"Setup"選單配置本機的各種功能。

按 SETUP 。

2 使用游標鍵選擇選單並按 ENTER。



- 3 使用游標鍵選擇項目,然後按 ENTER。
- 4 使用游標鍵選擇設定並按 ENTER。
- 5 按 SETUP。

這樣就完成了設定。

註

有關原廠設定的詳情,參閱以下:

• "Setup 選單的原廠設定" (p.110)

設定選單項目

使用下表來配置本機的各種功能。

選單	項目			頁碼
		Power Amp Assign	選擇一個揚聲器系統。	p.67
		Subwoofer	選擇是否連接超低音揚聲器。	p.67
		Front	選擇前置揚聲器的尺寸。	p.67
		Center	選擇是否連接中置揚聲器,並選擇其尺寸。	p.68
	Configuration	Surround	選擇是否連接環繞聲揚聲器,並選擇其尺寸。	p.68
		Crossover	設定可從尺寸設為("Small")的揚聲器輸出的低頻分量下限。	p.69
Speaker		Subwoofer Phase	設定超低音揚聲器的相位。	p.69
		Extra Bass	啟用/停用 Extra Bass。	p.69
		Virtual CINEMA FRONT	啟用/停用前置 5 聲道揚聲器(Virtual CINEMA FRONT)配置。	p.70
	Distance		設定每個揚聲器與收聽位置之間的距離。	p.70
	Level		調整每個揚聲器的音量。	p.70
	Equalizer		使用等化器調整音調。	p.71
	Test Tone		啟用/停用測試音輸出。	p.71
	HDMI Control		啟用/停用 HDMI 控制。	p.72
	Audio Output		啟用/停用來自電視的音訊輸出。	p.72
	Standby Through		選擇當本機處於待機模式時,是否輸出視訊/音訊(透過 HDMI 插孔輸入)到電視。	p.72
	4K Upscaling		啟用/停用解析度倍增功能。	p.72
HDMI	HDCP Version		選擇 HDMI 輸入插孔上使用的 HDCP 的版本。	p.73
	TV Audio Input		選擇用於電視音訊輸入的本機音訊輸入插孔。	p.73
	Standby Sync		選擇是否要使用 HDMI 控制來連接電視和本機的待機行為。	p.73
	ARC		啟用/停用 ARC。	p.73
	SCENE		啟用/停用 SCENE 連接播放。	p.74

選單	項目		功能	頁碼
		Panorama	啟用/停用前音場的寬廣效果。	p.75
DSP Parameter		Center Width	調整中央音場的寬廣效果。	p.75
	DSP Parameter	Dimension	調整前音場和環繞聲音場之間的電平差異。	p.75
		Center Image	調整前音場的中央定位(寬廣效果)。	p.75
		Monaural Mix	啟用/停用單聲道聲音輸出。	p.76
Cound	Lingung	Select	選擇用來調整視訊和音訊輸出之間的延遲的方法。	p.76
Sound	цруупс	Adjustment	手動調整視訊和音訊輸出之間的延遲。	p.76
	Dialogue	Dialogue Level	調整對話聲音的音量。	p.76
		Scale	切換音量顯示比例。	p.77
Volume	Volumo	Dynamic Range	選擇位元流音訊(Dolby Digital 和 DTS 訊號)播放的動態範圍調整方法。	p.77
	volume	Max Volume	設定音量的極限值。	p.77
		Initial Volume	設定當該收音擴大機打開時的初始音量。	p.77
FCO	Auto Power Standby	y	設定自動待機功能的時間量。	p.78
ECO Mode			啟用/停用 eco 模式(省電模式)。	p.78
	Input Rename		更改前方顯示螢幕上顯示的輸入源名稱。	p.79
	Input Skip		設定在操作 INPUT 鍵時要略過的輸入源。	p.80
Function	Dimmer		調整前方顯示螢幕的亮度。	p.80
	Memory Guard		防止無意中對設定進行更改。	p.80
	Remote Color Key		針對遙控器的 RED/GREEN/YELLOW/BLUE 鍵設定本機功能。	p.81
	Bluetooth		啟用/停用 Bluetooth 功能。	p.82
Audio Receive	Disconnect	終止 Bluetooth 裝置(如智慧型手機)和本機之間的 Bluetooth 連接。	p.82	
		Bluetooth Standby	選擇是否啟用/停用從 Bluetooth 裝置開啟本機的功能(藍牙待機)。	p.82
	Audio Sond	Transmitter	啟用/停用 Bluetooth 音訊發射器功能。	p.83
	Audio Sena	Device Search	當本機被用作 Bluetooth 音訊發射器時,搜尋可用的 Bluetooth 裝置(揚聲器/耳機)。	p.83
Language			選擇螢幕選單語言。	p.84

配置揚聲器設定

設定揚聲器系統

根據連接的揚聲器選擇設定。

設定選單

"Speaker" > "Configuration" > "Power Amp Assign"

設定

Surround	當您使用正常的揚聲器系統(非使用雙功放連接)時,請選擇此選項。
BI-AMP	當您連接支援雙功放連接的前置揚聲器時,請選擇此選項。

註

有關揚聲器系統的詳情,參閱以下:

- "待連接的揚聲器系統和揚聲器" (p.14)
- "連接支援雙功放連接的前置揚聲器" (p.20)

設定超低音揚聲器的用途

根據超低音揚聲器的用途選擇設定。

設定選單

"Speaker" > "Configuration" > "Subwoofer"

設定

	連接超低音揚聲器時選擇此選項。
USE	超低音揚聲器將從其他聲道產生 LFE(低頻效果)聲道音訊和低頻分量。
Neze	未連接超低音揚聲器時選擇此選項。
None	前置揚聲器將從其他聲道產生 LFE(低頻效果)聲道音訊和低頻分量。

設定前置揚聲器的尺寸

根據前置揚聲器的尺寸選擇設定。

設定選單

"Speaker" > "Configuration" > "Front"

設定

Creatil	為小揚聲器選擇此選項。
SIIIdll	超低音揚聲器將產生前聲道低頻分量(可在"Crossover"中配置)。
argo	為大揚聲器選擇此選項。
Large	前置揚聲器將產生所有前聲道頻率分量。

註

- 在配置揚聲器的尺寸時,作為一般準則,如果揚聲器的低音喇叭直徑為16 cm 或更大,則選擇 "Large";如果低音喇叭的直徑小於16 cm,則選擇 "Small"。
- 當 "Subwoofer" 設定為 "None" 時, "Front" 會自動設定為 "Large"。有關 "Subwoofer" (位於 "Setup" 選單中)的詳情,參閱以下:
 - "設定超低音揚聲器的用途" (p.67)

設定中央揚聲器的用途及其尺寸

根據中央揚聲器的用途和尺寸選擇設定。

設定選單

"Speaker" > "Configuration" > "Center"

設定

	為小揚聲器選擇此選項。
Small	超低音揚聲器或前置揚聲器將產生中央聲道低頻分量(可在"Crossover" 中配置)。
Large	為大揚聲器選擇此選項。
	中置揚聲器將產生所有中央聲道頻率分量。
Nege	未連接中置揚聲器時選擇此選項。
NOUG	前置揚聲器將產生中央聲道音訊。

註

在配置揚聲器的尺寸時,作為一般準則,如果揚聲器的低音喇叭直徑為 16 cm 或更大,則選擇"Large"; 如果低音喇叭的直徑小於 16 cm,則選擇"Small"。

設定環繞聲揚聲器的用途及其尺寸

根據環繞聲揚聲器的用途和尺寸選擇設定。

設定選單

"Speaker" > "Configuration" > "Surround"

設定

	為小揚聲器選擇此選項。
Small	超低音揚聲器或前置揚聲器將產生環繞聲聲道低頻分量(可在 "Crossover"中配置)。
1	為大揚聲器選擇此選項。
Large	環繞聲揚聲器將產生所有環繞聲聲道頻率分量。
Nere	未連接環繞聲揚聲器時選擇此選項。
None	前置揚聲器將產生環繞聲道音訊。Virtual CINEMA DSP 在該狀況下工作。

註

 在配置揚聲器的尺寸時,作為一般準則,如果揚聲器的低音喇叭直徑為16 cm 或更大,則選擇 "Large";如果低音喇叭的直徑小於16 cm,則選擇"Small"。

■ 有關 Virtual CINEMA DSP 的詳情,參閱以下:

- "在不使用環繞聲揚聲器的情況下享受音場效果(Virtual CINEMA DSP)" (p.32)

設定低頻分量的分頻頻率

設定可從尺寸設為"Small"的揚聲器輸出的低頻分量的下限。低於指定值的頻率聲音將 從超低音揚聲器或前置揚聲器中產生。

設定選單

"Speaker" > "Configuration" > "Crossover"

設定

40 Hz, 60 Hz, 80 Hz, 90 Hz, 100 Hz, 110 Hz, 120 Hz, 160 Hz, 200 Hz

註

如果可在超低音揚聲器上調整音量和分頻,請將音量設為最大音量的一半,並將分頻設為最大。

設定超低音揚聲器的相位

設定超低音揚聲器的相位。如果低音缺少或不清晰,請切換超低音揚聲器相位。

設定選單

"Speaker" > "Configuration" > "Subwoofer Phase"

設定

Normal	不反轉超低音揚聲器相位。
Reverse	反轉超低音揚聲器相位。

註

此設定在"Subwoofer"設為"None"的情况下無法使用。有關"Subwoofer"(位於"Setup"選單中)的詳情,參閱以下:

• "設定超低音揚聲器的用途" (p.67)

基本步驟重低音的用途

啟用/停用 Extra Bass。啟用 Extra Bass 後,您可以享受增強的低音聲音,無論前置揚 聲器大小或是否有超低音揚聲器。

設定選單

"Speaker" > "Configuration" > "Extra Bass"

設定

Off	停用 Extra Bass。
On	啟用 Extra Bass。

註

也可以使用遙控器上的 BASS 啟用/停用 Extra Bass。

設置 Virtual CINEMA FRONT 的使用

選擇是否使用 Virtual CINEMA FRONT。

註

只有當使用 Virtual CINEMA FRONT 配置時才選擇"On"。有關詳情,請參閱以下:

• "使用 Virtual CINEMA FRONT" (p.19)

設定選單

"Speaker" > "Configuration" > "Virtual CINEMA FRONT"

設定

Off	禁用 Virtual CINEMA FRONT
On	啟用 Virtual CINEMA FRONT

註

此設定在"Surround"設為"None"的情况下無法使用。有關"Surround"(位於"Setup"選單中)的詳情,參閱以下:

• "設定環繞聲揚聲器的用途及其尺寸" (p.68)

設定每個揚聲器與收聽位置之間的距離

設定每個揚聲器與收聽位置的距離,以使各個揚聲器發出的聲音同時抵達收聽位置。

設定選單

"Speaker" > "Distance"

選擇

Front L, Front R, Center, Surround L, Surround R, Subwoofer

設定範圍

0.30 m~24.00 m (1.0 ft~80.0 ft), 0.05 m (0.2 ft) 增量

註

從"Meter"或"Feet"(位於"Unit"中)選擇距離單位。

調整每個揚聲器的音量

調整每個揚聲器的音量以適合您的聆聽位置。

設定選單

"Speaker" > "Level"

選擇

Front L, Front R, Center, Surround L, Surround R, Subwoofer

設定範圍

-10.0 dB~+10.0 dB (0.5 dB 增量)

註

測試音輸出可幫助您調整揚聲器的平衡並確認音效。有關詳情,請參閱以下:

■ "輸出測試音調" (p.71)

設定等化器

選擇要使用的等化器類型並調整音調。

設定選單

"Speaker" > "Equalizer" > "EQ Select"

設定

PEQ	套用以 YPAO 測量所取得的參數等化器值。
GEQ	當您想要手動調整等化器時,選擇此選項。
Off	不使用等化器。

當選擇"GEQ"時

1 使用游標鍵選擇"Channel"並選擇所要的揚聲器通道。

2 使用游標鍵選擇所要的頻段(頻率)並調整增益。

設定範圍

-6.0 dB~+6.0 dB

3 按 SETUP。

這樣就完成了設定。

註

- 測試音輸出可幫助您調整等化器並確認音效。有關詳情,請參閱以下:
 - "輸出測試音調" (p.71)
- "PEQ"僅在 YPAO 已執行時可用。有關 YPAO 的詳情,參閱以下:
 - "自動最適化揚聲器設定(YPAO)" (p.27)

輸出測試音調

啟用/停用測試音輸出。測試音輸出可幫助您調整揚聲器的平衡或等化器並確認音效。

設定選單

"Speaker" > "Test Tone"

設定

Off	不輸出測試音。
On	在您調整揚聲器平衡或等化器時,自動輸出測試音。

配置 HDMI 設定

設定 HDMI 控制的用途

啟用/停用 HDMI 控制。利用 HDMI 控制,可以透過 HDMI 操作外部裝置。

設定選單

"HDMI" > "HDMI Control"

設定

Off	停用 HDMI 控制。
On	啟用 HDMI 控制。 配置"TV Audio Input","Standby Sync","ARC"和"SCENE"中的 設定。

註

若要使用 HDMI 控制,您需要在連接 HDMI 控制相容的裝置之後,執行 HDMI 控制連接設定。有關詳情,請 參閱以下:

• "HDMI 控制和同步操作" (p.102)

設定來自電視揚聲器的 HDMI 音訊輸出

啟用/停用當"HDMI Control"設為"Off"時從電視連接到 HDMI OUT 插孔的音訊輸出。

註

有關"HDMI Control"(位於"Setup"選單中)的詳情,參閱以下:

• "設定 HDMI 控制的用途" (p.72)

設定選單

"HDMI" > "Audio Output"

設定

Off	停用來自電視的音訊輸出。
On	啟用來自電視的音訊輸出。

設定 HDMI 待機直通的用途

選擇當本機處於待機模式時,是否輸出視訊/音訊(透過 HDMI 插孔輸入)到電視。

註

如果此功能設定為 "On"或 "Auto",即使當本機處於待機模式(本機上的待機指示燈閃爍)時,可使用 輸入選擇鍵(HDMI1-4)選擇一個 HDMI 輸入。

設定選單

"HDMI" > "Standby Through"

設定

Off	不輸出視訊/音訊到電視。
Auto	根據所連接的裝置的狀態,自動選擇是否輸出視訊/音訊。
On	輸出視訊/音訊到電視。 (本機會比選擇"Off"或"Auto"時消耗更多的電力。)

註

- "Off"在"HDMI Control"設為"On"時不可選擇。
- 有關 "HDMI Control" (位於 "Setup" 選單中)的詳情,參閱以下:
- "設定 HDMI 控制的用途" (p.72)

設置 HDMI 視訊訊號的 4K 解析度倍增的使用

啟用/停用解析度倍增功能。啟用此功能時,1080p內容會以4K解析度顯示。

設定選單

"HDMI" > "4K Upscaling"

設定

Off	停用解析度倍增功能。
On	啟用解析度倍增功能。
設定 HDMI 輸入插孔上使用的 HDCP 的版本

選擇用於觀看 4K 視訊內容的 HDMI 輸入插孔的 HDCP 版本。

設定選單

"HDMI" > "HDCP Version"

輸入源

HDMI 1-4

設定

Auto	根據內容自動設定 HDCP 的版本。
1.4	將 HDCP 的版本始終設定為 1.4。

設定用於電視音訊輸入的音訊插孔

當"HDMI Control"設定為"On"時,選擇要用於電視音訊輸入的本機音訊輸入插孔。 當電視輸入切換至其內建調諧器時,本機的輸入源會自動切換至電視音訊。

註

有關"HDMI Control"(位於"Setup"選單中)的詳情,參閱以下:

• "設定 HDMI 控制的用途" (p.72)

設定選單

"HDMI" > "TV Audio Input"

設定

AV 1-3, AUDIO 1-2

註

使用 ARC 將電視音訊輸入到本機時,此處所選的輸入插孔將用於電視音訊輸入。

聯動本機和電視的待機模式

當 "HDMI Control"設定為 "On"時,選擇是否要使用 HDMI 控制將本機的待機模式 連接到電視的電源。

註

有關"HDMI Control"(位於"Setup"選單中)的詳情,參閱以下:

• "設定 HDMI 控制的用途" (p.72)

設定選單

"HDMI" > "Standby Sync"

設定

Off	電視關閉時,不設定本機進入待機模式。
On	電視關閉時,設定本機進入待機模式。
Auto	僅在本機正在接收電視音訊或 HDMI 訊號時,將本機設定為在電視關閉時進入待機模式。

設定 ARC 的用途

選擇當"HDMI Control"設為"On"時是否將電視音訊輸出至連接至本機的揚聲器。

註

有關"HDMI Control"(位於"Setup"選單中)的詳情,參閱以下:

• "設定 HDMI 控制的用途" (p.72)

設定選單

"HDMI" > "ARC"

設定

Off	停用 ARC。
On	啟用 ARC。

註

您通常不必更改此設定。如果由於本機不支援透過 ARC 將電視音訊訊號輸入到本機,從而造成連接到本機的 揚聲器產生雜訊,請將"ARC"設定為"Off",並使用電視的揚聲器。

設置 SCENE 連接播放的使用

當"HDMI Control"設定為"On"時,啟用/停用 SCENE 連接播放。 啟用 SCENE 連接播放時,在選擇場景後,透過 HDMI 連接至本機的 HDMI 控制相容裝置 將自動如下運作。

- 電視:打開並顯示來自播放裝置的視訊
- 播放裝置:開始播放

註

有關"HDMI Control"(位於"Setup"選單中)的詳情,參閱以下:

• "設定 HDMI 控制的用途" (p.72)

設定選單

"HDMI" > "SCENE"

選擇(SCENE 鍵)

BD / DVD, TV, CD, RADIO

設定

Off	對所選的 SCENE 鍵停用 SCENE 連接播放。
On	對所選的 SCENE 鍵啟用 SCENE 連接播放。

註

基於裝置之間相容性的原因,SCENE 連接播放有可能無法正常運作。建議使用同一製造商的電視和播放裝置,以使 HDMI 控制運作更有效率。

配置聲音設定

設置前音場的寬廣效果

啟用/停用前音場的寬廣效果。啟用此功能時,可以使前左/前右聲道的聲音環繞音場,並與環繞聲音場結合在一起產生寬廣的音場。此設定僅在選擇"DPL Music"時有效。

設定選單

"Sound" > "DSP Parameter" > "Panorama"

設定

Off	停用前音場的寬廣效果。
On	啟用前音場的寬廣效果。

註

有關環繞聲解碼器的詳情,參閱以下:

• "選擇程式中使用的環繞聲解碼器" (p.55)

調整中央音場的寬廣效果

調整中央音場的寬廣效果。較高的值將增強寬廣效果,較低的值將降低寬廣效果(接近於中央)。此設定僅在選擇 "DPL Music"時有效。

設定選單

"Sound" > "DSP Parameter" > "Center Width"

設定範圍

 $0 \sim 7$

註

有關環繞聲解碼器的詳情,參閱以下:

• "選擇程式中使用的環繞聲解碼器" (p.55)

調整前音場和環繞聲音場之間的電平差異

調整前音場和環繞聲音場之間的電平差異。較高的值將增強前音場,較低的值將增強環 繞聲音場。此設定僅在選擇"DPL Music"時有效。

設定選單

"Sound" > "DSP Parameter" > "Dimension"

設定範圍

 $-3 \sim +3$

註

有關環繞聲解碼器的詳情,參閱以下:

■ "選擇程式中使用的環繞聲解碼器" (p.55)

調整前音場的中央定位(寬廣效果)

調整前音場的中央定位(寬廣效果)。調整到較高的值將增強中央定位(寬廣效果較弱);調整到較低的值將弱化中央定位(寬廣效果較強)。此設定僅在選擇"Neo:6 Music"時有效。

設定選單

"Sound" > "DSP Parameter" > "Center Image"

設定範圍

 $0.0 \sim 1.0$

註

有關環繞聲解碼器的詳情,參閱以下:

"選擇程式中使用的環繞聲解碼器" (p.55)

設置單聲道混合的用途

啟用/停用單聲道聲音輸出。該功能僅在聲音程式設為"5ch Stereo"時適用。

設定選單

"Sound" > "DSP Parameter" > "Monaural Mix"

設定

Off	停用單聲道聲音輸出。
On	

設定唇音同步功能的調整方法

選擇用來調整視訊和音訊輸出之間的延遲的方法。

設定選單

"Sound" > "Lipsync" > "Select"

設定

Manual	當您想要手動調整視訊和音訊輸出之間的延遲時,選擇此選項。
	在"Adjustment"中調整音訊輸出時機。
Auto	當支持自動唇音同步功能的電視透過 HDMI 連接到本機時,將自動調整 視訊與音訊輸出之間的延遲。
	若有必要,您可以在"Adjustment"中微調音訊輸出時機。

註

- 您可以透過 Lipsync(位於"Option"選單)中的輸入源啟用/停用唇音同步功能。有關詳情,請參閱以下:
 - "啟用唇音同步調整" (p.57)
- 有關"Adjustment"(位於"Setup"選單中)的詳情,參閱以下:
 - "調整唇音同步功能的延遲" (p.76)

調整唇音同步功能的延遲

當"Select"設定為"Manual"時,手動調整視訊和音訊輸出之間的延遲。當 "Select"設定為"Auto"時,您可以微調音訊輸出時機。

設定選單

"Sound" > "Lipsync" > "Adjustment"

設定範圍

0 ms 至 500 ms (1 ms 增量)

註

有關"Select"(位於"Setup"選單中)的詳情,參閱以下:

■ "設定唇音同步功能的調整方法" (p.76)

調整對話聲音的音量

調整幾乎難以聽見的對話聲音音量。

設定選單

"Sound" > "Dialogue" > "Dialogue Level"

設定範圍

0至3(較高的值將增強)

設定音量顯示比例

切換音量顯示比例。

設定選單

"Sound" > "Volume" > "Scale"

設定

dB	用"dB"(分貝)單位顯示音量。
0-97	

設定動態範圍調整方法

選擇位元流音訊(Dolby Digital 和 DTS 訊號)播放的動態範圍調整方法。

設定選單

"Sound" > "Volume" > "Dynamic Range"

設定

Maximum	在不調整動態範圍的情況下產生音訊。
Standard	針對一般家用,最適化動態範圍。
Min/Auto	設定動態範圍,以在夜晚或音量低時發出清晰的聲音。
	播放 Dolby TrueHD 訊號時,動態範圍會根據輸入訊號資訊自動進行調整。

設定音量的極限值

設定由使用遙控器上的 VOLUME 鍵等調整的音量的極限值。

設定選單

"Sound" > "Volume" > "Max Volume"

設定範圍

-60.0 dB~+15.0 dB (5.0 dB 增量), +16.5 dB [20.0~95.0 (5.0 增量), 97.0]

設定本機開啟時的初始音量

設定本機開啟時的初始音量。

設定選單

"Sound" > "Volume" > "Initial Volume"

設定

Off	將音量電平設定為本機上次進入待機模式時的電平。
Mute	將本機設定為使音訊輸出靜音。
-80.0 dB~+16.5 dB (0.5 dB 增量) [0.5 ~ 97.0 (0.5 增量)]	將音量電平設定為指定的電平。

註

該設定僅在音量電平設定低於"Max Volume"時起作用。有關"Max Volume"(位於"Setup"選單中)的詳情,參閱以下:

• "設定音量的極限值" (p.77)

設定自動待機功能的時間量

設定自動待機功能的時間量。

設定選單

"ECO" > "Auto Power Standby"

設定

Off	不將本機設定為自動進入待機模式。
5 minutes > 20 minutes	將本機設定為,當您在指定時間內未操作本機,且本機未檢測到任何輸入訊 號時,進入待機模式。
2 hours < 4 hours < 8 hours < 12 hours	將本機設定為,當您在指定時間內未操作本機時進入待機模式。

註

在本機即將進入待機模式之前,前方顯示螢幕中會出現"AutoPowerStdby",然後開始倒數計時。

設定 eco 模式的用途

透過將 eco 模式設定為"On",可降低本機的耗電功率。變更設定後,請務必按 ENTER 以重新啟動本機。

啟用 eco 模式時,可以降低本機的耗電功率。

設定選單

"ECO" > "ECO Mode"

設定

Off	停用 eco 模式。
On	啟用 eco 模式。

註

▪ 當"ECO Mode"設定為"On"時,前方顯示螢幕可能會變暗。

▪ 如果要以高音量播放音訊,請將"ECO Mode"設定為"Off"。

配置功能設定

自動變更前方顯示螢幕上顯示的輸入源名稱

自動變更前方顯示螢幕上顯示的輸入源名稱。可選擇使用由自動重命名功能所創建的名稱。

設定選單

"Function" > "Input Rename"

輸入源

HDMI 1-4, AV 1-3, AUDIO 1-2

1 使用游標鍵選擇要重命名的輸入源。

- 2 使用游標鍵選擇"Auto"。
- 3 若要更改其他輸入源名稱,請重複步驟1到步驟2。
- 4 按 SETUP。

這樣就完成了設定。

註

當選擇"Auto"時,即使在外部裝置解除連接後建立的名稱也會儲存。若要重設到原廠設定,請將設定切換 到"Manual",然後再設定為"Auto"。

手動變更前方顯示螢幕上顯示的輸入源名稱

允許手動設定前方顯示螢幕上顯示的輸入源名稱。

設定選單

"Function" > "Input Rename"

輸入源

HDMI 1-4, AV 1-3, AUX, AUDIO 1-2, TUNER, USB

- 1 使用游標鍵選擇要重命名的輸入源。
- 使用游標鍵選擇 "Manual" , 然後按 ENTER。
 將顯示編輯螢幕。
- 3 使用游標鍵和 ENTER 鍵編輯名稱,然後選擇 "OK" 並按 ENTER。
 註
 - 若要取消輸入內容,請按"CANCEL"。
 - 如果選擇 "RESET",原廠設定的輸入名稱將被插入到編輯區。
- 4 若要更改其他輸入源名稱,請重複步驟1到步驟3。
- 5 按 SETUP。

這樣就完成了設定。

設定在操作 INPUT 鍵要略過的輸入源

設定在操作 INPUT 鍵時要略過的輸入源。 使用該功能,可快速選擇您所需的輸入源。

設定選單

"Function" > "Input Skip"

輸入源

HDMI 1-4, AV 1-3, AUX, AUDIO 1-2, TUNER, Bluetooth, USB

設定

Off	不略過所選的輸入源。
On	略過所選的輸入源。

調整前方顯示螢幕的亮度

調整前方顯示螢幕的亮度。

設定選單

"Function" > "Dimmer"

設定範圍

-4至0(較大的值亮度較高)

註

當 ECO Mode 設定為"On"時,前方顯示螢幕可能會變暗。有關詳情,請參閱以下:

• "設定 eco 模式的用途" (p.78)

防止無意中對設定進行更改

防止無意中對設定進行更改。

設定選單

"Function" > "Memory Guard"

設定

Off	不保護設定。
On	保護設定,直至選擇"Off"。

註

當"Memory Guard"設定為"On"時,選單螢幕上將顯示鎖定圖標(🔒)。

針對遙控器上的 RED/GREEN/YELLOW/BLUE 鍵設 定本機的功能

針對遙控器的 RED/GREEN/YELLOW/BLUE 鍵設定本機功能。

設定選單

"Function" > "Remote Color Key"

設定

Default					
Delault	此設定在"HDMI Control"設為"On"的情况下有效。				
	為各鍵分配本機的輸入源。可分別設定所分配的輸入源。				
	輸入源				
Input	HDMI 1-4, AV 1-3, AUX, AUDIO 1-2, TUNER, Bluetooth, USB				
	原廠設定				
	RED:HDMI2, GREEN:HDMI4, YELLOW:AV 2, BLUE:AUX				
	為各鍵分配聲音模式功能。				
	RED : MOVIE				
Program	GREEN : MUSIC				
	YELLOW : STEREO				
	BLUE : SUR.DECODE				
	為各鍵分配電視控制的功能。				
	RED:EXIT(關閉電視上的選單)				
	GREEN:INFO(顯示關於電視的資訊,如解析度)				
I v Control	YELLOW:BROADCAST(切換電視廣播類型)				
	BLUE:INPUT(切換電視輸入)				
	此設定在"HDMI Control"設為"On"的情况下有效。				

註

• 有關"HDMI Control"(位於"Setup"選單中)的詳情,參閱以下:

– "設定 HDMI 控制的用途" (p.72)

 若要使用 HDMI 控制,您需要在連接 HDMI 控制相容的裝置之後,執行 HDMI 控制連接設定。有關詳情, 請參閱以下:

- "HDMI 控制和同步操作" (p.102)

• HDMI 控制可能無法正常運作。

設定 Bluetooth®的用途

啟用/停用 Bluetooth 功能。

設定選單

"Bluetooth" > "Bluetooth"

設定

Off	停用 Bluetooth 功能。
On	啟用 Bluetooth 功能。

終止 Bluetooth[®]裝置和本機之間的連接

終止 Bluetooth 裝置(如智慧型手機)和本機之間的 Bluetooth 連接。

設定選單

"Bluetooth" > "Audio Receive" > "Disconnect"

選擇"Disconnect"並按ENTER以終止Bluetooth連接。

註

該設定在未連接 Bluetooth 裝置時不可用。

設定 Bluetooth®待機功能的用途

選擇是否啟用/停用從 Bluetooth 裝置開啟本機的功能(藍牙待機)。如果此功能設定為"On",當 Bluetooth 裝置上執行連接操作時,本機會自動開啟。

設定選單

"Bluetooth" > "Audio Receive" > "Bluetooth Standby"

設定

Off	停用 Bluetooth 待機功能。
On	啟用 Bluetooth 待機功能。 (本機會比選擇 "Off" 時消耗更多的電力。)

設定與 Bluetooth[®]裝置的音訊傳輸的用途

啟用/停用 Bluetooth 音訊發射器功能。

此功能啟用時,您可以使用 Bluetooth 揚聲器/耳機在本機上享受音訊播放。

設定選單

"Bluetooth" > "Audio Send" > "Transmitter"

設定

Off	停用 Bluetooth 音訊發射器功能。
On	啟用 Bluetooth 音訊發射器功能。

註

有關連接向其傳輸音訊的 Bluetooth 裝置(揚聲器、耳機等)的詳情,參閱以下:

• "將本機連接至接收所傳輸音訊的 Bluetooth[®]裝置" (p.83)

將本機連接至接收所傳輸音訊的 Bluetooth[®]裝置

當"Transmitter"設為"On"(位於"Setup"選單中)時,建立本機與接收自本機傳輸的音訊的揚聲器和耳機等 Bluetooth 裝置之間的連接。

註

有關"Transmitter"(位於"Setup"選單中)的詳情,參閱以下:

■ "設定與 Bluetooth[®]裝置的音訊傳輸的用途" (p.83)

設定選單

"Bluetooth" > "Audio Send" > "Device Search"

┃ 按 ENTER。

顯示可連接至本機的 Bluetooth 裝置的列表。

2 使用游標鍵選擇待與本機連接的 Bluetooth 揚聲器/耳機並按 ENTER。

當連接過程完成時, "Completed"會出現。

<mark>3</mark> 按 ENTER。

這樣就完成了設定。

註

- 如果所需的 Bluetooth 裝置未顯示在列表上,將 Bluetooth 裝置設定為配對模式,然後再次執行 "Device Search" 操作。
- 要終止 Bluetooth 連接,請在 Bluetooth 揚聲器/耳機上執行解除連接的操作。

配置語言設定

設定螢幕選單語言

選擇螢幕選單語言。

設定選單

"Language"

設定

English	英語
日本語	日語
Français	法語
Deutsch	德語
Español	西班牙語
Русский	俄語
Italiano	義大利語
中文	中文

註

配置進階設定(ADVANCED SETUP 選單)

ADVANCED SETUP 選單的基本操作

執行以下基本步驟以在檢視前方顯示螢幕的同時操作"ADVANCED SETUP"選單。

將本機設為待機模式。

2 按住前面板上 STRAIGHT 的同時,按 ①(電源)。

(電源)



前方顯示螢幕上出現"ADVANCED SETUP"選單的頂部項目及其設定。

3 按 PROGRAM 選擇項目。

4 按 STRAIGHT 選擇設定。

5 按 (**電源)將本機設為待機模式,然後再次打開本機。** 這樣就完成了設定。

註

有關原廠設定的詳情,參閱以下:

"ADVANCED SETUP 選單的原廠設定" (p.111)

ADVANCED SETUP 選單項目

使用下表來配置本機的系統設定。

項目	功能	頁碼		
SP IMP.	(僅限於美國和加拿大機型)	- 9F		
	更改揚聲器阻抗設定。	p.85		
REMOTE ID				
TU	(僅限亞洲、台灣、巴西和中南美洲機型)	- °C		
	更改 FM/AM 調諧頻率設定。	p.86		
TV FORMAT	切換 HDMI 輸出的視訊訊號類型。	p.87		
4K MODE	選擇 HDMI 4K 訊號格式。	p.87		
INIT	恢復至原廠設定。	p.88		
UPDATE	更新韌體。	p.88		
VERSION	檢查本機當前安裝的韌體版本。	p.88		

更改揚聲器阻抗設定(SP IMP.)

(僅限於美國和加拿大機型)

根據已連接的揚聲器的阻抗,更改本機的揚聲器阻抗設定。

ADVANCED SETUP 選單

"SP IMP."

設定

6ΩMIN	將 6-ohm 揚聲器連接到本機時,選擇此選項。
8ΩMIN	將 8-ohm 或更大的揚聲器連接到本機時,選擇此選項。

選擇遙控器 ID(REMOTE ID)

REMOTE ID..ID1

更改本機的遙控器 ID,使其與遙控器的 ID 相配(原廠設定值: ID1)。使用多台 Yamaha AV 收音擴大機時,可用相應收音擴大機的唯一遙控器 ID 設定每個遙控器。

ADVANCED SETUP 選單

"REMOTE ID"

設定

ID1 \ ID2

更改遙控器的遙控器 ID

■ 若要選擇 ID1,請在按住左游標鍵的同時按住 SCENE (BD/DVD) 5秒。

■ 若要選擇 ID2,請在按住左游標鍵的同時按住 SCENE(TV)5 秒。

更改 FM/AM 調諧頻率設定(TU)

(僅限亞洲、台灣、巴西和中南美洲機型)

TU····FM50/AM9

根據您的國家或地區、更改本機的 FM/AM 調諧頻率設定。

ADVANCED SETUP 選單

"TU"

設定

FM100/AM10	若要以 100-kHz 間距調整 FM 頻率,以 10-kHz 間距調整 AM 頻率時,請 選擇此項。
FM50/AM9	若要以 50-kHz 間距調整 FM 頻率,以 9-kHz 間距調整 AM 頻率時,請選 擇此項。

切換視訊訊號類型(TV FORMAT)

TV FORMAT-NTSC

切換 HDMI 輸出的視訊訊號類型,使其與電視的格式相配。

由於本機會自動選擇視訊訊號類型以使其與電視相配,因此通常無需更改此設定。僅於電視螢幕上的影像未正確顯示時才更改此設定。

ADVANCED SETUP 選單

"TV FORMAT"

設定

NTSC 丶 PAL

選擇 HDMI 4K 訊號格式(4K MODE)

4K MODE.MODE 1

當 HDMI 4K 相容電視和播放裝置連接至本機時,在本機上選擇輸入/輸出訊號格式。

ADVANCED SETUP 選單

"4K MODE"

設定

MODE 1	輸入 / 輸出 4K 訊號如下表所示。根據所連接的裝置或 HDMI 纜線,視訊有 可能無法正確顯示。在這種情況下,請選擇"MODE 2"。
MODE 2	輸入 / 輸出 4K 訊號如下表所示。

註

選定"MODE 1"時,請使用附有乙太網的特級高速 HDMI 纜線或特級高速纜線。

格式

		MODE 1		MODE 2			
		8 位元	10 位元	12 位元	8 位元	10 位元	12 位元
4K/60, 50 Hz	RGB 4:4:4	~	-		-		
	YCbCr 4:4:4	~	-		-		
	YCbCr 4:2:2	V		-			
	YCbCr 4:2:0	V		~	-		
4K/30, 25, 24 Hz	RGB 4:4:4	V		~	-		
	YCbCr 4:4:4	V		~	_		
	YCbCr 4:2:2	V		~			

恢復至原廠設定(INIT)

INIT····CANCEL

恢復至本機的原廠設定。

ADVANCED SETUP 選單

"INIT"

選擇

ALL	恢復至本機的原廠設定。
CANCEL	不執行初始化。

更新韌體(UPDATE)

UPDATE····USB

必要時會發佈提供附加功能或產品改良的新韌體。可從本公司網站下載更新至 USB 記憶 體裝置。您可以使用此 USB 記憶體裝置來更新韌體。詳情請參閱更新的隨附資訊。

ADVANCED SETUP 選單

"UPDATE"

註

除非有更新韌體的必要,否則請勿執行此選單。此外,更新韌體前,請務必閱讀更新的隨附資訊。

檢查韌體版本(VERSION)

VERSION••xx.xx

檢查本機當前安装的韌體版本。

ADVANCED SETUP 選單

"VERSION"

故障排除

當出現問題時

如果出現故障,首先,請檢查以下項目:

本機運作異常時,確保以下事項。

- 本機,電視和播放裝置(如 BD/DVD 播放機)的電源線是否已牢固連接至 AC 牆壁電源插座。
- 是否已打開本機,超低音揚聲器,電視和播放裝置(如 BD/DVD 播放機)。
- 每條纜線的接頭是否已牢固地插入每台裝置的插孔中。

如果電源和纜線沒有問題,參閱本機故障相應的"當出現問題時"中所示的說明。

如果您的問題未列出,或說明無法解決您的問題,請將本機關閉,拔除電源線,並聯絡 距離您最近的 Yamaha 授權經銷商或服務中心。

電源、系統或遙控器故障

📕 無法接通電源

● 已連續 3 次啟動保護電路。

如果嘗試接通電源時本機上的待機指示燈閃爍,作為安全防護措施,接通電源的功 能已被停用。請聯繫距離您最近的 Yamaha 經銷商或服務中心以申請維修。

📕 電源無法與電視同步接通

● 本機上的 HDMI 控制被停用。

如果關閉本機也未與電視同步,檢查本機上的 HDMI 控制的設定。有關 HDMI 控制的詳情,參閱以下:

- "設定 HDMI 控制的用途" (p.72)
- 電視上的 HDMI 控制被停用。 如果僅關閉本機未與電視同步,檢查電視上的設定。有關詳情,請參閱電視的使用 說明書並在電視上設定 HDMI 控制。

● 由於斷電,本機的電源不再同步。

解除 HDMI 纜線和電源線的連接,在五分鐘之後,首先重新連接播放裝置的纜線, 然後本機,然後電視。然後,檢查並確保電源同步。

🗖 無法關閉電源

●內部微電腦因外部電擊(例如閃電或過量靜電)或電源電壓降低而突然停止。

按住前面板上的 ⁽¹⁾ (電源) 15 秒以上以重新啟動本機。如果問題仍然存在,請將電源線從 AC 牆壁電源插座拔除並再次插入。

📕 電源會立即關閉(待機模式)

● 在揚聲器纜線短路時打開了本機。

將每條揚聲器纜線的裸線牢固地捻在一起,然後重新連接至本機和揚聲器。有關詳 情,請參閱以下:

- "連接揚聲器" (p.15)

■ 本機自動進入待機模式

●睡眠定時器啟動了。

打開本機,再次開始播放。

● 由於未在指定時間內使用本機,因而啟動了自動待機功能。

若要停用自動待機功能,請將"Auto Power Standby" (位於"Setup"選單)設定為"Off"。有關詳情,請參閱以下:

- "設定自動待機功能的時間量" (p.78)

● 揚聲器阻抗設定不正確。

設定與您的揚聲器相配的揚聲器阻抗。有關詳情,請參閱以下:

- "更改揚聲器阻抗設定(SPIMP.)" (p.85)

● 因短路而啟動了保護電路。

將每條揚聲器纜線的裸線牢固地捻在一起,然後重新連接至本機和揚聲器。有關詳 情,請參閱以下:

- "連接揚聲器" (p.15)

■ 本機無反應

內部微電腦因外部電擊(例如閃電或過量靜電)或電源電壓降低而突然停止。 按住前面板上的(①)(電源)15秒以上以重新啟動本機。如果問題仍然存在,請將電源線從AC 牆壁電源插座拔除並再次插入。

■ 無法使用遙控器控制本機

● 本機超出了操作範圍。

請在操作範圍內使用遙控器。有關詳情,請參閱以下: - "遙控器的操作範圍" (p.6)

●電池電量微弱。

更換新電池。

• 本機的遙控器傳感器暴露在直射陽光或強光下。

調整光線角度或重新擺放本機。

● 本機的遙控器 ID 和該遙控器不同。

更改本機或遥控器的遙控器 ID。有關詳情,請參閱以下:

- "選擇遙控器 ID (REMOTE ID)" (p.86)

■ 即使按下"INPUT"也無法選擇所需的輸入源

● 設定了略過某些輸入源的功能。

將所需輸入源的"Input Skip(位於"Setup"選單)設定為"Off"。有關詳情,請參閱以下:

- "設定在操作 INPUT 鍵要略過的輸入源" (p.80)

■ 遙控器的 RED/GREEN/YELLOW/BLUE 鍵不工作

● 透過 HDMI 連接到本機的裝置不支援 RED/GREEN/YELLOW/BLUE 鍵的操作。 請使用支援 RED/GREEN/YELLOW/BLUE 鍵操作的裝置。

● 本機遙控器上 RED/GREEN/YELLOW/BLUE 鍵的設定已更改。

將"Remote Color Key"設定(位於"Setup"選單)設定為"Default"。有關詳 情,請參閱以下:

- "針對遙控器上的 RED/GREEN/YELLOW/BLUE 鍵設定本機的功能" (p.81)

音訊故障

■ 無聲音

● 選擇了其他輸入源。

用輸入選擇鍵選擇合適的輸入源。有關詳情,請參閱以下:

- "播放視訊和音樂的基本步驟" (p.36)

● 輸入了本機無法重現的訊號。

本機無法播放某些數位音訊格式。確保訊號是本機能夠播放的類型。有關支援的檔案格式、HDMI 音訊格式或相容解碼格式的詳情,請參閱以下:

- "支援的檔案格式" (p.101)
- "規格" (p.106)

● 連接本機和播放裝置的纜線為不良品。

如果連接沒有問題,請改用其他纜線。

■ 無法增加音量

●最大音量設定過低。

使用"Max Volume"(位於"Setup"選單)調整最大音量。有關詳情,請參閱以下:

- "設定音量的極限值" (p.77)

● 未打開連接至本機輸出插孔的裝置。

打開連接至本機輸出插孔的所有裝置。

■ 某個揚聲器沒有聲音

● 播放源不包含該聲道的訊號。

若要檢查,請使用"Signal Information" (位於"Option" 選單)。有關詳情,請 參閱以下:

- "檢查視訊/音訊訊號相關資訊" (p.57)

● 當前所選的聲音程式/解碼器未使用揚聲器。

若要檢查,請使用"Test Tone"(位於"Setup"選單)。有關詳情,請參閱以下:

- "輸出測試音調" (p.71)

● 已停用揚聲器的音訊輸出。

執行 YPAO 或使用"Configuration"(位於"Setup"選單)更改揚聲器設定。有關詳情,請參閱以下:

- "自動最適化揚聲器設定(YPAO)" (p.27)
- "設定超低音揚聲器的用途" (p.67)
- "設定前置揚聲器的尺寸" (p.67)
- "設定中央揚聲器的用途及其尺寸" (p.68)
- "設定環繞聲揚聲器的用途及其尺寸" (p.68)

● 揚聲器音量設定過低。

執行 YPAO 或使用"Level"(位於"Setup"選單)調整揚聲器音量。有關詳情, 請參閱以下:

- "自動最適化揚聲器設定(YPAO)" (p.27)
- "調整每個揚聲器的音量" (p.70)

● 連接本機和揚聲器的揚聲器纜線為不良品。

檢查本機的 SPEAKERS 端子和揚聲器的端子。如果連接沒有問題,請用其他揚聲器 纜線替換斷裂的揚聲器纜線。

● 揚聲器故障。

若要進行檢查,請改用其他揚聲器。如果使用另一個揚聲器問題仍然存在,則本機 可能存在故障。

■ 超低音揚聲器無聲音

● 播放源不包含低頻效果(LFE)或低頻訊號。

若要檢查,請將"Extra Bass"(位於"Setup"選單)設定為"On",以從超低音 揚聲器輸出前聲道低頻分量。有關詳情,請參閱以下:

- "基本步驟重低音的用途" (p.69)

● 已停用超低音揚聲器輸出。

執行 YPAO 或將"Subwoofer" (位於"Setup"選單) 設定為"Use"。有關詳 情,請參閱以下:

- "自動最適化揚聲器設定(YPAO)" (p.27)
- "設定超低音揚聲器的用途" (p.67)

● 超低音揚聲器的音量太小。

調整超低音揚聲器的音量。

● 超低音揚聲器的自動待機功能已將其關閉。

停用超低音揚聲器的自動待機功能或調整其靈敏度電平。

使用 HDMI 連接至本機的播放裝置無聲音

- 電視不支援 HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)。
 參閱電視使用說明書,然後檢查電視規格。
- 連接至 HDMI OUT 插孔的裝置數量超出限制。 解除一部分 HDMI 裝置的連接。

📕 使用 HDMI 控制時電視無聲音

●將電視設定為從電視揚聲器輸出音訊。

更改電視上的音訊輸出設定,以便從連接至本機的揚聲器輸出電視音訊。

● 不支援 ARC 的電視僅可偷過 HDMI 纜線連接到本機。

使用數位光纖纜線進行音訊連接。有關詳情,請參閱以下:

- "與電視的 HDMI 連接" (p.21)

● 如果使用音訊纜線將電視連接至本機,電視音訊設定與實際連接不相配。

使用"TV Audio Input"(位於"Setup"選單)選擇正確的音訊輸入插孔。有關詳 情,請參閱以下:

- "設定用於電視音訊輸入的音訊插孔" (p.73)

● 如果您嘗試使用 ARC,本機或電視停用了 ARC。

將"ARC"(位於"Setup"選單中)設為"On",並在電視上啟用 ARC。有關詳 情,請參閱以下:

- "設定 ARC 的用途" (p.73)

■ 只有前置揚聲器播放多聲道音訊

● 播放裝置設定為僅輸出 2 聲道音訊(如 PCM)。

若要檢查,請使用"Signal Information"(位於"Option"選單)。如有必要,更 改播放裝置上的數位音訊輸出設定。有關詳情,請參閱以下:

- "檢查視訊/音訊訊號相關資訊" (p.57)

■ 可聽見雜訊/嗡嗡聲

- ●本機離另一台數位或射頻裝置太近。 將本機移到遠離此裝置的地方。
- 連接本機和播放裝置的續線為不良品。 如果連接沒有問題,請改用其他纜線。

■ 聲音失真

●本機音量太大。

降低音量。如果"ECO Mode" (位於"Setup"選單) 設定為"On",請將其設定 為"Off"。有關詳情,請參閱以下:

- "設定 eco 模式的用途" (p.78)

● 未打開連接至本機音訊輸出插孔的裝置(如外部功率擴大機)。

打開連接至本機音訊輸出插孔的所有裝置。

視訊故障

■ 無視訊

● 在本機上選擇了其他輸入源。

用輸入選擇鍵選擇合適的輸入源。

● 在電視上選擇了其他輸入源。

切換電視輸入以顯示來自本機的視訊。

● 從本機輸出的視訊訊號不受電視支援。

檢查播放裝置的視訊輸出設定。有關電視支援的視訊訊號資訊,請參閱電視的使用 說明書。

● 連接本機和電視(或播放裝置)的纜線為不良品。

如果連接沒有問題,請改用其他纜線。

■ 使用 HDMI 連接至本機的播放裝置無視訊

● 輸入視訊訊號 (解析度) 不受本機支援。

若要檢查關於當前視訊訊號(解析度)和本機支援的視訊訊號的資訊,參閱以下:

- "檢查視訊/音訊訊號相關資訊" (p.57)
- "HDMI訊號相容性" (p.104)
- 電視不支援 HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection)。
 參閱電視使用說明書,然後檢查電視規格。
- 連接至 HDMI OUT 插孔的裝置數量超出限制。

解除一部分 HDMI 裝置的連接。

使用播放裝置無影像(內容需要相容 HDCP2.2 的 HDMI 裝置)

● 電視(HDMI 輸入插孔)不支援 HDCP2.2。 將本機連接到支援 HDCP2.2 的電視(HDMI 輸入插孔)。(警告訊息可顯示在電視 螢幕上。)

■ 電視上未顯示本機選單

● 電視未透過 HDMI 連接至本機。

僅於使用 HDMI 纜線連接電視時,才能在電視上顯示本機選單。如有必要,請使用 HDMI 纜線連接電視和本機。有關詳情,請參閱以下:

- "與電視的 HDMI 連接" (p.21)

● 在電視上選擇了其他輸入源。

切換電視輸入以顯示來自本機(HDMI OUT 插孔)的視訊。

FM/AM 廣播故障

FM 廣播接收訊號微弱或有雜訊

●存在多路干擾。

調整 FM 天線高度或方向,或者放在不同的位置。

● 您所在的位置離 FM 電台發射器太遠。

若要選擇單聲道 FM 電台接收,應將"FM Mode"(位於"Option"選單)設為 "Monaural"。或使用室外 FM 天線。有關"FM Mode"的詳情,參閱以下:

- "在用於 FM 廣播接收的立體聲與單聲道之間切換" (p.59)

AM 廣播接收訊號微弱或有雜訊

● 雜訊可能是由螢光燈、引擎、調溫器或其他電氣設備引起的。

很難完全消除雜訊。使用室外 AM 天線可能會減少雜訊。

📕 無法自動選擇廣播電台

● 您所在的位置離 FM 電台發射器太遠。

手動選擇電台。或使用室外天線。建議使用靈敏的多元天線。有關手動選擇電台的 詳情,參閱以下:

- "選擇接收頻率" (p.41)

● AM 廣播訊號微弱。

調整 AM 天線方向。手動選擇電台。使用室外 AM 天線。有關手動選擇電台的詳 情,參閱以下:

- "選擇接收頻率" (p.41)

無法登錄 AM 廣播電台為預設電台

● 已使用自動預設。

自動預設僅用於登錄 FM 廣播電台。手動登錄 AM 廣播電台。有關詳情,請參閱以下:

- "手動登錄廣播電台" (p.43)

USB 故障

📕 本機不檢測 USB 裝置

- 未將 USB 裝置牢固地連接至 USB 插孔。 關閉本機,重新連接 USB 裝置,然後再次打開本機。
- USB 裝置的檔案系统非 FAT16 或 FAT32。
 使用 FAT16 或 FAT32 格式的 USB 裝置。

無法查看 USB 裝置中的資料夾和檔案

● USB 裝置內的數據被加密保護。 使用無加密功能的 USB 裝置。

🗖 本機未對 USB 裝置的檔案進行連續播放

● 當本機在播放期間偵測到一系列不支援的檔案時,播放自動停止。 請勿在用於播放的資料夾中儲存不支援的檔案(如影像和隱藏檔案)。

Bluetooth®故障

■ 無法將本機與 Bluetooth[®]裝置配對

● 已連接另一個 Bluetooth 裝置。

終止當前的 Bluetooth 連接,然後與新裝置執行配對。

● 本機和 Bluetooth 裝置相距太遠。

將 Bluetooth 裝置移至本機附近。

- 附近有輸出 2.4 GHz 頻帶訊號的裝置(如微波爐和無線 LAN)。 將本機移到遠離這些裝置的地方。
- Bluetooth 裝置不支援 A2DP。

與支援 A2DP 的裝置執行配對。

■ 無法建立 Bluetooth[®]連接

● 已停用本機的 Bluetooth 連接功能。

啟用 Bluetooth 功能。有關詳情,請參閱以下:

- "設定 Bluetooth®的用途" (p.82)

● 已有其他 Bluetooth 裝置連接到本機。

終止當前的 Bluetooth 連接,然後建立一個新的連接。有關詳情,請參閱以下:

- "播放 Bluetooth®裝置的內容" (p.46)

● 配對資訊已被刪除。

刪除裝置上的配對資訊,然後重新執行配對。有關詳情,請參閱以下:

- "連接 Bluetooth®裝置(配對)" (p.46)

本機可與 16 個裝置配對。如果與第 17 個裝置執行配對,則最早連接的配對資訊將 被刪除。

● 本機和 Bluetooth 裝置相距太遠。

將 Bluetooth 裝置移至本機附近。

- 附近有輸出 2.4 GHz 頻帶訊號的裝置(如微波爐和無線 LAN)。 移動本機和 Bluetooth 裝置使其猿離這些裝置。
- 配對資訊從 Bluetooth 連接列表中移除/未登錄。

再次執行配對。有關詳情,請參閱以下:

- "連接 Bluetooth®裝置(配對)" (p.46)

無聲音,或用 Bluetooth®連接播放過程中聲音中斷

● Bluetooth 裝置的音量設定過低。

調高 Bluetooth 裝置的音量。

● Bluetooth 裝置未設定將音訊訊號發送到本機。

將 Bluetooth 裝置的音訊輸出切換到本機。

● Bluetooth 連接已終止。

再次建立 Bluetooth 裝置和本機之間的 Bluetooth 連接。有關詳情,請參閱以下: - "播放 Bluetooth[®]裝置的內容" (p.46)

● 本機和 Bluetooth 裝置相距太遠。

將 Bluetooth 裝置移至本機附近。

● 附近有輸出 2.4 GHz 頻帶訊號的裝置(如微波爐和無線 LAN)。

移動本機和 Bluetooth 裝置使其遠離這些裝置。

前方顯示螢幕的錯誤指示

前方顯示螢幕指示錯誤訊息時,請參閱下表。

訊息	原因	解決措施
Access error	本機無法存取 USB 裝置。	關閉本機,然後重新連接 USB 裝置。如果問題仍然存在,請嘗試其他 USB 裝置。
Check SP Wires		將纜線的裸線牢固地捻在一起,然後正確連接至本機和揚聲器。有關詳情,請參閱以下:
	物算品線版位的	▪ "連接揚聲器" (p.15)
Internal Error	發生了內部錯誤。	請聯繫離您最近的 Yamaha 授權經銷商或服務中心。
No content	所選資料夾中沒有可播放的檔案。	選擇包含本機支援的檔案的資料夾。
Not found	未發現 Bluetooth 裝置。	 將 Bluetooth 裝置放在距離 Bluetooth 收音擴大機 10 m 處。
		▪ 再次執行配對。
RemID Mismatch	+ 116 52 かっていた 22 かってつ -	更改本機或遥控器的遙控器 ID。有關詳情,請參閱以下:
	半 你们 地 打 I U 和 改 進 拧 舔 1 / り °	• "選擇遙控器 ID(REMOTE ID)" (p.86)



輸入/輸出插孔和纜線

視訊/音訊插孔

I HDMI 插孔

通過單個插孔傳輸數位視訊和數位音訊。使用 HDMI 纜 線。



註

- 使用 19 插腳的 HDMI 續線(附有 HDMI 標記)。建議使用長度小 於 5.0m 的纜線,以防訊號品質降低。
- 本機的 HDMI 插孔支援 HDMI 控制、Audio Return Channel (ARC)以及 3D 和 4K Ultra HD 超高清視訊傳輸(透過輸出)功 能。
- 使用附有乙太網的特級高速 HDMI 纜線或特級高速纜線,可享受 3D 或 4K 超高清視訊。

視訊插孔

INDEO 插孔

傳輸類比視訊訊號。使用視訊插腳纜線。





音訊插孔

■ 光纖插孔

傳輸數位音訊訊號。使用數位光纖纜線。如果纜線尖頭 有保護蓋,在使用纜線之前請將其取下。



COAXIAL 插孔

傳輸數位音訊訊號。使用數位同軸纜線。



AUDIO 插孔

傳輸類比立體聲音訊訊號。

(立體聲 L/R 插孔) 使用立體聲插腳纜線(RCA cable)。



(立體聲迷你插孔)

使用立體聲迷你插頭纜線。







名詞解釋

音訊資訊的名詞解釋

■ 音訊解碼格式的名詞解釋

此為本說明書中所使用的音訊解碼格式相關技術用語名詞解釋。

Dolby Digital

Dolby Digital 是壓縮的數位音訊格式,由 Dolby Laboratories, Inc.開發,支援 5.1 聲道音訊。此技術用於大部分 DVD 光碟的音訊。

Dolby Digital Plus

Dolby Digital Plus 是由 Dolby Laboratories, Inc.開發的壓縮數位音訊格式,支援 7.1 聲道音訊。 Dolby Digital Plus 仍與支援 DTS Digital 的現有多聲道音訊系統完全相容。該技術用於網際網路上的 音訊串流服務和 BD(藍光光碟)上的音訊。

Dolby Pro Logic II

Dolby Pro Logic II 可從 2 聲道音源進行 5 聲道播放。有三種可用模式:用於音樂音源的"音樂模式",用於電影音源的"電影模式"和用於遊戲音源的"遊戲模式"。

Dolby TrueHD

Dolby TrueHD 是由 Dolby Laboratories, Inc.所開發的一種先進無損音訊格式,提供如錄音室母帶 品質般的高清家庭影院體驗。Dolby TrueHD 最多可同時承載 8 個 96 kHz/24 位元音訊的聲道(最 多 6 個 192 kHz/24 位元音訊的聲道)。此技術用於大部分 BD(Blu-ray Disc)的音訊。

DTS 96/24

DTS 96/24 是壓縮的數位音訊格式,支援 5.1 聲道音訊和 96 kHz/24 位元音訊。此格式仍與支援 DTS Digital Surround 的現有多聲道音訊系統完全相容。此技術用於音樂 DVD 等媒體。

DTS Digital Surround

DTS Digital Surround 是壓縮的數位音訊格式,由 DTS, Inc.開發,支援 5.1 聲道音訊。此技術用於 大部分 DVD 光碟的音訊。

DTS Express

DTS Express 是壓縮的數位音訊格式,支援 5.1 聲道音訊和高於 DTS Digital Surround 格式的壓縮率,由 DTS, Inc.開發。此項技術旨在用於網路上的音訊流服務以及 BD(Blu-ray Disc)上的輔助音訊。

DTS-HD High Resolution Audio

DTS-HD High Resolution Audio 是壓縮的數位音訊格式,由 DTS,Inc.開發,支援 7.1 聲道音訊和 96 kHz/24 位元音訊。DTS-HD High Resolution Audio 仍然完全相容現有的支援 DTS Digital Surround 的多聲道音訊系統。此技術用於大部分 BD(Blu-ray Disc)的音訊。

DTS-HD Master Audio

DTS-HD Master Audio 是由 DTS, Inc.開發的一種先進無損音訊格式,提供如錄音室母帶品質般的高 清家庭影院體驗。DTS-HD Master Audio 最多可同時承載 8 個 96 kHz/24 位元音訊的聲道(最多 6 個 192 kHz/24 位元音訊的聲道)。此技術用於大部分 BD(Blu-ray Disc)的音訊。

DTS Neo:6

DTS Neo: 6 可從 2 聲道音源進行 6 聲道播放。有兩種可用模式:用於音樂音源的"音樂模式"和用 於電影音源的"電影模式"。該技術提供分散的全頻寬矩陣環繞聲道。

DSD (Direct Stream Digital)

DSD(Direct Stream Digital)技術用於在數位儲存媒體(如 SACD(Super Audio CDs))上儲存音 訊訊號。該訊號以 2.8224 MHz 的高頻取樣率被儲存。最高頻率響應等於或高於 100 kHz,動態範圍 為 120 dB。此技術提供的音質高於用於 CD 的技術所提供的音質。

MP3

MPEG 所使用的一種壓縮數位音訊格式。此壓縮方式利用心理聲學技術實現了高壓縮率。據報導,此 壓縮方式能夠在保持特定水準音質的情況下,將數據量壓縮為約原來的1/10。

MPEG-4 AAC

MPEG-4 音訊標準。由於其可以在保持優於 MP3 音質的情況下高度壓縮數據,因此可用於手機,可 攜式音訊播放機以及網路的音訊流服務。

PCM (Pulse Code Modulation)

PCM 是一種訊號格式,在此格式下可對類比音訊訊號進行數位化,錄製和傳輸。此技術是所有其他 音訊格式的基礎。此技術作為一種稱為"線性 PCM"的無損音訊格式用於各種媒體(包括 CD)的音 訊。

取樣頻率/量化位元

當類比音訊訊號被數位化時,取樣頻率和量化位元會顯示資訊的數量。其數值的註記如以下範例: "48 kHz/24-bit"。

■ 取樣頻率

取樣頻率(每秒對訊號取樣的次數)稱為取樣率。取樣頻率越高,可播放的頻率範圍就越大。

 量化位元 量化位元的數字表示將聲音電平轉化為數字值時的準確度。量化位元數越大,聲音電平的表達就 越準確。

WAV

Windows 標準音訊檔案格式,其定義記錄透過轉換音訊訊號獲得的數位數據的方法。原廠設定為使用 PCM 方式(無壓縮),但您也可以使用其他壓縮方式。

WMA (Windows Media Audio)

Microsoft Corporation 開發的壓縮數位音訊格式之一。此壓縮方式利用心理聲學技術實現了高壓縮率。據報導,此壓縮方式能夠在保持特定水準音質的情況下,將數據量壓縮為約原來的1/20。

🗖 音訊解碼格式以外的音訊資訊的名詞解釋

此為本說明書中所使用的音訊資訊相關技術用語名詞解釋。

雙放大器連接(雙功放)

雙放大器連接是一個揚聲器使用兩個放大器。當您使用雙放大器連接時,本機會在附有分離放大器 的揚聲器驅動高音揚聲器和低音揚聲器。因此,高音揚聲器和低音揚聲器可提供無干擾的清晰音訊 訊號。

LFE (Low Frequency Effects) 0.1 channel

此聲道重現低頻低音訊號,頻率範圍 20 Hz~120 Hz 。利用 Dolby Digital 或 DTS 將此聲道添加到所有 頻段的聲道,以增強低頻音訊效果。此聲道標記為 0.1,這是因為其被限制為只有低頻音訊。

Lip sync

由於增加視訊訊號容量導致訊號處理變得更複雜,因此視訊輸出有時滯後於音訊輸出。Lip sync 是一種用於自動糾正音訊和視訊輸出之間的時間差異的技術。

HDMI 和視訊資訊的名詞解釋

此為本說明書中所使用的 HDMI 和視訊資訊相關技術用語名詞解釋。

複合視訊訊號

利用複合視訊訊號系統,結合顏色,亮度和同步數據訊號,並以一條纜線進行傳輸。

Deep Color

Deep Color 是 HDMI 規格支援的技術。Deep Color 增加了在 RGB 或 YCbCr 色彩空間定義範圍內的 可用顏色數量。傳統的顏色系統使用 8 位元處理顏色。Deep Color 使用 10,12 或 16 位元處理顏 色。此技術使 HDTV 和其他顯示器從數百萬種顏色增加到數十億種顏色,並消除螢幕上的色帶問 題,獲得更加光滑的色相過渡以及細膩的色彩漸變。

HDMI

HDMI(High-Definition Multimedia Interface)是在全世界使用的標準接口,用於數位音訊/視訊訊 號傳輸。此接口使用一條纜線傳輸數位音訊訊號和數位視訊訊號,且毫無遺漏。HDMI 符合 HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection),並提供安全的音訊/視訊接口。有關 HDMI 的更 多資訊,請造訪 HDMI 網站,網址"http://www.hdmi.org/"。

x.v.Color

"x.v.Color" 是 HDMI 規格支援的技術。其色彩空間比 sRGB 更廣,能夠用來表達迄今為止無法表達的一些色彩。在保持與 sRGB 標準色域相容的同時, "xvColor"擴展了色彩空間,因此能產生更生動自然的影像。

Yamaha 技術的名詞解釋

此為本說明書中所使用的 Yamaha 技術相關技術用語名詞解釋。

CINEMA DSP(數位音場處理器)

由於環繞聲系統最初是為了用於電影院而設計的,所以在具有許多專為聲波效應而設計的揚聲器的 影院中使用,可發揮最佳的效果。由於家庭條件(如房間大小,牆面材料和揚聲器數量)可能大不 相同,因此您聽到的聲音將不可避免地存在差異。根據實際測量的大量數據,CINEMA DSP (Yamaha 的原創 DSP 技術)可讓您在自己家裡實現影院般的視覺和聽覺享受。

Compressed Music Enhancer (壓縮音樂增強器)

Compressed Music Enhancer 功能可補償在壓縮音樂格式(如 MP3)中丟失的諧波。因此,此技術 改善了整個音響系統的性能。

SILENT CINEMA

Yamaha 開發了一種用於耳機,自然逼真的聲音效果 DSP 算法。並且為每個聲音程式設定了用於耳機的參數,因此可以透過耳機享受所有聲音程式的精確重現。

Virtual CINEMA DSP

Virtual CINEMA DSP 透過前左和前右揚聲器,讓系統虛擬重現環繞聲揚聲器的音場。即使未連接環 繞聲揚聲器,本機仍可在視聽室中形成一個逼真的音場。

YPAO (Yamaha Parametric room Acoustic Optimizer)

Yamaha Parametric room Acoustic Optimizer (YPAO)功能會檢測揚聲器連接,測量揚聲器到收聽 位置之間的距離,然後自動最適化揚聲器設定(如音量平衡和音響參數)以適合您的房間。

支援的裝置和檔案格式

支援的 Bluetooth®裝置

本機可使用以下 Bluetooth 裝置。

- 可使用支援 A2DP 的 Bluetooth 裝置。
- 恕無法保證所有 Bluetooth 裝置的操作。

支援的 USB 裝置

本機可使用以下 USB 裝置。

- 本機與 FAT16 或 FAT32 格式的 USB 記憶體裝置相容。
 請勿連接任何其他類型的 USB 裝置。
- 無法使用加密的 USB 裝置。
- 恕無法保證所有 USB 裝置的操作。

支援的檔案格式

本機可使用以下 USB 檔案格式。

- 本機支援 WAV(僅 PCM 格式)、MP3、WMA 和 MPEG-4 AAC 檔案(僅1或2聲道音 訊)。
- 本機與高達 48 kHz 的取樣率相容。
- 本機的量化位元率僅為 16 位。
- 無法播放 Digital Rights Management (DRM) 內容。

視訊訊號傳送

視訊訊號傳送

從視訊裝置到本機的視訊訊號輸入,會被輸出到電視,如下所示。



關於 HDMI 的更多資訊

HDMI 控制和同步操作

利用 HDMI 控制,可以透過 HDMI 操作外部裝置。若用 HDMI 纜線,將支援 HDMI 控制的 電視連接至本機,則可以使用電視遙控器操作控制本機(如電源和音量)。還可以控制 以 HDMI 纜線連接至本機的外部裝置(如與 HDMI 控制相容的 BD/DVD 播放機)。

可透過電視遙控器進行的操作

- 待機
- 音量控制 (含靜音)
- 當電視輸入切換至其內建調諧器時,切換到來自電視的輸入音訊
- 切換到來自所選播放裝置的輸入視訊/音訊
- 在音訊輸出裝置(本機或電視揚聲器)之間切換

(範例)



可透過本機遙控器進行的操作

- 結合場景選擇在播放裝置上開始播放並打開電視
- 切換電視輸入以顯示 "Setup" 選單 (按 SETUP 時)
- 控制視訊顯示在電視上的外部裝置(播放和選單操作)
- 在您選擇在"TV Audio Input"(位於"Setup"選單)中設置的電視音訊輸入時控制 電視
- 當為彩色鍵設置 "TV Control"時用遙控器的彩色(RED/GREEN/YELLOW/BLUE) 鍵控制電視

(範例)



註

- HDMI 控制可能無法正常運作。
- 有關場景選擇的詳情,參閱以下:
- "選擇登錄的場景" (p.50)
- 有關電視音訊輸入的詳情,參閱以下:
- "設定用於電視音訊輸入的音訊插孔" (p.73)
- 有關 RED/GREEN/YELLOW/BLUE 鍵的功能的詳情,請參與以下:
 - "針對遙控器上的 RED/GREEN/YELLOW/BLUE 鍵設定本機的功能" (p.81)

若要使用 HDMI 控制,您需要在連接電視和播放裝置之後,執行以下 HDMI 控制連接設定。

有關電視的設定和操作的詳情,請參閱電視的使用說明書。

註

每次向系統新增一個 HDMI 控制相容的新裝置時,都需要進行此設定。

1 打開本機、電視和播放裝置。

2 啟用本機、電視和 HDMI 控制相容的播放裝置(如 BD/DVD 播放 機)上的 HDMI 控制功能。

為啟用本機上的 HDMI 控制功能。將"HDMI Control"(位於"Setup"選 單中)設為"On",然後配置相關項目("TV Audio Input"、"Standby Sync"、"ARC"和"SCENE")中的設定。有關詳情,請參閱以下:

- "設定 HDMI 控制的用途" (p.72)
- 3 關閉電視的主電源,然後關閉本機和播放裝置。
- 4 打開本機和播放裝置,然後打開電視。
- 5 切換電視輸入以顯示來自本機的視訊。

6 檢查並確保已選擇本機上連接的播放裝置所連接的輸入。

如果未選擇,請手動選擇輸入源。

- 7 檢查並確保電視上顯示來自播放裝置的視訊。
- 8 使用電視遙控器關閉電視或調整電視音量來檢查本機與電視的同步是 否正確。
- 註
- 如果 HDMI 控制不能正常運作,可透過關閉和重新開啟播放裝置,或拔下電源插頭並重新插入來解決問題。此外,如果連接的裝置數量超出限制,也可能造成 HDMI 控制無法正常運作。在這種情況下,請在未使用的裝置上停用 HDMI 控制。
- 如果本機不與電視的電源操作同步,請檢查電視上音訊輸出設定的優先順序。
- 建議使用同一製造商的電視和播放裝置,以使 HDMI 控制運作更有效率。

Audio Return Channel (ARC)

ARC 讓您可以使用傳輸視訊訊號到電視的 HDMI 纜線,將電視音訊輸入到本機。 設定好 HDMI Control 後,檢查以下項目。

註

有關 HDMI Control 設定的詳情,參閱以下:

• "HDMI 控制和同步操作" (p.102)

1 用電視遙控器選擇一個電視節目。

2 檢查本機的輸入源是否可自動切換至 "AUDIO1",且可在本機上播放 電視音訊。

如果聽不到電視音訊,請檢查以下項目:

- 將 "ARC" (位於 "Setup" 選單) 設定為 "On"。有關詳情,請參閱以下:
- "設定 ARC 的用途" (p.73)
- HDMI 續線連接到電視上相容 ARC 的 HDMI 插孔(HDMI 插孔上標有"ARC")。
 電視上的某些 HDMI 插孔不相容 ARC。有關詳情,請參閱電視的使用說明書。

註

- 如果在使用 ARC 時發生音訊中斷,請將 "ARC"(位於 "Setup" 選單)設定為 "Off", 然後使用數位光 纖續線將電視音訊輸入到本機。有關詳情,請參閱以下:
 - "設定 ARC 的用途" (p.73)
 - "光纖插孔" (p.98)
- 使用 ARC 時,用支援 ARC 的 HDMI 纜線連接電視。
- 出廠時已將"AUDIO1"設定為電視音訊輸入。如果已將任何外部裝置連接至 AUDIO1 插孔,請使用"TV Audio Input"(位於"Setup"選單)更改電視音訊輸入分配。若要使用 SCENE 功能,亦需更改 SCENE(TV)的輸入分配。有關詳情,請參閱以下:
- "設定用於電視音訊輸入的音訊插孔" (p.73)
- "登錄場景" (p.51)

HDMI 訊號相容性

確認本機使用的以下 HDMI 訊號。

- 當播放 CPPM 複製保護的 DVD 音訊時,根據 DVD 播放機的類型,也許無法輸出視訊 / 音訊訊號。
- 本機與非 HDCP 相容的 HDMI 或 DVI 裝置不相容。有關詳情,請參閱各裝置的使用說明書。
- 若要在本機上解碼音訊位元流訊號,應適當設定播放裝置,使該裝置直接輸出位元流 音訊訊號(而不是在該播放裝置上解碼位元流訊號)。有關詳情,請參閱該播放裝置 的使用說明書。
- 如果播放裝置可解碼音訊註釋的位元流音訊訊號,您可透過適用數位音訊輸入(光纖 或同軸插孔)播放混合音訊註釋的音訊源。有關詳情,請參閱該播放裝置的使用說明 書。本機與用於 BD 的音訊註釋不相容,如自網絡下載的音訊內容。

商標

本說明書中使用的商標如下。

TOOLBY AUDIO



經 Dolby Laboratories 授權製造。Dolby、Dolby Audio、Pro Logic、Dolby Vision 和雙 D 符號均為 Dolby Laboratories 的商標。



有關 DTS 專利,請造訪 http://patents.dts.com。經 DTS Licensing Limited 授權製造。DTS,DTS-HD,其符號,以及 DTS 和其符號均 為 DTS 公司的註冊商標。© DTS 公司保留所有權利。

HDMI 名稱、HDMI 標誌以及 High-Definition Multimedia Interface 是 HDMI Licensing LLC 在美國和其他國家的商標或註冊商標。

x.v.Color™

"x.v.Color"為 Sony Corporation 的商標。



Bluetooth^{*}字標和標誌是 Bluetooth SIG, Inc.的註冊商標, Yamaha Corporation 對此類標誌的任何使用均已取得授權。

App Store 為 Apple Inc.的服務標記。

Android™為 Google Inc.的商標。

SILENT [™] CINEMA

"SILENT CINEMA"為 Yamaha Corporation 的商標。

Google Noto Fonts

本產品使用以下字型。 2015 年 6 月,Google 版權所有 © (https://www.google.com/get/noto/#sans-lgc),保留字型名稱 Noto Sans 版本 1.004. 2015 年 6 月,Google 版權所有 © (https://www.google.com/get/noto/help/cjk/),保留字型名稱 Noto Sans CJK 版本 1.004. 本字型軟體經 SIL Open Font License,版本 1.1.授權。

本授權提供常見問題解答於:http://scripts.sil.org/OFL

規格

規格

本機的規格如下。

輸入插孔

類比音訊

• 音訊 x 3(包括 AUX)

數位音訊(支援頻率: 32 kHz~96 kHz)

- 光纖 x 1
- 同軸 x 2

視訊

▪ 複合 x 3

HDMI 輸入

HDMIx4

其他插孔

• USB x 1 (USB2.0)

輸出插孔

類比音訊

- 揚聲器輸出 x 5 (FRONT L/R, CENTER, SURROUND L/R*)
 * 注:可分配[SURROUND, BI-AMP (FRONT L/R)]
- 超低音揚聲器輸出 x 1
- 耳機 x 1

視訊

▪ 複合 x 1

HDMI 輸出

HDMIOUTx1

其他插孔

YPAO MIC x 1

HDMI

HDMI 功能:

 4K 超高清視訊(含 4K/60、50Hz 10/12 位元)、3D 視訊、ARC(音訊回傳聲道)、HDMI 控制 (CEC)、自動唇音同步、色深、"xvColor"、高清音訊播放、在 HDMI 待機模式下可選擇 HDMI 輸入、21:9 長寬比、BT.2020 比色法、HDR 相容(HDR10、Dolby Vision、HLG)

視訊格式(Repeater 模式)

- VGA
- 480i/60 Hz
- 576i/50 Hz
- 480p/60 Hz
- 576p/50 Hz
- 720p/60 Hz, 50 Hz
- 1080i/60 Hz, 50 Hz
- 1080p/60 Hz, 50 Hz, 30 Hz, 25 Hz, 24 Hz
- 4K/60Hz, 50Hz, 30 Hz, 25 Hz, 24 Hz

音訊格式

- Dolby TrueHD
- Dolby Digital Plus
- Dolby Digital
- DTS-HD Master Audio
- DTS-HD High Resolution Audio
- DTS Express
- DTS
- DSD 2 聲道~6 聲道(2.8 MHz)
- PCM 2 聲道~8 聲道 (最大 192 kHz/24 位元)

內容保護:HDCP2.2 相容

連接功能:支援 CEC

調諧器

類比調諧器

- [英國、歐洲和俄羅斯機型]
 FM (AM Bt Padia Data System v 1)
- FM/AM 附 Radio Data System x 1 (調諧器) • [其他機型]
- [具他機空] FM/AM x 1 (調諧器)

USB		額定輸出功率(1聲道驅動)	
大容量儲存類 USB 記憶體		 [美國和加拿大機型](1 kHz, 0.9% THD, 8Ω) 	
		 [具他機型](1 kHz, 0.9% THD, 6Ω) - 左/右前方、中置、左/右環緯臀 	100 W/ch
			100 W/ Ch
Bluetooth		最大有效輸出功率(1 聲道驅動)	
Bluetooth 版本		• [美國和加拿大機型]	
• 2.1+EDR 版本		(1 kHz, 10% THD, 8Ω)	130 W/ch
古塔的檔案		- 左/ 石刖刀、甲直、左/ 石琅続耷 (1 kHz, 10% THD, 60)	
A2DP		(1 KHZ / 10% THD / 022) - 左/右前方、中置、左/右環繡聲	145 W/ch
		• [其他機型] (1 kHz,10% THD,6Ω)	
支援的解碼器 • SBC		- 左/右前方、中置、左/右環繞聲	135 W/ch
無線輸出		動態功率(IHF)	
 Bluetooth Class 2 		• [美國和加拿大機型]	
		- 左/右前方(8/6/4/2Ω)	110/130/160/180 W
取八巡后叱咄 • 10 m,無干擾		• [其他機型]	
相容解碼格式		- 左/右前方(6/4/2Ω)	110/130/150 W
解碼格式 • Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus		▪ 左/右前方,20 Hz~20 kHz,8Ω	100 或以上
Dolby Digital		輸入靈敏度/輸入阻抗	
 DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio, DTS Express DTS, DTS 96/24 		• AV 2 等(1 kHz,100 W/6Ω)	200 mV/47 kΩ
後解碼格式			
Dolby Pro Logic II Music, Dolby Pro Logic II Movie, Dolby Pro Logic II Game DIS Nogi 6 Music, DTS Nogi 6 Cinama		• AV 2 等(1 kHz,0.5% THD,Effect On)	2.3 V
音訊部分 		 SUBWOOFER 	1 V/1.2 kΩ
額定輸出功率(2 聲道驅動)			
 [美國和加拿大機型](20 Hz~20 kHz, 0.09% THD, 8Ω) 		• AV 2 等(1 kHz, 50 mV, 8 Ω)	100 mV/470Ω
● [其他機型](20 Hz~20 kHz,0.09% THD,6Ω)		······································	, , ,
- 左/ 右則万	70 W+70 W	頻率響應	
 [夫國州加旱天機空](IKHZ, U.9% IHD, 8(2) たノナ並た 		• AV 2 等至前置(10 Hz~100 kHz)	+0/-3 dB
- 圧/ 口刖刀	VV CO+VV CO		
- 十旦 <i>七 / 七</i> ≔ 猛酸	85 W/+85 W/		
	00 11 - 00 11	- nv 2 守 (制八 1 N3 2 应 的 / 扬 耳 奋 制 口 /	IIV UD 现以上

殘餘雜訊(IHF-A 網絡) • 左/右前方(揚聲器輸出)	150 μV 或以下
• AV 2 等(輸入 1 kΩ短路,1 kHz/10 kHz)	70 dB/50 dB 或以上
■ 範圍	MUTE,-80 dB∼+16.5 dB
 每階段 	0.5 dB
■ 低音增強/截取	±6 dB/0.5 dB 每階段於 50 Hz
■ 低音轉折	350 Hz
■ 高音增强/截取	±6 dB/0.5 dB 每階段於 20 kHz
• 高音轉折	3.5 kHz
濾波特性	
(fc = 40/60/80/90/100/110/120/160/200 Hz)	
▪ H.P.F.(前置、中置、環繞聲)	12 dB/oct.
• L.P.F.(超低音揚聲器)	24 dB/oct.
視訊部分	
視訊訊號類型	
▪ [美國、加拿大、韓國、台灣、巴西和中南美洲機型]	NTSC
• [其他機型]	PAL

視訊訊號電平

■ 複合

視訊信噪比

視訊最大輸入電平

1.5 Vp-p 或以上

1Vp−p/75Ω

50 dB 或以上

FM 部分

調諧範圍	
▪ [美國和加拿大機型]	87.5 MHz~107.9 MHz
▪ [亞洲、台灣、巴西和中南美洲機型]	87.5/87.50 MHz~108.0/108.00 MHz
▪ [英國和歐洲機型]	87.50 MHz~108.00 MHz
• [其他機型]	87.50 MHz~108.00 MHz
50 dB 低雜訊靈敏度(IHF, 1 kHz, 100% MOD.)	
• 單聲道	3 µV (20.8 dBf)
■ 單聲道	65 dB
• 立贈聲	64 dB
諧波失真(IHF,1kHz)	
■ 單聲道	0.5%
 立體聲 	0.6%
天線輸入	
	75Ω非平衡

AM 部分

調諧範圍	
• [美國和加拿大機型]	530 kHz~1710 kHz
▪ [亞洲、台灣、巴西和中南美洲機型]	530/531 kHz~1710/1611 kHz
▪ [英國和歐洲機型]	531 kHz~1611 kHz
• [其他機型]	531 kHz~1611 kHz

一般

電源	
▪ [美國和加拿大機型]	AC 120 V, 60 Hz
▪ [巴西和中南美洲機型]	AC 110~120/220~240 V, 50/60 Hz
■ [台灣機型]	AC 110~120/220~240 V, 50/60 Hz
■ [中國機型]	AC 220 V, 50 Hz
■ [韓國機型]	AC 220 V, 60 Hz
■ [澳洲機型]	AC 240 V, 50 Hz
▪ [英國、歐洲和俄羅斯機型]	AC 230 V, 50 Hz
• [亞洲機型]	AC 220~240 V, 50/60 Hz

108 Zh-tw
杜亀切坐	耗	雷	功	率
------	---	---	---	---

	260 W
待機耗電功率	
▪ HDMI 控制關閉、待機直通關閉、Bluetooth 待機關閉	0.2 W
▪ HDMI 控制開啟、待機直通自動(HDMI 無訊號)、Bluetooth 待機關閉	1.2 W
▪ HDMI 控制開啟、待機直通開啟(HDMI 無訊號)、Bluetooth 待機關閉	1.2 W
▪ HDMI 控制關閉、待機直通關閉、Bluetooth 待機開啟	0.2 W
▪ HDMI 控制開啟、待機直通自動(HDMI 無訊號)、Bluetooth 待機開啟	1.2 W
• HDMI 控制開啟、待機直通開啟(HDMI 無訊號)、Bluetooth 待機開啟	1.2 W
最大耗電功率	
	600 W
尺寸(寬 x 高 x 深)	
	435 x 161 x 315 mm

重量

7.7 kg

*本使用說明書的內容為印製時的最新規格。請至 Yamaha 網站下載最新版本的使用說明書。

原廠設定

Option 選單的原廠設定

"Option"選單的原廠設定如下。

Tone Control		Treble, Bass Bypass (0.0 dB)
	*當"Treble"和"E 時,會出現"Bypa	3ass"皆為 0.0 dB iss"。
DSP/Surround		
 DSP Level 		0 dB
 Adaptive DRC 		Off
 Enhancer 		
– TUNER, Bluetooth	n, USB	On
- 其他		Off
Volume Trim		
 Input Trim 		0.0 dB
 Subwoofer Trim 		0.0 dB
Lipsync		On
Video Out		Off
FM Mode		Stereo
Repeat		Off
Input Interlock		On

Setup 選單的原廠設定

"Setup"選單的原廠設定如下。

Speaker

Configuration	
 Power Amp Assign 	Surround
 Subwoofer 	Use
 Front 	Small
Center	Small
 Surround 	Small
Crossover	80 Hz
 Subwoofer Phase 	Normal
Extra Bass	Off
 Virtual CINEMA FRONT 	Off
Distance	3.00 m (10.0 ft)
Level	0.0 dB
Equalizer	Off
Test Tone	Off

HDMI

HDMI Control	Off
Audio Output	Off
Standby Through	Off
4K Upscaling	Off
HDCP Version	

 HDML 	1-4
--------------------------	-----

TV Audio Input	AUDIO1
Standby Sync	Auto
ARC	On
SCENE BD / DVD \ TV CD \ RADIO	On Off
Sound	
DSP Parameter Panorama Center Width Dimension Center Image Monaural Mix	Off 3 0 0.3 Off
Lipsync • Select • Adjustment	Auto (當支持自動唇音同步功能的電視透過 HDMI 連接到本機時本設定有效。) 0 ms
Dialogue • Dialogue Level	0
Volume • Scale • Dynamic Range • Max Volume • Initial Volume	dB Maximum +16.5 dB Off

Auto

Auto Power Standby		
▪ 英國、歐洲、俄羅斯和	口韓國機型	20 minutes
▪ 其他機型		Off
ECO Mode		Off
Function		
Input Rename		
 HDMI 1-4 		Auto
• 其他		Manual
	(對於 AUX、TUI	NER、USB 只能選擇 "Manual"。)
Input Skip		Off
Dimmer		0
Memory Guard		Off
Remote Color Key		Default
Bluetooth		
Bluetooth		On
Audio Receive		
 Disconnect 		-
 Bluetooth Standby 		On
Audio Send		
 Transmitter 		Off
Dovice Search		-

Language

ADVANCED SETUP 選單的原廠設

定

"ADVANCED SETUP"選單的原廠設定如下。

SPIMP. (僅限於美國和加拿大機型)	8ΩMIN
REMOTE ID	ID1
TU (僅限亞洲、台灣、巴西和中南美洲機型)	FM50/AM9
TV FORMAT • 美國、加拿大、韓國、台灣、巴西和中南 美洲機型 • 其他機型	NTSC PAL
4K MODE	MODE 1
INIT	CANCEL
UPDATE	USB
VERSION	-

English

Yamaha Global Site https://www.yamaha.com/

Yamaha Downloads http://download.yamaha.com/

> Manual Development Group © 2018 Yamaha Corporation

Published 02/2018 NV-B0



台灣山葉音樂股份有限公司 YAMAHA MUSIC & ELECTRONICS TAIWAN CO., LTD.

http://tw.yamaha.com 總公司 : (02)7741-8888 新北市板橋區遠東路 1號 2 樓 客服專線 : 0809-091388