

音色表


音色類別	音色顯示	英文音色名	中文音色名	調性	類比式操作鈕
中音薩克斯風 Alto Saxophone	A.01	Pop	流行	Eb(-9)	Pitch Bend
	A.02	Straight	平直	Eb(-9)	Pitch Bend
	A.03	Jazzy	爵士	Eb(-9)	Pitch Bend
	A.04	Ballad	抒情	Eb(-9)	Pitch Bend
	A.05	Rock	搖滾	Eb(-9)	Pitch Bend
	A.06	Funky	放克	Eb(-9)	Pitch Bend
	A.07	Classic	古典	Eb(-9)	Pitch Bend
	A.08	Rich Classic	豐沛古典	Eb(-9)	Pitch Bend
	A.09	Rich Vibrato	豐沛顫音	Eb(-9)	Pitch Bend
	A.10	Modern Classic	摩登古典	Eb(-9)	Pitch Bend
	A.11	DUAL 1 (Octave Alto and Tenor)	二部齊奏 1 (八度:中音+次中音薩克斯風)	Eb(-9)	Pitch Bend
	A.12	DUAL 2 (4th Alto and Soprano)	二部齊奏 2 (四度:中音+高音薩克斯風)	Eb(-9)	Pitch Bend
	A.13	DUAL 3 (5th Alto and Tenor)	二部齊奏 3 (五度:中音+次中音薩克斯風)	Eb(-9)	Pitch Bend
	A.14	FX 1 (Distortion Effect)	效果器音色 1 (失真破音)	Eb(-9)	Pitch Bend
	A.15	FX 2 (Overdrive Effect)	效果器音色 2 (過載破音)	Eb(-9)	Pitch Bend
	A.16	FX 3 (Flanger Effect)	效果器音色 3 (飛梭)	Eb(-9)	Pitch Bend
	A.17	FX 4 (Phaser Effect)	效果器音色 4 (移相)	Eb(-9)	Pitch Bend
高音薩克斯風 Soprano Saxophone	S.01	Pop	流行	Bb(-2)	Pitch Bend
	S.02	Straight	平直	Bb(-2)	Pitch Bend
	S.03	Jazzy	爵士	Bb(-2)	Pitch Bend
	S.04	Bright Pop	明快流行	Bb(-2)	Pitch Bend
	S.05	Classic	古典	Bb(-2)	Pitch Bend
	S.06	Rich Classic	豐沛古典	Bb(-2)	Pitch Bend
	S.07	Smooth	柔和	Bb(-2)	Pitch Bend
	S.08	DUAL 1 (Octave Soprano and Alto)	二部齊奏 1 (八度:高音+中音薩克斯風)	Bb(-2)	Pitch Bend
	S.09	DUAL 2 (4th Soprano and Alto)	二部齊奏 2 (四度:高音+中音薩克斯風)	Bb(-2)	Pitch Bend
	S.10	FX 1 (Overdrive Effect)	效果器音色 1 (過載破音)	Bb(-2)	Pitch Bend
	S.11	FX 2 (Overdrive Effect)	效果器音色 2 (過載破音)	Bb(-2)	Pitch Bend
	S.12	FX 3 (Distortion Effect)	效果器音色 3 (失真破音)	Bb(-2)	Pitch Bend
	S.13	FX 4 (Phaser Effect)	效果器音色 4 (移相)	Bb(-2)	Portamento

音色表

音色 類別	音色 顯示	英文 音色名	中文 音色名	調性	類比式 操作鈕
次中音薩克斯風 Tenor Saxophone	T.01	Pop	流行	Bb(-14)	Pitch Bend
	T.02	Straight	平直	Bb(-14)	Pitch Bend
	T.03	Jazzy	爵士	Bb(-14)	Pitch Bend
	T.04	Breathy	氣音	Bb(-14)	Pitch Bend
	T.05	Rock	搖滾	Bb(-14)	Pitch Bend
	T.06	Funky	放克	Bb(-14)	Pitch Bend
	T.07	Classic	古典	Bb(-14)	Pitch Bend
	T.08	Rich Classic	豐沛古典	Bb(-14)	Pitch Bend
	T.09	DUAL 1 (Octave Tenor and Alto)	二部齊奏 1 (八度:次中音+中音薩克斯風)	Bb(-14)	Pitch Bend
	T.10	DUAL 2 (Octave Tenor and Baritone)	二部齊奏 2 (八度:次中音+上低音薩克斯風)	Bb(-14)	Pitch Bend
	T.11	DUAL 3 (4th Tenor and Alto)	二部齊奏 3 (四度:次中音+中音薩克斯風)	Bb(-14)	Pitch Bend
	T.12	FX 1 (Distortion Effect)	效果器音色 1 (失真破音)	Bb(-14)	Pitch Bend
	T.13	FX 2 (Overdrive Effect)	效果器音色 2 (過載破音)	Bb(-14)	Pitch Bend
	T.14	FX 3 (Flanger Effect)	效果器音色 3 (飛梭)	Bb(-14)	Pitch Bend
	T.15	FX 4 (Phaser Effect)	效果器音色 4 (移相)	Bb(-14)	Portamento
上低音薩克斯風 Baritone Saxophone	B.01	Pop	流行	Eb(-21)	Pitch Bend
	B.02	Jazzy	爵士	Eb(-21)	Pitch Bend
	B.03	Ballad	抒情	Eb(-21)	Pitch Bend
	B.04	Rock	搖滾	Eb(-21)	Pitch Bend
	B.05	Slap	彈舌	Eb(-21)	Pitch Bend
	B.06	DUAL 1 (Octave Baritone and Tenor)	二部齊奏 1 (八度:上低音+次中音薩克斯風)	Eb(-21)	Pitch Bend
	B.07	DUAL 2 (15th Baritone and Soprano)	二部齊奏 2 (十五度:上低音+高音薩克斯風)	Eb(-21)	Pitch Bend
	B.08	DUAL 3 (5th Baritone and Tenor)	二部齊奏 3 (五度:上低音+次中音薩克斯風)	Eb(-21)	Pitch Bend
	B.09	FX 1 (Distortion Effect)	效果器音色 1 (失真破音)	Eb(-21)	Pitch Bend
	B.10	FX 2 (Overdrive Effect)	效果器音色 2 (過載破音)	Eb(-21)	Pitch Bend
	B.11	FX 3 (Phaser Effect)	效果器音色 3 (移相)	Eb(-21)	Portamento

音色表

音色 類別	音色 顯示	英文 音色名	中文 音色名	調性	類比式 操作鈕
其他音色 Other	C.01	Harmonica	口琴	C(0)	Pitch Bend
	C.02	Irish Pipes	愛爾蘭風笛	C(0)	Pitch Bend
	C.03	Pan Pipes	排笛	C(0)	Pitch Bend
	C.04	Shakuhachi (Japanese Bamboo Flute)	尺八 (日式竹笛)	C(0)	Pitch Bend
	C.05	Di Zi (Chinese Transverse Flute)	笛子 (中式橫笛)	C(+12)	Pitch Bend
	C.06	Sawtooth Lead 1	合成音色-主旋律 (鋸齒波)1	C(0)	Pitch Bend
	C.07	Sawtooth Lead 2	合成音色-主旋律 (鋸齒波)2	C(+12)	Pitch Bend
	C.08	Sawtooth Lead 3	合成音色-主旋律 (鋸齒波)3	C(0)	Pitch Bend
	C.09	Sawtooth Lead 4	合成音色-主旋律 (鋸齒波)4	C(0)	Pitch Bend
	C.10	Sawtooth Lead 5	合成音色-主旋律 (鋸齒波)5	C(0)	Pitch Bend
	C.11	Square Lead 1	合成音色-主旋律 (方波)1	C(0)	Modulation
	C.12	Square Lead 2	合成音色-主旋律 (方波)2	C(0)	Pitch Bend
	C.13	Square Lead 3	合成音色-主旋律 (方波)3	C(+12)	Portamento
	C.14	Resonance Lead 1	合成音色-主旋律 (共鳴) 1	C(0)	Pitch Bend
	C.15	Resonance Lead 2	合成音色-主旋律 (共鳴)2	C(0)	Modulation
	C.16	Resonance Lead 3	合成音色-主旋律 (共鳴)3	C(-12)	Portamento
	C.17	Sawtooth Bass	合成音色-低音 (鋸齒波)	C(-24)	Pitch Bend



[類比式操作鈕] 功能介紹：

- **Pitch Bend**：升高或降低音準。
- **Modulation**：使聲音出現顫動。
- **Portamento**：音高在音符間，流暢滑動。