


使用MusicCast建立的家庭音訊網路

MusicCast 是由 Yamaha 提出的全新無線音樂解決方案，讓您可以使用不同的裝置在所有的房間中分享音樂。可以透過易於使用的應用軟體，經由智慧型手機、PC、NAS 驅動以及音樂串流服務在家裡的任何地方享受音樂。有關更多的細節以及一系列 MusicCast 相容產品，請拜訪我們的網站。



MusicCast

■ 主要功能

- 使用專用的 “MusicCast CONTROLLER” 應用軟體，就可無縫操控所有 MusicCast 相容裝置。
- 將 MusicCast 相容裝置連接到不同房間裡的另外一個裝置並且同時播放。
- 從音樂串流服務播放音樂。(相容的音樂串流服務會因地區以及產品而不同。有關細節請拜訪我們的網站以參考產品資訊。)

設定

■ 準備裝置

行動裝置(智慧型手機等等)




要使用 MusicCast 相容裝置上的網路功能，必須使用專用的應用軟體“MusicCast CONTROLLER”來操作。請到 App Store(iOS 裝置適用)或 Google Play (Android 裝置適用) 搜尋免費應用軟體“MusicCast CONTROLLER”，然後安裝到裝置上。有關細節請參考每個商店中有關此應用軟體的說明。

將安裝了 MusicCast CONTROLLER 的行動裝置連接到家中的無線路由器。

如果路由器支援多個 SSID(網路名稱)，請將行動裝置連接到第一個存取點 (“SSID 1” 等等)。

■ 裝置設定與播放

使用 MusicCast CONTROLLER 應用軟體建立下列網路 (MusicCast Network)。



- 1 打開 MusicCast 相容裝置電源。
- 2 點選行動裝置上的 MusicCast CONTROLLER 應用軟體的圖像，然後點選“Setup.”。

提示

如果已經將MusicCast相容裝置連接到網路，請點選“Settings”然後選“Add New Device.”。

- 3 依照螢幕指示操作 MusicCast CONTROLLER 應用軟體，然後按住 MusicCast 相容裝置 (或遙控器) 上的 CONNECT 按鈕三秒鐘。

有關 CONNECT 按鈕的說明請參閱每個 MusicCast 相容裝置的使用手冊。



- 4 設定網路


依照螢幕指示操作 MusicCast CONTROLLER 應用軟體來設定網路。

- 5 操作 MusicCast CONTROLLER 應用軟體來進行播放。


提示

- 如果想要將MusicCast相容裝置安裝到無線路由器範圍之外的位置，請使用網路線將另外一個MusicCast相容裝置連接到路由器以延伸範圍(延伸模式)。

標準模式



延伸模式



- MusicCast相容裝置會因為安裝位置的不同而無法播放高解析度音訊訊號源。在這種情況下，請使用網路線將裝置直接連接到路由器。

故障排除

也請參考相關 MusicCast 相容裝置的使用手冊中的故障排除章節。

問題 / 原因	解決方法
MusicCast 相容裝置沒有聲音。	
裝置未連接到 MusicCast 網路。	開啟裝置的電源。
	啟用裝置上的網路待機功能。
裝置未連接到 MusicCast 網路。	使用 MusicCast CONTROLLER 應用軟體連接裝置。
無法在 MusicCast 應用軟體上進行連接設定。	
行動裝置未連接到家中的無線路由器。	將行動裝置連接到無線路由器然後啟動 MusicCast CONTROLLER 應用軟體。
	取消行動數據傳輸。
MusicCast 行動裝置關機。	開啟 MusicCast 行動裝置電源。
	啟用裝置上的網路待機功能。
無法連接到網路。	
未正確取得網路參數 (IP 位址)。	啟用路由器的 DHCP 伺服器功能。
無線路由器的設定已經改變。	使用 MusicCast CONTROLLER 應用軟體將所有的 MusicCast 相容裝置連接到網路。
MusicCast CONTROLLER 應用軟體無法偵測到 MusicCast 相容裝置。	
行動裝置未連接到家中的無線路由器。	將行動裝置連接到無線路由器，然後再次使用 MusicCast CONTROLLER 應用軟體設定 MusicCast 相容裝置。
	開啟裝置電源。
MusicCast 相容裝置關機。	開啟裝置電源。
	啟用裝置上的網路待機功能。

有關更多的資訊請拜訪我們的網站：

<http://www.yamaha.com/musiccast/>

MusicCast是Yamaha Corporation的商標或註冊商標。

Android及Google Play是Google Inc.的商標。

iPhone、iPad及AirPlay是Apple Inc.在美國及其他國家的商標。

YAMAHA CORPORATION

© 2015 Yamaha Corporation
ZT84160