

# DTX502 版本 1.2

DTX502 附带的使用说明书包括版本 1.00 的固件。此固件现已升级为版本 1.2，新增了一些新的功能。以下介绍附带的使用说明书对应的新增和变更。

查看 DTX502 的固件版本：

按住 [SHIFT] 按钮，打开鼓模块。



当前固件版本

## ■ 支持 DTX582K（打击乐器组）和 KP100（大鼓垫）（使用说明书的第 13、66 和 68 页）

DTX582K 新增了触发设置。

KP100 新增了长音类型。

请选择适合您产品的正确设置。

## ■ 数据保存步骤变更（使用说明书第 25 页）

保存数据时备份数据写入到闪存的时间变更。当乐曲录音停止时，当保存鼓组、节拍器或触发设置时，以及当执行 KitJob 任务时，将保存此数据。

## ■ 新层级功能（使用说明书第 57 页）

支持三层和四层设置（仅限军鼓乐器）。可根据力度切换输入源（军鼓打开或关闭）和层级（A 或 B）。

示例

### • 3Layer1

军鼓 A\*（Head、OpenRim 或 ClosedRim）的音色以 1 到 50 之间的力度发出声音；军鼓 B\*（Head、OpenRim 或 ClosedRim）的音色以 51 到 110 之间的力度发出声音；军鼓（关闭）A（Head、OpenRim 或 ClosedRim）的音色以 111 到 127 之间的力度发出声音。

\*：A 和 B 分别代表层 A 和层 B。

### • 4Layer1

军鼓 A（Head、OpenRim 或 ClosedRim）的音色以 1 到 50 之间的力度发出声音；军鼓 B（Head、OpenRim 或 ClosedRim）的音色以 51 到 80 之间的力度发出声音；军鼓（关闭）A（Head、OpenRim 或 ClosedRim）的音色以 81 到 110 之间的力度发出声音；军鼓（关闭）B（Head、OpenRim 或 ClosedRim）的音色以 111 到 127 之间的力度发出声音。

注

• 当使用三或四层时，将忽略 KitC6 页中军鼓参数的“关闭”设置。如果此参数的设置改变，也会影响军鼓（关闭）输入源。

• 有关乐器的更多信息，请参阅使用说明书的第 20 页，有关输入源的更多信息，请参阅使用说明书的第 29 页。

## ■ 触发灵敏度的微调

触发输入插孔 ⑩、⑪ 和 ⑫ 输入的灵敏度参数已微调。



ZS12370

Manual Development Department  
© 2015 Yamaha Corporation  
2015 年 3 月发行 POAP\*. \*- \*\*A0