




MERCI
POUR VOTRE ACHAT

THANK YOU
FOR YOUR PURCHASE

TW-EF3A





CALLING / APPEL / 電話



User Guide

Guide d'utilisation

Benutzerhandbuch

Användarhandbok

Guida per l'utente

Guía del usuario

Gebruikershandleiding

Guia do usuário

Руководство пользователя

用戶指南


使用指南

사용자 가이드

ユーザーガイド




<https://manual.yamaha.com/av/23/twef3a/>




QUICK REFERENCE GUIDE GUIDE DE RÉFÉRENCE RAPIDE

クイックリファレンスガイド



1 POWER ON / ALLUMER / 電源 ON



2 CONNECT / CONNECTER / 接続



3 WEAR / UTILISER / 装着



AUDIO / L'AUDIO / オーディオ

x 1			CLEAR VOICE ON/OFF CLEAR VOICE ON/OFF クリアボイス ON/OFF	
x 2				
1s				
x 3			GAMING MODE ON/OFF MODE JEU ON/OFF ゲーミングモード ON/OFF	

PAIRING / L'APPARIEMENT / ペアリング

