

Clavinova. CLP-825 快速操作指南

3 節拍器設定

目前速度值的語音確認

速度(節拍器、樂曲等)

節拍器節奏

節拍器音量

METRONOME +

速度(節拍器、樂曲等) 節拍器節奏 節拍器音量

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

2 4 6

3 4 5

2 4 6

往下一步長 往上一部長

往下一步長 往上一部長

A-1 B-1 C0 D0 E0 F0 G0 A0 B0 C1 D1 E1 F1 G1 A1 B1 C2 D2 E2 F2 G2 A2 B2 C3 D3 E3 F3 G3 A3 B3 C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 C5

將數值增加 1 :

METRONOME + + []

將數值減少 1 :

METRONOME + - []

4 其他設定

操作確認音效

自動關機

目前系統版本的語音確認

調音

藍牙

IAC 深度

移調

本機控制

程式變更

控制變更

MIDI 傳送聲道

MIDI 接收聲道

揚聲器

音訊循環回送

音量限制器

DEMOS/SONG PIANO/VOICE +

開 關 啟用 442.0 Hz 440.0 Hz 開 關 預設設定 往下一步長 往上一部長 -6 -4 -2 +1 +3 +6 開/關 開/關 往下一步長 往上一部 往下一步長 往上一部 全部 開 正常 開 關 20% 80% 50%

A-1 B-1 C0 D0 E0 F0 G0 A0 B0 C1 D1 E1 F1 G1 A1 B1 C2 D2 E2 F2 G2 A2 B2 C3 D3 E3 F3 G3 A3 B3 C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 C5 D5 E5 F5 G5 A5 B5 C6 D6 E6 F6 G6 A6 B6 C7

5 調音設定

往上調音 (約 0.2 Hz 步長) :

DEMOS/SONG PIANO/VOICE + + []

往下調音 (約 0.2 Hz 步長) :

DEMOS/SONG PIANO/VOICE + - []

預設音高 : 440.0 Hz

DEMOS/SONG PIANO/VOICE + - []

6 雙人演奏設定

開啟或關閉雙人演奏 :

PIANO/VOICE + - []

7 藍牙(音訊)配對

開始配對 :

REC PLAY



在按住適用按鈕的同時，按下下面顯示的突出顯示的鍵或按鈕之一，以選取樂曲或設定參數。

1 樂曲播放

如果要選曲樂曲，請按照步驟**1**(音樂書選曲)，然後按照步驟**2**(樂曲編號選曲)。

快速播放

1 音樂書選取

示範樂曲

2 樂曲編號選取

A#-1	C#0	D#0	F#0	G#0	A#0	C#1	D#1	F#1	G#1	A#1	C#2	D#2	F#2	G#2	A#2	C#3	D#3	F#3	G#3	A#3	C#4	D#4	F#4	G#4	A#4	C#5	D#5	F#5	G#5	A#5	C#6	D#6	F#6	G#6	A#6																																	
Off	50 Classics	Beyer 1-50	Beyer 51-100	Beyer 101-106	Burgmüller 1-25	Czerny 100, 1-50	Czerny 100, 51-100	Czerny 30, 1-30	Hanon	CFX Grand	Bösendorfer	Pop Grand	Stage E. Piano	Harpischord	Vibraphone	Pipe Organ	Jazz Organ	Strings	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
A-1 B-1	C0	D0	E0	F0	G0	A0	B0	C1	D1	E1	F1	G1	A1	B1	C2	D2	E2	F2	G2	A2	B2	C3	D3	E3	F3	G3	A3	B3	C4	D4	E4	F4	G4	A4	B4	C5	D5	E5	F5	G5	A5	B5	C6	D6	E6	F6	G6	A6	B6	C7																		

1 音樂書	2 樂曲編號
50 Classical Music Masterpieces (50 Classics)	1-50
Beyer 1-50	1-50
Beyer 51-100	1-50
Beyer 101-106	1-6
Burgmüller 1-25	1-25
Czerny 100, 1-50	1-50
Czerny 100, 51-100	1-50
Czerny 30, 1-30	1-30
Hanon 1-20	1-20
Hanon 1-Variation 1-22	21-42

50 首古典音樂巨作(編號/樂曲)

1 Canon D dur	11 Salut d'amour op.12	21 Prelude (Wohltemperierte Klavier I No.1)	31 Etude op.10-3 "Chanson de l'adieu"	41 Humoresque
2 Air On the G String	12 From the New World	22 Menuett G dur BWV Anh.114	32 Etude op.10-12 "Revolutionary"	42 Arietta
3 Jesus, Joy of Man's Desiring	13 Sicilienne	23 Piano Sonate No.15 K.545 1st mov.	33 Valse op.64-1 "Petit chien"	43 Tango (España)
4 Twinkle, Twinkle, Little Star	14 Clair de lune	24 Turkish March	34 Nocturne op.9-2	44 The Entertainer
5 Piano Sonate op.31-2 "Tempest" 3rd mov.	15 Jupiter (The Planets)	25 Piano Sonate op.13 "Pathétique" 2nd mov.	35 Nocturne KK4a-16/BI 49 [Posth.]	45 Maple Leaf Rag
6 Ode to Joy	16 Menuett (Eine kleine Nachtmusik K.525)	26 Für Elise	36 Träumerei	46 La Fille aux Cheveux de Lin
7 Wiegenlied op.98-2	17 Menuett G dur	27 Piano Sonate op.27-2 "Mondschein" 1st mov.	37 Barcarolle	47 Arabesque No.1
8 Grande Valse Brillante	18 Marcia alla Turca	28 Impromptu op.90-2	38 La prière d'une Vierge	48 Cakewalk
9 Polonaise op.53 "Héroïque"	19 Piano Concerto No.1 op.11 2nd mov.	29 Frühlinglied op.62-6	39 Liebesträume No.3	49 Je te veux
10 La Campanella	20 The Nutcracker Medley	30 Fantaisie-Impromptu	40 Blumenlied	50 Gymnopédies No.1

2 音色設定

音色

殘響類型

殘響深度

VRM

雙耳

Grand Expression Modeling

音量平衡

八度轉換

觸鍵

A#-1	C#0	D#0	F#0	G#0	A#0	C#1	D#1	F#1	G#1	A#1	C#2	D#2	F#2	G#2	A#2	C#3	D#3	F#3	G#3	A#3	C#4	D#4	F#4	G#4	A#4	C#5	D#5	F#5	G#5	A#5	C#6	D#6	F#6	G#6	A#6															
CFX Grand	Bösendorfer	Pop Grand	Stage E. Piano	Harpischord	Vibraphone	Pipe Organ	Jazz Organ	Strings	Recital Hall	Concert Hall	Chamber	Club	Off	往下 1 步長	Default setting	往上一 步	關	On	關	On	Static	Dynamic	Balanced	Separated	Default setting	往下 1 步長	往上一 步長	-1 (Voice 2)	0 (Voice 2)	+1 (Voice 2)	-1 (Voice 1)	0 (Voice 1)	+1 (Voice 1)	Soft	Hard	Medium	Fixed													
A-1 B-1	C0	D0	E0	F0	G0	A0	B0	C1	D1	E1	F1	G1	A1	B1	C2	D2	E2	F2	G2	A2	B2	C3	D3	E3	F3	G3	A3	B3	C4	D4	E4	F4	G4	A4	B4	C5	D5	E5	F5	G5	A5	B5	C6	D6	E6	F6	G6	A6	B6	C7