


薩克斯風

那帥氣的外貌正是它人氣的來源。
可是上面如果沾滿了手印和污垢，就會減損了帥氣度，也破壞了演奏的氣氛，所以就用清潔保養用品來將細部清理得乾乾淨淨吧！


頭管的保養要達到完美才行喔～

頭管的保養方法




1

1 先把頭部軟木和按鍵用保鮮膜包起來防濕。



2

2 用刷子沾取銅器清潔劑，刷洗管內之後用清水連刷子一起清洗，直到污垢和清潔液都被沖乾淨。



3

3 把大部分的水都甩出之後，再用紗布把管內水氣完全吸收。



組裝時 軟木膏

為了能順利組裝，請適量塗在頭部軟木的表面上。
軟盒硬盒任選



一個月一次 薩克斯風頸管用清潔刷 (中音、次中音用)+銅管清潔劑

用清潔刷沾取稀釋過的銅管清潔劑，把管頸內側刷乾淨，將污垢清除後，用水沖洗。



一個月一次 按鍵油(H)

少量注入按鍵的軸部，如果油不小心沾到按鍵的表面，請務必擦拭乾淨。

可發出好聲音讓樂器壽命更長

吹嘴護片

* 為了演奏品質，也為了樂器的壽命，建議使用吹嘴貼。
有多種SIZE，
所以可以選擇適合自己的大小。



演奏後 通條布(S) 通條布(SAX)(中音、次中音用) 通條布(BS)大型通條布

吹嘴頭部用S，管內用SAX。
用大型清潔布來去除水氣及污垢。
清潔時請注意不要傷到吹嘴的前端。



演奏後 清潔用紙

把吸水紙夾在皮墊和音孔之間，即可吸收水氣。
如果有黏膩感，請用理紋紙。



演奏後 表面清潔劑

樂器表面用布來擦拭。
使用各種不同的拋光劑讓樂器變得更為光亮。